


Google 雲端列印指引



註釋說明

本指引使用以下註釋樣式：

註釋	註釋圖示告訴您如何應對可能出現的狀況或提供此操作如何與其他功能工作的有關提示。
-----------	---

商標

brother 標識是兄弟工業株式會社的註冊商標。

brother 是兄弟工業株式會社的商標。

Google、Google Drive、Google Cloud Print、Google Chrome、Chrome OS、Android 和 Gmail 是 Google 公司的商標。要使用這些商標，需要獲取 Google 公司的許可。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可證協定，該協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

開放源碼授權備註

Brother 設備使用 Google 雲端列印的開放源碼軟體。

若要查看開放源碼備註，請至 Brother Solutions Center (Brothers 解決方案中心) 網站 <http://solutions.brother.com/> 上您的設備型號首頁的說明書下載部份查看。


©2011 Brother Industries, Ltd.

目錄

1	簡介	1
	概述	1
	硬體要求	2
	相容作業系統和應用程式	2
	網路設定	2
	設定 Google 雲端列印	3
	逐步概述	3
	建立 Google 帳戶	4
	將您的 Google 帳戶資訊註冊到設備上	4
2	列印	7
	使用 Google 雲端列印進行列印	7
	如何從 Google Chrome™ 瀏覽器或 Chrome OS™ 列印	7
	從行動電話的 Google Drive™ 列印	8
	從行動電話的 Gmail™ 列印	8
A	故障排除	9
	設備問題	9

概述

Google Cloud Print™(Google 雲端列印) 是 Google 提供的一項服務，允許您使用行動電話或電腦等網路相容設備列印至已註冊到您 Google 帳戶的印表機，而無需在該網路相容設備上安裝印表機驅動程式。



1 網際網路

硬體要求

相容作業系統和應用程式

Google 雲端列印與以下作業系統和應用程式相容 (截至 2012 年 7 月) :

作業系統

- Chrome OS™
- Android™ 2.1 或更高版本
- iOS 3.0 或更高版本

可用於列印的應用程式

- Chrome OS™ 的應用程式
- Google Chrome™ 瀏覽器
- 行動電話的 Google Drive™
- 行動電話的 Gmail™

有關相容作業系統和應用程式的更多資訊，請瀏覽 Google 網站 (<http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html>)。

網路設定

若要使用 Google 雲端列印，必須透過有線或無線方式將您的 Brother 設備接入可存取網際網路的網路。請參閱快速安裝指南，正確地連接和設置本設備。


設定 Google 雲端列印

逐步概述

請遵循以下步驟設置設定。


步驟 1：建立 Google 帳戶。(➤➤ 第 4 頁)

使用電腦或行動裝置登入 Google 網站 (<https://accounts.google.com/signup>)，建立一個帳戶。為了使用 Google 雲端列印，您需要使用 Gmail™ 地址登入 Google 帳戶。(如果您已經擁有一個帳戶，則無需再建立其他帳戶。)



步驟 2：將您的 Google 帳戶資訊註冊到設備上。(➤➤ 第 4 頁)

使用您電腦或行動裝置上的網頁瀏覽器，將 Google 帳戶資訊註冊到設備上設備上。



確定! 至此，設備可使用該服務。

建立 Google 帳戶

若要使用 Google 雲端列印，您需要擁有 Google 帳戶並使用 Gmail™ 地址登入您的帳戶。如果您沒有 Gmail™ 地址，請使用電腦或行動裝置登入 Google 網站 (<https://accounts.google.com/signup>)，然後建立一個 Gmail™ 地址。

如果您已經擁有一個 Google 帳戶，則無需再建立其他帳戶。進行下一步。

將您的 Google 帳戶資訊註冊到設備上

您需要使用網路基本管理 (網頁瀏覽器) 將您的 Google 帳戶資訊註冊到設備上。可使用標準網頁瀏覽器透過 HTTPS (超文件傳輸協定安全) 管理本設備。

註釋


- 本部分中的所有螢幕均以噴墨設備為例。
- 可向 Google 雲端列印註冊的印表機數量不受限制。

- 1 開始註冊 Google 帳戶資訊前，請確認已在設備控制面板上設定正確的日期和時間。有關設定正確日期和時間的說明，請參閱設備附帶的快速安裝指南。
- 2 確認本設備已連接到電腦或行動裝置所接入的網路。
- 3 打開您電腦或行動裝置上的網頁瀏覽器。
- 4 在瀏覽器位址欄中輸入“`https://machine's IP address/`”(“machine's IP address”為設備的 IP 位址)。

■ 例如：

`https://192.168.1.2/`

註釋


- 您可以在控制面板的網路選單中查看設備的 IP 位址。更多詳細資訊，請參閱本設備的網路使用說明書。
- 如果設有網路基本管理的登入密碼，請在 **Login** (登入) 欄中輸入該密碼，然後點擊 。
- 如果顯示安全相關訊息，請繼續執行註冊過程。

5 視乎設備，將顯示以下螢幕之一。
執行以下操作之一：


■ 如果顯示螢幕 (A)

- 1 點擊 **Network** (網路)。
- 2 點擊 **Protocol** (網路通訊協定)。
- 3 確保已勾選 **Google Cloud Print** (Google 雲端列印)，然後點擊 **Advanced Setting** (進階設定)。跳至步驟 6。

■ 如果顯示螢幕 (B)，則點擊 **Google Cloud Print** (Google 雲端列印)，然後跳至步驟 6。



6 確保 **Status** (狀態) 設定為 **Enabled** (已啟用)。在 **E-mail** (電子郵件) 和 **Password** (密碼) 欄中輸入 Google 帳戶資訊。



7 勾選 **Sign in** (登入) 複選框。

- 8 點擊 **Submit** (送出)。
設備將使用您的 Google 帳戶登入到 Google 雲端列印。

註釋

如果本設備支援安全功能鎖功能，即使各使用者的電腦列印受到限制，也可透過 Google 雲端列印進行列印。如果您想限制透過 Google 雲端列印進行列印，請使用網路基本管理禁用 Google 雲端列印，或將安全功能鎖功能設定為公用模式，然後限制公用使用者進行電腦列印。更多詳細資訊，請參閱網路使用說明書和進階使用說明書。

使用 Google 雲端列印進行列印

視乎您正在使用的應用程式或設備，列印步驟會有所不同。下文以 Google Chrome™ 瀏覽器、Chrome OS™、Google Drive™ 行動版和 Gmail™ 行動版為例進行說明。

註釋

- 可向 Google 雲端列印註冊的印表機數量不受限制。
 - 無法列印某些加密的 PDF 檔案。
 - 列印使用非檔案內置字體的 PDF 檔案時，字元可能會被替換為其他字體，或變成亂碼。
 - 列印含有透明對象的 PDF 檔案時，將忽略透明度設定，並在該設定關閉的情況下列印檔案。
-

如何從 Google Chrome™ 瀏覽器或 Chrome OS™ 列印


- 1 確保您的設備已開啟。
- 2 在您想列印的網頁上，點擊 Chrome™ 選單圖示，然後點擊 **Print** (列印) (您也可以使用鍵盤快速鍵 Ctrl+P)。
- 3 從印表機清單中選擇您的設備。
- 4 變更媒體類型和紙張尺寸等列印選項 (如有需要)。

註釋

僅顯示可以變更的設定。

- 5 點擊 **Print** (列印)。

從行動電話的 Google Drive™ 列印


- 1 確保您的設備已開啟。
- 2 從 Android™ 或 iOS 設備存取 Google Drive™。
- 3 打開您想列印的文件。
- 4 點擊 。
- 5 點擊 **Print** (列印)。
- 6 從印表機清單中選擇您的設備。
- 7 變更媒體類型和紙張尺寸等列印選項 (如有需要)。

註釋

僅顯示可以變更的設定。

- 8 點擊 **Print** (列印)。

從行動電話的 Gmail™ 列印

- 1 確保您的設備已開啟。
- 2 從 Android™ 或 iOS 設備存取 Gmail™。
- 3 打開您想列印的電子郵件。
- 4 點擊 

註釋

如果附件的檔案名稱旁顯示有 **Print** (列印)，則可以列印該附件。請點擊 **Print** (列印)，然後跳至步驟 6。

- 5 點擊 **Print** (列印)。
- 6 從印表機清單中選擇您的設備。
- 7 變更媒體類型和紙張尺寸等列印選項 (如有需要)。

註釋

僅顯示可以變更的設定。

- 8 點擊 **Print** (列印)。

A

故障排除

本章闡述如何解決您在使用本 Brother 設備進行 Google 雲端列印的過程中可能會遇到的常見問題。如果您閱讀本章後仍無法排除故障，請瀏覽 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站 <http://solutions.brother.com/>。

設備問題

問題	建議
本設備未顯示在印表機清單中。	<p>確保您的設備已開啟。</p> <p>使用網路基本管理確認已啟用 Google 雲端列印，然後確認您已經登入到 Google 雲端列印。 (>> 第 4 頁 將您的 Google 帳戶資訊註冊到設備上)</p>
無法列印。	<p>確保您的設備已開啟。</p> <p>確認您的網路設定。(>> 第 2 頁 網路設定)</p> <p>某些檔案可能無法列印，或列印輸出與螢幕顯示不完全相同。</p>
Google 帳戶被鎖定。	<p>如果透過網路基本管理登入到 Google 雲端列印時發生錯誤，表示該帳戶可能已經被鎖定。點擊網路基本管理螢幕上的連結解除帳戶鎖定。</p>

brother®

請造訪我們的全球網站
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com