

Brugere af Windows® 7

Yderligere emne til 'Computerkrav' i Brugsanvisning

Computerkrav

Minimumsystemkrav og understøttede pc-softwarefunktioner							
Computerplatform og operativsystemversion ¹	Processorens minimumhastighed	Minimum-RAM	Anbefalet RAM	Plads på harddisken til installation		Understøttede pc-softwarefunktioner	Understøttet pcenterface ³
				For drivere	For programmer		
Windows® 7 ²	Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende 64-bit understøttet CPU (Intel®64 eller AMD64)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	650 MB	1,2 GB	Udskrivning, PC Fax ⁴ , Scanning	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), Trådløs 802.11 b/g

1 Internet Explorer® 5.5 eller højere.
2 Til WIA, 1.200 × 1.200 opløsning. Brother-scannerhjælpeprogrammet gør det muligt at forbedre op til 19.200 × 19.200 dpi.
3 Tredjepart USB-porte er ikke understøttet.
4 PC Fax understøtter kun sort/hvid.


Besøg <http://solutions.brother.com/> for de seneste driveropdateringer.
Alle varemærker, mærke- og produktnavne tilhører de respektive virksomheder.

Vejledning til installation


(Brugere af DCP-9010CN/MFC-9010CN/MFC-9120CN)

Hvis dialogboksen **Kontrol af brugerkonti** vises på computeren, mens driveren og softwaren eller BRAdmin Light til Windows® installeres, skal du klikke på **Ja**. Fortsæt derefter til det næste trin i din Hurtig installationsvejledning.

Installation af driver og software




Installation af BRAdmin Light til Windows®



Bemærk!

Hvis en af følgende skærbilleder vises, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at fuldføre installationen.



For alle Windows®-brugere

HTML-brugsanvisningens dataformat er nu ændret til PDF.