

За потребители на Windows® 7

Допълнителна точка към 'Изисквания към компютъра' в Ръководството за потребителя

Изисквания към компютъра


Минимални системни изисквания и поддържани компютърни софтуерни функции							
Компютърна платформа и версия на операционната система ¹	Минимална скорост на процесора	Минимален RAM	Препоръчителен RAM	Свободно пространство на твърдия диск		Поддържани компютърни софтуерни функции	Поддържан компютърен интерфейс ³
				За драйверите	За приложенията		
Windows® 7 ²	Intel® Pentium® 4 или еквиваленте н 64-битов (Intel®64 или AMD64) процесор	1 GB (32-битов) 2 GB (64-битов)	1 GB (32-битов) 2 GB (64-битов)	650 MB	1,2 GB	Печат, Компютър-факс ⁴ , Сканиране	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), Wireless 802.11 b/g
1 Internet Explorer® 5.5 или по-нова. 2 За WIA, 1 200 × 1 200 резолюция. Програмата за скенер Brother дава възможност да увеличите до 19 200 × 19 200 dpi. 3 USB портове на трети страни не се поддържат. 4 Компютър-факс поддържа само черно-бяло. За последно актуализиране на драйвери ни посетете на http://solutions.brother.com/. Всички търговски марки, търговски и продуктови наименования са собственост на съответните компании.							

Указания за монтаж


(за потребители на DCP-9010CN/MFC-9010CN/MFC-9120CN)

Ако по време на инсталирането на драйвера и софтуера или на BAdmin Light за Windows® на компютъра Ви се появи диалоговият прозорец **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Да**. След това преминете на следващата стъпка от "Ръководство за бързо инсталиране".

Инсталиране на драйвера и софтуера





Инсталиране на BAdmin Light за Windows®



Забележка

Ако се появи някой от следните екрани, щракнете върху полето за отметка и върху **Инсталиране**, за да завършите инсталацията правилно.



За всички потребители на Windows®

Форматът на данните на Ръководствата за потребителя е променен от HTML на PDF.