



AirPrint handleiding



Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding wordt het volgende pictogram gebruikt:

 Opmerking	Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren of geven tips over de werking van een handeling in combinatie met andere functies.
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeed handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., die in de Verenigde Staten en andere landen wettig zijn gedeponeed. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeede handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.


©2011 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
	Overzicht.....	1
	Hardwarevereisten.....	2
	Ondersteunde besturingssystemen.....	2
	Netwerkinstellingen	2
2	Afdrukken	4
	Afdrukken met behulp van AirPrint	4
A	Problemen oplossen	5
	Als u problemen hebt met de machine	5
	AirPrint inschakelen/uitschakelen met Beheer via een webbrowser	6

Overzicht

AirPrint is een draadloze technologie waarmee u vanaf uw iPhone, iPod touch, iPad of ander iOS-apparaat kunt afdrukken zonder dat u daarvoor een printerdriver hoeft te installeren.



Hardwarevereisten

Ondersteunde besturingssystemen

AirPrint is compatibel met Apple-apparaten met iOS 4.2 of recenter. Ga naar de Apple-website (voorbeeld voor iPhone: <http://www.apple.com/support/iphone/assistant/airprint/>) voor meer informatie over compatibele besturingssystemen.

Netwerkinstellingen


Voor het gebruik van AirPrint moet uw mobiele toestel een Wi-Fi-verbinding hebben met het netwerk waarop ook uw Brother-machine is aangesloten. AirPrint ondersteunt draadloze verbindingen in de infrastructuurmodus of ad-hocmodus.

Raadpleeg voor het configureren van een Wi-Fi-verbinding op uw mobiele toestel de gebruikershandleiding van dat apparaat. Standaard bevat de map Bladwijzers van Safari een koppeling naar de gebruikershandleiding van uw mobiele toestel op de Apple-website.

Raadpleeg voor het configureren van een Wi-Fi-verbinding op uw Brother-machine de Installatiehandleiding en Netwerkhandleiding van de machine.

Ad-hoc-modus

Met deze modus kunt u uw mobiele toestel met uw machine verbinden zonder daarbij een draadloze toegangspoort/router te gebruiken.




1 Mobiel toestel

2 Draadloze netwerkmachine (uw machine)

Infrastructuurmodus


Met deze modus kunt u uw mobiele toestel met uw machine verbinden via een draadloze toegangspoort/router.

- Wanneer de Brother-machine via Wi-Fi is verbonden met de draadloze toegangspoort/router:



- 1 Mobiel toestel
- 2 Draadloze toegangspoort/router
- 3 Draadloze netwerkmachine (uw machine)


- Wanneer de Brother-machine met de draadloze toegangspoort/router is verbonden via een netwerkkabel:



- 1 Mobiel toestel
- 2 Draadloze toegangspoort/router
- 3 Netwerkkabel
- 4 Draadloze netwerkmachine (uw machine)

Afdrukken met behulp van AirPrint

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt.

- 1 Controleer of de machine is ingeschakeld.
- 2 Open vanuit Safari de pagina die u wilt afdrukken.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **Druk af**.
- 5 Controleer of de machine is geselecteerd.
Als er geen printer of een andere machine is geselecteerd, tikt u op de weergegeven printernaam of op **Kies printer**.
Er wordt een lijst met beschikbare machines weergegeven. Tik op uw machine.
- 6 Geef de gewenste opties op, zoals het aantal af te drukken pagina's of dubbelzijdig afdrukken (indien ondersteund door uw machine).
- 7 Tik op **Druk af**.



Opmerking

- De beschikbare instellingen voor het papierformaat en -type zijn afhankelijk van de iOS-toepassing.
- (Lasermodellen)

Als de functie Beveiligd functieslot door de machine wordt ondersteund, is het mogelijk om via AirPrint af te drukken, zelfs als PC-printen voor alle gebruikers beperkt is. Als u afdrukken via AirPrint wilt beperken, schakelt u AirPrint met behulp van Beheer via een webbrowser uit of stelt u Beveiligd functieslot in op de openbare modus en stelt u vervolgens openbare beperkingen voor PC-printen in. Raadpleeg de Netwerkhandleiding en de Uitgebreide gebruikershandleiding voor meer informatie.

(Inkjetmodellen)

Als de functie Beveiligd functieslot door de machine wordt ondersteund, is het niet mogelijk om via AirPrint af te drukken als PC-printen beperkt is. Raadpleeg voor meer informatie over Beveiligd functieslot de Netwerkhandleiding en Uitgebreide gebruikershandleiding.

A

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe algemene problemen bij het gebruik van AirPrint met de machine van Brother kunnen worden opgelost. Kunt u de oplossing voor het probleem niet in dit hoofdstuk vinden, ga dan naar het Brother Solutions Center op: <http://solutions.brother.com/>.

Als u problemen hebt met de machine

Probleem	Oplossingen
De machine wordt niet weergegeven in het printeroverzicht.	Controleer of de machine is ingeschakeld.
	Controleer de netwerkinstellingen. (<i>Netwerkinstellingen</i> >> pagina 2)
	Plaats het mobiele toestel dichterbij de draadloze toegangspoort/router, of uw machine.
Afdrukken lukt niet.	Controleer of de machine is ingeschakeld.
	Controleer de netwerkinstellingen. (<i>Netwerkinstellingen</i> >> pagina 2)

AirPrint inschakelen/uitschakelen met Beheer via een webbrowser

Met behulp van een standaardbrowser kunt u de AirPrint-functie van de machine in- of uitschakelen (deze functie is standaard ingeschakeld).



Opmerking

De schermen in dit gedeelte zijn afkomstig van een inkjetmachine.


- 1 Controleer of de machine op hetzelfde netwerk is aangesloten als de computer.
- 2 Open de webbrowser op uw computer.
- 3 Typ “`http://machine's IP address/`” in de adresbalk van uw browser (waarbij “`machine's IP address`” het IP-adres van de machine is).

■ Bijvoorbeeld:

```
http://192.168.1.2/
```




Opmerking


- U vindt het IP-adres van uw machine in het netwerkmenu van het bedieningspaneel. Raadpleeg voor meer informatie de Netwerkhandleiding van de machine.
- Als u een wachtwoord voor Beheer via een webbrowser hebt ingesteld, voert u in het veld **Log in** het wachtwoord in en klikt u vervolgens op .

- 4 Afhankelijk van uw machine wordt een van de volgende schermen weergegeven. Voer een van de volgende handelingen uit:
- Als scherm (A) wordt weergegeven
 - 1 Klik op **Netwerk**.
 - 2 Klik op **Protocol**.
 - 3 Maak de selectie van **AirPrint** ongedaan als u AirPrint wilt uitschakelen; selecteer **AirPrint** als u AirPrint wilt inschakelen.
 - 4 Klik op **Indienen**.
 - Als scherm (B) wordt weergegeven
 - 1 Klik op **AirPrint**.
 - 2 Selecteer **Uitgeschakeld** als u AirPrint wilt uitschakelen; selecteer **Ingeschakeld** als u AirPrint wilt inschakelen.
 - 3 Klik op **Indienen**.

(A)



(B)



- 5 Start de machine opnieuw op.

brother[®]

**Bezoek ons op het world wide web
<http://www.brother.com/>**