



AirPrint útmutató



Megjegyzések meghatározása

Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk:

 Megjegyzés	A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat adnak más funkciók használatához.
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

Az iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh és a Safari az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. védjegyei.

Minden vállalat, melynek szoftverét megemlítették a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és termékelnevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.


©2011 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

1	Bevezető	1
	Áttekintés	1
	Hardver követelmények	2
	Támogatott operációs rendszerek	2
	Hálózati beállítások	2
2	Nyomtatás	4
	Nyomtatás az AirPrint használatával	4
A	Hibaelhárítás	5
	Ha problémája van az eszközzel	5
	Az AirPrint letiltása/engedélyezése Web alapú kezelés (web böngésző) használatával	6

Áttekintés

Az AirPrint egy olyan vezeték nélküli technológia, amely segítségével nyomtató-illesztőprogram telepítése nélkül nyomtathat iPhone, iPod touch, iPad vagy egyéb iOS eszközéről.



Hardver követelmények

Támogatott operációs rendszerek

Az AirPrint olyan Apple eszközökkel kompatibilis, melyeken iOS 4.2 vagy újabb fut. A kompatibilis operációs rendszerekre vonatkozó további információkért lásd az Apple weboldalát (például az iPhone esetében: <http://www.apple.com/support/iphone/assistant/airprint/>).

Hálózati beállítások


Az AirPrint használatához mobil készülékének csatlakoznia kell Wi-Fi-n keresztül ahhoz a hálózathoz, amin a Brother készülék található. Az AirPrint az infrastruktúra módot vagy ad-hoc módot használó vezeték nélküli kapcsolatokat támogatja.

Mobil készülékének Wi-Fi kapcsolatra való konfigurálásához lásd a mobil készülék használati útmutatóját. A Safari Könyvjelzők mappájában alapértelmezés szerint van egy link a mobil készülék használati útmutatójához, amit az Apple weboldalán tekinthet meg.

A Brother készülék Wi-Fi kapcsolatra való konfigurálásához lásd a Gyors telepítési és Hálózati használati útmutatóját.

Ad-hoc mód

Csatlakoztassa mobil készülékét vezeték nélküli hozzáférési pont/router nélkül a készülékéhez.



1 Mobil készülék


2 Vezeték nélküli hálózati eszköz (az Ön eszköze)

Infrastruktúra mód

Csatlakoztassa mobil készülékét az eszközhöz egy vezeték nélküli hozzáférési pontot/router használva.

1

- Amikor a Brother készülék Wi-Fi-t használva csatlakozik a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez:




1 Mobil készülék

2 Vezeték nélküli hozzáférési pont/router

3 Vezeték nélküli hálózati eszköz (az Ön eszköze)

- Amikor a Brother készülék hálózati kábelt használva csatlakozik a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez:



1 Mobil készülék


2 Vezeték nélküli hozzáférési pont/router

3 Hálózati kábel

4 Vezeték nélküli hálózati eszköz (az Ön eszköze)

Nyomtatás az AirPrint használatával

A nyomtatás folyamata függhet az adott alkalmazástól. A lenti példában Safarit használunk.

- 1 Ügyeljen arra, hogy az eszköz be legyen kapcsolva.
- 2 Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
- 3 Érintse meg a  elemet.
- 4 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.
- 5 Ügyeljen arra, hogy az eszköz ki legyen választva.
Ha egy másik eszköz van kiválasztva vagy nincs nyomtató kiválasztva, érintse meg a megjelenített nyomtató nevét vagy a **Nyomtató kijelölése** elemet.
Az elérhető eszközök listája megjelenik. Érintse meg az eszközét.
- 6 Válasszon az elérhető opciók közül, úgy mint a nyomtatandó oldalak száma, kétoldalas nyomtatás (ha támogatja az Ön eszköze).
- 7 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.



Megjegyzés

- A papírméret és papírtípus megadása az iOS alkalmazástól függ.
- (Lézer modellek)

Ha az eszköz támogatja a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkciót, az AirPrint nyomtatás akkor is elérhető, ha a PC nyomtatás minden felhasználó számára korlátozott. Ha korlátozni akarja az AirPrint nyomtatás lehetőségét, akkor tiltsa le az AirPrint nyomtatást a Web alapú kezelés használatával vagy állítsa a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkciót Nyilvános módra, majd korlátozza a PC nyomtatást. További részletekért lásd a Hálózati használati útmutatót és a Kibővített használati útmutatót.

(Tintasugaras modellek)

Ha az eszköz támogatja a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkciót, az AirPrint nyomtatás nem elérhető, ha a PC nyomtatás korlátozott. A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkcióira vonatkozó további részletekért lásd a Hálózati használati útmutatót és a Kibővített használati útmutatót.

A

Hibaelhárítás

Ez a fejezet az AirPrint szolgáltatás Brother készüléken történő használata közben felmerülő tipikus problémák megoldásának módját ismerteti. Ha a fejezet átolvasása után sem tudja megoldani a problémát, kérjük látogasson el a Brother Solutions Center weboldalára: <http://solutions.brother.com/>.

Ha problémája van az eszközzel

Probléma	javaslatok
Az eszköz nem jelenik meg a nyomtatók listájában.	Ügyeljen arra, hogy az eszköz be legyen kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. (<i>Hálózati beállítások</i> >> részt a(z) 2. oldalon!)
	Helyezze a mobil készüléket közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez vagy az Ön eszközéhez.
A nyomtatás nem indul el.	Ügyeljen arra, hogy az eszköz be legyen kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. (<i>Hálózati beállítások</i> >> részt a(z) 2. oldalon!)

Az AirPrint letiltása/engedélyezése Web alapú kezelés (web böngésző) használatával

Egy normál web böngészőt használva engedélyezheti és letilthatja a készülék AirPrint funkcióját (alapértelmezésben engedélyezve van).



Megjegyzés

Az ebben a bekezdésben látható képernyők tintasugaras készülékre vonatkoznak.


- 1 Ügyeljen arra, hogy az eszköz és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz legyen csatlakoztatva.
- 2 Nyissa meg a web böngészőt a számítógépén.
- 3 Írja be a „`http://machine's IP address/`” sort a böngésző címsorába (ahol a „`machine's IP address`” helyett a készülék IP-címének kell szerepelnie).

■ Például:

```
http://192.168.1.2/
```




Megjegyzés

- A készülék IP-címét a vezérlőpult hálózat menüjében láthatja. További részletekért lásd a készülék Hálózati használati útmutatóját.
- Ha beállította a bejelentkezési jelszót a Web alapú kezeléshez, adja meg a jelszót a **Login** (Bejelentkezés) dobozba, majd kattintson a  gombra.


4 A következő képernyők egyike jelenik meg a készüléktől függően. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha az (A) képernyő jelent meg
 - 1 Kattintson a **Network** (Hálózat) lehetőségre.
 - 2 Kattintson a **Protocol** (Protokoll) elemre.
 - 3 Szüntesse meg az **AirPrint** kijelölését, ha le akarja tiltani az AirPrint funkciót; jelölje be az **AirPrint** elemet, ha engedélyezni akarja az AirPrint funkciót.
 - 4 Kattintson a **Submit** (Elküld) elemre.
- Ha a (B) képernyő jelent meg
 - 1 Kattintson az **AirPrint** elemre.
 - 2 Válassza a **Disabled** (Letiltva) elemet az AirPrint letiltásához; válassza az **Enabled** (Engedélyezve) elemet az AirPrint engedélyezéséhez.
 - 3 Kattintson a **Submit** (Elküld) elemre.

(A)



(B)



5 Indítsa újra a készüléket.

brother®

**Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>**