




# Przewodnik AirPrint

---



## Definicje oznaczeń

W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę:

 Informacja	Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki dotyczące wykonywania czynności w kontekście innych funkcji.
--	---

## Znaki handlowe

Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh i Safari są znakami handlowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami handlowymi Apple Inc.

Każda firma, której nazwa oprogramowania została wymieniona w niniejszym podręczniku, posiada umowę licencyjną na oprogramowanie będące jej własnością.

**Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.**


©2011 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

# Spis Treści

<b>1</b>	<b>Wprowadzenie</b>	<b>1</b>
	Przegląd .....	1
	Wymagania sprzętowe .....	2
	Obsługiwane systemy operacyjne .....	2
	Ustawienia sieciowe .....	2
<b>2</b>	<b>Drukowanie</b>	<b>4</b>
	Drukowanie z wykorzystaniem funkcji AirPrint .....	4
<b>A</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>	<b>5</b>
	W przypadku problemów z urządzeniem.....	5
	Włączanie/wyłączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet (przeglądarki WWW) .....	6

## Przegląd

AirPrint jest technologią bezprzewodową, która umożliwia drukowanie z urządzenia iPhone, iPod touch, iPad lub innego urządzenia iOS bez potrzeby instalowania sterownika drukarki.



# Wymagania sprzętowe

## Obsługiwane systemy operacyjne

Technologia AirPrint jest zgodna z urządzeniami Apple z systemem iOS 4.2 lub nowszym. Dodatkowe informacje dotyczące zgodnych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie internetowej firmy Apple (przykład dla iPhone: <http://www.apple.com/support/iphone/assistant/airprint/>).

## Ustawienia sieciowe


Aby można było korzystać z funkcji AirPrint, urządzenie mobilne musi być połączone za pośrednictwem łącza Wi-Fi do sieci, do której zostało także podłączone urządzenie Brother. Funkcja AirPrint obsługuje połączenia bezprzewodowe wykorzystujące tryb infrastruktury lub tryb ad-hoc.

Aby skonfigurować połączenie Wi-Fi w urządzeniu mobilnym, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika urządzenia mobilnego. Łącze do podręcznika użytkownika urządzenia mobilnego, który można wyświetlić na stronie internetowej firmy Apple, jest domyślnie umieszczone w folderze Bookmarks (Zakładki) programu Safari.

Aby skonfigurować połączenie Wi-Fi w urządzeniu Brother, zapoznaj się z Podręcznikiem szybkiej obsługi oraz Instrukcją obsługi dla sieci.

## Tryb Ad-hoc

Pozwala połączyć urządzenie mobilne z drukarką bez potrzeby korzystania z bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.




**1 Urządzenie mobilne**

**2 Urządzenie bezprzewodowe (urządzenie użytkownika)**

## Tryb Infrastrukturalny


Pozwala połączyć urządzenie mobilne z drukarką za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.

- Kiedy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z wykorzystaniem łącza Wi-Fi:



- 1 Urządzenie mobilne
- 2 Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router
- 3 Urządzenie bezprzewodowe (urządzenie użytkownika)


- Kiedy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z wykorzystaniem przewodu sieciowego:



- 1 Urządzenie mobilne
- 2 Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router
- 3 Przewód sieciowy
- 4 Urządzenie bezprzewodowe (urządzenie użytkownika)

## Drukowanie z wykorzystaniem funkcji AirPrint

Procedura drukowania może różnić się w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie został wykorzystany program Safari.

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 2 Za pomocą programu Safari otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.
- 3 Wybierz pozycję .
- 4 Wybierz pozycję **Drukuj**.
- 5 Upewnij się, że posiadane urządzenie jest zaznaczone.  
Jeśli zostało zaznaczone inne urządzenie lub nie została zaznaczona żadna drukarka, wybierz wyświetloną nazwę drukarki lub pozycję **Wybierz drukarkę**.  
Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń. Wybierz posiadane urządzenie.
- 6 Wybierz dostępne opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania, czy drukowanie dwustronne (jeśli jest obsługiwane przez urządzenie).
- 7 Wybierz pozycję **Drukuj**.



### Informacja

- Rozmiar i typ papieru określone są w zależności od aplikacji iOS.
- (Modele laserowe)

Jeśli urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock (Blokada funkcji), drukowanie z wykorzystaniem funkcji AirPrint jest możliwe, nawet jeśli wydruk z komputera został ograniczony dla każdego użytkownika. Aby ograniczyć drukowanie z wykorzystaniem funkcji AirPrint, wyłącz ją za pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet lub dla ustawienia Secure Function Lock (Blokada funkcji) wybierz opcję Public Mode (Tryb publiczny), a następnie ogranicz wydruk z komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Instrukcją obsługi dla sieci oraz z Rozszerzonym Podręcznikiem Użytkownika.

(Modele atramentowe)

Jeśli urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock (Blokada funkcji), drukowanie z wykorzystaniem funkcji AirPrint jest niedostępne, nawet jeśli został ograniczony wydruk z komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji), zapoznaj się z Instrukcją obsługi dla sieci oraz z Rozszerzonym Podręcznikiem Użytkownika.

# A

## Rozwiązywanie problemów

W niniejszym rozdziale przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas używania funkcji AirPrint w urządzeniu Brother. Jeśli jednak po zapoznaniu się niniejszym rozdziałem nie można rozwiązać zaistniałego problemu, należy skorzystać z witryny Brother Solutions Center pod adresem: <http://solutions.brother.com/>.

### W przypadku problemów z urządzeniem

Problem	Zalecenia
Urządzenie nie jest wyświetlane na liście drukarek.	Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
	Sprawdź ustawienia sieciowe. ( <i>Ustawienia sieciowe</i> ▶▶ strona 2)
	Zbliź urządzenie mobilne do bezprzewodowego punktu dostępowego/routera lub do drukarki.
Wydruk nie jest możliwy.	Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
	Sprawdź ustawienia sieciowe. ( <i>Ustawienia sieciowe</i> ▶▶ strona 2)



## Włączanie/wyłączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet (przeglądarki WWW)

Do włączenia i wyłączenia funkcji AirPrint można użyć standardowej przeglądarki WWW (funkcja jest domyślnie włączona).



### Informacja

Przykładowe ekrany w tej sekcji pochodzą z urządzenia atramentowego.


- 1 Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci, co komputer.
- 2 Otwórz przeglądarkę WWW w komputerze.
- 3 W polu adresu przeglądarki wprowadź „`http://machine's IP address/`” (gdzie „`machine's IP address`” to adres IP urządzenia).

■ Na przykład:

```
http://192.168.1.2/
```



### Informacja

- Adres IP urządzenia jest widoczny w menu sieciowym panelu sterowania. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z Instrukcją obsługi dla sieci urządzenia.
- Jeśli ustawiono hasło logowania dla aplikacji Zarządzanie przez Internet, wprowadź je w polu **Login** (Logowanie), a następnie kliknij przycisk .

4 W zależności od urządzenia zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów. Wykonaj jedną z następujących czynności:


■ Jeśli wyświetlony został ekran (A)

- 1 Kliknij **Network** (Sieć).
- 2 Kliknij przycisk **Protocol** (Protokół).
- 3 Aby wyłączyć funkcję AirPrint, usuń zaznaczenie opcji **AirPrint**. Aby włączyć funkcję AirPrint, zaznacz opcję **AirPrint**.
- 4 Kliknij przycisk **Submit** (Prześlij).


■ Jeśli wyświetlony został ekran (B)

- 1 Kliknij **AirPrint**.
- 2 Aby wyłączyć funkcję AirPrint, zaznacz opcję **Disabled** (Wyłączone). Aby włączyć funkcję AirPrint, zaznacz opcję **Enabled** (Włączone).
- 3 Kliknij przycisk **Submit** (Prześlij).

(A)



(B)



5 Uruchom ponownie urządzenie.

**brother**<sup>®</sup>

**Odwiedź naszą stronę internetową  
<http://www.brother.com/>**