


brother®

Guia do AirPrint



Definições das observações

Utilizamos o ícone a seguir ao longo deste manual do usuário:

 Observação	Os ícones de Observação ensinam como agir em determinada situação ou fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.
--	---

Marcas comerciais

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X e Safari são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países. AirPrint e o logotipo do AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.

Wi-Fi Direct é uma marca da Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.

Cada empresa cujo o título de software é mencionado neste manual possui um contrato de licença de software específico aos programas de sua propriedade.

Quaisquer nomes comerciais e nomes de produtos de empresas que aparecem em produtos Brother, documentos relacionados ou quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas das respectivas empresas.

©2012 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Índice

1	Introdução	1
	Resumo	1
	Requisitos de hardware	2
	Sistemas operacionais compatíveis	2
	Configurações de rede	2
2	Impressão	5
	Imprimindo via iPad, iPhone e iPod touch	5
	Imprimindo usando o OS X Lion v10.7 ou posterior	6
A	Resolução de problemas	7
	Caso tenha dificuldades com seu equipamento	7
	Como desabilitar ou habilitar o AirPrint com o Gerenciamento via Web (navegador da web)	8

1

Introdução

Resumo

O AirPrint permite que você imprima fotos, e-mails, páginas da Web e documentos pela rede sem fio, usando seu iPad, iPhone e iPod touch, sem a necessidade de instalar um driver.



Requisitos de hardware

Sistemas operacionais compatíveis

O AirPrint é compatível com iPad (todos os modelos), iPhone (3GS ou posterior) e iPod touch (3a. geração ou posterior) em execução na versão mais recente do iOS. Consulte o site da Apple para obter mais informações (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Configurações de rede

Para utilizar o AirPrint, seu dispositivo móvel deve ser conectado à mesma rede sem fio de seu equipamento Brother. O AirPrint oferece suporte a conexões sem fio que utilizam o modo ad-hoc, o modo infraestrutura ou o Wi-Fi Direct™ (somente modelos compatíveis).


Para configurar seu dispositivo móvel para uma rede sem fio, consulte o manual do usuário de seu dispositivo. Como padrão de fábrica, um link para o manual do usuário de seu dispositivo móvel, o qual pode ser visualizado no site da Apple, pode ser encontrado na pasta Bookmarks do Safari.

Para configurar seu equipamento Brother para uma rede sem fio, consulte o Guia de Configuração Rápida e o Manual do Usuário de Rede.

Se o seu equipamento Brother oferece suporte ao Wi-Fi Direct e você deseja configurá-lo para uma rede Wi-Fi Direct, faça o download do manual para a rede Wi-Fi Direct no Brother Solutions Center em (<http://solutions.brother.com/>) >> Guia Wi-Fi Direct™.

Modo Ad-hoc

Conecte seu dispositivo móvel ao seu equipamento Brother sem um ponto de acesso/roteador sem fios.




1 Dispositivo móvel

2 Equipamento de rede sem fio (seu equipamento Brother)

Modo infraestrutura

Conecte seu dispositivo móvel ao seu equipamento Brother através de um ponto de acesso/roteador sem fios.

- Quando o equipamento Brother estiver conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio utilizando o recurso sem fio do equipamento:




1 Dispositivo móvel

2 Ponto de acesso/roteador sem fios

3 Equipamento de rede sem fio (seu equipamento Brother)

- Quando o equipamento Brother estiver conectado ao ponto de acesso/roteador sem fios usando um cabo de rede:



1 Dispositivo móvel


2 Ponto de acesso/roteador sem fios

3 Cabo de rede

4 Equipamento de rede com fio ou sem fio (seu equipamento Brother)

Rede Wi-Fi Direct

Conecte seu dispositivo móvel ao seu equipamento Brother utilizando o Wi-Fi Direct. O Wi-Fi Direct permite configurar uma rede sem fio segura entre seu equipamento Brother e um dispositivo móvel sem o uso de um ponto de acesso.



1 Dispositivo móvel

2 Seu equipamento Brother



Observação

- Ao se usar o Wi-Fi Direct, seu equipamento Brother suporta apenas comunicação sem fio um para um.
- Se você habilitar o recurso Wi-Fi Direct de seu equipamento Brother, a interface com fio e sem fio (modo infraestrutura) do equipamento será desabilitada.

Imprimindo via iPad, iPhone e iPod touch

O procedimento utilizado para imprimir varia de acordo com o aplicativo. É utilizado o Safari no exemplo a seguir.

- 1 Assegure-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
- 2 Utilize o Safari para abrir a página que você deseja imprimir.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Imprimir**.
- 5 Assegure-se de que seu equipamento Brother esteja selecionado.
Se um equipamento diferente ou nenhuma impressora estiver selecionada, toque no nome da impressora exibida ou em **Selecionar**.
Será exibida uma lista de todos os equipamentos disponíveis. Toque em seu equipamento.
- 6 Selecione qualquer uma das opções disponíveis, como o número de páginas a imprimir, impressão dúplex (se aceita pelo seu equipamento).
- 7 Toque em **Imprimir**.



Observação

- O tamanho do papel e o tipo de papel são especificados dependendo do aplicativo iOS.
- (Modelos a laser)

Se a máquina for compatível com o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função), será possível imprimir via AirPrint mesmo que a Impressão para cada usuário esteja restrita. Para restringir a impressão via AirPrint, configure o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) como Modo Público e, em seguida, restrinja a Impressão para pública. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Usuário de Rede e o Manual Avançado do Usuário.

(Modelos de jato de tinta)

Se o equipamento aceitar o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função), a impressão através do AirPrint não estará disponível mesmo se a impressão no PC estiver restrita. Para obter detalhes sobre o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função), consulte o Manual do Usuário de Rede e o Manual Avançado do Usuário.

Imprimindo usando o OS X Lion v10.7 ou posterior

O procedimento utilizado para imprimir varia de acordo com o aplicativo. É utilizado o Safari no exemplo a seguir.

- 1 Assegure-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
- 2 No seu computador Macintosh, use o Safari para abrir a página que você deseja imprimir.
- 3 Escolha **Arquivo** e clique em **Imprimir**.
- 4 Assegure-se de que seu equipamento Brother esteja selecionado.
Se um equipamento diferente ou nenhuma impressora estiver selecionada, clique na lista suspensa em **Impressora** - e selecione seu equipamento Brother na lista de impressoras disponíveis ou em **Impressoras Próximas**.
- 5 Selecione qualquer uma das opções disponíveis, como o número de páginas a imprimir, impressão dúplex (se aceita pelo seu equipamento).
- 6 Clique em **Imprimir**.



Observação

(Modelos a laser)

Se a máquina for compatível com o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função), será possível imprimir via AirPrint mesmo que a Impressão para cada usuário esteja restrita. Para restringir a impressão via AirPrint, configure o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função) como Modo Público e, em seguida, restrinja a Impressão para pública. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Usuário de Rede e o Manual Avançado do Usuário.

(Modelos de jato de tinta)

Se o equipamento aceitar o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função), a impressão através do AirPrint não estará disponível se a impressão no PC estiver restrita. Para obter detalhes sobre o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função), consulte o Manual do Usuário de Rede e o Manual Avançado do Usuário.

A

Resolução de problemas

Este capítulo explica como resolver problemas comuns que você pode encontrar ao utilizar o AirPrint com seu equipamento Brother. Se, após a leitura deste capítulo, você não puder resolver o seu problema, visite o Brother Solutions Center em: <http://solutions.brother.com/>.

Caso tenha dificuldades com seu equipamento

A

Dificuldade	Sugestões
O equipamento não é exibido na lista de impressoras.	Assegure-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
	Confirme as configurações de rede. (<i>Configurações de rede</i> >> página 2)
	Mova o dispositivo móvel para mais perto do ponto de acesso/roteador sem fios ou de seu equipamento Brother.
Não é possível imprimir.	Assegure-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
	Confirme as configurações de rede. (<i>Configurações de rede</i> >> página 2)
Estou tentando imprimir um documento de várias páginas do iPhone, iPod touch e iPad, mas SOMENTE a primeira página é impressa.	Certifique-se de estar executando a versão mais recente do iOS.
	Consulte o artigo de suporte da Apple a seguir para obter mais informações sobre o AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356

Como desabilitar ou habilitar o AirPrint com o Gerenciamento via Web (navegador da web)

Um navegador da web padrão pode ser usado para habilitar e desabilitar o recurso AirPrint do equipamento (a configuração padrão desta função é ativada).



Observação

As telas nesta seção são exemplos de máquinas de jato de tinta.

- 1 Certifique-se de que o equipamento está conectado à mesma rede que o computador.
- 2 Abra o navegador da Web no seu computador.
- 3 Digite “http://endereço IP da máquina/” na barra de endereços do seu navegador (onde “endereço IP da máquina” é o endereço IP da sua máquina).

■ Por exemplo:

http://192.168.1.2/



Observação

- Você verá o endereço IP da máquina no menu de rede do painel de controle. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Usuário de Rede de seu equipamento.
 - Se você tiver configurado a senha de login do Gerenciamento via Web, digite a senha na caixa **Login** e clique em .
-

4 Dependendo da máquina, uma das telas a seguir será exibida.
Execute uma das alternativas:


■ Se a tela (A) for exibida

- 1 Clique em **Network** (Rede).
- 2 Clique em **Protocol** (Protocolo).
- 3 Desmarque **AirPrint** se desejar desabilitar o AirPrint; marque **AirPrint** se desejar habilitar o AirPrint.
- 4 Clique em **Submit** (Enviar).


■ Se a tela (B) for exibida

- 1 Clique em **AirPrint**.
- 2 Marque **Disabled** (Desabilitado) se desejar desabilitar o AirPrint; marque **Enabled** (Habilitado) se desejar habilitar o AirPrint.
- 3 Clique em **Submit** (Enviar).

(A)



(B)



5 Reinicie o equipamento.

brother[®]

Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com/>