


Przewodnik AirPrint



Definicje oznaczeń

W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę:

 Informacja	Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki dotyczące wykonywania czynności w kontekście innych funkcji.
--	---

Znaki handlowe

Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X i Safari są znakami handlowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami handlowymi Apple Inc.

Wi-Fi Direct jest znakiem Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance jest zarejestrowanym znakiem Wi-Fi Alliance.

Każda firma, której nazwa oprogramowania została wymieniona w niniejszym podręczniku, posiada umowę licencyjną na oprogramowanie będące jej własnością.

Wszelkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów firm pojawiające się w produktach Brother, powiązanych dokumentach oraz innych materiałach są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich firm.


©2012 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis Treści

1	Wprowadzenie	1
	Przegląd	1
	Wymagania sprzętowe	2
	Obsługiwane systemy operacyjne	2
	Ustawienia sieciowe	2
2	Drukowanie	5
	Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone i iPod touch	5
	Drukowanie za pomocą OS X Lion wersji 10.7 lub późniejszej	6
A	Rozwiązywanie problemów	7
	W przypadku problemów z urządzeniem	7
	Włączanie/wyłączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet (przeglądarki WWW)	8

Przegląd

AirPrint umożliwia bezprzewodowe drukowanie zdjęć, poczty elektronicznej, stron www oraz dokumentów z urządzeń iPad, iPhone oraz iPod touch — bez konieczności instalowania sterownika.



Wymagania sprzętowe

Obsługiwane systemy operacyjne

AirPrint jest zgodny z urządzeniami iPad (wszystkie modele), iPhone (3GS lub nowsze) oraz iPod touch (3 generacja lub nowsze) z najnowszą wersją systemu iOS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www firmy Apple (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Ustawienia sieciowe

Aby można było korzystać z funkcji AirPrint, urządzenie mobilne musi być podłączone do sieci bezprzewodowej, do której zostało także podłączone urządzenie Brother. Funkcja AirPrint obsługuje połączenia bezprzewodowe wykorzystujące tryb ad-hoc, tryb infrastruktury lub Wi-Fi Direct™ (tylko obsługiwane modele).


Aby skonfigurować sieć bezprzewodową w urządzeniu mobilnym, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika urządzenia mobilnego. Łącze do podręcznika użytkownika urządzenia mobilnego, który można wyświetlić na stronie internetowej firmy Apple, jest domyślnie umieszczone w folderze Bookmarks (Zakładki) programu Safari.

Aby skonfigurować sieć bezprzewodową w urządzeniu Brother, zapoznaj się z podręcznikami Podręcznik szybkiej obsługi i Instrukcja obsługi dla sieci urządzenia Brother.

Jeżeli urządzenie Brother obsługuje funkcję Wi-Fi Direct i chcesz skonfigurować urządzenie Brother do obsługi sieci Wi-Fi Direct, pobierz podręcznik sieci Wi-Fi Direct z witryny Brother Solutions Center pod adresem (<http://solutions.brother.com/>) ►► Podręcznik Wi-Fi Direct™.

Tryb Ad-hoc

Pozwala połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem Brother bez potrzeby korzystania z bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.




1 Urządzenie mobilne

2 Urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother)

Tryb Infrastrukturalny


Pozwala połączyć urządzenie mobilne z drukarką Brother za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.

- Kiedy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z wykorzystaniem funkcji bezprzewodowej urządzenia:



- 1 Urządzenie mobilne
- 2 Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router
- 3 Urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother)


- Kiedy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z wykorzystaniem przewodu sieciowego:



- 1 Urządzenie mobilne
- 2 Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router
- 3 Przewód sieciowy
- 4 Urządzenie obsługujące sieć przewodową lub bezprzewodową (urządzenie Brother)

Sieć Wi-Fi Direct

Podłącz urządzenie mobilne do urządzenia Brother za pomocą łącza Wi-Fi Direct. Sieć Wi-Fi Direct umożliwia konfigurację zabezpieczonej sieci bezprzewodowej pomiędzy urządzeniem Brother a urządzeniem mobilnym bez użycia punktu dostępu.



1 Urządzenie mobilne

2 Urządzenie Brother



Informacja

- Korzystając z funkcji Wi-Fi Direct urządzenie Brother obsługuje tylko komunikację bezprzewodową w trybie 1 na 1.
- Jeżeli w urządzeniu Brother zostanie włączona funkcja Wi-Fi Direct, przewodowy i bezprzewodowy interfejs urządzenia (tryb infrastruktury) będzie niedostępny.

Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone i iPod touch

Procedura drukowania może różnić się w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie został wykorzystany program Safari.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
- 2 Za pomocą programu Safari otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.
- 3 Wybierz pozycję .
- 4 Wybierz pozycję **Drukuj**.
- 5 Upewnij się, że urządzenie Brother jest zaznaczone.
Jeśli zostało zaznaczone inne urządzenie lub nie została zaznaczona żadna drukarka, wybierz wyświetloną nazwę drukarki lub pozycję **Wybierz drukarkę**.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń. Wybierz posiadane urządzenie.
- 6 Wybierz dostępne opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania, czy drukowanie dwustronne (jeśli jest obsługiwane przez urządzenie).
- 7 Wybierz pozycję **Drukuj**.



Informacja

- Rozmiar i typ papieru określone są w zależności od aplikacji iOS.
- (Modele laserowe)

Jeśli urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock (Blokada funkcji), drukowanie z wykorzystaniem funkcji AirPrint jest możliwe, nawet jeśli funkcja Drukuj została ograniczona dla każdego użytkownika. Aby ograniczyć drukowanie za pomocą funkcji AirPrint, dla funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji) wybierz ustawienie Public Mode (Tryb publiczny), a następnie ogranicz publiczny dostęp do funkcji Print (Drukuj). Aby uzyskać więcej szczegółów, należy zapoznać się z podręcznikami Instrukcja obsługi dla sieci oraz Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

(Modele atramentowe)

Jeśli urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock (Blokada funkcji), drukowanie z wykorzystaniem funkcji AirPrint jest niedostępne, nawet jeśli został ograniczony wydruk z komputera. Szczegółowe informacje na temat funkcji Secure Function Lock można uzyskać w podręcznikach Instrukcja obsługi dla sieci oraz Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

Drukowanie za pomocą OS X Lion wersji 10.7 lub późniejszej

Procedura drukowania może różnić się w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie został wykorzystany program Safari.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
- 2 Na komputerze Macintosh za pomocą programu Safari otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.
- 3 Wybierz **File** (Plik), a następnie kliknij **Print** (Drukuj).
- 4 Upewnij się, że urządzenie Brother jest zaznaczone. Jeżeli zaznaczone jest inne urządzenie lub nie jest zaznaczona żadna drukarka, kliknij listę rozwijaną **Printer** (Drukarka) i z listy dostępnych drukarek wybierz urządzenie Brother lub **Nearby Printers** (Drukarki w pobliżu).
- 5 Wybierz dostępne opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania, czy drukowanie dwustronne (jeśli jest obsługiwane przez urządzenie).
- 6 Kliknij **Print** (Drukuj).



Informacja

(Modele laserowe)

Jeśli urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock (Blokada funkcji), drukowanie z wykorzystaniem funkcji AirPrint jest możliwe, nawet jeśli funkcja Drukuj została ograniczona dla każdego użytkownika. Aby ograniczyć drukowanie za pomocą funkcji AirPrint, dla funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji) wybierz ustawienie Public Mode (Tryb publiczny), a następnie ogranicz publiczny dostęp do funkcji Print (Drukuj). Aby uzyskać więcej szczegółów, należy zapoznać się z podręcznikami Instrukcja obsługi dla sieci oraz Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

(Modele atramentowe)

Jeśli urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock (Blokada funkcji), drukowanie z wykorzystaniem funkcji AirPrint jest niedostępne, nawet jeśli został ograniczony wydruk z komputera. Szczegółowe informacje na temat funkcji Secure Function Lock można uzyskać w podręcznikach Instrukcja obsługi dla sieci oraz Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

W niniejszym rozdziale przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas używania funkcji AirPrint w urządzeniu Brother. Jeśli jednak po zapoznaniu się niniejszym rozdziałem nie można rozwiązać zaistniałego problemu, należy skorzystać z witryny Brother Solutions Center pod adresem: <http://solutions.brother.com/>.

W przypadku problemów z urządzeniem

Problem	Zalecenia
Urządzenie nie jest wyświetlane na liście drukarek.	Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
	Sprawdź ustawienia sieciowe. (<i>Ustawienia sieciowe</i> >> strona 2)
	Zbliż urządzenie mobilne do bezprzewodowego punktu dostępowego/routera lub do drukarki Brother.
Wydruk nie jest możliwy.	Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
	Sprawdź ustawienia sieciowe. (<i>Ustawienia sieciowe</i> >> strona 2)
Próbuję wydrukować wielostronicowy dokument z urządzenia iPhone, iPod touch lub iPad, ale drukuje się TYLKO pierwsza strona.	Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu iOS. Zapoznaj się z następującym artykułem dotyczącym pomocy technicznej Apple, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356

Włączanie/wyłączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet (przeglądarki WWW)

Do włączenia i wyłączenia funkcji AirPrint można użyć standardowej przeglądarki WWW (funkcja jest domyślnie włączona).



Informacja

Ekrany w tej sekcji to przykłady z drukarek atramentowych.

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci, co komputer.
- 2 Otwórz przeglądarkę WWW w komputerze.
- 3 W pasku adresu przeglądarki wpisz „http://adres IP urządzenia” (gdzie „adres IP urządzenia” to adres IP posiadanej drukarki).
 - Na przykład:
http://192.168.1.2/



Informacja

- Adres IP urządzenia jest widoczny w menu sieciowym panelu sterowania. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z podręcznikiem drukarki Instrukcja obsługi dla sieci.
- Jeśli ustawiono hasło logowania dla aplikacji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW, wprowadź je w polu **Login** (Logowanie), a następnie kliknij przycisk ➔.

- 4 W zależności od urządzenia zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów. Wykonaj jedną z następujących czynności:


■ Jeśli wyświetlony został ekran (A)

- 1 Kliknij **Network** (Sieć).
- 2 Kliknij **Protocol** (Protokół).
- 3 Aby wyłączyć funkcję AirPrint, usuń zaznaczenie opcji **AirPrint**; aby włączyć funkcję AirPrint, zaznacz opcję **AirPrint**.
- 4 Kliknij **Submit** (Prześlij).


■ Jeśli wyświetlony został ekran (B)

- 1 Kliknij **AirPrint**.
- 2 Aby wyłączyć funkcję AirPrint, zaznacz opcję **Disabled** (Wyłączone); aby włączyć funkcję AirPrint, zaznacz opcję **Enabled** (Włączone).
- 3 Kliknij **Submit** (Prześlij).

(A)



(B)



- 5 Uruchom ponownie urządzenie.



**Odwiedź naszą witrynę [www](http://www.brother.com/)
<http://www.brother.com/>**