

Tuotteen turvaohjeet

(HL-5440D / 5450DN(T) / 5470DW / 6180DW(T) / DCP-8110DN / 8250DN / MFC-8510DN / 8520DN / 8950DW(T))

Lue tämä ohje ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta tai teet sille kunnossapitotoimia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen lisää tulipalon, sähköiskun, palovammojen tai tukehtumisen riskiä. Brother ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tuotteen omistaja ei ole noudattanut tämän oppaan ohjeita.

Lue kaikki ohjeet. Laita ohjeet talteen myöhempää käyttöä varten.

Ohjeissa käytettävät symbolit ja merkintätavat

Kaikissa ohjeissa käytetään seuraavia symboleja ja merkintätapoja.

⚠ VAROITUS





VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

⚠ HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.

❗ Tärkeää

Tärkeää ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai estää laitetta toimimasta.

-  Kieltokuvakkeet tarkoittavat toimia, joita ei saa tehdä.
-  Suurjännite-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta.
-  Tulipalon vaara -kuvakkeet varoittavat tulipalon syttymisen mahdollisuudesta.
-  Kuuma pinta -kuvake varoittaa koskemasta laitteen kuumia osia.



Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.

Lihavointi Lihavoitu teksti tarkoittaa tiettyjä painikkeita laitteen ohjauspaneelissa tai tietokoneen näytöllä.

Kursivointi Kursivoitu teksti korostaa tärkeää tietoa tai viittaa asiaan liittyvään ohjeaiheeseen.

Courier New Courier New -fontilla kirjoitettu teksti tarkoittaa tuotteen nestekidenäytössä olevia viestejä.

Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.



Vinkki

- Kaikki mallit eivät ole saatavissa kaikissa maissa.
- Tämän oppaan kuvat esittävät malleja HL-5470DW ja MFC-8510DN.

Laatimista ja julkaisemista koskeva ilmoitus


Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamisesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien typografiset ja muut julkaisuun liittyvät virheet, niihin kuitenkaan rajoittumatta.

Valitse tuotteelle turvallinen sijainti

Aseta tuote tasaiselle, vakaalle alustalle (esimerkiksi pöydälle), johon ei kohdistu tärinää tai iskuja. Sijoita tuote puhelinpistokkeen (vain MFC) ja tavallisen maadoitetun sähköpistorasian lähelle. Valitse sijainti, jossa lämpötila on välillä 10 - 32,5 °C ja kosteus on 20 - 80 % (ilman kondensaatiota).



! VAROITUS



ÄLÄ altista kirjoitinta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, suolaisille tai syövyttävillä kaasuilla, kosteudelle tai pölylle. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai tulipalon vaaran. Se saattaa myös vahingoittaa tuotetta ja/tai tehdä siitä käyttökelvottoman.



ÄLÄ sijoita tuotetta lämmittimien, ilmastointilaitteiden, sähkötuulettimien, jääkaappien tai veden lähelle. Tämä saattaa aiheuttaa oikosulun tai tulipalon vaaran, jos vesi pääsee kosketuksiin tuotteen kanssa (lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden kondensaatio mukaan lukien).



ÄLÄ aseta tuotetta palavien kemikaalien lähelle tai paikkaan, jossa kemikaaleja saattaa läikkyä. Erityisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet saattavat aiheuttaa kotelon ja/tai johtojen sulamisen tai liukenemisen, jolloin aiheutuu tulipalon tai sähköiskun vaara. Ne saattavat myös aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön tai värin muutoksen.



ÄLÄ aseta tuotetta paikkaan, jossa tuotteen aukot tukkeutuvat tai peittyvät. Tällaiset aukot on tarkoitettu ilmanvaihtoa varten. Tuotteen ilmanvaihdon tukkiminen saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen ja/tai tulipalon vaaran.

Tämän sijaan:

- Tuuletusaukon ja seinän väliin on jätettävä vähintään 150 mm:n rako.
 - Aseta tuote tukevalle alustalle. ÄLÄ aseta tuotetta vuoteelle, sohvalle, paksulle matolle tai vastaavalle pehmeälle pinnalle.
 - ÄLÄ aseta tätä tuotetta lämmityspatterin tai lämmittimen lähelle tai päälle.
 - ÄLÄ asenna tätä tuotetta upposennuksena, jos riittävästä ilmanvaihdosta ei ole huolehdittu.
-

HUOMAUTUS

Vältä koneen sijoittamista vilkkaasti kuljetulle alueella. Jos tuote on sijoitettava vilkkaasti kuljetulle alueelle, varmista, että se on turvallisessa paikassa, jossa sitä ei voi vahingossa tönäistä nurin, mikä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen ja tuotteen vakavan vahingoittumisen. Varmista myös, että johdot on kiinnitetty siten, että niihin ei pääse kompastumaan.

ÄLÄ kytke tuotetta seinäkatkaisijoiden tai automaattisten ajastimien ohjaamiin seinäpistorasioihin tai samaan piiriin ilmastointilaitteen, kopiokoneen tai silppurin kaltaisten paljon tehoa kuluttavien, mahdollisesti virransyöttöön vaikuttavien laitteiden kanssa.

ÄLÄ päästä silicageeli-paketin sisältöä suuhun. Hävitä paketti. Jos silica-paketin sisältöä joutuu elimistöön, on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon.

ÄLÄ aseta painavia esineitä tuotteen päälle. ÄLÄ aseta tätä tuotetta epävakaalle kärrylle, telineelle tai pöydälle. Tuote on painava ja se saattaa pudota, jolloin saattaa aiheutua loukkaantumisia ja tuote saattaa vahingoittua. MFC- ja DCP-tuotteiden osalta on rikkoutuneen valotustason aiheuttama lisäloukkaantumisen riski. Jos paikalla on lapsia, varmista erityisesti, että tuote sijoitetaan turvalliseen paikkaan.

! Tärkeää

- ÄLÄ aseta esineitä tuotteen päälle. Tämä saattaa lisätä ylikuumenemisen riskiä, jos laitteessa on toimintahäiriö.
 - ÄLÄ aseta tuotteen eteen esineitä, jotka estävät paperien tulostamisen tai faksien vastaanottamisen (ainoastaan MFC).
 - ÄLÄ aseta tuotetta häiriölähteiden viereen, esimerkiksi kaiuttimien tai muiden kuin Brotherin langattomien puhelinten viereen. Muutoin tuotteen elektronisten komponenttien toiminta saattaa häiriintyä.
 - Virransyötön katkeaminen saattaa poistaa tietoja tuotteen muistista.
-


Yleiset varotoimet

⚠ VAROITUS

Tuotteen pakkaamiseen on käytetty muovipusseja. Tukehtumisvaaran välttämiseksi nämä muovipussit on pidettävä pois vauvojen ja lasten ulottuvilta. Muovipussit eivät ole leluja.



- ÄLÄ aseta värikasettia tai värikasettia ja rumpuyksikköä tuleen. Se saattaa räjähtää ja aiheuttaa vahinkoja.
- ÄLÄ käytä tulenarkoja aineita tuotteen lähellä. ÄLÄ käytä minkäänlaisia suihkeita tuotteen sisä- tai ulkopuolen puhdistamiseen. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Tuotteen puhdistamista koskevia ohjeita on kohdassa >> Käyttöopas: *Normaali kunnossapito*.



ÄLÄ puhdista levinyttä väriainetta pölynimurilla. Väriainejauhe saattaa syttyä pölynimurin sisällä, mistä voi olla seurauksena tulipalo. Puhdista väriainejauhe huolellisesti kuivalla, nukkaamattomalla kankaalla ja hävitä se paikallisten säännösten mukaisesti.



Irrota tuotteen virtajohto seinäkoskettimesta ennen tuotteen ja valotustason (ainoastaan MFC- ja DCP-laitteet) puhdistamista. ÄLÄ käytä neste- tai aerosolipuhdistusaineita. Käytä puhdistamiseen kuivaa, nukkaamatonta ja pehmeää kangasta.



Vältä tämän tuotteen käyttöä ukkosmyrskyn aikana. On olemassa pieni salaman aiheuttaman sähköiskun vaara.


Älä hengitä värijauhetta. Jos hengität värijauhetta, toimi heti seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Siirry alueelle, jossa on runsaasti raitista ilmaa.
- Kurlaa ja huuhtelee suusi runsaalla vedellä.
- Jos yskää tai muita väriaineen hengittämisen aiheuttamia oireita esiintyy, ota välittömästi yhteys lääkäriisi.

Jos vahingossa nielet värijauhetta, huuhtelee suusi ja juo runsaasti raikasta vettä väriaineen laimentamiseksi. Ota sen jälkeen heti yhteys lääkäriisi. Saat lisätietoja tuotteessa käytetystä väriaineesta lukemalla tuoteturvallisuustiedotteen WWW-osoitteessa <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>. Näihin sisältyy tärkeitä tietoja väriaineiden kemiallisesta koostumuksesta sekä toimenpiteistä väriaineelle altistuttaessa.


KUUMA PINTA

Heti käytön jälkeen muutamat tuotteen sisällä olevat osat ovat erittäin kuumia. Odota vähintään 10 minuuttia, että tuote jäähtyy, ennen kuin kosketat tuotteen sisäisiin osiin.




(Ainoastaan MFC ja DCP)

Ota tuotteen etupuolelta tukeva ote sivukahvoista, kun siirrät tuotetta. Sivukahvat sijaitsevat valotustason alla. ÄLÄ kannata laitetta kannattelemalla sitä pohjasta.



(Ainoastaan DCP-8250DN/MFC-8950DW(T))

Laite on painava, sillä se painaa yli 18,0 kg paperi mukaan lukien. Mahdollisten loukkaantumisten estämiseksi laitetta on oltava nostamassa vähintään kaksi henkilöä, ja laitteesta on pidettävä kiinni edestä ja takaa.



Jos käytät alakasettia, ÄLÄ kannata tuotetta alakasetin kanssa, jotta et loukkaisi itseäsi tai vahingoittaisi tuotetta, sillä alakasettia ei ole kiinnitetty tuotteeseen.




(Ainoastaan MFC)

Ole varovainen, kun muutat puhelinlinjoja. Älä koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai liittimiin, jos puhelinjohtoa ei ole irrotettu seinäkoskettimesta. Älä asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana. Älä asenna puhelinpistorasiaa mihinkään paikkaan. Se voi aiheuttaa sähköiskun.

⚠ HUOMAUTUS


(Ainoastaan MFC ja DCP)

Loukkaantumisten välttämiseksi älä laita sormiasi kuvassa esitetylle alueelle.



! Tärkeää

ÄLÄ irrota tai vahingoita tuotteen sisällä olevia huomautus- tai varoitustarroja.




Tuotteen kytkeminen turvallisesti

VAROITUS



Tuotteen sisällä on suurjännitteisiä elektrodeja. Varmista ennen tuotteen sisäosan puhdistamista, että olet irrottanut ensin puhelinjohdon (ainoastaan MFC) ja sitten virtajohdon seinäpistorasiasta. Näin estät sähköiskun.



ÄLÄ KÄSITTELE pistoketta märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun.



Varmista, että pistoke on kunnolla paikallaan.



Tämä tuote on kytkettävä vaihtovirtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus ovat tuotteen tyyppitarrassa mainitulla alueella. ÄLÄ kytke tuotetta tasavirtalähteeseen tai invertteriin. Ota yhteys sähkömieheen, jos et ole varma.



ÄLÄ aseta mitään esineitä virtajohdon päällä. ÄLÄ aseta tätä tuotetta paikkaan, jossa ihmiset voivat kävellä johdon päällä.



Turvallisen toiminnan takaamiseksi laitteen mukana toimitetun maadoitetun pistotulpan saa asentaa ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.



Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa.



ÄLÄ aseta tätä tuotetta asentoon, jossa johto venyy tai siihen kohdistuu muuten vetoa. Tämä saattaa aiheuttaa johdon kulumista tai halkeilua.



ÄLÄ käytä tuotetta, jos virtajohto on halkeillut tai vahingoittunut. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Brother EI suosittele minkään tyyppisen jatkojohdon käyttämistä.



Tuotteen huoltaminen

ÄLÄ yritä huoltaa tuotetta itse, sillä kansien avaaminen tai poistaminen saattaa altistaa sinut vaarallisille jännitteille ja muille vaaroille ja saattaa mitätöidä takuun. Ota yhteys Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

VAROITUS



Jos tuote on pudotettu tai sen kotelo on vaurioitunut, saattaa olla sähköiskun vaara. Irrota tuote pistorasiasta ja ota yhteys Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

HUOMAUTUS

Jos tuotteesta tulee epätavallisen kuuma, siitä tulee savua tai voimakkaita hajuja tai jos läikytät vahingossa nestettä sen päälle, irrota tuotteen virtapistoke heti pistorasiasta. Ota yhteys Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

Tärkeää

Jos tuote ei toimi normaalisti, kun sen käyttöohjeita noudatetaan, säädä ainoastaan säätimiä, joiden toiminta on kerrottu käyttöohjeissa. Muiden osien väärin suoritettavat säädöt saattavat vahingoittaa laitetta, jolloin pätevä korjaaja joutuu usein tekemään suuria korjauksia, jotta laite toimisi normaalisti.

Tuotteen takuu ja vastuut

Brother ei ole vastuussa tappioista tai vahingoista, jotka saattavat aiheutua tässä olevien tietojen käytöstä (mukaan lukien, ilman rajoituksia, kaikki suorat, erityiset tai seuraamukselliset vahingot). Mikään tämän oppaan sisällöstä ei heikennä olemassa olevaa tuotteen takuuta tai muodosta tuotteelle lisätakuuta.

Hyväksyntätiedot (ainoastaan MFC)

TÄMÄ LAITE ON SUUNNITELTU TOIMIMAAN SOPIVALLA LIITTIMELLÄ VARUSTETUN KAKSIJOHTIMISEN ANALOGISEN PUHELINLINJAN KANSSA.

Brother ilmoittaa, että laite ei ehkä toimi oikein muussa kuin siinä maassa, josta se on ostettu, eikä Brotherin takuu kata tilannetta, jossa tätä tuotetta käytetään muiden maiden yleisessä puhelinverkossa.

Vaatumustenmukaisuusvakuutus (ainoastaan Eurooppa) (ainoastaan HL-5470DW / HL-6180DW(T) / MFC-8510DN / MFC-8520DN / MFC-8950DW(T))

Me Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan, vakuutamme, että tämä tuote on direktiivien 1999/5/EY ja 2009/125/EY olennaisten vaatimusten mukainen.

Vaatumustenmukaisuusvakuutus (DoC) on käytettävissä WWW-sivustossamme.

Siirry osoitteeseen <http://solutions.brother.com/>.

- valitse alue (esimerkiksi Eurooppa)
- valitse maa
- valitse mallisi
- valitse ”Käyttöohjeet”
- valitse Vaatumustenmukaisuusvakuutus (valitse tarvittaessa kieli).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (ainoastaan Eurooppa) (ainoastaan HL-5440D / HL-5450DN(T) / DCP-8110DN / DCP-8250DN)

Me Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan, vakuutamme, että tämä tuote on direktiivien 2004/108/EY, 2006/95/EY ja 2009/125/EY olennaisten vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on käytettävissä WWW-sivustossamme.

Siirry osoitteeseen <http://solutions.brother.com/>.

- valitse alue (esimerkiksi Eurooppa)
- valitse maa
- valitse mallisi
- valitse ”Käyttöohjeet”
- valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus (valitse tarvittaessa kieli).

IEC60825-1:2007-määritys (ainoastaan 220-240 V mallit)

Tämä tuote on IEC60825-1:2007-määritysten mukainen LUOKKA 1 lasertuote. Alla kuvattu tarra on kiinnitetty maissa, joissa sitä vaaditaan.

Tässä tuotteessa on luokan 3B laserdiodi, joka lähettää laseryksikköön näkymätöntä lasersäteilyä. Laseryksikköä ei saa avata missään tilanteessa.



Sisäinen lasersäteily

Aallonpituus: 775 - 810 nm

Teho: enintään 15 mW

Laserluokka: luokka 3B

! VAROITUS

Säätölaitteiden ja säätöjen käyttäminen muuten kuin tässä oppaassa kuvatulla tavalla tai muiden kuin tässä oppaassa kuvattujen toimien tekeminen saattaa aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle.

LUOKAN 1 LASERLAITE

! VAROITUS

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Laitteen irrottaminen

! HUOMAUTUS

Tämä tuote on asennettava helppopääsyisen sähköpistorasian lähelle. Häätätilanteessa käyttäjän tulee tehdä laite jännitteettömäksi irrottamalla laitteen virtajohto pistorasiasta.

LAN-liitäntä (ainoastaan verkkomallit)

! HUOMAUTUS

ÄLÄ kytke tätä tuotetta LAN-liitäntään, jossa saattaa olla ylijännitteitä.

Radiohäiriöt

Tämä tuote on standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22) / luokan B mukainen.

WEEE (2002/96/EY) -direktiivin ja akkudirektiivin (2006/66/EY) mukaiset kierrätystiedot




Tuotemerkki



Akun merkki

Vain Euroopan unioni

Tuote/akku on merkitty jommallakummalla edellä olevista kierrätys symboleista. Se kertoo, että kun tämä tuote/laite on käytetty loppuun, se on hävitettävä erillään talousjätteestä. Se on toimitettava lähimpään keräyspisteeseen jälleenkäsittelyä varten.

Kansainvälinen ENERGY STAR® -ohjelma

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoitus on edistää energiatehokkaiden toimistolaitteiden kehitystä ja suosiota.

ENERGY STAR® -ohjelman jäsenenä Brother Industries, Ltd. on määrittänyt, että tämä tuote on energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR® -määritysten mukainen.



Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Windows Vista on joko Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Safari ja Mac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki USA:ssa ja muissa maissa.

UNIX on The Open Groupin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki.

Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

AMD Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkki.

Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Corel ja CorelDRAW ovat Corel Corporation ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Kanadassa, Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2 ja Wi-Fi Protected Access ovat Wi-Fi Alliancen merkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi ja Wi-Fi Alliance ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä merkkejä.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Google Docs, Android ja Gmail ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kullakin yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi mainitaan tässä oppaassa, on omia ohjelmiaan koskeva käyttöoikeussopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kaupanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Open Source -käyttöoikeuksiin liittyviä huomautuksia

Tähän tuotteeseen kuuluu avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Voit tarkastella avoimen lähdekoodin käyttöoikeustietoja ja tekijänoikeustietoja vierailemalla Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Tekijänoikeus ja käyttöoikeus

©2012 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuote sisältää seuraavien kolmansien osapuolien kehittämiä ohjelmistoja:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä laite sisältää ZUKEN ELMIC, INC:n kehittämän KASAGO TCP/IP -ohjelman.

Muut tiedot

FlashFX[®] on Datalight, Inc.:in rekisteröity tavaramerkki.

FlashFX[®] Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] on Datalight, Inc.:n tavaramerkki.

Reliance[™] on Datalight, Inc:n tavaramerkki.

Datalight[®] on Datalight, Inc.:in rekisteröity tavaramerkki.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Kaikki oikeudet pidätetään.

Kopiointilaitteiden laitton käyttö (Ainoastaan MFC ja DCP)

Tiettyjen asiakirjojen toisintaminen petostarkoituksessa on rangaistavaa. Seuraavassa luetellaan asiakirjoja, joiden kopioiminen saattaa olla laitonta. Luettelo ei ole tyhjentävä. Suosittelemme, että tarkistat epäselvät tapaukset vastaavilta laillisilta viranomaisilta tai lainopilliselta asiantuntijalta.

- Valuutta
- Velkakirjat tai muut velkatodistukset
- Talletustodistukset
- Armeijapalvelus- tai kutsuntapaperit
- Passit
- Postimerkit (leimatut tai leimaamattomat)
- Maahanmuuttopaperit
- Sosiaaliavun asiakirjat
- Hallituksen virastojen asettamat sekutai vekselit
- Virkamerkkitai -tunnukset

Näiden lisäksi joidenkin kansallisten lakien mukaan moottoriajoneuvojen rekisteriotteita ja omistustodistuksia ei saa kopioida.

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei voi kopioida laillisesti, mutta tekijänoikeudella suojatun teoksen osan kopiointi sitaattioikeuden puitteissa on sallittua. Useiden kopioiden tekeminen tarkoittaa väärää käyttöä. Taideteoksiin on suhtauduttava samoin kuin tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin.

brother®