

Tuotteen turvaohjeet

(FAX-2840 / FAX-2845 / FAX-2940 / MFC-7240)

Lue tämä opas ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta tai teet sille kunnossapitotoimia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen lisää tulipalon, sähköiskun, palovammojen tai tukehtumisen riskiä. Brother ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tuotteen omistaja ei ole noudattanut tämän oppaan ohjeita.

Lue kaikki ohjeet. Laita ohjeet talteen myöhempää käyttöä varten.

Ohjeissa käytetyt symbolit ja merkintätavat

Kaikissa ohjeissa käytetään seuraavia symboleja ja merkintätapoja.

⚠ VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

⚠ HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.

❗ Tärkeää

Tärkeää ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai estää laitetta toimimasta.



Kieltokuvakkeet tarkoittavat toimia, joita ei saa tehdä.



Suurjännite-kuvake varoittaa mahdollisista sähköiskuista.



Helposti syttyvä-kuvake varoittaa tulipalon syttymisen mahdollisuudesta.



Kuuma pinta -kuvake varoittaa koskemasta laitteen kuumia osia.



Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.

Lihavointi

Lihavoitu teksti tarkoittaa tiettyjä painikkeita laitteen ohjauspaneelissa tai tietokoneen näytöllä.

Kursivointi

Kursivoitu teksti korostaa tärkeää tietoa tai viittaa asiaan liittyvään ohjeaiheeseen.

Courier New

Courier New -fontilla kirjoitettu teksti tarkoittaa tuotteen nestekidenäytössä olevia viestejä.

Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.



Vinkki

- Kaikki mallit eivät ole saatavissa kaikissa maissa.
- Tämän oppaan kuvat esittävät mallia FAX-2845.

Laadintaa ja julkaisua koskeva ilmoitus


Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamisesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien typografiset ja muut julkaisuun liittyvät virheet, niihin kuitenkaan rajoittumatta.

Turvallisen sijainnin valinta tuotteelle

Aseta tuote tasaiselle, vakaalle alustalle (esimerkiksi pöydälle), johon ei kohdistu tärinää tai iskuja. Sijoita tuote puhelinpistokkeen ja normaalin maadoitetun sähköpistorasian lähelle. Valitse sijainti, jossa lämpötila on välillä 10 - 32,5 °C ja kosteus on 20 - 80 % (ilman kondensaatiota).



VAROITUS



ÄLÄ altista laitetta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, suolaisille tai syövyttävälle kaasulle, kosteudelle tai pölylle. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai tulipalon vaaran. Se saattaa myös vahingoittaa tuotetta ja/tai tehdä siitä käyttökelvottoman.



ÄLÄ sijoita tuotetta lämmittimien, ilmastointilaitteiden, sähkötuulettimien, jääkaappien tai veden lähelle. Tämä saattaa aiheuttaa oikosulun tai tulipalon vaaran, jos vesi pääsee kosketuksiin tuotteen kanssa (lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden kondensaatio mukaan lukien).



ÄLÄ aseta tuotetta palavien kemikaalien lähelle tai paikkaan, jossa kemikaaleja saattaa läikkyä. Erityisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet saattavat aiheuttaa kotelon ja/tai johtojen pehmenemisen tai liukenemisen, jolloin aiheutuu tulipalon tai sähköiskun vaara. Ne saattavat myös aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön tai värin muutoksen.



ÄLÄ aseta tuotetta paikkaan, jossa tuotteen aukot tukkeutuvat tai peittyvät. Tällaiset aukot on tarkoitettu ilmanvaihtoa varten. Tuotteen ilmanvaihdon tukkiminen saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen ja/tai tulipalon vaaran.

Tämän sijaan:

- Tuuletusaukon ja seinän väliin on jätettävä vähintään 100 mm:n rako.
- Sijoita tuote lujalle alustalle. ÄLÄ sijoita sitä sängyn, sohvan, maton tai muun vastaavan pehmeän pinnan päälle.
- ÄLÄ aseta tätä tuotetta lämmityspatterin tai lämmittimen lähelle tai päälle.
- ÄLÄ asenna tätä tuotetta uppoasennuksena, jos riittävästä ilmanvaihdesta ei ole huolehdittu.

HUOMAUTUS

Vältä koneen sijoittamista vilkkaasti kuljetulle alueelle. Jos tuote on sijoitettava vilkkaasti kuljetulle alueelle, varmista, että se on turvallisessa paikassa, jossa sitä ei voi vahingossa tönäistä nurin, mikä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen ja tuotteen vakavan vahingoittumisen. Varmista myös, että johdot on kiinnitetty siten, ettei niihin pääse kompastumaan.

ÄLÄ kytke tuotetta seinäkatkaisinten tai automaattisten ajastimien ohjaamiin seinäpistorasioihin tai samaan piiriin ilmastointilaitteen, kopiokoneen tai silppurin kaltaisten paljon tehoa kuluttavien, mahdollisesti virransyöttöön vaikuttavien laitteiden kanssa.

ÄLÄ syö silikageelipakkauksen sisältöä. Hävitä paketti. Jos silikageelipakkauksen sisältöä joutuu elimistöön, on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon.

ÄLÄ aseta painavia esineitä tuotteen päälle. ÄLÄ aseta tätä tuotetta epävakaalle kärrylle, telineelle tai pöydälle. Tuote on painava ja se voi pudota, jolloin saattaa aiheutua loukkaantumisia ja tuote saattaa vahingoittua. Jos paikalla on lapsia, varmista erityisesti, että tuote sijoitetaan turvalliseen paikkaan.

Tärkeää

- ÄLÄ aseta esineitä tuotteen päälle. Tämä saattaa lisätä ylikuumenemisen riskiä, jos laitteessa on toimintahäiriö.
 - ÄLÄ aseta tuotteen eteen esineitä, jotka estävät paperien tulostamisen tai faksien vastaanottamisen.
 - ÄLÄ aseta tuotetta häiriölähteiden viereen, esimerkiksi kaiuttimien tai muiden kuin Brotherin langattomien puhelinten viereen. Tuotteen elektronisten komponenttien toiminta saattaa häiriintyä.
 - Virransyötön katkeaminen saattaa poistaa tietoja tuotteen muistista.
-


Yleiset varotoimet

⚠ VAROITUS

Tuotteen pakkaamiseen on käytetty muovipusseja. Tukehtumisvaaran välttämiseksi nämä muovipussit on pidettävä pois vauvojen ja lasten ulottuvilta. Muovipussit eivät ole leluja.



- ÄLÄ laita värikasettia tai rumpu- ja värikasettiyksikköä tuleen. Se saattaa räjähtää ja aiheuttaa vahinkoja.
- ÄLÄ käytä tulenarkoja aineita tuotteen lähellä. ÄLÄ käytä minkäänlaisia suihkeita tuotteen sisä- tai ulkopuolen puhdistamiseen. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Tuotteen puhdistamista koskevia ohjeita on kohdassa Käyttöopas/Laajempi käyttöopas: *Säännöllinen kunnossapito*.



ÄLÄ puhdista levinnyttä väriainetta pölynimurilla. Väriainejauhe saattaa syttyä pölynimurin sisällä, mistä voi olla seurauksena tulipalo. Puhdista väriainejauhe huolellisesti kuivalla, nukkaamattomalla kankaalla ja hävitä se paikallisten säännösten mukaisesti.



Irrota tuotteen virtajohto seinäpistorasiasta ennen tuotteen sisä- tai ulkopuolen puhdistamista. ÄLÄ käytä puhdistukseen neste- tai aerosolipuhdistusaineita. Käytä puhdistamiseen kuivaa, nukkaamatonta ja pehmeää kangasta.



Vältä tämän tuotteen käyttöä ukkosmyrskyn aikana. On olemassa pieni salaman aiheuttaman sähköiskun vaara.

Älä hengitä värijauhetta. Jos hengität värijauhetta, toimi heti seuraavien ohjeiden mukaisesti:


- Siirry alueelle, jossa on runsaasti raitista ilmaa.
- Kurlaa ja huuhtelee suusi runsaalla vedellä.
- Jos yskää tai muita väriaineen hengittämisen aiheuttamia oireita esiintyy, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Jos vahingossa nielet värijauhetta, huuhtelee suusi ja juo runsaasti raikasta vettä väriaineen laimentamiseksi. Ota sen jälkeen heti yhteys lääkäriin. Saat lisätietoja tuotteesta käytetystä väriaineesta lukemalla tuoteturvallisuustiedotteen WWW-osoitteessa <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>. Siihen sisältyy tärkeitä tietoja väriaineiden kemiallisesta koostumuksesta sekä toimenpiteistä väriaineelle altistuttaessa.



KUUMA PINTA


Heti käytön jälkeen muutamat tuotteen sisällä olevat osat ovat erittäin kuumia. Odota vähintään 10 minuuttia, että tuote jäähtyy, ennen kuin kosketat tuotteen sisäisiin osiin.



Ole varovainen, kun muutat puhelinlinjoja. Älä koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai liittimiin, jos puhelinjohtoa ei ole irrotettu pistorasiasta. Älä asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana. Älä asenna puhelinpistorasiaa märkään paikkaan. Se voi aiheuttaa sähköiskun.


⚠ HUOMAUTUS

Ota tuotteen etupuoletta tukeva ote sivukahvoista, kun siirrät tuotetta.



! Tärkeää

ÄLÄ irrota tai vahingoita tuotteen sisällä olevia huomautus- tai varoitustarroja.




Tuotteen turvallinen liitäntä

⚠ VAROITUS



Laitteen sisällä on suurjännitteelle alttiita osia. Varmista ennen laitteen sisäpuolen puhdistamista, että olet irrottanut ensin puhelinjohdon ja sitten virtajohdon seinäpistorasiasta. Näin estät sähköiskun.



ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun.



Varmista aina, että pistoke on kunnolla paikallaan.



Tämä laite on kytkettävä vaihtovirtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus ovat tuotteen tyyppikilvessä mainitulla alueella. ÄLÄ kytke tuotetta tasavirtalähteeseen tai invertteriin. Ota yhteys pätevään sähköasentajaan, jos et ole varma.



ÄLÄ aseta mitään esineitä virtajohdon päälle. ÄLÄ aseta tätä tuotetta paikkaan, jossa ihmiset voivat kävellä johdon päällä.



Turvallisen toiminnan takaamiseksi laitteen mukana toimitetun sähköjohdon maadoitetun pistokkeen saa asentaa ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.



Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa.



ÄLÄ aseta tätä tuotetta asentoon, jossa johto venyy tai siihen kohdistuu muuten vetoa. Tämä saattaa aiheuttaa johdon kulumista tai halkeilua.



ÄLÄ käytä tuotetta, jos virtajohto on halkeillut tai vahingoittunut. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Brother EI suosittele minkään tyyppisen jatkojohdon käyttämistä.

Tuotteen huolto

ÄLÄ yritä huoltaa tuotetta itse, sillä kansien avaaminen tai poistaminen saattaa altistaa sinut vaarallisille jännitteille ja muille vaaroille ja voi mitätöidä takuun. Jos sinulla on ongelmia laitteesi kanssa, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai Brother-jälleenmyyjään.

VAROITUS



Jos laite on pudotettu tai sen kotelo on vaurioitunut, saattaa seurauksena olla sähköiskun vaara. Irrota tuote pistorasiasta ja ota yhteys Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

HUOMAUTUS

Jos laite kuumenee epätavallisen voimakkaasti, siitä tulee savua tai voimakkaita hajuja tai jos läikytät vahingossa nestettä sen päälle, irrota tuotteen virtapistoke heti pistorasiasta. Ota yhteys Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

Tärkeää

Jos laite ei toimi normaalisti, kun sen käyttöohjeita noudatetaan, muuta ainoastaan asetuksia, joiden toiminta on kerrottu käyttöohjeissa. Muiden osien väärin suoritettavat säädöt saattavat vahingoittaa laitetta, jolloin pätevä korjaaja joutuu usein tekemään suuria korjauksia, jotta laite toimisi normaalisti.

Tuotteen takuu & vastuuvollisuus

Brother ei ole vastuussa tappioista tai vahingoista, jotka saattavat aiheutua tässä olevien tietojen käytöstä (mukaan lukien, ilman rajoituksia, kaikki suorat, erityiset tai seuraamukselliset vahingot). Mikään tämän oppaan sisällöstä ei heikennä olemassa olevaa tuotteen takuuta tai muodosta tuotteelle lisätakuuta.

Hyväksyntätiedot

TÄMÄ LAITE ON SUUNNITELTU TOIMIMAAN SOPIVALLA LIITTIMELLÄ VARUSTETUN KAKSIJOHTIMISEN ANALOGISEN PUHELINLINJAN KANSSA.

Brother ilmoittaa, että laite ei ehkä toimi oikein muussa kuin siinä maassa, josta se on ostettu, eikä Brotherin takuu kata tilannetta, jossa tätä tuotetta käytetään muiden maiden yleisessä puhelinverkossa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) (vain FAX-2840 / FAX-2845 / FAX-2940)

Me Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani, vakuutamme, että tämä tuote on direktiivien 1999/5/EY ja 2009/125/EY olennaisten vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on käytettävissä WWW-sivustossamme.

Mene osoitteeseen <http://solutions.brother.com/>.

- valitse alue (esimerkiksi Eurooppa)
- valitse maa
- valitse mallisi
- valitse "Oppaat"
- valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus (valitse tarvittaessa kieli).

IEC60825-1:2007 -määrittäminen (vain 220-240 V -mallit)

Tämä tuote on IEC60825-1:2007-määrittämissä mukainen luokan 1 lasertuote. Alla kuvattu tarra on kiinnitetty maissa, joissa sitä vaaditaan.

Tässä tuotteessa on luokan 3B laseriodi, joka lähettää laseryksikköön näkymätöntä lasersäteilyä. Laseryksikköä ei saa avata missään tilanteessa.



Sisäinen lasersäteily

Aallonpituus: 775 - 800 nm

Teho: enintään 25 mW

Laserluokka: luokka 3B

VAROITUS

Säätölaitteiden ja säätöjen käyttäminen muuten kuin tässä oppaassa kuvatulla tavalla tai muiden kuin tässä oppaassa kuvattujen toimien tekeminen saattaa aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle.

LUOKAN 1 LASERLAITE

VAROITUS

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Laitteen kytkeminen irti

HUOMAUTUS

Tämä tuote on asennettava helppopääsyisen sähköpistorasian lähelle. Hätätilanteessa käyttäjän tulee tehdä laite jännitteettömäksi irrottamalla laitteen virtajohto pistorasiasta.

Radiohäiriöt

Tämä tuote on standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22) / luokan B mukainen.

WEEE- (2002/96/EY) ja akkudirektiivin (2006/66/EY) mukaiset kierrätystiedot



Tuotemerkki



Akun merkki

Vain Euroopan unioni

Tuote/akku on merkitty jommallakummalla edellä olevista kierrätys symboleista. Se kertoo, että kun tämä tuote/laite on käytetty loppuun, se on hävitettävä erillään talousjätteestä. Se on toimitettava lähimpään keräyspisteeseen jälleenkäsittelyä varten.

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook, Explorer, Word, Paint ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Windows Vista on joko Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Safari ja Mac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Mac ja Mac-logo ovat Apple, Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki USA:ssa ja muissa maissa.

Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Adobe, Illustrator ja Photoshop ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

CorelDRAW on Corel Corporation ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Kanadassa, Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kullakin yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi mainitaan tässä oppaassa, on omia ohjelmiaan koskeva käyttöoikeussopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeustiedot

Tähän tuotteeseen kuuluu avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Voit tarkastella avoimen lähdekoodin käyttöoikeustietoja ja tekijänoikeustietoja vierailemalla Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Tekijänoikeus ja lisenssi

©2012 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Muita tietoja

FlashFX® on Datalight, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ on Datalight, Inc.:n tavaramerkki.

Reliance™ on Datalight, Inc.:n tavaramerkki.

Datalight® on Datalight, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Kaikki oikeudet pidätetään.

Kopiointilaitteiden lainvastainen käyttö

Tiettyjen asiakirjojen toisintaminen petostarkoituksessa on rangaistavaa. Seuraavassa luetellaan asiakirjoja, joiden kopioiminen saattaa olla laitonta. Luettelo ei ole tyhjentävä. Suosittelemme, että tarkistat epäselvät tapaukset alasta vastaavilta viranomaisilta tai lainopilliselta asiantuntijalta.

- Valuutta
- Velkakirjat tai muut velkatodistukset
- Talletustodistukset
- Armeijapalvelus- tai kutsuntapaperit
- Passit
- Postimerkit (leimatut tai leimaamattomat)
- Maahanmuuttopaperit
- Sosiaaliavun asiakirjat
- Hallituksen virastojen asettamat sekit tai vekselit
- Virkamerkit tai -tunnukset

Näiden lisäksi joidenkin maakohtaisten lakien mukaan moottoriajoneuvojen rekisteriotteita ja omistustodistuksia ei saa kopioida.

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei voi kopioida laillisesti, mutta tekijänoikeudella suojatun teoksen osan kopiointi sitaattioikeuden puitteissa on sallittua. Useiden kopioiden tekeminen tarkoittaa väärää käyttöä. Taideteoksiin on suhtauduttava samoin kuin tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin.

brother®

Julkaisuajankohta: 02/2019