







Lue Tuotteen turvaohjeet ensin ja lue sitten tämä Pika-asennusopas, josta saat oikeat asennus- ja määrittäsohjeet. Pika-asennusopas on saatavana muilla kielillä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

1


Laitteen purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

	 Rumpuyksikkö-ja värikasettikoonpano (esiasennettu)	 Sähköjohto
 Tuotteen turvaohjeet	 Asennus-CD-ROM-levy	 Pika-asennusopas



Käyttäjät Tanskassa

Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.



Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa


Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.
- Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus poistaa sähköiskujen vaaran ja estää radiotaajuisia sähkökenttiä häiritsemästä laitteen toimintaa.

VAROITUS	<u>VAROITUS</u> ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.
HUOMAUTUS	<u>HUOMAUTUS</u> ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.

VAROITUS

- Laite on pakattu muovipusseihin. Pidä nämä pussit vauvojen tai lasten ulottumattomissa tukehtumis- ja onnettomuuksien välttämiseksi. Muovipussit eivät ole leluja.
- Ota etupuolet tukeva ote laitteen sivukahvoista, kun kuljetat laitetta. Sivukahvat sijaitsevat valotustason alla. ÄLÄ kannaa laitetta pitämällä sitä pohjasta.




- Jos käytössäsi on alakasetti, ÄLÄ kannaa laitetta alakasetin ollessa kiinni, sillä tällöin saattaa aiheutua loukkaantumisia tai aineellisia vahinkoja, koska alakasettia ei ole kiinnitetty laitteeseen.



Vinkki

- Pidä laitteen ympärillä minimiväli kuvan osoittamalla tavalla.



- Laatikon sisällys voi olla erilainen eri maissa.
- Alkuperäispakkauksen säilyttäminen on suositeltavaa.
- Jos laite on jostain syystä kuljetettava toiseen paikkaan, pakkaa se huolellisesti alkuperäispakkaukseen mahdollisten vaurioiden välttämiseksi. Suosittelemme asianmukaisen vakuutuksen ottamista laitteen kuljetuksen ajaksi. *Laitteen pakkaaminen ja kuljetus, Laajempi käyttöopas*, sisältää laitteen pakkausohjeet.
- Liitäntäkaapeli ei ole vakiovaruste. Osta käyttämäsi liitäntään sopiva liitäntäkaapeli (USB tai verkko).

USB-kaapeli

- Suosittelemme käyttämään enintään 2 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B).
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia tässä vaiheessa. Liitäntäkaapeli kytketään MFL-Pro Suite -ohjelmiston asennuksen aikana.

Verkkokaapeli

Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa luokan 5 (tai parempaa) suoraa parikaapelia.


2 Laitteen pakkausmateriaalien poisto

❗ Tärkeää


ÄLÄ kytke vielä sähköjohtoa.

a Poista pakkausnauha laitteen ulkopuolelta ja poista valotuslasin suojakalvo.

b Avaa monitoimialusta ❶, poista pakkausnauha ❷ monitoimialustan tuesta ja sulje monitoimialusta.




c Avaa etukansi painamalla etukannen vapautusvipua. Poista silikageelipussi ❶.




⚠ HUOMAUTUS

ÄLÄ syö silica-pakettia. Hävitä se. Jos silica-paketin sisältö syödään, on hankittava heti lääketieteellistä apua.


d Posta rumpuysikkö- ja väriasettikokoonpano.




e Poista oranssi suojamateriaali rumpuysiköstä ja väriasettikokoonpanosta.



f Pitele rumpuysikköä ja väriasettitasoa molemmilla käsillä ja heiluta sitä varovasti puolelta toiselle useita kertoja, jotta väriaine levittyy tasaisesti kasetin sisällä.



g Aseta rumpuysikkö ja väriasettikokoonpano tukevasti takaisin laitteeseen.




h Sulje laitteen etukansi.


3

Paperin asettaminen paperikasettiin

a Vedä paperikasetti täysin ulos laitteesta.




b Samalla kun painat vihreää paperiohjaimen vapautusvipua ①, siirrä paperiohjaimia siten, että ne sopivat paperikokoon, jota asetat kasettiin. Varmista, että ohjaimet ovat tukevasti urissa.



c Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttämällä paperit.


d Aseta kasettiin paperia ja varmista seuraavat asiat:

- Paperi on enimmäismäärää osoittavan merkin (▼▼▼) alapuolella ①.
- Jos paperikasetti on liian täynnä, laitteeseen tulee paperitukos.
- Tulostettavan puoli on alaspäin.
- Kun paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja paperit syötetään oikein.



e Aseta paperikasetti tukevasti takaisin laitteeseen. Varmista, että se on asetettu täysin laitteen sisään.

f Nosta tukiläppä ① ylös, jotta paperi ei pääse liukumaan tulostuspuoli alaspäin - luovutustasolta.



 **Käyttöopas, Suositellut paperit ja muut tulostusmateriaalit**, sisältää lisätietoja paperisuosituksista.

4 Kytke virtajohto


❗ Tärkeää

ÄLÄ kytke vielä liitäntäkaapelia.



a Kytke sähköjohto ensin laitteeseen ja sitten sähköpistorasiaan.

b Kytke laitteen virta päälle.



5 Valitse kieli

a Kun olet kytkenyt virran päälle, nestekidenäytössä näkyy:

```
Select Language
▲ English
  Français
▼ Deutsch
Select ▲▼ or OK
```

Valitse kieli painamalla ▲ tai ▼ ja paina **OK**.

b Nestekidenäyttö kehottaa sinua vahvistamaan valintasi.

```
Valitse kieli
  Suomi
    1.Kyllä
    2.Ei
Syötä numero
```

Jos nestekidenäytössä näkyy oikea kieli, paina **1**.

—TAI—

Paina **2** palataksesi vaiheeseen **a** ja valitaksesi kielen uudelleen.



Vinkki

Jos olet asettanut väärän kielen, voit muuttaa kieltä laitteen ohjauspaneelin valikosta.
(Menu, 1, 0)

6 Nestekidenäytön kontrastin säätö (tarvittaessa)

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastiasetusta kannattaa muuttaa.

a Paina **Menu, 1, 6**.

b Lisää kontrastia painamalla ►.

—TAI—

Pienennä kontrastia painamalla ◀.

Paina **OK**.

c Paina **Stop/Exit**.

7 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

a Paina **Menu**, **6**, **1**, **1**.

b Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

61.Pvm&Aika
Vuosi:2012
Syötä & OK

(Jos vuosi on esimerkiksi 2012, syötä **1**, **2**.)

c Syötä kuukauden kaksi numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

61.Pvm&Aika
XX/XX/2012
Kuukausi:03
Syötä & OK

(Jos kuukausi on esimerkiksi maaliskuu, syötä **0**, **3**.)

d Syötä päivän kaksi numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

61.Pvm&Aika
XX/03/2012
Päivä:25
Syötä & OK

(Jos kyseessä on esimerkiksi 25. päivä, syötä **2**, **5**.)

e Anna kellonaika 24 tunnin muodossa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

61.Pvm&Aika
25/03/2012
Kello:15:25
Syötä & OK

(Jos kello on esimerkiksi 15:25, syötä **1**, **5**, **2**, **5**.)

f Paina **Stop/Exit**.

8 Automaattinen kesä- ja talviaika

Voit määrittää laitteen siirtymään automaattisesti kesä- ja talviaikaan. Se siirtyy keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä takaisin yhden tunnin.

a Paina **Menu**, **6**, **1**, **2**.

b Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.

c Paina **Stop/Exit**.

9 Aikavyöhykkeen asettaminen

Voit asettaa laitteen aikavyöhykkeen (ei kesäajan vaan normaaliajan) sijaintisi mukaan.

a Paina **Menu**, **6**, **1**, **3**.

b Valitse aikavyöhyke painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.

c Paina **Stop/Exit**.

10



Yhteystyyppin valitseminen

Nämä asennusohjeet ovat Windows® XP Home/Windows® XP Professional-, Windows® XP Professional x64 Edition-, Windows Vista®, Windows® 7 -käyttöjärjestelmille sekä Mac OS X -käyttöjärjestelmille (versiot 10.5.8, 10.6.x ja 10.7.x).





Vinkki

- Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2- ja Linux®-käyttöjärjestelmät: vieraile laitteesi mallin sivuilla osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.
- Voit vierailla sivuillamme osoitteessa <http://solutions.brother.com/>, jossa voit saada tuetukea, uusimmat ohjain- ja apuohjelmapäivitykset sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK) ja teknisiin kysymyksiin.



USB-liitännän käyttäjät

Windows®, siirry sivulle 8
Macintosh, siirry sivulle 10



Kiinteä verkko

Windows®, siirry sivulle 12
Macintosh, siirry sivulle 15

USB	Windows®
	Macintosh
Langallinen verkko	Windows®
	Macintosh



USB-liitännän käyttäjät (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)

11 Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

❗ Tärkeää


- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat vaihdella käyttöjärjestelmittäin.



Vinkki

Asennus-CD-ROM-levyllä on Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelma. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® XP (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta.

- b** Sammuta laite ja varmista, että USB-liitântakaapeli **EI** ole kytkettynä laitteeseen. Jos olet jo kytkenyt kaapelin, irrota se.



12 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule automaattisesti näkyviin, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

- b** Valitse **Asenna MFL-Pro Suite** ja valitse sitten **Kyllä**, jos hyväksyt lisenssisopimukset.



Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **b**.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse **Salli** tai **Kyllä**, kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö.

- c** Valitse **Paikallinen liitäntä (USB)** ja valitse sitten **Seuraava**.




Vinkki


Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), valitse **Mukautettu asennus** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.



- d** Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes näkyviin tulee tämä näyttö.



- e** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-porttiin, jossa on merkki , ja kytke kaapeli sitten tietokoneeseesi.



- f** Kytke laitteeseen virta.
Asennus jatkuu automaattisesti.
Asennusruudut ilmestyvät näytölle peräkkäin.
Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

❗ Tärkeää

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

- g** Tee valintasi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kun **Internet-rekisteröinti**-näyttö tulee näkyviin. Valitse **Seuraava**, kun olet tehnyt rekisteröintitoimet.

- h** Kun näyttöön tulee **Asennus on valmis**, valitse toiminnon valintaruutu, jonka haluat suorittaa ja valitse sitten **Seuraava**.

13

Ohjelman lopettaminen ja uudelleen käynnistäminen

- a** Valitse **Valmis** tietokoneen käynnistämiseksi uudelleen. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.



Vinkki

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee hakemistossa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/DCP-XXXX** (DCP-XXXX on mallisi nimi).
- Laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä näkyviin voi tulla Windowsin® suojausnäyttö tai virustentorjuntaohjelman ikkuna, jos tietokoneen suojausasetukset sitä edellyttävät. Salli jatkaminen ikkunassa.

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Vinkki

XML Paper Specification -tulostinohjain

XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttöjärjestelmissä, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.



USB-liitännän käyttäjät (Mac OS X 10.5.8–10.7.x)

11 Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

❗ Tärkeää


Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X 10.5.7 tai vanhempi, päivitä se versioksi Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.)



Vinkki

Jos haluat määrittää PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), mene Brother Solutions Center -sivustoon osoitteessa <http://solutions.brother.com/> ja lue käyttämäsi mallia vastaavalla sivulla olevat Usein kysytyt kysymykset.

- b** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-porttiin, jossa on merkki , ja kytke kaapeli sitten Macintosh-tietokoneeseen.



- c** Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

12 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- b** Kaksoisosoita **Start Here OSX** -kuvaketta. Valitse kehotettaessa mallisi ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.



❗ Tärkeää

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Asennus voi kestää joitakin minutteja.

- c** Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **OK**.



- d** Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, osoita **Seuraava**.




- OK!** MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen 13 sivulla 11.



13 Presto! PageManagerin asentaminen


Presto! PageManagerin asennus lisää Brother ControlCenter2:een tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManagerilla.

- a** Valitse **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.



Valmis

Asennus on nyt valmis.



Langallisen verkon käyttäjät (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)

11 Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

❗ Tärkeää


- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat vaihdella käyttöjärjestelmittäin.




Vinkki

- Asennus-CD-ROM-levyllä on Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelma. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® XP (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta.
- Poista kaikki palomuuriohjelmat (Windows®-palomuuria lukuun ottamatta) sekä vakoiluohjelmien torjuntaohjelmat ja virustentorjuntaohjelmat käytöstä asennuksen ajaksi.

- b** Poista suojus Ethernet-portista, jossa on merkki .



- c** Kytke verkkoliitäntäkaapeli Ethernet-porttiin ja kytke se sitten keskitimen vapaaseen porttiin.



- d** Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

12 MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



Vinkki


Jos Brother-näyttö ei tule automaattisesti näkyviin, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

- b** Valitse **Asenna MFL-Pro Suite** ja valitse sitten **Kyllä**, jos hyväksyt lisenssisopimukset.



Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **b**.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse **Salli** tai **Kyllä**, kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö.




- C** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys (Ethernet)** ja valitse sitten **Seuraava**.

Vinkki

Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), valitse **Mukautettu asennus** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.

- d** Kun näkyviin tulee **Palomuri-/virustorjuntaohjelma havaittu** -näyttö, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta**. (Suositeltu vaihtoehto) ja valitse sitten **Seuraava**.



Jos Windows®-palomuri ei ole käytössä, katso lisätietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä ohjelmiston käyttöoppaasta.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Mikäli verkkoyhteyden ongelmat jatkuvat, lisää UDP-portit 161 ja 137.

- e** Asennus jatkuu automaattisesti. Asennusruudut ilmestyvät näytölle peräkkäin. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

Tärkeää

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

Vinkki

- Valitse kehotettaessa laite luettelosta ja valitse sitten **Seuraava**.
- Jos laitetta ei löydy verkossa, tarkista asetukset näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.
- Jos verkossa on useita samanmallisia laitteita, IP-osoite ja solmun nimi näytetään, jotta voit helpommin tunnistaa laitteen.
- Saat selville laitteen IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla Verkoasetukset-raportin. Katso *Verkoasetukset-raportin tulostus* sivulla 17.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun valitsemalla **Asenna**, kun näkyvissä on **Windowsin suojaus** -näyttö.

f

Tee valintasi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kun **Internet-rekisteröinti**-näyttö tulee näkyviin. Valitse **Seuraava**, kun olet tehnyt rekisteröintitoimet.

g

Kun näyttöön tulee **Asennus on valmis**, valitse toiminnon valintaruutu, jonka haluat suorittaa ja valitse sitten **Seuraava**.


13 Ohjelman lopettaminen ja uudelleen käynnistäminen

a

Valitse **Valmis** tietokoneen käynnistämiseksi uudelleen. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

Vinkki

- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee hakemistossa **Käynnistä/K kaikki ohjelmat/Brother/DCP-XXXX LAN** (DCP-XXXX on mallisi nimi).
- Laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä näkyviin voi tulla Windowsin® suojausnäyttö tai virustentorjuntaohjelman ikkuna, jos tietokoneen suojausasetukset sitä edellyttävät. Salli jatkaminen ikkunassa.



14

MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitetta useissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen erikseen. Siirry vaiheeseen **12** sivulla 12.



Vinkki

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Tähän laitteeseen sisältyy enintään viiden käyttäjän verkkokäyttöoikeus. Lisenssin mukaan MFL-Pro Suite ja Nuance™ PaperPort™ 12SE voidaan asentaa enintään viiteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää Nuance™ PaperPort™ 12SE:tä useammassa kuin viidessä tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän lisenssisopimus. Jos haluat hankkia NL-5 packin, ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

Valmis


Asennus on nyt valmis.



Vinkki

XML Paper Specification -tulostinohjain

XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttöjärjestelmissä, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Lataa uusin ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



Langallisen verkkoyhteyden käyttäjät (Mac OS X 10.5.8–10.7.x)

11

Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksiin.

❗ Tärkeää


Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X 10.5.7 tai vanhempi, päivitä se versioksi Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.)




Vinkki

Jos haluat määrittää PS-ohjaimen (BR-Script3-tulostinohjaimen), mene Brother Solutions Center -sivustoon osoitteessa <http://solutions.brother.com/> ja lue käyttämäsi mallia vastaavalla sivulla olevat Usein kysytyt kysymykset.

- b** Poista suojus Ethernet-portista, jossa on merkki



- c** Kytke verkkoliitäntäkaapeli Ethernet-porttiin ja kytke se sitten keskittimen vapaaseen porttiin.



- d** Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

12

MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- b** Kaksoisosoita **Start Here OSX** -kuvaketta. Valitse kehotettaessa mallisi ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.



❗ Tärkeää


ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Asennus voi kestää joitakin minuutteja.

- c** Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **OK**.




Vinkki

Jos laitetta ei löydy verkosta, varmista verkkoasetukset. Katso *Ennen asennusta* sivulla 15.




Vinkki

- Saat selville laitteen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla Verkkoasetukset-raportin. Katso *Verkkoasetukset-raportin tulostus* sivulla 17.
- Jos alla oleva näyttö tulee näkyviin, osoita **OK**.




- Anna Macintosh-koneellesi nimi kohdassa **Näyttönimi** (enintään 15 merkkiä).
- Jos haluat käyttää laitteen **SCAN**-näppäintä verkkoskannaukseen, valitse **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-toiminnon kanssa**. -ruutu.
- Napsauta **OK**. Siirry kohtaan **d**.



- Antamasi nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä, kun painat **(SCAN)** ja valitset skannaustoiminnon. (*Ohjelmiston käyttöopas, Verkkoskannaus (verkkokäyttäjät)*, sisältää lisätietoja.)

d

Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, osoita **Seuraava**.



MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen 13 sivulla 16.


13

Presto! PageManagerin asentaminen

Presto! PageManagerin asennus lisää Brother ControlCenter2:een tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManagerilla.

a

Valitse **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.



14

MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitetta useissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen erikseen. Siirry vaiheeseen **12** sivulla 15.

Valmis

Asennus on nyt valmis.

WWW-pohjainen hallinta (verkkoselain)


Brother-tulostuspalvelimessa on web-palvelin, jonka avulla voidaan valvoa sen tilaa tai muuttaa sen asetuksia käyttämällä HTTP (hypertekstin siirtoprotokolla) -protokollaa.



Vinkki

Suosituksena on Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 tai Firefox® 3.6 (Windows®) ja Safari 4.0/5.0 (Macintosh). Varmista myös, että JavaScript ja evästeet on aina otettu käyttöön riippumatta käytetystä selaimesta. Jotta web-selainta voidaan käyttää, tulostuspalvelimen IP-osoitteen on oltava tiedossa. Tulostuspalvelimen IP-osoite näkyy verkkolasetusraportista.

- a** Avaa selain.
- b** Kirjoita selaimen osoiteriville "http://laitteen IP-osoite/" (jossa "laitteen IP-osoite" on Brother-laitteen IP-osoite tai tulostuspalvelimen nimi).
 - Esimerkiksi http://192.168.1.2/



Vinkki

Jos olet määrittänyt valinnaisen sisäänkirjautumissalasanan, sinun on annettava se, jotta voisit käyttää WWW-pohjaista hallintaa.



WWW-pohjainen hallinta, Verkkokäyttäjän opas, sisältää lisätietoja.

Verkkoasetukset-raportin tulostus

Voit tulostaa Verkkoasetukset-raportin varmistaaksesi nykyiset verkkoasetukset.

- a** Kytke laitteen virta ja odota, kunnes laite on Valmis-tilassa.
- b** Paina **Menu, 6, 5**.
- c** Paina **Start**.
Laite tulostaa nykyiset verkkoasetukset.
- d** Paina **Stop/Exit**.

Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehdasasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

- a** Varmista, ettei laite suorita parhaillaan jotain tehtävää. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit (sähköjohtoa lukuun ottamatta).
- b** Paina **Menu, 5, 0**.
- c** Valitse **Palauta** painamalla **1**.
- d** Valitse **Kyllä** painamalla **1**.
Laite käynnistyy uudelleen. Kun se on käyttövalmis, kytke kaapelit takaisin paikoilleen.

Brother CreativeCenter



Inspiroidu. Jos käytössäsi on Windows®-käyttöjärjestelmä, napsauttamalla tietokoneen työpöydällä olevaa Brother CreativeCenter -kuvaketta pääset ILMAISEEN sivustoon, josta löytyy ideoita ja resursseja henkilökohtaiseen ja ammattimaiseen käyttöön.



Mac-käyttäjät voivat käyttää Brother CreativeCenter -sivustoa seuraavassa osoitteessa:



<http://www.brother.com/creativecenter/>

Lisävarusteet

Laitteeseen on saatavana seuraavat lisävarusteet. Voit laajentaa laitteen käyttömahdollisuuksia näillä varusteilla. Lisätietoja valinnaisesta alapaperikasetista ja yhteensopivasta SO-DIMM-muistista on osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.





Laajempi käyttöopas, Lisämuistin asentaminen, sisältää SO-DIMM-muistin asennusohjeet.

Alapaperikasetti	SO-DIMM-muisti
LT-5400	Voit lisätä muistia asentamalla yhden SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) -moduulin.
Alapaperikasettiin mahtuu 500 paperiarkkia. Kun kasetti asennetaan, laitteen kapasiteetti suurenee 800 arkkiin.	
	

Tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa tarvikkeita. Katso lisätietoja laitteen tarvikkeista osoitteesta <http://www.brother.com/original/> tai ota yhteys paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

Värikasetti	Rumpuyksikkö
Tavallinen värikasetti: TN-3330 Suurvärikasetti: TN-3380	DR-3300
	

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Safari ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Linux on Linus Torvaldsin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikilla yhtiöillä, joiden ohjelmisto on mainittu tässä ohjeessa, on omien ohjelmistojensa lisenssisopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot. Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

©2012 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää "KASAGO TCP/IP" -ohjelmiston, jonka on kehittänyt ZUKEN ELMIC, Inc.