


Google Cloud Print Kılavuzu



Notların açıklamaları

Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz:

NOT	Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma nasıl yanıt vermeniz gerektiğini size söyler ve işlemin diğer özelliklerle nasıl çalıştığıyla ilgili ipuçları verir.
------------	--

Ticari Markalar

Brother logosu, Brother Industries, Ltd.'in kayıtlı ticari markasıdır.

Brother, Brother Industries, Ltd.'nin ticari markasıdır.

Google, Google Drive, Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Android ve Gmail Google Inc.'nin ticari markalarıdır. Bu ticari markaların kullanımı Google'ın İznine bağlıdır.

Bu kılavuzda bahsedilen her yazılım adlarının ait olduğu her şirket, mülkiyet programlarına özel Yazılım Lisansı Sözleşmesine sahiptir.

Şirketlerin Brother ürünlerinde görünen ticari adları ve ürün adları, ilgili belgeler ve diğer malzemeler bu ilgili şirketlerin tümüyle ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

Açık Kaynak Lisansı Açıklamaları

Brother makineleri, Google Cloud Print için açık kaynak yazılımını kullanmaktadır.

Açık kaynak lisans açıklamalarını görmek için, modelinizin Brother Solutions Center'daki (<http://solutions.brother.com/>) giriş sayfasına bakın, **Kullanma Kılavuzları** ögesini tıklatın ve dilinizi seçin.


©2013 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

İçindekiler

1	Giriş	1
	Genel Bakış	1
	Donanım gereksinimleri	2
	Uyumlu işletim sistemleri ve uygulamalar	2
	Ağ ayarları	2
	Google Cloud Print'i Ayarlama	3
	Adım adım genel bakış	3
	Google hesabını oluşturma	4
	Makinenizi Google Cloud Print'e kaydetme	4
2	Yazdırma	7
	Google Cloud Print ile yazdırma	7
	Google Chrome™ tarayıcıdan veya Chrome OS™'den yazdırma	7
	Google Drive™ mobil'den yazdırma	7
	Gmail™ web postası hizmeti mobil'den yazdırma	8
A	Sorun Giderme	9
	Makinenizde sorun yaşıyorsanız	9

Genel Bakış

Google Cloud Print™, yazıcı sürücüsünü aygıta yüklemeyen (cep telefonu veya bilgisayar gibi) ağ uyumlu ağı kullanarak Google hesabınıza kayıtlı yazıcıda yazdırmanıza imkan veren, Google tarafından sağlanan bir hizmettir.



1 İnternet

Donanım gereksinimleri

Uyumlu işletim sistemleri ve uygulamalar

Google Cloud Print, aşağıdaki işletim sistemleri ve uygulamalarla uyumludur (Temmuz 2012'den itibaren):

İşletim sistemleri

- Chrome OS™
- Android™ 2.1 veya daha üstü
- iOS 3.0 veya daha üstü

Yazdırma için kullanılabilen uygulamalar

- Chrome OS uygulamaları™
- Google Chrome™ tarayıcı
- Google Drive™ mobil
- Gmail™ web postası hizmeti mobil

Uyumlu işletim sistemleri ve uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi için Google web sitesini (<http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html>) ziyaret edin.

Ağ ayarları

Google Cloud Print'i kullanmak için, Brother makineniz kablolu veya kablosuz bağlantı ile İnternet erişimine sahip bir ağa bağlanmalıdır. Makinenizi uygun şekilde bağlamak ve yapılandırmak için Brother makinenizin Hızlı Kurulum Kılavuzu belgesine bakın.

Google Cloud Print'i Ayarlama


1

Adım adım genel bakış

Aşağıdaki prosedürü kullanarak ayarları yapılandırın:


Adım 1: Google hesabı oluşturun (bkz. sayfa 4).

Bilgisayar veya mobil aygıt kullanarak Google web sitesine (<https://accounts.google.com/signup>) erişin ve bir hesap oluşturun. Google Cloud Print'i kullanabilmek için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir. (Zaten bir hesabınız varsa, ek hesap oluşturmanıza gerek yoktur.)



Adım 2: Makinenizi Google Cloud Print'e kaydedin (bkz. sayfa 4).

Bilgisayarınızın veya mobil aygıtınızın web tarayıcısını kullanarak makinenizi Google Cloud Print'e kaydedin.



Makine artık hizmeti kullanabilir.

Google hesabını oluşturma

Google Cloud Print'i kullanabilmek için, Google hesabınızın olması ve hesabınızda oturum açmanız gerekir. Bir hesabınız yoksa Google web sitesine (<https://accounts.google.com/signup>) erişmek için bir bilgisayar veya mobil aygıt kullanın ve bir hesap oluşturun.

Zaten bir Google hesabınız varsa, ek hesap oluşturmaya gerek yoktur. Sonraki işlemle (*Makinenizi Google Cloud Print'e kaydetme*) devam edin.

Makinenizi Google Cloud Print'e kaydetme

Makinenizi Google Cloud Print'e Web Tabanlı Yönetim'i (web tarayıcı) kullanarak kaydetmeniz gerekir. Hypertext Transfer Protocol'ü (HTTP) kullanarak makinenizi yönetmek için standart bir web tarayıcı kullanılabilir.

NOT

- Bu bölümdeki ekranlar mürekkep püskürtmeli makinelerdeki örneklerdir.
- Google Cloud Print'e kaydedebileceğiniz yazıcı sayısında bir sınır yoktur.

- 1 Makinenizi kaydetmeye başlamadan önce, makinenin kontrol panelinde doğru saat ve tarihin ayarlandığını doğrulayın. Doğru saat ve tarihi ayarlamayla ilgili yönergeler için makinenizle birlikte verilen Hızlı Kurulum Kılavuzu belgesine bakın.
- 2 Makinenin bilgisayar veya mobil aygıt olarak aynı ağa bağlı olduğunu doğrulayın.
- 3 Bilgisayar veya mobil aygıtınızda web tarayıcınızı açın.
- 4 Tarayıcınızın adres çubuğuna "http://makinenin IP adresi/" (burada "makinenin IP adresi" makinenizin IP adresidir) yazın.
 - Örneğin:
`http://192.168.1.2/`


NOT

- Makinenizin IP adresini makinenizin kumanda panelindeki Ağ menüsünde görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Brother makinenizin Yazılım ve Ağ Kullanıcı Kılavuzu'na (veya modelinize bağlı olarak Ağ Kullanıcı Kılavuzu) bakın.
- Web Tabanlı Yönetim için oturum açma şifresi ayarladıysanız, **Login** (Oturum Aç) kutusuna şifreyi yazın, sonra  ögesini tıklayın.

5 Makinenize bağlı olarak, aşağıdaki ekranlardan biri gösterilir:

1

(A)




(B)



Aşağıdakilerden birini yapın:

- (A) ekranı gösterilirse




1 **Network** (Ağ) ögesini tıklayın.


2 **Protocol** (Protokol) ögesini tıklayın.

3 **Google Cloud Print** ögesinin seçili olduğundan emin olun ve sonra **Advanced Setting** (Gelişmiş Ayarlar) ögesini tıklayın. Adım 6'ya gidin.

- (B) ekranı görüntülenirse, **Google Cloud Print** ögesini tıklayın ve ardından 6 no'lu adıma gidin.



- 6 **Status** (Durum) öğesinin **Enabled** (Etkin) olarak ayarlandığından emin olun. **Register** (Kaydet) öğesini tıklayın.



Google Cloud Print

Status Enabled

Registration Status Unregistered

Device Name Brother MFC-XXXX

Please read and agree to the following Terms of Use before clicking "Register".
[Terms of Use>>](#)

Register

- 7 **Google** öğesini tıklayın.
- 8 Google Cloud Print için oturum açma ekranı görüntülenir. Google hesabınızda oturum açın ve makinenizi kaydetmek için ekran talimatlarını izleyin.
- 9 Makinenizi kaydetmeyi bitirdiğinizde, Web Tabanlı Yönetim ekranına dönün ve **Registration Status** (Kayıt Durumu) öğesinin **Registered** (Kaydedildi) olarak ayarlandığından emin olun.



Google Cloud Print

Submit OK

Status Enabled

Registration Status Registered

☐ Unregister this device

Google Account

E-mail xxxxx@gmail.com

Device Name Brother MFC-XXXX

Cancel Submit

NOT

Makineniz Güvenli İşlev Kilidi özelliğini destekliyorsa, her kullanıcı için bilgisayar yazdırması kısıtlanmış olsa bile Google Cloud Print ile yazdırmak mümkündür. Google Cloud Print ile yazdırmayı kısıtlamak için, Web Tabanlı Yönetim ile Google Cloud Print'i devre dışı bırakın veya Güvenli İşlev Kilidi özelliğini Ortak Mod olarak ayarlayın ve ardından ortak için bilgisayar yazdırmasını kısıtlayın. Daha fazla bilgi için, Brother makinenizin Gelişmiş Kullanıcı Kılavuzu'na veya Yazılım ve Ağ Kullanıcı Kılavuzu'na (veya modelinize bağlı olarak Ağ Kullanıcı Kılavuzu) bakın.

Google Cloud Print ile yazdırma

Yazdırma prosedürü kullandığınız uygulama veya aygıta bağlı olarak değişir. Google Chrome™ tarayıcı, Chrome OS™, Google Drive™ mobil ve Gmail™ web postası hizmeti mobil aşağıdaki örnekte kullanılmıştır.

NOT

- Google Cloud Print'e kaydedebileceğiniz yazıcı sayısında bir sınır yoktur.
- Bazı şifrelenmiş PDF dosyaları yazdırılamaz.
- Dosyaya katıştırılmamış yazı tipleri kullanan bir PDF dosyası yazdırıldığında, karakterler farklı yazı tipi karakterleriyle değiştirilebilir ya da karışabilir.
- Saydam nesneler içeren bir PDF yazdırıldığında, asetat ayarı yok sayılacak ve dosya bu ayar kapalı olarak yazdırılacaktır.

Google Chrome™ tarayıcıdan veya Chrome OS™'den yazdırma

- 1 Makinenizin açık olduğundan emin olun.
- 2 Yazdırmak istediğiniz web sayfasında, Chrome™ menü simgesini tıklatın ve sonra **Print** (Yazdır) ögesini tıklatın (ayrıca Ctrl+P klavye kısayolunu da kullanabilirsiniz).
- 3 Yazıcı listesinden makinenizi seçin.
- 4 Ortam türü ve kağıt boyutu gibi yazdırma seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

NOT

Yalnızca değiştirilebilen ayarlar gösterilir.

- 5 **Print** (Yazdır) ögesini tıklatın.

Google Drive™ mobil'den yazdırma

- 1 Makinenizin açık olduğundan emin olun.
- 2 Google Drive™'a Android™ veya iOS aygıtının web tarayıcısından erişin.
- 3 Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.
- 4  ögesine dokunun.
- 5 **Print** (Yazdır) ögesine dokunun.
- 6 Yazıcı listesinden makinenizi seçin.

- 7 Gerekliyse yazdırma seçeneklerini değiştirin.

NOT

Yalnızca değiştirilebilen ayarlar gösterilir.

- 8 **Print** (Yazdır) ögesine dokunun.

Gmail™ web postası hizmeti mobil'den yazdırma

- 1 Makinenizin açık olduğundan emin olun.
- 2 Gmail™ webmail service'e Android™ veya iOS aygıtının web tarayıcısından erişin.
- 3 Yazdırmak istediğiniz e-postayı açın.
- 4  ögesine dokunun.

NOT

Ek dosya adı yanında **Print** (Yazdır) görüntülenirse, eki yazdırabilirsiniz. **Print** (Yazdır) ögesine dokunun ve ardından 6 no'lu adıma gidin.

- 5 **Print** (Yazdır) ögesine dokunun.
- 6 Yazıcı listesinden makinenizi seçin.
- 7 Gerekliyse yazdırma seçeneklerini değiştirin.

NOT

Yalnızca değiştirilebilen ayarlar gösterilir.

- 8 **Print** (Yazdır) ögesine dokunun.

Bu bölümde, Brother makinenizle Google Cloud Print kullanıldığında karşılaşılabileceğiniz tipik sorunların nasıl çözüleceği açıklanmaktadır. Bu bölümü okuduktan sonra sorununuzu çözemezseniz, <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'ı ziyaret edin.

Makinenizde sorun yaşıyorsanız

Sorun	Öneriler
Brother makinem yazıcı listesinde gösterilmiyor.	Makinenizin açık olduğundan emin olun. Google Cloud Print'in etkin ve makinenizin Google Cloud Print (bkz. <i>Makinenizi Google Cloud Print'e kaydetme</i>, sayfa 4) ile kayıtlı olduğunu onaylamak için Web Tabanlı Yönetim'i kullanın.
Yazdıramıyorum.	Makinenizin açık olduğundan emin olun. Ağ ayarlarınızı doğrulayın (bkz. <i>Ağ ayarları</i>, sayfa 2). Belirli dosyalar yazdırılamayabilir veya tam olarak gösterildiği gibi görünmeyebilir.
Şu hata mesajını alıyorum: Unable to connect to Google. Please check your network settings. (Google'a bağlanılamadı. Lütfen ağ ayarlarınızı kontrol edin.)	Makinenizin bir ağa Internet erişimiyle bağlı olduğundan emin olun.
Şu hata mesajını alıyorum: Please set the date and time. (Lütfen tarih ve saati ayarlayın.)	Tarih ve saatin makinenizde düzgün ayarlandığından emin olun (daha fazla bilgi için, makinenizin Hızlı Kurulum Kılavuzu belgesine bakın).

brother®

**World Wide Web'den bizi ziyaret edebilirsiniz
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com