

Termékbiztonsági útmutató

(HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW /
DCP-9015CDW / DCP-9020CDN / DCP-9020CDW /
MFC-9140CDN / MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japán

Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót a termék működtetésének megkezdése vagy bármilyen jellegű karbantartási művelet megkezdése előtt. Ezen utasítások be nem tartása tűzveszélyt, elektromos áramütést, égési sérüléseket vagy fulladásveszélyt okozhat. A Brother nem vállal felelősséget az útmutatóban leírt utasítások be nem tartásából eredő károkért.

A útmutató használatának módja:

- 1 A termék használata előtt olvassa el a teljes útmutatót, és tartsa meg későbbi esetekre.
- 2 Gondosan kövesse az útmutató utasításait, és mindig vegye figyelembe a készüléken található összes figyelmeztető jelzést és utasítást.
- 3 Ha az útmutató elolvasása után nem tudja biztosan, hogyan használja a terméket, keresse fel a Brother vevőszolgálatát vagy a helyi Brother kereskedőt.
- 4 Az utasítások jobb megértése érdekében tekintse át a dokumentációban használt szimbólumokat és egyezményes jeleket.

A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek

A dokumentációban a következő szimbólumok és egyezményes jelek szerepelnek.

Vegye figyelembe a készüléken található összes figyelmeztető jelzést és utasítást.

FIGYELMEZTETÉS

A FIGYELMEZTETÉS olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem kerülik el, súlyos, akár végzetes sérüléseket eredményezhet.

VIGYÁZAT

A VIGYÁZAT olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.

FONTOS

A FONTOS olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely csak anyagi kárral vagy a termék működőképességének megszűnésével járó balesethez vezethet.

MEGJEGYZÉS

A megjegyzések segítséget nyújtanak abban, mit tegyen egy adott helyzetben, vagy arra hívják fel a figyelmet, hogy az adott művelet más jellemzők mellett hogyan működik.

Félkövér	A félkövér betűstílus meghatározott gombokat jelöl a termék vezérlőpultján vagy a számítógép képernyőjén.
<i>Dőlt betű</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányítja az olvasót.
Courier New	A Courier New betűkészlettel jelennek meg a termék LCD kijelzőjén látható üzenetek.

MEGJEGYZÉS

- Nem minden modell kapható minden egyes országban.
- Az ebben a használati útmutatóban bemutatott illusztrációk a HL-3170CDW és a MFC-9340CDW készülékekre vonatkoznak.



Az áramütésveszély ikonja elektromos áramütés veszélyére figyelmeztet.



A tűzveszély ikonja tűz lehetőségére figyelmeztet.



A forró felület ikonja a készülék forró részeire figyelmeztet, hogy kerülje el ezek érintését.



A tiltó ikonok olyan műveleteket jeleznek, amelyeket tilos elvégezni.


Szerkesztéssel és kiadással kapcsolatos megjegyzés

Ez a kézikönyv úgy lett összeállítva és kiadva, hogy a kiadás idejekor a legújabb termékbiztonsági információkat biztosítsa. A kézikönyvben lévő információk változhatnak.

A legújabb kézikönyvért látogasson el a következő webhelyre: <http://solutions.brother.com/>.

Válasszon biztonságos helyet a termék számára

Helyezze a terméket sima, egyenes, rázkódásmentes, stabil felületre, például egy asztalra. Helyezze a terméket egy telefonos csatlakozóaljzat (csak MFC) és egy szabványos, földelt elektromos csatlakozóaljzat közelébe. Olyan elhelyezést válasszon, ahol a hőmérséklet 10 °C és 32,5 °C, a páratartalom pedig 20% és 80% között marad (páralecsapódás nélkül).



FIGYELEM



NE tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, túlzott hőnek, nyílt lángnak, maró hatású gáznak, párának vagy pornak. Ez elektromos áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat. Ezenkívül károsíthatja a terméket és/vagy működésképtelenné teheti azt.



NE helyezze a terméket fűtő- vagy légkondicionáló-egység, elektromos ventilátor, hűtőszekrény vagy víz közelébe. Ez elektromos áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat, mivel a termék vízzel érintkezhet (beleértve a fűtő-/légkondicionáló-egység/ventilátor által okozott páralecsapódást is).



NE helyezze a terméket vegyi anyagok közelébe, illetve olyan helyre, ahol vegyi anyagok ömölhetnek ki. Különösen a szerves oldószerek vagy folyadékok okozhatják a burkolat és/vagy a kábelek olvadását vagy feloldását, így tüzet vagy elektromos áramütést okozhatnak. Ezen anyagok a termék meghibásodását vagy elszíneződését is okozhatják.



NE tegye a terméket olyan helyre, amely elzárja vagy akadályozza a termék valamely nyílását. Ezek a nyílások a berendezés megfelelő szellőzését szolgálják. A termék szellőzésének elzárása túlmelegedést és/vagy tüzet okozhat.

Ehelyett:

- A fal és a szellőzőnyílás között hagyjon legalább 150 mm széles rést.
- A terméket szilárd felületre helyezze.
- NE tegye a terméket radiátorra, fűtőegységre vagy azok közelébe.
- NE helyezze a terméket „beépített” szekrénybe, ha a megfelelő szellőzés nincs biztosítva.

VIGYÁZAT

A készülék vegyi anyagokat bocsát ki nyomtatás közben, valamint, ha hosszabb ideig vagy rosszul szellőző helyen használják, aromás gázokat, mint pl. ózont is kibocsáthat. Az optimális teljesítmény és kényelem érdekében helyezze a készüléket jól szellőző helyre.

Ne helyezze a készüléket forgalmas területre. Ha forgalmas területre kell helyeznie, biztosítsa, hogy a készülék biztonságos helyen legyen, ahol nem boríthatják fel véletlenül, mert ez sérülést okozhat Önnek és másoknak, illetve komolyan károsíthatja a terméket. Emellett biztosítsa a kábelek biztonságos elhelyezését, hogy azok ne jelentsenek botlásveszélyt.

NE csatlakoztassa a terméket olyan elektromos csatlakozóaljzatokhoz, amelyeket fali kapcsolók vagy automatikus időzítők vezérelnek, vagy ahol ugyanazon áramkörön nagyobb teljesítményű készülék is van (például légkondicionáló, fénymásoló, iratmegsemmisítő, stb.), amely megzavarhatja az áramellátást.

NE egye meg a szilikagél-csomagot, dobja ki. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

NE helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.

NE helyezze e gépet instabil kocsira, állványra vagy asztalra. A termék nehéz, leeshet, sérülést okozhat és súlyosan megrongálódhat. MFC és DCP termékek esetén további sérülésveszélyt jelent, hogy a szkennер üvege betörhet. Biztosítsa, hogy a készülék biztonságos helyen legyen, különösen ha gyermekei vannak.

FONTOS

- NE helyezzen tárgyakat a termék tetejére. Ez növelheti a túlmelegedés kockázatát, ha a termék meghibásodik.
 - NE tegyen semmi olyan tárgyat a termék elé, amely akadályozhatja a nyomtatott dokumentumokat vagy a faxokat (csak MFC esetén).
 - NE helyezze a terméket interferenciát okozó források, például hangszórók vagy nem Brother vezetékes nélküli telefonok alapegységei mellé. Ez zavarhatja a készülék elektronikus alkotóelemeinek működését.
 - Az áramellátás megszakadása a termék memóriájában tárolt információk törlését okozhatja.
-


Általános óvintézkedések

⚠ FIGYELEM

A termék csomagolása műanyag tasakokat tartalmaz. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag tasakokat a csecsemőktől és a kisgyermekektől. A műanyag tasak nem játék.



- A tonerkazettákat, a dobegységet és a használt tonerkazettákat NE dobja tűzbe. Felrobbanhat és sérüléseket okozhat.
- NE használjon gyúlékony anyagokat a termék közelében. NE használjon semmilyen aeroszolt a termék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy elektromos áramütést okozhat. A termék tisztításáról további információért ➤➤ Használati útmutató/Használati útmutató: *Szokásos karbantartás*.



NE próbálja használni a terméket papírelakadás esetén, vagy ha papírdarabok szóródtak szét a készülékben. Ha a papír hosszú időn keresztül érintkezik a beégetőegységgel, az tüzet okozhat.



A szétszóródott festékpórt NE porszívóval takarítsa fel. A porszívó belsejében összegyűlt festékpórt meggyulladhat és tüzet okozhat. A festékmegmaradékokat száraz, nem foszló kendővel törölje fel, és a helyi szabályozásoknak megfelelően dobja ki.



A termék és a szkennerrüveg (csak MFC és DCP esetén) tisztítása előtt húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóaljzatból. NE használjon folyékony vagy aeroszol tisztítószeret. A tisztításhoz száraz, nem foszló, puha kendőt használjon.



Ne használja a készüléket elektromos vihar idején. Kis mértékben, de fennáll a villámlás okozta elektromos áramütés veszélye.

Ha érintkezik a festékkel, kövesse az alábbi utasításokat:

- Belélegzés

Forduljon azonnal orvoshoz. Belélegzés esetén juttasson szervezetébe friss levegőt, és helyezze magát nyugalomba.

- Érintkezés bőrrel

Távolítsa el azonnal a szennyeződött ruhákat, és mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel vagy szappannal és vízzel.

- Érintkezés szemmel

Forduljon orvoshoz. Ha az anyag szembe került, mossa ki bő vízzel, legalább 15 percen keresztül.


- Lenyelés

Forduljon azonnal orvoshoz. Mossa át a száját vízzel, és itasson 200 - 300 ml vizet a személyel.

A termékben használt festékekkel kapcsolatban további információért látogasson el a következő webcímre a biztonsági adatlapok (SDS) megtekintéséhez:
<http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.


FORRÓ FELÜLET

Közvetlenül a termék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. Várjon legalább 10 percig, amíg a termék lehűl, mielőtt annak belső alkatrészeit megérintené.



(csak MFC és DCP modellek esetén)

A termék nehéz, súlya több, mint 20,0 kg. A sérülések elkerülése érdekében legalább két ember emelje a terméket. Az egyik személy tartsa a készülék elejét, a másik pedig a hátulját, az alábbi ábra szerint. Amikor a készüléket leteszi, ügyeljen arra, hogy az ujjai ne csípődjenek be.




(csak MFC modellek esetén)

Óvatosan járjon el a telefonvezeték cseréjekor. Csak akkor érintsen meg szigetetlen telefonvezetéket és vezetékvéget, ha a vezeték ki van húzva a fali aljzatból. Soha ne csatlakoztasson telefonvezetékeket villámlás alatt. Soha ne helyezze olyan helyre a fali telefoncsatlakozót, amely nedves vagy nedvessé válhat, például hűtőszekrény vagy olyan egyéb készülék mellé, amely páralecsapódást okoz. Ellenkező esetben áramütés érheti.

⚠ VIGYÁZAT


(csak MFC és DCP modellek esetén)

A termék egyes részei sérülést okozhatnak, ha a (szürkével jelölt) fedeleket erővel zárják le. Óvatosan járjon el, amikor a kezével az illusztrációkon jelzett területekhez nyúl, és NE erővel zárja le a fedeleket.




(csak MFC és DCP modellek esetén)

A sérülések elkerülése érdekében ne nyúljon az illusztrációkon jelzett területekhez.



FONTOS

NE távolítsa el vagy sértse meg a terméken belüli Vigyázat és Figyelmeztetés jelzésű címkéket.




A termék biztonságos csatlakoztatása

FIGYELEM



A termékben nagyfeszültségű elektródák találhatók. A termék belsejének tisztítása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e először a telefonkábel (csak MFC modellek esetén), majd a hálózati tápkábel az elektromos csatlakozóaljzatból. Ezzel megelőzheti az elektromos áramütést.



Nedves kézzel NE nyúljon a csatlakozóhoz. Ellenkező esetben áramütés érheti.



Mindig győződjön meg róla, hogy a csatlakozó teljesen az aljzatban van.



A terméket a besorolást jelző címkén megadott hatótávolságon belül található, hálózati tápellátáshoz kell csatlakoztatni. NE csatlakoztassa egyenáramú tápellátáshoz vagy inverterhez. Ha bizonytalan, forduljon egy szakképzett villanyszerelőhöz.



NE tegyen semmit a hálózati tápkábelre. NE helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a hálózati tápkábelre léphetnek, vagy olyan helyre, ahol tápkábel becsípődhet. Ez a vezeték elhasználódását okozhatja.



A biztonságos működtetés érdekében a mellékelt csatlakozót csak szabványos elektromos vezetékkel rendelkező szabványos elektromos csatlakozóaljzathoz lehet csatlakoztatni. A mellékelt háromtűs csatlakozót (ha van) csak szabványos elektromos vezetékkel megfelelően földelt szabványos háromcsatlakozós elektromos csatlakozóaljzathoz lehet csatlakoztatni.



Csak a termékhez mellékelt hálózati tápkábelt használja.



NE helyezze a terméket olyan helyre, ahol nyúlik vagy feszül a vezeték. Ez a vezeték elhasználódását okozhatja.



NE használja a terméket, ha a hálózati tápkábel elhasználódott vagy sérült. Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.



A Brother kifejezetten NEM ajánlja hosszabbító kábel használatát.

A termék szervizelése

NE próbálja meg saját maga javítani a készüléket, mert a burkolat kinyitása vagy eltávolítása miatt veszélyes feszültségpontokhoz vagy más kockázatos pontokhoz érhet hozzá, és érvénytelenítheti a jótállást. Ha a problémákba ütközik a készülék használata során, akkor lépjen kapcsolatba a Brother vevőszolgálattal vagy egy helyi Brother kereskedővel.

FIGYELEM



A termék leesése vagy a burkolat sérülése elektromos áramütést okozhat. Válassza le a készüléket az elektromos csatlakozóaljzatról, és lépjen kapcsolatba a Brother vevőszolgálattal vagy egy helyi Brother kereskedővel.

VIGYÁZAT

Ha a termék szokatlanul felforrósodik, füstöt vagy erős szagot bocsát ki, illetve ha véletlenül folyadékot önt a termékre, azonnal válassza le a terméket az elektromos csatlakozóaljzatról. Lépjen kapcsolatba a Brother vevőszolgálattal vagy egy helyi Brother kereskedővel.

FONTOS

Ha a termék a használatra vonatkozó utasítások betartása mellett sem működik megfelelően, csak azokon a kezelőszerveken állítson, amelyeket a használati útmutató ismertet. Ellenkező esetben a gép megrongálódhat, és sokszor egy szakképzett műszerész számára is nehéz feladat a készülék normális működésének visszaállítása.

A termékkel kapcsolatos jótállás és felelősségvállalás

Az útmutatóban szereplő információk egyike sincs hatással a meglévő termékjótállásra, illetve azok egyike sem értelmezhető további termékjótállásként. Ha nem követi az útmutató biztonsági utasításait, azzal érvénytelenné válhat a termék jótállása.

Hozzájárulási információ (csak MFC modellek esetén)

EZT A BERENDEZÉST EGY KÉTVEZETÉKES ANALÓG PSTN VONALON VALÓ MŰKÖDÉSRE TERVEZTÉK, MELY MEGFELELŐ ALJZATTAL VAN ELLÁTVA.

A Brother ezennel jelzi, hogy ez a termék az eredeti vásárlási országtól eltérő országban történő használata során nem biztos, hogy megfelelően fog működni, és nem is biztosít jótállást olyan esetekben, ha a készülék más országok nyilvános telekommunikációs vonalaira kötve működik.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európában)

A
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japán
székhellyel rendelkező Brother Industries, Ltd. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Európai Közösség összes vonatkozó irányelvében és szabályában meghatározott alapvető követelményeknek.

A megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a webhelyünkről tölthető le. Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> weboldalra, és:

- válassza az „Europe” lehetőséget
- válassza ki az országot
- válassza ki a modellt
- válassza a „Kézikönyvek” lehetőséget, a nyelvet, majd kattintson a „Keresés” gombra
- válassza a Megfelelőségi nyilatkozat lehetőséget
- kattintson a „Letöltés” gombra.

A nyilatkozat PDF-fájlként tölthető le.

Megfelelőségi nyilatkozat: a rádiózásról és távközlésről szóló 1999/5/EK RTTE irányelv (csak Európában) (A távközlési és/vagy rádiós funkciókkal rendelkező modellekre vonatkozik)

A
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japán
székhellyel rendelkező Brother Industries, Ltd. kijelenti, hogy ezek a termékek megfelelnek a 1999/5/EK RTTE irányelvben meghatározott követelményeknek. A Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európában) szakaszban leírt utasításokat követve tölthető le.

Vezeték nélküli LAN funkcióval rendelkező készülékek CE jelölése (csak Európában) (Csak a vezeték nélküli LAN funkcióval rendelkező modellek esetén)

A termék támogatja a vezeték nélküli LAN hálózatokat.

Készülék áramtalanítása, szétkapcsolása

⚠ VIGYÁZAT

A készüléket könnyen hozzáférhető elektromos csatlakozóaljzat közelében helyezze el. Vészhelyzet esetén húzza ki a hálózati tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzathoz, hogy teljesen áramtalanítsa a készüléket.

LAN-csatlakozás (csak hálózati modellek esetében)

⚠ VIGYÁZAT

NE csatlakoztassa a készüléket túlfeszültségnek kitett LAN-hoz.

Rádióinterferencia

Ez a készülék megfelel az EN55022 (CISPR 22. közlemény)/B osztály előírásainak.

Az újrahasznosítási információ megfelel a WEEE és az akkumulátorra vonatkozó irányelveknek



Termékjel



Akkumulátorjel

Csak az Európai Unióban

A terméken/akkumulátoron a fenti újrahasznosítási jelek egyike található. Ez azt jelzi, hogy a terméket/akkumulátort elhasználódása után tilos a normál háztartási szeméttel együtt kidobni, hanem azt elemeire bontva az előírt módon a különböző gyűjtőhelyeken kell leadni.

Képzőeszközök gyártó szervezetekre vonatkozó önkéntes megállapodás

(Ez azokra az új modellekre vonatkozik, melyek 2015 januárja után kerültek az EK piacára.)

A Brother garantálja, hogy a cserealkatrészek a gyártás befejezését követően legalább öt évig rendelkezésre fognak állni.

A cserealkatrészekért kérjük vegye fel a kapcsolatot Brother szállítójával vagy viszonteladójával.

Nemzetközi ENERGY STAR® megfelelési nyilatkozat

A Nemzetközi ENERGY STAR® program célja, hogy támogassa és népszerűsítse az energiahatékony irodai berendezések fejlesztését.

Az ENERGY STAR® partnereként a Brother Industries megállapította, hogy e termék megfelel az ENERGY STAR® energiatakarékosságra vonatkozó előírásainak.



Információk az újrahasznosított papírról

- Az újrahasznosított papír ugyanolyan minőségű, mint az eredeti, erdei forrásból gyártott papír. A modern újrahasznosított papírok gyártását szabályzó előírások biztosítják, hogy megfeleljen a különböző nyomtatási eljárások legszigorúbb minőségi követelményeinek is. A VA jelzéssel rendelkező képkézelő eszközök képesek az EN 12281:2002 szabványnak megfelelő újrahasznosított papír kezelésre.
- Az újrahasznosított papír vásárlása védi a természeti erőforrásokat, és elősegíti a környezettudatos gazdaságot. A papír a cellulózrostjaiból készül. A papír begyűjtése és újrahasznosítása több életciklussal megnöveli a rostok élettartamát, így csökkentve az erőforrások felhasználását.
- Az újrahasznosított papír gyártása rövidebb. A rostok már fel vannak dolgozva, így kevesebb víz, vegyszer és energia szükséges.
- A papír újrahasznosításának megvan az az előnye, hogy a papír nem kerül az egyéb megsemmisítési helyekre, például szemétkukába és szeméttégetőbe. A szemétkukában lévő hulladék metángázt termel, amely erős üvegházhatással rendelkezik.

Védjegyek

A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a Windows Server, az Outlook és az Internet Explorer a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple, a Macintosh, a Safari, a Mac OS, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Az AirPrint az Apple Inc. védjegye.

A Linux a Linus Torvalds bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban.

A UNIX a The Open Group bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Intel az Intel Corporation védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Adobe, az Illustrator, a PostScript, a PostScript 3 és a Reader az Adobe Systems Incorporated védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi Direct, a Wi-Fi Protected Setup (WPS), a WPA, a WPA2 és a Wi-Fi Protected Access a Wi-Fi Alliance védjegye.

A Wi-Fi CERTIFIED, a Wi-Fi és a Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

A FLICKR a Yahoo! Inc. bejegyzett védjegye.

Az AOSS a Buffalo Inc. védjegye.

A Google, a Google Cloud Print, a Google Drive, a Picasa, a Picasa Web Albums és az Android a Google Inc. védjegye. A védjegyek használata a Google engedélyek hatálya alá tartozik.

A Nuance, a Nuance logó, a PaperPort és a ScanSoft a Nuance Communications, Inc. vagy annak leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Minden cég, melynek szoftverei megemlítésre kerültek ebben a kézikönyvben, rendelkezik Szoftver Licencszerződéssel a saját tulajdonjogi programjának megfelelően.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és termékelnevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A nyílt forráskódú licencadással kapcsolatos megjegyzések

Ez a termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.

A nyílt forráskódú licencadással kapcsolatos megjegyzéseket és szerzői jogi információkat a Brother Solutions Center webhelyen találja a következő címen: <http://solutions.brother.com/>.

Szerzői jogok és licenc

© 2015 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Ezen termék az alábbi vállalatok által fejlesztett szoftvereket tartalmaz:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. MINDEN JOG FENNTARTVA.

©2008 Devicescape Software, Inc. Minden jog fenntartva.

Ez a termék tartalmazza a ZUKEN ELMIC, Inc. által fejlesztett „KASAGO TCP/IP” szoftvert.

Egyéb információk

A FlashFX® a Datalight, Inc. bejegyzett védjegye.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyügyi Hivatala 5,860,082/6,260,156

A FlashFX® Pro™ a Datalight, Inc. védjegye.

A Reliance™ a Datalight, Inc. védjegye.

A Datalight® a Datalight, Inc. bejegyzett védjegye.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Minden jog fenntartva

Brother ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

A <http://www.brother.com/> weboldalon keresse meg a helyi Brother iroda elérhetőségeit.

Szervizközpontok címei

Az országában található szervizközpontok címét a helyi Brother irodától tudhatja meg. A helyi irodák elérhetőségei a <http://www.brother.com/> weboldalon, a megfelelő ország kiválasztásával érhetők el.

A másolóberendezés törvénytelen használata (csak MFC és DCP modellek esetén)

Bizonyos elemek vagy dokumentumok csalási szándékkal történő másolása törvénysértésnek minősül. Alább található azon dokumentumok nem kizárólagos listája, melyek másolása törvénybe ütközhet. Javasoljuk, hogy egyeztessen jogi tanácsadójával és/vagy a vonatkozó jogi hatóságokkal, ha kétségei támadnak egy elemet vagy egy dokumentumot illetően:

- Papírpénz
- Kötelezvények vagy egyéb, adósságot tanúsító iratok
- Letéti vagy betéti igazoló iratok
- Fegyveres erők szolgálati vagy behívó papírai
- Útlevelek
- Postai bélyegek (érvényes vagy érvénytelen)
- Bevándorlási papírok
- Szociális segéllyel kapcsolatos dokumentumok
- Állami hivatalok által kiadott csekkek vagy tervezetek
- Azonosításra szolgáló jelvények

Továbbá bizonyos nemzeti törvények alapján vezetői és forgalmi engedélyek nem másolhatók.

A szerzői jog alá tartozó anyagok törvényes módon nem másolhatók, ami alól kivételt képeznek a szabad felhasználású részek. A többszörös másolatok jogtalan használatra utalnak. A műalkotások a szerzői jog alá tartozó anyagokkal egyenrangú módon kezelendők.

brother



www.brotherearth.com