


AirPrint útmutató



Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:

HL-3140CW/3150CDN/3150CDW/3170CDW/3180CDW
DCP-9015CDW/9020CDN/9020CDW
MFC-9130CW/9140CDN/9330CDW/9340CDW



Megjegyzések meghatározása

Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk:

MEGJEGYZÉS	A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat adnak más funkciók használatához.
-------------------	---

Védjegyek

Az iPad, az iPhone, az iPod, az iPod touch, a Macintosh, az OS X és a Safari az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. védjegyei.

A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance védjegye.

A Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

Minden vállalat, melynek szoftverét megemlítették a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és termékelnevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.


© 2015 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

1	Bevezető	1
	Áttekintés	1
	Hardver követelmények	2
	Támogatott operációs rendszerek	2
	Hálózati beállítások	2
2	Nyomtatás	5
	Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch készülékről	5
	Nyomtatás OS X Lion v10.7 vagy újabb verzió esetén.....	6
A	Hibaelhárítás	7
	Ha problémája van az eszközzel	7
	Az AirPrint letiltása/engedélyezése a Web alapú kezelő (böngésző) használatával.....	8

Áttekintés

Az AirPrint segítségével vezeték nélküli módban nyomtathat fényképeket, weboldalakat és dokumentumokat iPad, iPhone vagy iPod touch készülékéről, anélkül, hogy szüksége lenne illesztőprogram telepítésére.




Hardver követelmények

Támogatott operációs rendszerek

Az AirPrint kompatibilis az iOS legújabb verzióját futtató iPad (összes modell), iPhone (3GS vagy későbbi modellek) és iPod touch (3. generációs vagy későbbi modellek) készülékekkel. További információkért keresse fel az Apple webhelyét: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Hálózati beállítások

Az AirPrint használatához a mobileszközt csatlakoztatnia kell ahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, amelyhez a Brother készülék is csatlakoztatva van. Az AirPrint az ad-hoc módot, az infrastruktúra módot vagy a Wi-Fi Direct™ (csak a támogatott modellek esetében) szabványt használó vezeték nélküli kapcsolatokat támogatja.


A mobileszköz vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásáról további információt a mobileszköz felhasználói útmutatójában talál. A mobileszköz az Apple webhelyén található felhasználói útmutatójára mutató hivatkozás a  elemre koppintva jeleníthető meg a Safari böngészőben.

A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásáról további információt a Brother készülékhez tartozó következő kiadványokban talál: ►► Gyors telepítési útmutató és Hálózati használati útmutató.

Ha a Brother készülék támogatja a Wi-Fi Direct szabványt, és a Brother készüléket egy Wi-Fi Direct hálózathoz kívánja konfigurálni, akkor töltsse le a Wi-Fi Direct hálózat kézikönyvét a Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/> címen található weboldaláról.

Ad-hoc mód

Csatlakoztassa mobileszközét a Brother készülékhez vezeték nélküli hozzáférési pont vagy útválasztó alkalmazása nélkül.




1 Mobil készülék

2 Vezeték nélküli hálózati készülék (az Ön Brother készüléke)

Infrastruktúra mód

Csatlakoztassa mobilkészülékét a Brother készülékhez vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy útválasztón keresztül.

- Amikor a Brother készülék a készülék vezeték nélküli funkcióját használva csatlakozik a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy útválasztóhoz:




1 Mobil készülék

2 Vezeték nélküli hozzáférési pont/router

3 Vezeték nélküli hálózati készülék (az Ön Brother készüléke)

- Amikor a Brother készülék hálózati kábelt használva csatlakozik a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez:



1 Mobil készülék

2 Vezeték nélküli hozzáférési pont/router


3 Hálózati kábel

4 Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati készülék (az Ön Brother készüléke)

Wi-Fi Direct hálózat

Csatlakoztassa mobilleszközét a Brother készülékhez Wi-Fi Direct használatával. A Wi-Fi Direct lehetővé teszi biztonságos vezeték nélküli hálózat beállítását a Brother készülék és a mobilleszköz között, hozzáférési pont használata nélkül.

1



1 Mobil készülék


2 Az Ön Brother készüléke

MEGJEGYZÉS

Wi-Fi Direct használatakor a Brother készülék csak az egy az egyhez vezeték nélküli kommunikációt támogatja.

Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch készülékről

A nyomtatás folyamata függhet az adott alkalmazástól. A lenti példában Safarit használunk.

- 1 Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
- 2 Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
- 3 Érintse meg a  elemet.
- 4 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.
- 5 Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék van kiválasztva. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva nyomtató), akkor koppintson a **Nyomtató kijelölése** elemre. Az elérhető eszközök listája megjelenik. Érintse meg az eszközét.
- 6 Adja meg a kívánt opciókat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
- 7 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.

MEGJEGYZÉS

- A papírméret és papírtípus megadása az iOS alkalmazástól függ.
 - A készülék támogatja a Secure Function Lock funkciót. Az AirPrint nyomtatás akkor is lehetséges, ha a nyomtatás a felhasználók számára korlátozott. Ha korlátozni szeretné az AirPrint használatával való nyomtatást, akkor állítsa a Secure Function Lock funkciót Nyilvános módra, majd korlátozza a nyilvánosság számára elérhető Nyomtatás funkciót. Részletes információk a készülékhez tartozó **>> Hálózati használati útmutató és Kibővített használati útmutató** kiadványban található.
-

Nyomtatás OS X Lion v10.7 vagy újabb verzió esetén

A nyomtatás folyamata függhet az adott alkalmazástól. A lenti példában Safarit használunk.

- 1 Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
- 2 A Macintosh számítógépen Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
- 3 Válassza a **Fájl** lehetőséget, majd kattintson a következőre: **Nyomtatás**.
- 4 Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék van kiválasztva. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva nyomtató), kattintson a **Nyomtató** legördülő listára, és válassza ki Brother készülékét vagy a **Közeli nyomtatók** elemet.
- 5 Adja meg a kívánt opciókat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
- 6 Kattintson a következőre: **Nyomtatás**.

MEGJEGYZÉS

A készülék támogatja a Secure Function Lock funkciót. Az AirPrint nyomtatás akkor is lehetséges, ha a nyomtatás a felhasználók számára korlátozott. Ha korlátozni szeretné az AirPrint használatával való nyomtatást, akkor állítsa a Secure Function Lock funkciót Nyilvános módra, majd korlátozza a nyilvánosság számára elérhető Nyomtatás funkciót. Részletes információk a készülékhez tartozó
➤➤ Hálózati használati útmutató és Kibővített használati útmutató kiadványban találhatók.

A

Hibaelhárítás

Ez a fejezet az AirPrint szolgáltatás Brother készüléken történő használatára közben felmerülő tipikus problémák megoldásának módját ismerteti. Ha a fejezet elolvasása után sem tudja megoldani a problémát, keresse fel a Brother Solutions Center webhelyet a következő címen: <http://solutions.brother.com/>.

Ha problémája van az eszközzel


Probléma	javaslatok
Brother készülékem nem jelenik meg a nyomtatók listájában.	<p>Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.</p> <p>Ellenőrizze a hálózati beállításokat. (<i>Hálózati beállítások</i> >> részt a(z) 2. oldalon)</p> <p>Helyezze közelebb a mobileszközt a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz, illetve a Brother készülékhez.</p>
Nem tudok nyomtatni.	<p>Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.</p> <p>Ellenőrizze a hálózati beállításokat. (<i>Hálózati beállítások</i> >> részt a(z) 2. oldalon)</p>
Egy többoldalas dokumentumot próbálok nyomtatni az iPhone, iPod touch vagy iPad készülékről, de CSAK az első oldal lesz kinyomtatva.	<p>Ellenőrizze, hogy az iOS legújabb verzióját használja-e.</p> <p>Az AirPrint alkalmazásról a következő Apple támogatási cikkben talál további információkat: http://support.apple.com/kb/HT4356</p>

Az AirPrint letiltása/engedélyezése a Web alapú kezelő (böngésző) használatával


Egy normál web böngészőt használva engedélyezheti és letilthatja a készülék AirPrint funkcióját (alapértelmezett állapotban engedélyezve van).

- 1 Ügyeljen arra, hogy az eszköz és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz legyen csatlakoztatva.
- 2 Nyissa meg a web böngészőt a számítógépén.
- 3 Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
 - Például:
http://192.168.1.2/

MEGJEGYZÉS

- A készülék IP-címét a vezérlőpult hálózat menüjében láthatja. Részletes információk a készülékhez tartozó ►► Hálózati használati útmutató kiadványban találhatók.
- Ha jelszót állított be a Web alapú kezelőhöz, adja meg a jelszót a **Login** (Bejelentkezés) mezőben, majd kattintson a  gombra.

- 4 Kattintson a következőre: **Network** (Hálózat).



- 5 Kattintson a következőre: **Protocol** (Protokoll).
- 6 Az **AirPrint** letiltásához törölje az **AirPrint** jelölőnégyzet bejelölését, az **AirPrint** engedélyezéséhez pedig jelölje be az **AirPrint** jelölőnégyzetet.
- 7 Kattintson a következőre: **Submit** (Elküld).
- 8 Indítsa újra a készüléket.

brother

Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com