


Przewodnik AirPrint



Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modeli:

HL-3140CW/3150CDN/3150CDW/3170CDW/3180CDW
DCP-9015CDW/9020CDN/9020CDW
MFC-9130CW/9140CDN/9330CDW/9340CDW



Definicje oznaczeń

W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę:

INFORMACJA	Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki dotyczące wykonywania czynności w kontekście innych funkcji.
-------------------	---

Znaki handlowe

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X i Safari są znakami handlowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami handlowymi Apple Inc.

Wi-Fi Direct jest znakiem Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance jest zarejestrowanym znakiem Wi-Fi Alliance.

Każda firma, której nazwa oprogramowania została wymieniona w niniejszym podręczniku, posiada umowę licencyjną na oprogramowanie będące jej własnością.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.


©2015 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis Treści

1	Wprowadzenie	1
	Przegląd	1
	Wymagania sprzętowe	2
	Obsługiwane systemy operacyjne	2
	Ustawienia sieciowe	2
2	Drukowanie	5
	Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone i iPod touch	5
	Drukowanie za pomocą OS X Lion wersji 10.7 lub późniejszej	6
A	Rozwiązywanie problemów	7
	W przypadku problemów z urządzeniem	7
	Włączanie/wyłączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW (przeglądarka WWW)	8

Przegląd

Funkcja AirPrint umożliwia bezprzewodowe drukowanie zdjęć, poczty elektronicznej, stron www oraz dokumentów z urządzeń iPad, iPhone oraz iPod touch bez konieczności instalowania sterownika.




Wymagania sprzętowe

Obsługiwane systemy operacyjne

Funkcja AirPrint jest zgodna z urządzeniami iPad (wszystkie modele), iPhone (3GS lub nowsze) oraz iPod touch (3 generacja lub nowsze) z najnowszą wersją systemu iOS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www firmy Apple (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Ustawienia sieciowe

Aby można było korzystać z funkcji AirPrint, urządzenie mobilne musi być podłączone do sieci bezprzewodowej, do której zostało także podłączone urządzenie Brother. Funkcja AirPrint obsługuje połączenia bezprzewodowe wykorzystujące tryb ad-hoc, tryb infrastruktury lub Wi-Fi Direct™ (tylko obsługiwane modele).


Aby skonfigurować sieć bezprzewodową w urządzeniu mobilnym, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika urządzenia mobilnego. Łącze do podręcznika użytkownika urządzenia mobilnego na stronie internetowej firmy Apple można znaleźć, dotykając opcji  w przeglądarce Safari.

Aby skonfigurować sieć bezprzewodową w urządzeniu Brother, >> Podręcznik szybkiej obsługi i Instrukcja Obsługi dla Sieci urządzenia Brother.

Jeżeli urządzenie Brother obsługuje funkcję Wi-Fi Direct i chcesz je skonfigurować do obsługi sieci Wi-Fi Direct, pobierz podręcznik sieci Wi-Fi Direct z witryny Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

Tryb Ad-hoc

Pozwala połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem Brother bez potrzeby korzystania z bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.




1 Urządzenie mobilne

2 Urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother)

Tryb infrastruktury


Pozwala połączyć urządzenie mobilne z drukarką Brother za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.

- Kiedy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z wykorzystaniem funkcji bezprzewodowej urządzenia:



- 1 Urządzenie mobilne
- 2 Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router
- 3 Urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother)

- Kiedy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z wykorzystaniem przewodu sieciowego:




- 1 Urządzenie mobilne
- 2 Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router
- 3 Przewód sieciowy
- 4 Urządzenie obsługujące sieć przewodową lub bezprzewodową (urządzenie Brother)

Sieć Wi-Fi Direct

Podłącz urządzenie mobilne do urządzenia Brother za pomocą łącza Wi-Fi Direct. Sieć Wi-Fi Direct umożliwia konfigurację zabezpieczonej sieci bezprzewodowej pomiędzy urządzeniem Brother a urządzeniem mobilnym bez użycia punktu dostępu.

1



1 Urządzenie mobilne


2 Urządzenie Brother

INFORMACJA

Korzystając z funkcji WiFi Direct urządzenie Brother obsługuje tylko komunikację bezprzewodową w trybie jeden na jeden.

Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone i iPod touch

Procedura drukowania może różnić się w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie został wykorzystany program Safari.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
- 2 Za pomocą programu Safari otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.
- 3 Wybierz pozycję .
- 4 Wybierz pozycję **Drukuj**.
- 5 Upewnij się, że urządzenie Brother jest zaznaczone.
W przypadku wybrania innego urządzenia (lub braku drukarki) dotknij **Wybierz drukarkę**.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń. Wybierz posiadane urządzenie.
- 6 Wybierz żądane opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania, czy drukowanie dwustronne (jeśli jest obsługiwane przez urządzenie).
- 7 Wybierz pozycję **Drukuj**.

INFORMACJA

- Rozmiar i typ papieru określone są w zależności od aplikacji iOS.
 - Urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock. Drukowanie przez AirPrint jest możliwe nawet wtedy, gdy funkcja drukowania jest ograniczona dla każdego użytkownika. Aby ograniczyć drukowanie za pomocą funkcji AirPrint, dla funkcji Secure Function Lock wybierz ustawienie Public Mode (Tryb publiczny), a następnie ogranicz publiczny dostęp do funkcji Print (Drukuj). Szczegółowe informacje:
➤➤ Instrukcja Obsługi dla Sieci i Rozszerzony Podręcznik Użytkownika tego urządzenia.
-

Drukowanie za pomocą OS X Lion wersji 10.7 lub późniejszej

Procedura drukowania może różnić się w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie został wykorzystany program Safari.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
- 2 Na komputerze Macintosh za pomocą programu Safari otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.
- 3 Wybierz **Plik**, a następnie kliknij **Drukuj**.
- 4 Upewnij się, że urządzenie Brother jest zaznaczone. Jeżeli zaznaczone jest inne urządzenie (lub nie jest zaznaczona żadna drukarka), kliknij listę rozwijaną **Drukarka** i wybierz urządzenie Brother lub **Najbliższe drukarki**.
- 5 Wybierz żądane opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania, czy drukowanie dwustronne (jeśli jest obsługiwane przez urządzenie).
- 6 Kliknij **Drukuj**.

INFORMACJA

Urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock. Drukowanie przez AirPrint jest możliwe nawet wtedy, gdy funkcja drukowania jest ograniczona dla każdego użytkownika. Aby ograniczyć drukowanie za pomocą funkcji AirPrint, dla funkcji Secure Function Lock wybierz ustawienie Public Mode (Tryb publiczny), a następnie ogranicz publiczny dostęp do funkcji Print (Drukuj). Szczegółowe informacje:
➤➤ Instrukcja Obsługi dla Sieci i Rozszerzony Podręcznik Użytkownika tego urządzenia.

W niniejszym rozdziale przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas używania funkcji AirPrint w urządzeniu Brother. Jeśli jednak po zapoznaniu się niniejszym rozdziałem nie można rozwiązać zaistniałego problemu, należy skorzystać z witryny Brother Solutions Center pod adresem: <http://solutions.brother.com/>.

W przypadku problemów z urządzeniem


Problem	Zalecenia
Moje urządzenie Brother nie jest wyświetlane na liście drukarek.	<p>Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.</p> <p>Sprawdź ustawienia sieciowe. (<i>Ustawienia sieciowe</i> >> strona 2)</p> <p>Zbliź urządzenie mobilne do bezprzewodowego punktu dostępowego/routera lub do urządzenia Brother.</p>
Nie mogę drukować.	<p>Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.</p> <p>Sprawdź ustawienia sieciowe. (<i>Ustawienia sieciowe</i> >> strona 2)</p>
Próbuję wydrukować wielostronicowy dokument z urządzenia iPhone, iPod touch lub iPad, ale drukuje się TYLKO pierwsza strona.	<p>Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu iOS.</p> <p>Zapoznaj się z następującym artykułem dotyczącym pomocy technicznej Apple, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356</p>

Włączanie/wyłączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW (przeglądarka WWW)


Do włączenia i wyłączenia funkcji AirPrint można użyć standardowej przeglądarki WWW (funkcja jest domyślnie włączona).

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci, co komputer.
- 2 Otwórz przeglądarkę WWW w komputerze.
- 3 W pasku adresu przeglądarki wpisz „http://adres IP urządzenia” (gdzie „adres IP urządzenia” to adres IP urządzenia).
 - Na przykład:
http://192.168.1.2/

INFORMACJA

- Adres IP urządzenia jest widoczny w menu sieciowym panelu sterowania. Szczegółowe informacje:
 - Instrukcja Obsługi dla Sieci tego urządzenia.
- Jeśli ustawiono hasło logowania dla aplikacji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW, wpisz je w polu **Login** (Logowanie), a następnie kliknij przycisk .

- 4 Kliknij **Network** (Sieć).



- 5 Kliknij **Protocol** (Protokół).
- 6 Aby wyłączyć **AirPrint**, usuń zaznaczenie pola wyboru **AirPrint**; aby włączyć **AirPrint**, zaznacz pole wyboru **AirPrint**.
- 7 Kliknij **Submit** (Prześlij).
- 8 Uruchom ponownie urządzenie.

brother

Odwiedź naszą witrynę [www
http://www.brother.com/](http://www.brother.com/)



www.brotherearth.com