


# РЪКОВОДСТВО за печат през AirPrint



Това ръководство за потребителя се отнася за следните модели:  
MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW



## Дефиниции на бележките

В настоящото ръководство за потребителя използваме следния стил за забележките:

<b>ЗАБЕЛЕЖКА</b>	Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация или ви дават полезни съвети за това как работата взаимодейства с други функции.
------------------	--

## Търговски марки

Логото на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X и Safari са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. AirPrint и логото на AirPrint са търговски марки на Apple Inc.

Wi-Fi Direct е търговска марка на Wi-Fi Alliance.

Всяка фирма, наименованието на чийто софтуер е цитирано в това ръководство, има лицензионно споразумение за софтуер, специфично за нейните собствени програми.

**Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху продукти на Brother, свързани документи и други материали са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.**

## ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Освен ако не е посочено друго, съобщенията на екрана за OS X в настоящото ръководство са от OS X v10.8.x. Съобщенията на екрана на компютъра може да се различават в зависимост от операционната система.

©2013 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

# Съдържание


<b>1</b>	<b>Въведение</b>	<b>1</b>
	Общ преглед .....	1
	Хардуерни изисквания .....	2
	Поддържани операционни системи .....	2
	Мрежови настройки .....	2
<b>2</b>	<b>Печат</b>	<b>5</b>
	Печат от iPad, iPhone и iPod touch .....	5
	Печат чрез OS X v10.7 или по-нови версии .....	6
<b>3</b>	<b>Изпращане на факс документи</b>	<b>7</b>
	Изпращане на факс документи чрез OS X v10.8 или по-нова версия .....	7
<b>A</b>	<b>Отстраняване на неизправности</b>	<b>8</b>
	Ако имате затруднения с устройството .....	8
	Включване/изключване на AirPrint чрез Уеб базирано управление (уеб браузър) .....	8

## Общ преглед

AirPrint позволява безжичен печат на снимки, електронна поща, уеб страници и документи от iPad, iPhone и iPod touch, без да е необходимо инсталиране на драйвер.



AirPrint също така ви позволява да изпращате факс документи директно от Macintosh компютър без да ги разпечатвате (предлага се за OS X v10.8 или по-нова версия).



- 1 Кабелна или безжична мрежа
- 2 Телефонна линия
- 3 Вашето устройство Brother


# Хардуерни изисквания

## Поддържани операционни системи

Технологията AirPrint е съвместима с устройства iPad (всички модели), iPhone (3GS и по-нови) и iPod touch (3-то поколение и по-нови), работещи с последната версия на iOS. За повече информация вижте уеб сайта на Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

## Мрежови настройки

За да използвате AirPrint, мобилното ви устройство трябва да се свърже към безжичната мрежа, в която е свързано устройството Brother. AirPrint поддържа безжични връзки, които използват Ad-Hoc режим, инфраструктурен режим или Wi-Fi Direct™ (само за моделите, които го поддържат).


За конфигурация на мобилното устройство за безжична мрежа вижте ръководството за потребителя на мобилното устройство. Връзка към ръководството за потребителя за вашето мобилно устройство в уеб сайта на Apple можете да намерите, като докоснете  в Safari.

За конфигурация на устройството Brother за безжична мрежа вижте Ръководство за бързо инсталиране или Ръководство за потребителя на Софтуера и Мрежата на устройството Brother.

Ако вашето устройство Brother поддържа Wi-Fi Direct™ и искате да го конфигурирате за мрежа Wi-Fi Direct™, изтеглете Ръководство за Wi-Fi Direct™ от Brother Solutions Center на адрес <http://solutions.brother.com/>.

## Ad-Hoc режим

Свържете мобилното устройство към печатащото устройство Brother без безжична точка за достъп/рутер.



**1 Мобилно устройство**


**2 Безжично мрежово устройство (вашето устройство Brother)**

## Инфраструктурен режим

Свържете мобилното устройство към печатащото устройство Brother чрез безжична точка за достъп/рутер.

1

- Когато устройството Brother е свързано към безжична точка за достъп/рутер чрез безжичната функция на устройството:




**1 Мобилно устройство**

**2 Безжична точка за достъп/рутер**

**3 Безжично мрежово устройство (вашето устройство Brother)**

- Когато устройството Brother е свързано към безжична точка за достъп/рутер чрез мрежов кабел:



**1 Мобилно устройство**


**2 Безжична точка за достъп/рутер**

**3 Мрежов кабел**

**4 Кабелно или безжично мрежово устройство (вашето устройство Brother)**

## Мрежа Wi-Fi Direct™ (само за моделите, които я поддържат)

Свържете мобилното устройство към устройството Brother чрез Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ ви позволява да конфигурирате защитена безжична мрежа между устройството Brother и мобилно устройство, без да се използва точка за достъп.



**1 Мобилно устройство**


**2 Вашето устройство Brother**

### ЗАБЕЛЕЖКА

При използване на Wi-Fi Direct™ устройството Brother поддържа само безжична комуникация едно-към-едно.

## Печат от iPad, iPhone и iPod touch

Използваната процедура за печат може да се различава в зависимост от приложението. В примера по-долу е използван Safari.

- 1 Уверете се, че устройството Brother е включено.
- 2 Използвайте Safari, за да отворите страницата, която желаете да отпечатате.
- 3 Докоснете .
- 4 Докоснете **Print** (Печат).
- 5 Уверете се, че устройството Brother е избрано.  
Ако е избрано друго устройство (или не е избран принтер), докоснете **Select Printer** (Изберете принтер).  
Ще се изведе списък с налични устройства. Въведете името на устройството си в списъка.
- 6 Изберете желаните опции, като например брой страници, които да бъдат отпечатани, и 2-странен печат (ако се поддържа от вашето устройство).
- 7 Докоснете **Print** (Печат).

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Размерът и типът на хартията са посочени в зависимост от iOS приложението.
- Устройството ви поддържа функцията Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност). Печатът чрез AirPrint е възможен дори ако функцията за печат за всеки потребител е ограничена. За да ограничите печата чрез AirPrint, задайте функцията Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) на Public Mode (Публичен режим) и след това ограничете функцията за печат за обществен достъп. За повече информация вижте Ръководство за допълнителни функции или Ръководство за потребителя на Софтуера и Мрежата на устройството Brother.



## Печат чрез OS X v10.7 или по-нови версии

### ЗАБЕЛЕЖКА

Преди отпечатване добавете устройството Brother към списъка с принтери на компютъра Macintosh.

- 1 Изберете **System Preferences** (Системни предпочитания) от менюто Apple.
- 2 Щракнете върху **Print & Scan** (Печат и сканиране).
- 3 Щракнете върху иконата + под екрана за принтери вляво.
- 4 Щракнете върху **Add Printer or Scanner** (Добавяне на принтер или скенер). Показва се екранът **Add** (Добавяне).
- 5 Изберете устройството Brother и след това изберете **AirPrint** от изскачащото меню **Use** (Използване).
- 6 Щракнете върху **Add** (Добавяне).

Използваната процедура за печат може да се различава в зависимост от приложението. В примера по-долу е използван Safari.

- 1 Уверете се, че устройството Brother е включено.
- 2 На Macintosh компютъра използвайте Safari, за да отворите страницата, която желаете да отпечатате.
- 3 Щракнете върху менюто **File** (Файл) и след това изберете **Print** (Печат).
- 4 Уверете се, че устройството Brother е избрано.  
Ако е избрано друго устройство (или не е избран принтер), щракнете върху падащия списък **Printer** (Принтер) и изберете своето устройство Brother.
- 5 Изберете желаните опции, като например брой страници, които да бъдат отпечатани, и 2-страничен печат (ако се поддържа от вашето устройство).
- 6 Щракнете върху **Print** (Печат).

### ЗАБЕЛЕЖКА

Устройството ви поддържа функцията Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност). Печатът чрез AirPrint е възможен дори ако функцията за печат за всеки потребител е ограничена. За да ограничите печата чрез AirPrint, задайте функцията Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) на Public Mode (Публичен режим) и след това ограничете функцията за печат за обществен достъп. За повече информация вижте Ръководство за допълнителни функции или Ръководство за потребителя на Софтуера и Мрежата на устройството Brother.

## Изпращане на факс документи чрез OS X v10.8 или по-нова версия

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди изпращане на факс добавете устройството Brother към списъка с принтери на компютъра Macintosh.
  - 1 Изберете **System Preferences** (Системни предпочитания) от менюто Apple.
  - 2 Щракнете върху **Print & Scan** (Печат и сканиране).
  - 3 Щракнете върху иконата + под екрана за принтери вляво.
  - 4 Щракнете върху **Add Printer or Scanner** (Добавяне на принтер или скенер). Показва се екранът **Add** (Добавяне).
  - 5 Изберете устройството Brother и след това изберете **AirPrint** от изскачащото меню **Use** (Използване).
  - 6 Щракнете върху **Add** (Добавяне).
- Уверете се, че устройството Brother е свързано с телефонната линия и работи правилно.
- Можете да изпращате само черно-бели факс документи чрез AirPrint.

В примера по-долу е използвано приложението Apple TextEdit.

- 1 Уверете се, че устройството Brother е включено.
- 2 На Macintosh компютъра използвайте Apple TextEdit, за да отворите файла, който искате да изпратите като факс.
- 3 Щракнете върху менюто **File** (Файл) и след това изберете **Print** (Печат).
- 4 Щракнете върху падащия списък **Printer** (Принтер) и изберете **Brother MFC-XXXX - Fax** (където XXXX е името на модела ви).
- 5 Въведете данните за получателя на факс документа.
- 6 Щракнете върху **Fax** (Факс).

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Понастоящем от OS X v10.8 не се поддържат заглавни страници.
- Устройството ви поддържа функцията Secure Function Lock (заключваща функция за безопасност). Изпращането на факс с AirPrint не е налично, ако Fax Tx (Изпращане на факс) за всеки потребител е ограничено. За повече информация вижте Ръководство за допълнителни функции или Ръководство за потребителя на Софтуера и Мрежата на устройството Brother.

Тази глава обяснява как да разрешите типични проблеми, които могат да се появят, когато използвате AirPrint с устройството Brother. Ако след прочитане на тази глава не успеете да решите проблема, моля, посетете Brother Solutions Center на адрес <http://solutions.brother.com/>.

## Ако имате затруднения с устройството

Проблем	Предложения
Устройството Brother не е показано в списъка с принтери.	<p>Уверете се, че устройството Brother е включено.</p> <p>Проверете мрежовите настройки (вижте <i>Мрежови настройки</i> &gt;&gt; стр. 2).</p> <p>Приближете мобилното устройство по-близо до безжичната точка за достъп/рутера или до устройството Brother.</p>
Не мога да отпечатам.	<p>Уверете се, че устройството Brother е включено.</p> <p>Проверете мрежовите настройки (вижте <i>Мрежови настройки</i> &gt;&gt; стр. 2).</p>
Опитвам се да отпечатам документ от няколко страници от устройство с iOS, но се отпечатава САМО първата страница.	<p>Уверете се, че работите с последната версия на iOS.</p> <p>Прегледайте следната статия за поддръжка на Apple за повече информация относно AirPrint: <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a></p>

## Включване/изключване на AirPrint чрез Уеб базирано управление (уеб браузър)

Можете да използвате стандартен уеб браузър за включване и изключване на функцията AirPrint на устройството (по подразбиране тя е включена).

- 1 Уверете се, че устройството е свързано към същата мрежа, към която е свързан и компютърът.
- 2 Отворете уеб браузъра на компютъра.
- 3 Въведете „<http://IP адрес на устройството/>” в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството” е IP адресът на вашето устройство).


■ Например:

<http://192.168.1.2/>

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да видите IP адреса на устройството в менюто за мрежа на контролния панел. За повече информация вижте Ръководство за потребителя на Софтуера и Мрежата на устройството Brother.
- Ако сте задали парола за вход за Уеб базирано управление, въведете паролата в полето **Login** (Влизане) и щракнете върху ➔.

- 4 Щракнете върху **Network** (Мрежа).



- 5 Щракнете върху **Protocol** (Протокол).

- 6 За да деактивирате AirPrint, махнете отметката от **AirPrint**. За да активирате AirPrint, поставете отметка за **AirPrint**.

- 7 Щракнете върху **Submit** (Приеми).

- 8 Рестартирайте устройството.

**brother®**

**Посетете ни в интернет на адрес  
<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)