


AirPrint-opas



Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW



Huomautusten selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa huomautusten tyyliä:

VINKKI	Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa.
---------------	--

Tavaramerkit

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X ja Safari ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.

Wi-Fi Direct on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Ellei toisin mainita, tässä oppaassa esitettävät OS X:n näyttöviestit perustuvat versioon OS X v10.8.x. Tietokoneesi näyttöviestit voivat olla erilaisia käyttöjärjestelmästäsi riippuen.


©2015 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sisällysluettelo


1	Johdanto	1
	Yleistä	1
	Laittevaatimukset	2
	Tuetut käyttöjärjestelmät	2
	Verkkoasetukset	2
2	Tulostus	5
	Tulostus iPad-, iPhone- ja iPod touch -laitteesta	5
	Tulostus, kun käytössä on OS X v10.7 tai uudempi käyttöjärjestelmä	6
3	Faksien lähetys	7
	Faksien lähetys, kun käytössä on OS X v10.8 tai uudempi käyttöjärjestelmä	7
A	Vianmääritys	8
	Jos laitteen kanssa on ongelmia	8
	AirPrint-toiminnon ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä WWW-pohjaista hallintaa (WWW-selainta) käyttämällä	9

Yleistä

AirPrintin avulla voi tulostaa langattomasti valokuvia, sähköpostiviestejä, WWW-sivuja ja asiakirjoja iPad-, iPhone- ja iPod touch -laitteista asentamatta ohjainta.



AirPrintin avulla voi lähettää fakseja suoraan Macintosh-tietokoneesta ilman tulostusta (kun käyttöjärjestelmä on OS X v10.8 tai uudempi).



- 1 Kiinteä tai langaton verkko
- 2 Puhelinlinja
- 3 Brother-laite


Laitevaatimukset

Tuetut käyttöjärjestelmät

AirPrint on yhteensopiva sellaisten iPad- (kaikki mallit), iPhone- (3GS tai uudempi) ja iPod touch -laitteiden (3. sukupolvi tai uudempi) kanssa, joissa on iOS-käyttöjärjestelmän uusin versio. Lisätietoja on Applen WWW-sivustolla osoitteessa: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Verkkoasetukset

Jotta AirPrint-toimintoa voisi käyttää, mobiililaitteen ja Brother-laitteen on oltava yhteydessä samaan langattomaan verkkoon. AirPrint tukee langattomia yhteyksiä, joissa käytetään ad-hoc-verkkoa, infrastruktuuriverkkoa tai Wi-Fi Direct™ -toimintoa (vain tuetut mallit).


Katso mobiililaitteen käyttöoppaasta, miten mobiililaite määritetään langattomaan verkkoon. Linkki Applen verkkosivustolla olevaan mobiililaitteen käyttöoppaaseen saadaan esille koskettamalla Safarissa .

Katso ohjeet Brother-laitteen määrittämisestä langattomaan verkkoon Brother-laitteen Pika-asennusoppaasta tai Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän oppaasta.

Jos Brother-laite tukee Wi-Fi Direct™ -toimintoa ja haluat määrittää Brother-laitteen Wi-Fi Direct™ -verkkoon, lataa Wi-Fi Direct™ -opas Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.

Ad-hoc-verkko

Liitä mobiililaite Brother-laitteeseen ilman langatonta tukiasemaa tai reititintä.




1 Mobiililaite

2 Langaton verkkolaite (Brother-laite)

Infrastruktuuriverkko

Liitä mobiililaite Brother-laitteeseen käyttämällä langatonta tukiasemaa tai reititintä.

- Kun Brother-laite on kytketty langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen käyttämällä laitteen langatonta ominaisuutta:




1 Mobiililaite

2 Langaton tukiasema/reititin

3 Langaton verkkolaite (Brother-laite)

- Kun Brother-laite on kytketty langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen verkkokaapelilla:



1 Mobiililaite


2 Langaton tukiasema/reititin

3 Verkkokaapeli

4 Kiinteä tai langaton verkkolaite (Brother-laite)

Wi-Fi Direct™ -toiminto (van tuetut mallit)

Liitä mobiililaite Brother-laitteeseen Wi-Fi Direct™ -toiminnon avulla. Wi-Fi Direct™ -toiminnon avulla voit määrittää suojatun langattoman verkon Brother-laitteen ja mobiililaitteen välille tukiasemaa käyttämättä.



1 Mobiililaite


2 Brother-laite

VINKKI

Kun käytössä on Wi-Fi Direct™, Brother-laite tukee vain kahdenvälistä langatonta tiedonsiirtoa.

Tulostus iPad-, iPhone- ja iPod touch -laitteesta

Tulostustoimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan. Seuraavassa esimerkissä käytetään Safaria.

- 1 Varmista, että Brother-laitteen virta on kytketty.
- 2 Avaa tulostettava sivu Safarilla.
- 3 Kosketa .
- 4 Kosketa **Tulosta**.
- 5 Varmista, että Brother-laite on valittu.
Jos on valittu eri laite (tai ei mitään tulostinta), kosketa **Valitse tulostin**.
Käytettävissä olevien laitteiden luettelo tulee näyttöön. Kosketa laitteesi nimeä luettelossa.
- 6 Valitse halutut asetukset, kuten tulostettavien sivujen lukumäärä tai kaksipuolinen tulostus (jos laitteesi tukee sitä).
- 7 Kosketa **Tulosta**.

VINKKI

- Paperikoko ja -tyyppi määräytyvät iOS-sovelluksen mukaan.
 - Laitteesi tukee Toimintalukko-ominaisuutta. Tulostus AirPrintin avulla on käytettävissä silloinkin, kun käyttäjäkohtainen tulostusrajoitus on toiminnassa. Kun haluat rajoittaa tulostusta AirPrintin avulla, aseta toimintalukko ensin yleisen käytön tilaan ja rajoita sen jälkeen yleistä käyttöä. Lisätietoja on Brother-laitteen Laajemmassa käyttöoppaassa tai Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän oppaassa.
-

Tulostus, kun käytössä on OS X v10.7 tai uudempi käyttöjärjestelmä

VINKKI

Lisää Brother-laite Macintosh-tietokoneen tulostinluetteloon ennen tulostusta.

- 1 Valitse Omena-valikosta **Järjestelmäasetukset**.
 - 2 Osoita **Tulostus ja skannaus**.
 - 3 Osoita vasemmalla olevan Tulostimet-paneelin alla olevaa +-kuvaketta.
 - 4 Osoita **Lisää tulostin tai skanneri**. Näyttöön tulee **Lisää**.
 - 5 Valitse Brother-laite ja sen jälkeen **AirPrint** näyttöön tulevasta **Käyttö**-ponnahdusvalikosta.
 - 6 Osoita **Lisää**.
-

Tulostustoimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan. Seuraavassa esimerkissä käytetään Safaria.

- 1 Varmista, että Brother-laitteen virta on kytketty.
- 2 Avaa Macintosh-tietokoneessa Safarilla sivu, jonka haluat tulostaa.
- 3 Osoita **Arkisto**-valikkoa ja valitse sen jälkeen **Tulosta**.
- 4 Varmista, että Brother-laite on valittu.
Jos on valittu eri laite (tai ei mitään tulostinta), osoita **Tulostin**-pudotusluetteloa ja valitse Brother-laite.
- 5 Valitse halutut asetukset, kuten tulostettavien sivujen lukumäärä tai kaksipuolinen tulostus (jos laitteesi tukee sitä).
- 6 Osoita **Tulosta**.

VINKKI

Laitteesi tukee Toimintalukko-ominaisuutta. Tulostus AirPrintin avulla on käytettävissä silloinkin, kun käyttäjäkohtainen tulostusrajoitus on toiminnassa. Kun haluat rajoittaa tulostusta AirPrintin avulla, aseta toimintalukko ensin yleisen käytön tilaan ja rajoita sen jälkeen yleistä käyttöä. Lisätietoja on Brother-laitteen Laajemmassa käyttöoppaassa tai Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän oppaassa.

Faksien lähetys, kun käytössä on OS X v10.8 tai uudempi käyttöjärjestelmä

VINKKI

- Lisää Brother-laite Macintosh-tietokoneen faksilähetysluetteloon ennen tulostusta.
 - 1 Valitse Omena-valikosta **Järjestelmäasetukset**.
 - 2 Osoita **Tulostus ja skannaus**.
 - 3 Osoita vasemmalla olevan Tulostimet-paneelin alla olevaa +-kuvaketta.
 - 4 Osoita **Lisää tulostin tai skanneri**. Näyttöön tulee **Lisää**.
 - 5 Valitse Brother-laite ja sen jälkeen **AirPrint** näyttöön tulevasta **Käyttö**-ponnahdusvalikosta.
 - 6 Osoita **Lisää**.
- Varmista, että Brother-laite on yhdistetty puhelinlinjaan ja toimii oikein.
- Voit lähettää vain mustavalkoisia faksidokumentteja AirPrint-toiminnon avulla.

Seuraavassa esimerkissä käytetään Apple TextEditia.

- 1 Varmista, että Brother-laitteen virta on kytketty.
- 2 Avaa Macintosh-tietokoneessa Apple TextEditin avulla tiedosto, jonka haluat lähettää faksina.
- 3 Osoita **Arkisto**-valikkoa ja valitse sen jälkeen **Tulosta**.
- 4 Valitse pudotusvalikosta **Tulostin** ja valitse sen jälkeen **Brother MFC-XXXX - Fax** (jossa XXXX on mallin nimi).
- 5 Kirjoita faksin vastaanottajan tiedot.
- 6 Osoita **Faksaa**.

VINKKI

- OS X v10.8 ei tällä hetkellä tue kansisivuja.
- Laitteesi tukee Toimintalukko-ominaisuutta. Faksien lähetys AirPrintin avulla ei ole käytettävissä, jos käyttäjäkohtainen faksinrajoitus on toiminnassa. Lisätietoja on Brother-laitteen Laajemmassa käyttöoppaassa tai Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän oppaassa.

Tässä luvussa kerrotaan, miten AirPrint-tulostuksessa Brother-laitteella mahdollisesti esiin tulevat tyypilliset ongelmat ratkaistaan. Jos et kykene ratkaisemaan ongelmaa tämän luvun luettuasi, vieraile Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Jos laitteen kanssa on ongelmia

Ongelma	Ehdotuksia
Brother-laitetta ei näy tulostinluettelossa.	Varmista, että Brother-laitteen virta on kytketty.
	Vahvista verkkoasetukset (katso <i>Verkkoasetukset</i> sivulla 2).
	Siirrä mobiililaitte lähemmäksi langatonta tukiasemaa/reititintä tai Brother-laitetta.
Tulostus ei onnistu.	Varmista, että Brother-laitteen virta on kytketty.
	Vahvista verkkoasetukset (katso <i>Verkkoasetukset</i> sivulla 2).
Yritän tulostaa monisivuista asiakirjaa iOS-laitteesta, mutta VAIN ensimmäinen sivu tulostuu.	Varmista, että käytössä on iOS:n uusin versio. Katso lisätietoja AirPrint-toiminnosta seuraavasta Applen tukitietokirjasta: http://support.apple.com/kb/HT4356

AirPrint-toiminnon ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä WWW-pohjaista hallintaa (WWW-selainta) käyttämällä


Laitteen AirPrint voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tavallisella WWW-selaimella (AirPrint on oletusarvoisesti käytössä).

- 1 Varmista, että laite on yhteydessä samaan verkkoon kuin tietokone.
- 2 Avaa WWW-selain tietokoneesta.
- 3 Kirjoita "http://laitteen IP-osoite/" selaimen osoitekenttään (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
 - Esimerkki:
http://192.168.1.2/

VINKKI

- Laitteen IP-osoite näkyy ohjauspaneelin verkkovalikossa. Lisätietoja on Brother-laitteen Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän oppaassa.
- Jos olet asettanut WWW-pohjaiselle hallinnalle kirjautumissalasanan, kirjoita salasana **Login** (Kirjautuminen)-ruutuun ja osoita sitten ➔.

- 4 Osoita **Network** (Verkko).



- 5 Osoita **Protocol** (Protokolla).
- 6 Poista AirPrint käytöstä tyhjentämällä **AirPrint**-valintaruutu; ota AirPrint käyttöön valitsemalla **AirPrint**-valintaruutu.
- 7 Osoita **Submit** (Lähetä).
- 8 Käynnistä laite uudelleen.

brother[®]

**Vieraile WWW-sivustollamme
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com