


Przewodnik AirPrint



Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli:

MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW



Definicje oznaczeń

W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń:

INFORMACJA	Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji lub zawierają wskazówki dotyczące wykonywania czynności w kontekście innych funkcji.
-------------------	--

Znaki handlowe

Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

Brother jest znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X i Safari są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami handlowymi firmy Apple Inc.

Wi-Fi Direct jest znakiem handlowym grupy Wi-Fi Alliance.

Każda firma, której nazwa oprogramowania została wymieniona w niniejszym podręczniku, posiada umowę licencyjną na oprogramowanie będące jej własnością.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

WAŻNA UWAGA

O ile nie określono inaczej, komunikaty ekranowe systemu OS X w niniejszym podręczniku dotyczą systemu OS X v10.8.x. Ekran na ekranie komputera użytkownika mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.


©2013 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis Treści


1	Wprowadzenie	1
	Przegląd	1
	Wymagania sprzętowe	2
	Obsługiwane systemy operacyjne	2
	Ustawienia sieciowe	2
2	Drukowanie	5
	Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone oraz iPod touch	5
	Drukowanie w systemie OS X v10.7 lub nowszej	6
3	Wysyłanie faksów	7
	Wysyłanie faksów w systemie OS X v10.8 lub nowszej	7
A	Rozwiązywanie problemów	8
	W przypadku problemów z urządzeniem	8
	Wyłączanie/włączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet (przeglądarka WWW)	8

Przegląd

Funkcja AirPrint umożliwia bezprzewodowe drukowanie zdjęć, wiadomości e-mail, stron internetowych i dokumentów z urządzeń iPad, iPhone oraz iPod touch bez potrzeby instalowania sterowników.



AirPrint umożliwia także wysyłanie faksów bezpośrednio z komputera Macintosh bez potrzeby ich drukowania (funkcja dostępna w systemie OS X v10.8 i nowszych).



- 1 Sieć przewodowa lub bezprzewodowa
- 2 Łącze telefoniczne
- 3 Urządzenie Brother użytkownika


Wymagania sprzętowe

Obsługiwane systemy operacyjne

Funkcja AirPrint jest zgodna z urządzeniami iPad (wszystkie modele), iPhone (3GS lub nowszy) i iPod touch (3. generacja lub nowszy), działającymi pod kontrolą najnowszej wersji systemu iOS. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej firmy Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Ustawienia sieciowe

Aby było możliwe korzystanie z funkcji AirPrint, urządzenie mobilne musi być połączone z siecią bezprzewodową, do której zostało także podłączone urządzenie Brother. Funkcja AirPrint obsługuje połączenia bezprzewodowe wykorzystujące tryb Ad-hoc, tryb infrastruktury lub Wi-Fi Direct™ (tylko obsługiwane modele).


Aby skonfigurować urządzenie mobilne do pracy w sieci bezprzewodowej, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika urządzenia mobilnego. Łącze do podręcznika użytkownika urządzenia mobilnego, który jest dostępny na stronie internetowej firmy Apple, jest dostępne po naciśnięciu przycisku  w przeglądarce Safari.

Aby skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej, patrz Podręcznik szybkiej obsługi lub Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci urządzenia Brother.

Jeśli urządzenie Brother obsługuje technologię Wi-Fi Direct™ i chcesz skonfigurować urządzenie Brother do połączenia z siecią Wi-Fi Direct™, pobierz Podręcznik Wi-Fi Direct™ z witryny Brother Solutions Center pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Tryb Ad-hoc

Pozwala połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem Brother bez potrzeby korzystania z bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.



1 Urządzenie mobilne


2 Urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother użytkownika)

Tryb infrastruktury

Pozwala połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem Brother za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.


1

- Gdy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z wykorzystaniem funkcji sieci bezprzewodowej urządzenia:



- 1 Urządzenie mobilne
- 2 Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router
- 3 Urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother użytkownika)


- Gdy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z wykorzystaniem przewodu sieciowego:



- 1 Urządzenie mobilne
- 2 Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router
- 3 Przewód sieciowy
- 4 Urządzenie przewodowe lub bezprzewodowe (urządzenie Brother użytkownika)

Sieć Wi-Fi Direct™ (tylko obsługiwane modele)

Pozwala połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem Brother za pomocą funkcji Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ pozwala skonfigurować bezpieczne bezprzewodowe połączenie sieciowe między urządzeniem Brother a urządzeniem mobilnym bez korzystania z punktu dostępowego.



1 Urządzenie mobilne


2 Urządzenie Brother użytkownika

INFORMACJA

Podczas korzystania z połączenia Wi-Fi Direct™ urządzenie Brother obsługuje tylko bezpośrednią komunikację bezprzewodową.

Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone oraz iPod touch

Procedura drukowania może się różnić w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie została wykorzystana przeglądarka Safari.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
- 2 Za pomocą przeglądarki Safari otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.
- 3 Wybierz pozycję .
- 4 Wybierz pozycję **Drukuj**.
- 5 Upewnij się, że jest zaznaczone posiadane urządzenie Brother.
Jeśli zostało zaznaczone inne urządzenie (lub nie zaznaczono drukarki), wybierz pozycję **Wybierz drukarkę**.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń. Wybierz z listy nazwę swojego urządzenia.
- 6 Wybierz odpowiednie opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania czy drukowanie dwustronne (jeśli jest obsługiwane przez urządzenie).
- 7 Wybierz pozycję **Drukuj**.

INFORMACJA

- Rozmiar i typ papieru są określone w zależności od aplikacji iOS.
 - Urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock (Blokada funkcji). Drukowanie z wykorzystaniem funkcji AirPrint jest możliwe, nawet gdy drukowanie dla poszczególnych użytkowników zostało ograniczone. Aby ograniczyć możliwość drukowania z wykorzystaniem funkcji AirPrint, ustaw dla funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji) opcję Public Mode (Tryb publiczny), a następnie ogranicz drukowanie publiczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Rozszerzony Podręcznik Użytkownika lub Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.
-

Drukowanie w systemie OS X v10.7 lub nowszej

INFORMACJA

Przed rozpoczęciem drukowania dodaj urządzenie Brother do listy drukarek na komputerze Macintosh.

- 1 Wybierz opcję **Preferencje systemowe** z menu Apple.
- 2 Kliknij pozycję **Drukarka i skaner**.
- 3 Kliknij ikonę + poniżej panelu Drukarki po lewej stronie.
- 4 Kliknij pozycję **Dodaj drukarkę lub skaner**. Zostanie wyświetlony ekran **Dodaj**.
- 5 Wybierz swoje urządzenie Brother, a następnie wybierz pozycję **AirPrint** z menu podręcznego **Użycie**.
- 6 Kliknij przycisk **Dodaj**.

Procedura drukowania może się różnić w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie została wykorzystana przeglądarka Safari.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
- 2 Za pomocą przeglądarki Safari na komputerze Macintosh otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.
- 3 Kliknij menu **Plik**, a następnie wybierz pozycję **Drukuj**.
- 4 Upewnij się, że jest zaznaczone posiadane urządzenie Brother. Jeśli zostało zaznaczone inne urządzenie (lub nie zaznaczono drukarki), kliknij listę rozwijaną **Drukarka**, a następnie wybierz posiadane urządzenie Brother.
- 5 Wybierz odpowiednie opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania czy drukowanie dwustronne (jeśli jest obsługiwane przez urządzenie).
- 6 Kliknij pozycję **Drukuj**.

INFORMACJA

Urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock (Blokada funkcji). Drukowanie z wykorzystaniem funkcji AirPrint jest możliwe, nawet gdy drukowanie dla poszczególnych użytkowników zostało ograniczone. Aby ograniczyć możliwość drukowania z wykorzystaniem funkcji AirPrint, ustaw dla funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji) opcję Public Mode (Tryb publiczny), a następnie ogranicz drukowanie publiczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Rozszerzony Podręcznik Użytkownika lub Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.

Wysyłanie faksów w systemie OS X v10.8 lub nowszej

INFORMACJA

- Przed rozpoczęciem wysyłania faksów dodaj urządzenie Brother do listy drukarek na komputerze Macintosh.
 - 1 Wybierz opcję **Preferencje systemowe** z menu Apple.
 - 2 Kliknij pozycję **Drukarka i skaner**.
 - 3 Kliknij ikonę + poniżej panelu Drukarki po lewej stronie.
 - 4 Kliknij pozycję **Dodaj drukarkę lub skaner**. Zostanie wyświetlony ekran **Dodaj**.
 - 5 Wybierz swoje urządzenie Brother, a następnie wybierz pozycję **AirPrint** z menu podręcznego **Użycie**.
 - 6 Kliknij przycisk **Dodaj**.
 - Sprawdź, czy posiadane urządzenie Brother jest podłączone do linii telefonicznej i działa prawidłowo.
 - Funkcja AirPrint umożliwia wysyłanie wyłącznie czarno-białych faksów.
-

W poniższym przykładzie została wykorzystana aplikacja Apple TextEdit.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
- 2 Za pomocą aplikacji Apple TextEdit w komputerze Macintosh otwórz plik, który ma zostać wysłany jako faks.
- 3 Kliknij menu **Plik**, a następnie wybierz pozycję **Drukuj**.
- 4 Kliknij listę rozwijaną **Drukarka**, a następnie wybierz pozycję **Brother MFC-XXXX - Fax** (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu).
- 5 Wprowadź informacje o odbiorcy faksu.
- 6 Kliknij przycisk **Faks**.

INFORMACJA

- Strony tytułowe nie są aktualnie obsługiwane przez system OS X v10.8.
 - Urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock (Blokada funkcji). Wysyłanie faksów z wykorzystaniem funkcji AirPrint jest możliwe, jeśli funkcja wysyłania faksów dla poszczególnych użytkowników została ograniczona. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Rozszerzony Podręcznik Użytkownika lub Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.
-

W niniejszym rozdziale przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas używania funkcji AirPrint w urządzeniu Brother. Jeśli jednak nie można rozwiązać zaistniałego problemu po zapoznaniu się z niniejszym rozdziałem, należy skorzystać z witryny Brother Solutions Center pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

W przypadku problemów z urządzeniem


Problem	Zalecenia
Urządzenie Brother nie jest wyświetlane na liście drukarek.	<p>Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.</p> <p>Sprawdź ustawienia sieciowe (patrz <i>Ustawienia sieciowe</i> >> strona 2).</p> <p>Zbliź urządzenie mobilne do bezprzewodowego punktu dostępowego/routera lub urządzenia Brother.</p>
Drukowanie nie jest możliwe.	<p>Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.</p> <p>Sprawdź ustawienia sieciowe (patrz <i>Ustawienia sieciowe</i> >> strona 2).</p>
Próbuję wydrukować wielostronicowy dokument z urządzenia z systemem iOS, ale drukowana jest TYLKO pierwsza strona.	<p>Upewnij się, że używasz najnowszej wersji systemu iOS.</p> <p>Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji AirPrint, zapoznaj się z następującym artykułem wsparcia firmy Apple: http://support.apple.com/kb/HT4356</p>

Wyłączanie/włączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet (przeglądarka WWW)


Do włączenia i wyłączenia funkcji AirPrint w urządzeniu można użyć standardowej przeglądarki WWW (funkcja AirPrint jest domyślnie włączona).

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci co komputer.
- 2 Otwórz przeglądarkę WWW na komputerze.
- 3 W polu adresu przeglądarki wprowadź „<http://adres IP urządzenia/>” (gdzie „adres IP urządzenia” oznacza adres IP posiadanego urządzenia).
 - Na przykład:
<http://192.168.1.2/>

INFORMACJA

- Adres IP urządzenia jest widoczny w menu sieciowym panelu sterowania. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci urządzenia Brother.
- Jeśli ustawiono hasło logowania dla aplikacji Zarządzanie przez Internet, wpisz je w polu **Login** (Logowanie), a następnie kliknij przycisk .

- 4 Kliknij przycisk **Network** (Sieć).



- 5 Kliknij przycisk **Protocol** (Protokół).
- 6 Aby wyłączyć funkcję AirPrint, usuń zaznaczenie pola wyboru **AirPrint**. Aby włączyć funkcję AirPrint, zaznacz pole wyboru **AirPrint**.
- 7 Kliknij przycisk **Submit** (Prześlij).
- 8 Uruchom ponownie urządzenie.

brother[®]

Odwiedź nas w Internecie
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com