





本製品の電源プラグに液体、金具を落とさないでください。火災や感電、故障の原因となります。



延長コードを使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、延長コードの多重配線をしてください。（直接電源に接続してください。）火災や感電、故障の原因となります。



本製品を清掃するときは、必ず（電源を OFF にし、）コンセントから電源コードを抜いてください。火災や感電、故障の原因となります。



電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を乾いた布で清掃してください。電源プラグを長期間コンセントに差したものにしておくと、電源プラグの刃の根元にほこりが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。



## △ 注意

電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。また、本製品の電源を完全に切るためにはコンセントから電源プラグを抜かなければいけません。

緊急時に容易にアクセスできるように本製品はコンセントの近くに設置してください。



いつでも電源コードが抜けるように、電源コードの周りには物を置かないでください。非常時に電源コードが抜けなくなります。



## ！ お願い

電源コンセントの共用にはご注意ください。

コピー機などの高電圧機器や携帯電話の充電器と同じ電源は避けてください。ノイズが発生したり、本製品の操作に不具合を生じることがあります。





## ！お願い

故障や変形の原因となります。

いちじるしく低温な場所には設置しないでください。

磁気の発生する場所

テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつなど

## もしもこんなときには

### ⚠ 警告

下記の状況でそのまま使用すると火災や感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

#### 異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、異臭がしたとき

すぐに電源コードをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご相談ください。そのままご使用になると、火災や感電の原因となります。また、お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



電源プラグや電源コード差込口に水などの液体がかかったときは、電源コードをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご相談ください。



#### 本製品を落としたり、破損したとき

電源コードをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご相談ください。そのままご使用になると、火災や感電の原因となります。



#### 内部に異物が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご相談ください。



#### 内部に水が入ったとき

本製品に水や薬品、ベットの尿などの液体が入ったりしないよう、またぬらさないようにご注意ください。

万一、液体が入ったときは、電源コードをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご相談ください。

また、製品内部にクリップやホチキスの針などの金属片を落とさないでください。これらが製品内部の部品に接触すると、火災や感電の原因となります。万一、これらが製品内部に入ったときは、電源コードをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご相談ください。

















## オープンソースライセンス公開

本製品にはオープンソースソフトウェアが含まれています。オープンソースライセンスに関する記述は、付属のドライバー & ソフトウェアCD-ROMから確認することができます。

### Windows®の場合

[マイコンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[License.txt] をダブルクリックして画面を表示させてください。

### Macintoshの場合

- デスクトップ上のCD-ROMアイコンをダブルクリックする
- [Utilities] フォルダーをダブルクリックし、[License.rtf] をクリックして画面を表示させてください。

## コピーについて（レーザー複合機のみ）

法律によりコピーが禁じられている物があります。以下のような物のコピーには注意してください。

### 法律で禁止されている物（絶対にコピーしないでください）

- 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債、地方債
- 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
- 未使用の郵便切手やはがき（郵便事業株式会社製 通常郵便葉書）
- 政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定されている証券類

### 著作権のある物

著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内での使用目的以外でコピーすることは禁止されています。

### その他の注意を要する物

- 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手）、定期券、回数券
- 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類

