



モバイルプリント&スキャンガイド

Brother iPrint&Scan 用 (Apple 端末)



目次

1	本ガイドの使い方	1
	注意事項の定義	1
	商標について	1
2	はじめに	2
	App Store から Brother iPrint&Scan をインストールする	2
	接続方法	2
	ブラザー製品を選択する	3
	画像を編集する	3
	アイコン	4
3	プリント	5
	携帯端末に保存された写真をプリントする	5
	ドキュメントをプリントする	5
	クラウドサービスを使ってプリントする	6
	ウェブページをプリントする	6
	ウェブページにブックマークを追加する	7
	ブックマークを編集する	7
	すべての閲覧履歴を削除する	7
	クリップボードからプリントする	8
	Brother iPrint&Scan で撮影した写真をプリントする	8
	他のアプリケーションから写真またはドキュメントをプリントする	9
4	スキャン	10
	ドキュメントをスキャンする	10
	E メールで送信する	10
	スキャン画像をアップロードする、共有する	11
5	コピー	12
	コピープレビュー	12
6	ファクス	13
	ファクスを送る	13
	ファクスを受ける	13

注意事項の定義

本ガイドでは、以下の記号が使用されます。



ヒントアイコンは、有益なヒントや補足情報を示しています。

商標について

Wi-Fi および Wi-Fi Direct は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。

Google Cloud Print は、Google Inc.の商標です。この商標の使用は、Google 使用許諾の対象となります。

Apple、Safari、iPhone、iPod touch、iPad および iPad mini は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. のサービスマークです。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

App Store から Brother iPrint&Scan をインストールする

Brother iPrint&Scan は、パソコンを使用せずに iPhone、iPod touch、iPad、iPad mini から直接ブラザー製品の機能を使用することができるアプリです。

Brother iPrint&Scan は App Store からインストールすることができます。本アプリを最良の状態でご使用いただく為に、最新バージョンのご使用をお勧め致します。

接続方法

次のいずれかの方法で、携帯端末をブラザー製品に接続する必要があります。

Wi-Fi®接続

ブラザー製品の Wi-Fi 接続設定については、かんたん設置ガイドをご覧ください。

Wi-Fi Direct® 接続

ブラザー製品を Wi-Fi Direct® ネットワークに設定したい場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター：support.brother.co.jp）にアクセスし、ご使用のモデルの[製品マニュアル]ページから、下記のいずれかのガイドをダウンロードしてご覧ください。

- Wi-Fi Direct ガイド
- ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク
- オンラインユーザーズガイド

この機能を使うには、ブラザー製品が Wi-Fi Direct® に対応している必要があります。

リモートプリント（Google クラウドプリント）

ブラザー製品から Google クラウドプリントでプリントする設定については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター：support.brother.co.jp）にアクセスし、

ご使用のモデルの[製品マニュアル]ページから、Google クラウドプリントガイドをダウンロードしてご覧ください。

この機能を使うには、ブラザー製品が Google クラウドプリントに対応している必要があります。



ご使用のブラザー製品や携帯端末によって、対応する接続方法は異なります。

ブラザー製品を選択する

別の製品または[製品が未選択です]が表示されている場合は、次の操作を行います。

1 モデル名または[製品が未選択です]をタップします。

2 ブラザー製品を選択します。



- ブラザー製品が一覧に表示されない場合は、[手動設定]をタップし、製品のIP アドレスを入力して検索することもできます。
- 製品リスト上で、上から下にスワイプすると再検索されます。

画像を編集する

編集



をタップします。

拡大/縮小

- をタップします。 を動かすかピンチイン、ピンチアウトで縮小または拡大できます。
- 画像をタップしたままドラッグすることで位置を移動できます。

回転と傾き補正

- をタップすると回転と傾き補正ができます。
- をタップすると時計方向に 90 度回転します。
- ● を右か左にドラッグすると傾き補正ができます。(→ ←)

切り抜き

- をタップします。 を動かして切り抜き範囲を設定します。
- 切り抜き位置は画像をタップしたままドラッグすることで移動できます。

アイコン

アイコン		アイコンの説明
		設定
		メニュー表示
		全ページ選択
		全ページ選択解除
		サムネイル画像拡大
		サムネイル画像縮小
		サムネイルリスト
		グリッドリスト

携帯端末に保存された写真をプリントする

- 1  をタップします。
- 2 [写真]をタップします。
- 3 プリントしたいファイルをタップします。
- 4 [完了]をタップします。
- 5 [プリント]をタップします。


 - [プリント設定]を変更する場合は  をタップします。
 - 画像を編集する場合は  をタップします。

ドキュメントをプリントする

- 1  をタップします。
- 2 [ドキュメント]をタップします。
- 3 プリントしたいファイルをタップします。
- 4 [プリント]をタップします。


 - [プリント設定]を変更する場合は  をタップします。

クラウドサービスを使ってプリントする

- 1  をタップします。
- 2 [クラウドサービス] をタップします。
- 3 ご使用になるサービスを選択します。
- 4 サインインします。
- 5 プリントしたいファイルまたはメモをタップします。
- 6 [プリント] をタップします。



-
- [プリント設定] を変更する場合は  をタップします。
 - 画像を編集する場合は  をタップします。
-

ウェブページをプリントする

Brother iPrint&Scan のウェブブラウザで表示したウェブページをプリントすることができます。

- 1  をタップします。
- 2 [ウェブページ] をタップします。
- 3 プリントしたいウェブページを表示します。
- 4 [プリントプレビュー] をタップします。
- 5 [プリント] をタップします。



-
- [プリント設定] を変更する場合は  をタップします。
-

ウェブページにブックマークを追加する

- 1 ブックマークを追加したいウェブページを表示します。
- 2 **+** をタップします。



- 3 **[保存]** をタップします。

ブックマークを編集する

- 1 **□** をタップします。
- 2 **[編集]** をタップします。
 - ブックマークを削除する場合は、**—** をタップし、**[削除]** をタップします。
 - タイトルを編集する場合は、タイトルをタップし、編集します。**[保存]** をタップします。
- 3 **[完了]** をタップします。

すべての閲覧履歴を削除する

- 1 **□** をタップします。
- 2 **[履歴]** をタップします。
- 3 **[消去]** をタップします。
- 4 **[履歴を消去]** をタップします。

クリップボードからプリントする

クリップボードにコピーした写真、テキスト、ウェブページの一部分などをプリントすることができます。

- 1 クリップボードにデータをコピーします。
- 2  をタップします。
- 3 [クリップボード]をタップします。
- 4 [プリント]をタップします。



[プリント設定]を変更する場合は  をタップします。

Brother iPrint&Scan で撮影した写真をプリントする

- 1  をタップします。
- 2 [カメラで撮影]をタップします。
- 3 写真を撮ります。
- 4 [写真を使用]または[再撮影]をタップします。
- 5 [プリント]をタップします。



-
- [プリント設定]を変更する場合は  をタップします。
 - 画像を編集する場合は  をタップします。
-

他のアプリケーションから写真またはドキュメントをプリントする

- 1 プリントするファイルを選択し、Brother iPrint&Scan で開きます。

例えば、Safari を使用して PDF を閲覧している場合、**[次の方法で開く...]**をタップし、**[Brother iPrint&Scan]**を選択します。



- 2 **[プリント]**をタップします。



[プリント設定]を変更する場合は  をタップします。

ドキュメントをスキャンする

スキャンしたドキュメントを携帯端末のフォトアルバムに保存することができます。

- 1 ブラザー製品に原稿をセットします。
- 2  をタップします。
- 3 [スキャン]をタップします。
- 4 [完了] または [スキャン]をタップします。
- 5  をタップします。
- 6 [写真アルバムに保存]をタップします。



- 各ページは個別のファイルとして保存されます。
- 画像を編集する場合は  をタップします。

Eメールで送信する

- 1 ブラザー製品に原稿をセットします。
- 2  をタップします。
- 3 [スキャン]をタップします。
- 4 [完了] または [スキャン]をタップします。
- 5  をタップします。
- 6 [Eメールに添付 (JPG)]または[Eメールに添付 (PDF)]をタップします。
- 7 Eメールを送信します。



画像を編集する場合は  をタップします。

スキャン画像をアップロードする、共有する

- 1 ブラザー製品に原稿をセットします。
- 2  をタップします。
- 3 [スキャン] をタップします。
- 4 [完了] または [スキャン] をタップします。
- 5  をタップします。
- 6 [PDF として保存] をタップします。
- 7 ご使用になるアプリやサービスをタップします。



- オンラインサービスにアップロードする場合は、携帯端末にアカウントが設定されている必要があります。
- 画像を編集する場合は  をタップします。

コピープレビュー

- 1  をタップします。
- 2 [スタート]をタップします。
- 3 [完了] または [スキャン]をタップします。
- 4 [コピー]をタップします。



-
- 必要に応じて[プレビューオプション]を変更します。
 - [コピー設定]を変更する場合は  をタップします。
 - 画像を編集する場合は  をタップします。
-

ファクスを送る

- 1  をタップします。
- 2 [ファクス送信]をタップします。
- 3 電話帳からファクス番号を選択する場合は  をタップし、手入力する場合は[宛先を入力]をタップします。
- 4 [製品本体で原稿をスキャンして送る] または [モバイル端末内のファイルを送る] をタップします。
- 5 [スキャン]をタップするか携帯端末でファイルを選択します。
- 6 [送信]をタップします。



- 宛先を複数入力する場合は  をタップします。
- [ファクス設定]を変更する場合は  をタップします。
- 画像を編集する場合は  をタップします。

ファクスを受ける

- 1  をタップします。
 - 2 [みるだけ受信]をタップします。
 - 3 受信するファイルをタップします。
-
- ブラザー製品で[みるだけ受信]設定が必要です。
 - ファイルを共有または保存する場合は  をタップします。
 - ファイルをプリントする場合は  をタップします。
 - [プリント設定]を変更する場合は  をタップします。

brother



JPN
Version C