

Tuotteen turvaohjeet

(HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L9200CDW / HL-L9200CDWT /
HL-L9300CDWTT / DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW / MFC-L8600CDW /
MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Lue tämä ohje ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta tai teet sille kunnossapitotoimia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen lisää tulipalon, sähköiskun, palovammojen tai tukehtumisen riskiä. Brother ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tuotteen omistaja ei ole noudattanut tämän oppaan ohjeita.

Oppaan käyttö:

- 1 Lue koko opas, ennen kuin alat käyttää tuotetta, ja pane se talteen myöhempää käyttöä varten.
- 2 Noudata oppaassa annettuja ohjeita huolellisesti ja varmista aina, että noudatat kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
- 3 Jos oppaan lukemisen jälkeenkään et ole varma, miten tätä tuotetta tulisi käyttää, ota yhteys Brotherin asiakastukeen tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
- 4 Jotta varmasti ymmärrät kaikki ohjeet, katso, mitä symboleja ja merkintätapoja oppaassa on käytetty.

Oppaassa käytetyt symbolit ja merkintätavat

Kaikissa ohjeissa käytetään seuraavia symboleja ja merkintätapoja.

Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.

TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai heikentää laitteen toimintakykyä.

VINKKI

Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.

Lihavointi Lihavoitu teksti tarkoittaa tiettyjä painikkeita laitteen ohjauspaneelissa tai tietokoneen näytöllä.

Kursivointi Kursivoitu teksti korostaa tärkeää tietoa tai viittaa asiaan liittyvään ohjeaiheeseen.

Courier New Courier New -fontilla kirjoitettu teksti tarkoittaa tuotteen nestekidenäytössä olevia viestejä.

VINKKI

- Kaikki mallit eivät ole saatavissa kaikissa maissa.
- Tämän oppaan kuvat esittävät malleja HL-L8350CDW ja MFC-L8850CDW.



Suurjännite-kuvake varoittaa mahdollisista sähköiskuista.



Tulipalon vaara -kuvakkeet varoittavat tulipalon syttymisen mahdollisuudesta.



Kuuma pinta -kuvake varoittaa koskemasta laitteen kuumia osia.



Kieltokuvakkeet tarkoittavat toimia, joita ei saa tehdä.


Kokoamis- ja julkaisuilmoitus

Tämä opas on koottu ja julkaistu siten, että siinä on uusimmat julkaisuhetkellä käytössä olleet tuoteturvallisuustiedot. Tämän oppaan tietoja saatetaan muuttaa tarvittaessa.

Uusin opas löytyy täältä: <http://solutions.brother.com/>.

Turvallisen sijainnin valitseminen tuotteelle

Aseta tuote tasaiselle, vakaalle alustalle (esimerkiksi pöydälle), johon ei kohdistu tärinää tai iskuja. Sijoita tuote puhelinpistokkeen (ainoastaan MFC) ja tavallisen maadoitetun sähköpistorasian lähelle. Valitse sijainti, jossa lämpötila on välillä 10 - 32 °C ja kosteus on 20 - 80 % (ilman kondensaatiota).



VAROITUS



ÄLÄ altista kirjoitinta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, suolaisille tai syövyttävillä kaasuilla, kosteudelle tai pölylle. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai tulipalon vaaran. Se saattaa myös vahingoittaa tuotetta ja/tai tehdä siitä käyttökelvottoman.



ÄLÄ sijoita tuotetta lämmittimien, ilmastointilaitteiden, sähkötuulettimien, jääkaappien tai veden lähelle. Jos vesi (lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden kondensaatio mukaan lukien) pääsee kosketukseen laitteen kanssa, saattaa se aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai tulipalon vaaran, jos vesi pääsee kosketuksiin tuotteen kanssa.



ÄLÄ aseta tuotetta kemikaalien lähelle tai paikkaan, jossa kemikaaleja saattaa läikkyä. Erityisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet saattavat aiheuttaa kotelon ja/tai johtojen eristeen sulamisen tai liukenemisen, jolloin aiheutuu tulipalon tai sähköiskun vaara. Ne saattavat myös aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön tai värin muutoksen.




ÄLÄ aseta tuotetta paikkaan, jossa tuotteen aukot tukkeutuvat tai peittyvät. Tällaiset aukot on tarkoitettu ilmanvaihtoa varten. Tuotteen ilmanvaihdon tukkiminen saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen ja/tai tulipalon vaaran.

Tämän sijaan:


- Tuuletusaukon ja seinän väliin on jätettävä vähintään 100 mm:n rako.
 - Aseta tuote tasaiselle ja tukevalle alustalle.
 - ÄLÄ aseta tätä tuotetta lämmityspatterin tai lämmittimen lähelle tai päälle.
 - ÄLÄ asenna tätä tuotetta uppoasennuksena, jos riittävästä ilmanvaihdosta ei ole huolehdittu.
-

Pidä laitteen ympärillä minimiväli kuvan osoittamalla tavalla.

(Ainoastaan HL)



(Ainoastaan MFC ja DCP)



HUOMAUTUS

Tämä tuote tuottaa eräitä kemiallisia aineita tulostuksen aikana. Lisäksi jos sitä käytetään pitkiä aikoja tai paikoissa, joissa on huono ilmanvaihto, se voi tuottaa tuoksuvia kaasuja, kuten otsonia. Sijoita tuote paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto, optimaalisen suorituskyvyn ja mukavuuden varmistamiseksi.

Vältä koneen sijoittamista vilkkaasti kuljetulle alueella. Jos tuote on sijoitettava vilkkaasti kuljetulle alueelle, varmista, että se on turvallisessa paikassa, jossa sitä ei voi vahingossa tönäistä nurin, mikä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen ja tuotteen vakavan vahingoittumisen. Varmista myös, että johdot on kiinnitetty siten, että niihin ei pääse kompastumaan.

ÄLÄ kytke tuotetta seinäatkaisijoiden tai automaattisten ajastimien ohjaamiin seinäpistorasioihin tai samaan piiriin ilmastointilaitteen, kopiokoneen tai silppurin kaltaisten paljon tehoa kuluttavien, mahdollisesti virransyöttöön vaikuttavien laitteiden kanssa.

ÄLÄ päästä silikageelipaketin sisältöä suuhun. Hävitä paketti. Jos silica-paketin sisältöä joutuu elimistöön, on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon.

ÄLÄ aseta painavia esineitä tuotteen päälle.

ÄLÄ aseta tätä tuotetta epävakaalle kärrylle, telineelle tai pöydälle. Tuote on painava ja se saattaa pudota, jolloin saattaa aiheutua loukkaantumisia ja tuote saattaa vahingoittua. MFC- ja DCP-tuotteiden osalta on rikkoutuneen valotustason aiheuttama lisäloukkaantumisen riski. Jos paikalla on lapsia, varmista erityisesti, että tuote sijoitetaan turvalliseen paikkaan.

TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ aseta esineitä tuotteen päälle. Tämä saattaa lisätä ylikuumenemisen riskiä, jos laitteessa on toimintahäiriö.
- ÄLÄ aseta tuotteen eteen esineitä, jotka estävät paperien tulostamisen tai faksien vastaanottamisen (ainoastaan MFC).
- ÄLÄ aseta tuotetta häiriölähteiden viereen, esimerkiksi kaiuttimien tai muiden kuin Brotherin langattomien puhelinten viereen. Muutoin tuotteen elektronisten komponenttien toiminta saattaa häiriintyä.
- Virransyötön katkeaminen saattaa poistaa tietoja tuotteen muistista.


Yleiset varotoimet

! VAROITUS

Tuotteen pakkaamiseen on käytetty muovipusseja. Tukehtumisvaaran välttämiseksi nämä muovipussit on pidettävä pois vauvojen ja lasten ulottuvilta. Muovipussit eivät ole leluja.



- ÄLÄ aseta värikasettia tai rumpu- ja värikasettiyksikköä tai hukkavärisäiliötä tuleen. Se saattaa räjähtää ja aiheuttaa vahinkoja.
- ÄLÄ käytä tulenarkoja aineita tuotteen lähellä. ÄLÄ käytä minkäänlaisia suihkeita tuotteen sisä- tai ulkopuolen puhdistamiseen. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Saadaksesi tietoa tuotteen puhdistamisesta, ➤➤ Käyttöopas: *Säännöllinen kunnossapito*.



ÄLÄ yritä käyttää tätä tuotetta, kun tuotteen sisällä on paperitukos tai irrallisia paperinpalasia. Jos paperi on pitkään kosketuksissa kiinnitysyksikköön, seurauksena voi olla tulipalo.



ÄLÄ puhdista levinnyttä väriainetta pölynimurilla. Väriainejauhe saattaa syttyä pölynimurin sisällä, mistä voi olla seurauksena tulipalo. Puhdista väriainejauhe huolellisesti kuivalla, nukkaamattomalla kankaalla ja hävitä se paikallisten säännösten mukaisesti.



Irrota virtajohto pistorasiasta ennen tuotteen ja valotustason puhdistamista (ainoastaan MFC- ja DCP-laitteet). ÄLÄ käytä nestemäisiä tai aerosolipuhdistusaineita. Käytä puhdistamiseen kuivaa, nukkaamatonta ja pehmeää kangasta.




Vältä tämän tuotteen käyttöä ukkosmyrskyn aikana. On olemassa pieni salaman aiheuttaman sähköiskun vaara.




KUUMA PINTA

Heti käytön jälkeen muutamat tuotteen sisällä olevat osat ovat erittäin kuumia. Odota tuotteen jäähtymistä, ennen kuin kosketat sen sisäisiin osiin.



Tämä tuote on raskas painaen yli 20,0 kg. Mahdollisten loukkaantumisten välttämiseksi tuotetta on oltava nostamassa vähintään kaksi henkilöä. Yhden henkilön on pidettävä kiinni tuotteen etuosasta ja yhden takaosasta alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla. Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin, kun lasket tuotteen alas.



Jos käytät alakasettia, ÄLÄ kanna tuotetta alakasetin kanssa, jotta et loukkaisi itseäsi tai vahingoittaisi tuotetta, sillä alakasettia ei ole kiinnitetty tuotteeseen.



(Ainoastaan MFC)

Ole varovainen, jos teet muutoksia puhelinjohtoihin. Älä koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai liittimiin, ellei johtoa ole irrotettu pistorasiasta. Älä asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana. Älä koskaan asenna puhelinpistorasiaa paikkaan, joka on märkä tai voi kastua, kuten esimerkiksi jääkaapin tai muun kondensaatiota tuottavan laitteen läheisyyteen. Se voi aiheuttaa sähköiskun.

⚠ HUOMAUTUS


(Ainoastaan DCP-L8400CDN / MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW)

Jotkin tuotteen osat voivat aiheuttaa tapaturman, jos kannet (varjostetut alueet) suljetaan voimalla. Ole varovainen, kun asetat kätesi kuvissa esitettyihin kohtiin. ÄLÄ sulje kansia liiallisella voimalla.



(Ainoastaan MFC ja DCP)

Loukkaantumisten välttämiseksi älä laita sormiasi kuvassa esitetylle alueelle.



Jos tuotetta ei käytetä faksien vastaanottamiseen, kytke se irti pistorasiasta, jos sitä ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan.

ÄLÄ yritä purkaa värikasettia.

Pidä värikasetti poissa lasten ulottuvilta.

Jos joudut kosketuksiin väriaineen kanssa, noudata seuraavia ohjeita:

- Hengittäminen

Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Väriainetta hengittänyt henkilö on siirrettävä raittiiseen ilmaan ja pidettävä levossa.

- Ihokontakti

Poista välittömästi vaate, jolle väriainetta on joutunut, ja pese väri jauheen kanssa kosketuksiin joutunut iho käyttämällä paljon vettä tai pesuainetta ja vettä.

- Silmät

Ota yhteys lääkäriin. Jos väriainetta on joutunut silmiin, pese niitä runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.


- Nieleminen

Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Pese suu vedellä ja juota uhrille 200 - 300 ml vettä.

Saat lisätietoja tuotteesta käytetystä väriaineesta lukemalla tuoteturvallisuustiedotteen osoitteessa <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ irrota tai vahingoita tuotteen sisällä olevia huomautus- tai varoitustarroja.




Tuotteen turvallinen kytkentä

⚠ VAROITUS



Laitteen sisällä on suurjännitteelle alttiita osia. Ennen kuin puhdistat tuotteen sisäosia, irrota ensin puhelinjohto (ainoastaan MFC) ja irrota sitten virtajohto sähköpistorasiasta. Näin estät sähköiskun.



ÄLÄ KÄSITTELE pistoketta märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun.



Varmista, että pistoke on kunnolla paikallaan.



Tämä tuote on kytkettävä vaihtovirtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus ovat tuotteen arvokilvessä mainitulla välillä. ÄLÄ kytke tätä tuotetta tasavirtalähteeseen tai invertteriin. Jos et ole varma asiasta, ota yhteys sähköasentajaan.



ÄLÄ aseta mitään esineitä virtajohdon päälle. ÄLÄ aseta tätä tuotetta paikkaan, jossa virtajohdon päälle saatetaan astua, jossa virtajohtoon voidaan kompastua tai jossa virtajohto voi joutua kiristyksiin. Tämä saattaa aiheuttaa johdon kulumista tai halkeilua.



Turvallisen toiminnan takaamiseksi tuotteen mukana toimitetun pistokkeen saa asentaa ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuun ja johdotettuun pistorasiaan. Jos tuotteen mukana toimitetaan kolmipiikkinen pistoke, sen saa asettaa vain tällaisille pistokkeille tarkoitettuun sähköpistorasiaan, joka on asianmukaisesti maadoitettu ja johdotettu.



Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa.



ÄLÄ aseta tätä tuotetta asentoon, jossa johto venyy tai siihen kohdistuu muuten vetoa. Tämä saattaa aiheuttaa johdon kulumista tai halkeilua.



ÄLÄ käytä tuotetta, jos virtajohto on halkeillut tai vahingoittunut. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Brother EI suosittele minkään tyyppisen jatkojohdon käyttämistä.

Tuotteen huoltaminen

VAROITUS



ÄLÄ yritä huoltaa tuotetta itse, sillä kansien avaaminen tai poistaminen saattaa altistaa sinut vaarallisille jännitteille ja muille vaaroille ja saattaa mitätöidä takuun. Jos tuotteen kanssa ilmenee mitään ongelmia, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliselle Brother-jälleenmyyjälle.



Jos tuote on pudotettu tai sen kotelo on vaurioitunut, saattaa olla sähköiskun vaara. Irrota tuote pistorasiasta ja ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.



Jos tuotteesta tulee epätavallisen kuuma, siitä tulee savua tai voimakkaita hajuja tai jos läikytät vahingossa nestettä sen päälle, irrota tuotteen virtapistoke heti pistorasiasta. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

TÄRKEÄÄ

Jos tuote ei toimi normaalisti, kun sen käyttöohjeita noudatetaan, säädä ainoastaan säätimiä, joiden toiminta on kerrottu käyttöohjeissa. Muiden osien väärin suoritettavat säädöt saattavat vahingoittaa laitetta, jolloin pätevä korjaaja joutuu usein tekemään suuria korjauksia, jotta laite toimisi normaalisti.

Tuotetakuu ja -vastuu

Mikään tämän oppaan sisällöstä ei heikennä aiempaa tuotetakuuta tai muodosta tuotteelle lisätakuuta. Tämän oppaan turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi mitätöidä tuotteen takuun.

Hyväksyntätiedot (ainoastaan MFC)

TÄMÄ LAITE ON SUUNNITELTU TOIMIMAAN SOPIVALLA LIITTIMELLÄ VARUSTETUN KAKSIJOHTIMISEN ANALOGISEN PUHELINLINJAN KANSSA.

Brother ilmoittaa, että laite ei ehkä toimi oikein muussa kuin siinä maassa, josta se on ostettu, eikä Brotherin takuu kata tilannetta, jossa tätä tuotetta käytetään muiden maiden yleisessä puhelinverkossa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (ainoastaan Euroopassa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,

vakuuttaa, että tämä tuote on kaikkien Euroopan yhteisön asiaankuuluvien direktiivien ja säädösten olennaisten vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (DoC) voi ladata WWW-sivustostamme. Siirry osoitteeseen <http://solutions.brother.com/> ja

- valitse "Europe"
- valitse oma maasi
- valitse oma mallisi
- valitse "Käyttöohjeet."

Vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka koskee radio- ja telepäätelaitedirektiiviä (R&TTE-direktiiviä) 1999/5/EY (ainoastaan Euroopassa) (sovelletaan malleihin, joissa on televiestintä- ja/tai radioliitännät)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,

vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat R&TTE-direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukaisia.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopion voi ladata noudattamalla kohdassa

"Vaatimustenmukaisuusvakuutus (ainoastaan Euroopassa)" annettuja ohjeita.

IEC60825-1:2007-määrittäminen (ainoastaan 220 - 240 V mallit)

Tämä tuote on IEC60825-1:2007-määrittästen mukainen Class 1 -luokan lasertuote. Alla kuvattu tarra on kiinnitetty maissa, joissa sitä vaaditaan.

Tässä tuotteessa on Class 3B -luokan laseriodi, joka lähettää skanneriyksikköön näkymätöntä lasersäteilyä. Skanneriyksikköä ei saa avata missään tapauksessa.



Sisäinen lasersäteily

Aallonpituus: 770 - 800 nm

Teho: enintään 25 mW

Laserluokka: luokka 3B

VAROITUS

Säätölaitteiden ja säätöjen käyttäminen muuten kuin tässä oppaassa kuvatulla tavalla tai muiden kuin tässä oppaassa kuvattujen toimien tekeminen saattaa aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle.

LUOKAN 1 LASERLAITE

VAROITUS

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Langaton lähiverkko (ainoastaan langatonta lähiverkkoa tukevat mallit)

Tämä tulostin/monitoimitulostin tukee langatonta lähiverkkoa.

Laitteen irrottaminen pistorasiasta

HUOMAUTUS

Tämä tuote on asennettava helppopääsyisen sähköpistorasian lähelle. Hätätilanteessa käyttäjän tulee tehdä laite jännitteettömäksi irrottamalla laitteen virtajohto pistorasiasta.

NFC (vain mallit, joissa on NFC-toiminto)

Tämä tuote tukee NFC (Near Field Communication) -toimintoa.

LAN-liitäntä

HUOMAUTUS

ÄLÄ kytke tätä tuotetta LAN-liitäntään, jossa saattaa olla ylijännitteitä.

Radiotaajuushäiriöt

Tämä tuote on standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22) / luokan B mukainen.

WEEE- ja akkudirektiivin mukaiset kierrätystiedot



Tuotemerkki



Akun merkki

Ainoastaan Euroopan unioni

Tuote/akku on merkitty jommallakummalla edellä olevista kierrätys symboleista. Se ilmaisee, että kun tuote/akku on käytetty loppuun, se on hävitettävä erillään talousjätteestä. Se on toimitettava asianomaiseen keräyspisteeseen jälleenkäsittelyä varten.

International ENERGY STAR® -vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoitus on edistää energiatehokkaiden toimistolaitteiden kehitystä ja suosiota.

ENERGY STAR® -ohjelman jäsenenä Brother Industries, Ltd. on määrittänyt, että tämä tuote on energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR® -määritysten mukainen.



Tavaramerkit

BROTHER on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook ja PowerPoint ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPad, iPhone, iOS, iPod touch ja OS X ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki USA:ssa ja muissa maissa.

UNIX on The Open Groupin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki.

Intel on Intel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Adobe, Illustrator, PostScript ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi, Wi-Fi Alliance ja Wi-Fi Protected Access ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup -logo ja Wi-Fi Direct ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

FLICKR on Yahoo! Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Android, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play ja Picasa Web Albums ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien käyttö on Googlen luvan varaista.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Firefox on Mozilla Foundationin rekisteröity tavaramerkki.

EVERNOTE ja Evernote Elephant -logo ovat Evernote Corporationin tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä.

Kullakin yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi mainitaan tässä oppaassa, on omia ohjelmiaan koskeva käyttöoikeussopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksiin liittyvät huomautukset

Tähän tuotteeseen kuuluu avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Voit tarkastella avoimen lähdekoodin käyttöoikeustietoja ja tekijänoikeustietoja vierailemalla Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Tekijänoikeudet ja lisenssi

©2014 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuote sisältää seuraavien kolmansien osapuolien kehittämiä ohjelmistoja:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä laite sisältää ZUKEN ELMIC, INC:n kehittämän KASAGO TCP/IP -ohjelman.

Muut tiedot

FlashFX[®] on Datalight, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

FlashFX[®] Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] on Datalight, Inc:n tavaramerkki.

Reliance[™] on Datalight, Inc:n tavaramerkki.

Datalight[®] on Datalight, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Kaikki oikeudet pidätetään.

Brotherin asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Brotherin paikallisen toimipisteen yhteystiedot löytyvät täältä: <http://www.brother.com/>.

Huoltokeskukset

Jos haluat tietoja maassasi sijaitsevista huoltokeskuksista, ota yhteys Brotherin paikalliseen toimipisteeseen. Paikallisten toimipisteiden osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät täältä: <http://www.brother.com/> (valitse ensin maa).

Kopiointilaitteiden laitton käyttö (ainoastaan MFC ja DCP)

Tiettyjen asiakirjojen toisintaminen petostarkoituksessa on rangaistavaa. Seuraavassa luetellaan asiakirjoja, joiden kopioiminen saattaa olla laitonta. Luettelo ei ole tyhjentävä. Suosittelemme, että tarkistat epäselvät tapaukset lainopilliselta asiantuntijalta ja/tai asianomaiselta viranomaiselta.

- Valuutta
- Velkakirjat tai muut velkatodistukset
- Talletustodistukset
- Armeijapalvelus- tai kutsuntapaperit
- Passit
- Postimerkit (leimatut tai leimaamattomat)
- Maahanmuuttopaperit
- Sosiaaliavun asiakirjat
- Hallituksen virastojen asettamat sekit tai vekselit
- Virkamerkit tai -tunnukset

Näiden lisäksi joidenkin kansallisten lakien mukaan moottoriajoneuvojen rekisteriotteita ja omistustodistuksia ei saa kopioida.

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei voi kopioida laillisesti, mutta tekijänoikeudella suojatun teoksen osan kopiointi sitaattioikeuden puitteissa on sallittua. Useiden kopioiden tekeminen tarkoittaa väärää käyttöä. Taideteoksiin on suhtauduttava samoin kuin tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin.

brother



www.brotherearth.com