


# РЪКОВОДСТВО ЗА печат през AirPrint



Това ръководство за потребителя се отнася за следните модели:

HL-L8250CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L9200CDW/L9200CDWT  
DCP-L8400CDN/L8450CDW  
MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW



## Дефиниции на бележките

В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони:

<b>ЗАБЕЛЕЖКА</b>	Забележките ви показват как трябва да реагирате в дадена ситуация, която може да възникне, или дават съвети за работата на дадена операция с други функции.
------------------	---

## Търговски марки

Brother е търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X и Safari са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. AirPrint и логото на AirPrint са търговски марки на Apple Inc.

Wi-Fi Direct е търговска марка на Wi-Fi Alliance.

Всяка компания, чийто софтуер е споменат в настоящото ръководство, притежава лицензно споразумение, специфично за собствените ѝ програми.

**Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху продукти на Brother, свързани документи и други материали са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.**

## ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Освен ако не е посочено друго, съобщенията на екраните за OS X в това ръководство са от OS X v10.8.x. Възможно е съобщенията на екраните на вашия компютър да са различни в зависимост от операционната ви система.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

# Съдържание


<b>1</b>	<b>Въведение</b>	<b>1</b>
	Общ преглед .....	1
	Хардуерни изисквания.....	2
	Поддържани операционни системи .....	2
	Мрежови настройки .....	2
<b>2</b>	<b>Печат</b>	<b>5</b>
	Печат от iPad, iPhone и iPod touch.....	5
	Печат с помощта на OS X Lion v10.7 или по-нова версия.....	6
<b>3</b>	<b>Изпращане на факсове (за модели MFC)</b>	<b>7</b>
	Изпращане на факсове чрез OS X v10.8 или по-нова версия.....	7
<b>A</b>	<b>Отстраняване на неизправности</b>	<b>8</b>
	Ако имате проблеми с устройството .....	8
	Деактивиране/активиране на AirPrint с помощта на уеб-базираното управление (уеб браузър) .....	9

## Общ преглед

AirPrint ви дава възможност да отпечатвате безжично снимки, имейли, уеб страници и документи от вашия iPad, iPhone и iPod touch, без да е необходимо да инсталирате драйвер.



AirPrint освен това ви позволява да изпращате факсове директно от компютър Macintosh, без да ги разпечатвате (налично за OS X v10.8 или по-нова версия).



- 1 Кабелна или безжична мрежа
- 2 Телефонна линия
- 3 Вашето устройство на Brother
- 4 Устройство на получателя


# Хардуерни изисквания

## Поддържани операционни системи

AirPrint е съвместим с устройства iPad (всички модели), iPhone (3GS или по-нова версия) и iPod touch (трето поколение или по-нова версия), които работят с най-новата версия на iOS. За повече информация вижте уеб сайта на Apple: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

## Мрежови настройки


За да използвате AirPrint, мобилното ви устройство трябва да се свърже с безжичната мрежа, с която е свързано устройството на Brother. AirPrint поддържа безжични връзки, при които се използва режим “Ad-hoc”, режим “Инфраструктура” или Wi-Fi Direct™ (само за поддържаните модели).

За конфигуриране на мобилното устройство за безжична мрежа вижте ръководството за потребителя на мобилното си устройство. Връзка към ръководството за потребителя за вашето мобилно устройство на уеб сайта на Apple може да се намери с докосване на  в Safari.

За конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа вижте Ръководство за бързо инсталиране или Ръководство за потребителя на Софтуера и Мрежата за вашето устройство на Brother.

### Режим “Ad-hoc”

Свържете мобилното устройство с устройството на Brother без безжична точка за достъп/маршрутизатор.




**1 Мобилно устройство**

**2 Устройство за безжична мрежа (вашето устройство на Brother)**

## Режим “Инфраструктура”


Свържете мобилното устройство с устройството на Brother чрез безжична точка за достъп/маршрутизатор.

- Когато устройството на Brother е свързано с безжична точка за достъп/маршрутизатор с помощта на безжичната функция на устройството:



- 1 Мобилно устройство
- 2 Безжична точка за достъп/маршрутизатор
- 3 Устройство за безжична мрежа (вашето устройство на Brother)

- Когато устройството на Brother е свързано към безжичната точка за достъп/маршрутизатор чрез мрежов кабел:




- 1 Мобилно устройство
- 2 Безжична точка за достъп/маршрутизатор
- 3 Мрежов кабел
- 4 Устройство за кабелна или безжична мрежа (вашето устройство на Brother)

## Мрежа Wi-Fi Direct™ (само за поддържаните модели)

Свържете вашето мобилно устройство с устройството на Brother с помощта на Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ ви позволява да конфигурирате защитена безжична мрежа между вашето устройство на Brother и мобилно устройство, без да използвате точка за достъп.

1



**1 Мобилно устройство**


**2 Вашето устройство на Brother**

### **ЗАБЕЛЕЖКА**

Когато използвате Wi-Fi Direct™, вашето устройство на Brother поддържа безжична комуникация само между две устройства.

## Печат от iPad, iPhone и iPod touch

Използваната процедура за печат може да се различава в зависимост от приложението. В примера по-долу е използван Safari.

- 1 Уверете се, че устройството на Brother е включено.
- 2 Използвайте Safari, за да отворите страницата, която желаете да отпечатате.
- 3 Докоснете .
- 4 Докоснете **Print** (Печат).
- 5 Уверете се, че устройството на Brother е избрано.  
Ако бъде избрано друго устройство (или не е избран принтер), докоснете **Select Printer** (Изберете принтер).  
Ще бъде показан списък с наличните устройства. Докоснете вашето устройство.
- 6 Изберете желаните опции, като брой страници, които да бъдат отпечатани, или двустранен печат (ако се поддържа от вашето устройство).
- 7 Докоснете **Print** (Печат).

### ЗАБЕЛЕЖКА

---

- Размерът и типът на хартията са посочени в зависимост от iOS приложението.
  - Вашето устройство поддържа функцията Secure Function Lock. Печатът чрез AirPrint е възможен дори ако печатът е ограничен за всеки потребител. За да ограничите печата чрез AirPrint, задайте публичен режим във функцията Secure Function Lock, а след това ограничете печата за потребителите с публичен достъп. За повече информация вижте Ръководство за допълнителни функции или Ръководство за потребителя на Софтуера и Мрежата за вашето устройство на Brother.
-



## Печат с помощта на OS X Lion v10.7 или по-нова версия

### ЗАБЕЛЕЖКА

---

Преди да печатате, добавете устройството на Brother към списъка с принтери на вашия Macintosh.

- 1 Изберете **System Preferences** (Системни предпочитания) от менюто на Apple.
  - 2 Щракнете върху **Print & Scan** (Печат и сканиране).
  - 3 Щракнете върху иконата **+** под екрана с принтери вляво.
  - 4 Щракнете върху **Add Printer or Scanner** (Добавяне на принтер или скенер). Показва се екранът **Add** (Добавяне).
  - 5 Изберете вашето устройство на Brother, а след това изберете **AirPrint** от изскачащото меню **Use** (Използване).
  - 6 Щракнете върху **Add** (Добавяне).
- 

Използваната процедура за печат може да се различава в зависимост от приложението. В примера по-долу е използван Safari.

- 1 Уверете се, че устройството на Brother е включено.
- 2 На вашия компютър Macintosh използвайте Safari, за да отворите страницата, която желаете да отпечатате.
- 3 Изберете **File** (Файл) и щракнете върху **Print** (Печат).
- 4 Уверете се, че устройството на Brother е избрано. Ако бъде избрано друго устройство (или не е избран принтер), щракнете върху падащия списък **Printer** (Принтер) и изберете вашето устройство на Brother.
- 5 Изберете желаните опции, като брой страници, които да бъдат отпечатани, и двустранен печат (ако се поддържа от вашето устройство).
- 6 Щракнете върху **Print** (Печат).

### ЗАБЕЛЕЖКА

---

Вашето устройство поддържа функцията Secure Function Lock. Печатът чрез AirPrint е възможен дори ако печатът е ограничен за всеки потребител. За да ограничите печата чрез AirPrint, задайте публичен режим във функцията Secure Function Lock, а след това ограничете печата за потребителите с публичен достъп. За повече информация вижте Ръководство за допълнителни функции или Ръководство за потребителя на Софтуера и Мрежата за вашето устройство на Brother.

---

## Изпращане на факсове чрез OS X v10.8 или по-нова версия

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди да изпратите факс, добавете устройството на Brother към списъка с принтери на вашия Macintosh.
  - 1 Изберете **System Preferences** (Системни предпочитания) от менюто на Apple.
  - 2 Щракнете върху **Print & Scan** (Печат и сканиране).
  - 3 Щракнете върху иконата **+** под екрана с принтери вляво.
  - 4 Щракнете върху **Add Printer or Scanner** (Добавяне на принтер или скенер). Показва се екранът **Add** (Добавяне).
  - 5 Изберете вашето устройство на Brother, а след това изберете **AirPrint** от изскачащото меню **Use** (Използване).
  - 6 Щракнете върху **Add** (Добавяне).
- Проверете дали устройството на Brother е свързано към телефонната линия и дали работи правилно.
- С помощта на AirPrint можете да изпращате само черно-бели документи по факс.

Използваната процедура за изпращане на факсове може да се различава в зависимост от приложението. В примера по-долу е използван Apple TextEdit.

- 1 Уверете се, че устройството на Brother е включено.
- 2 На вашия компютър Macintosh използвайте Apple TextEdit, за да отворите файла, който искате да изпратите като факс.
- 3 Щракнете върху менюто **File** (Файл), а след това изберете **Print** (Печат).
- 4 Щракнете върху падащия списък **Printer** (Принтер), а след това изберете **MFC-XXXX - Fax** (където XXXX е името на модела ви).
- 5 Въведете информацията за получателя на факса.
- 6 Щракнете върху **Fax** (Факс).

### ЗАБЕЛЕЖКА

- В момента не се поддържат титулни страници от OS X v10.8.
- Вашето устройство поддържа функцията Secure Function Lock. Изпращането на факсове чрез AirPrint не е възможно, ако е ограничено предаването на факсове за всеки потребител. За повече информация вижте Ръководство за допълнителни функции или Ръководство за потребителя на Софтуера и Мрежата за вашето устройство на Brother.

# A

## Отстраняване на неизправности

Тази глава обяснява как да разрешите типични проблеми, които могат да се появят, когато използвате AirPrint с устройството на Brother. Ако не сте в състояние да решите проблема си след прочитане на тази глава, моля, посетете Brother Solutions Center на адрес <http://solutions.brother.com/>.

### Ако имате проблеми с устройството


Проблем	Предложения
Моето устройство на Brother не е показано в списъка с принтери.	Уверете се, че устройството на Brother е включено.
	Проверете мрежовите настройки. ( <i>Мрежови настройки</i> >> стр. 2)
	Преместете мобилното устройство по-близо до безжичната точка за достъп/маршрутизатора или до вашето устройство на Brother.
Не мога да печатам.	Уверете се, че устройството на Brother е включено.
	Проверете мрежовите настройки. ( <i>Мрежови настройки</i> >> стр. 2)
Опитвам се да отпечатам документ с много страници от iPhone, iPod touch и iPad, но се отпечатва САМО първата страница.	Уверете се, че работите с най-новата версия на iOS. Направете справка в следната статия на Apple за поддръжка за повече информация относно AirPrint: <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a>

## Деактивиране/активиране на AirPrint с помощта на уеб-базираното управление (уеб браузър)


Можете да използвате стандартен уеб браузър за активиране и деактивиране на функцията AirPrint на устройството (по подразбиране функцията е включена).

- 1 Проверете дали устройството е свързано в същата мрежа като компютъра.
- 2 Отворете уеб браузъра на компютъра.
- 3 Напишете “http://IP адреса на устройството” в адресната лента на браузъра (където “IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството).
  - Например:  
http://192.168.1.2/

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да видите IP адреса на устройството в менюто за мрежата на контролния панел. За повече информация вижте Ръководство за потребителя на Софтуера и Мрежата за вашето устройство на Brother.
- Ако сте задали парола за влизане в уеб-базираното управление, въведете паролата в полето **Login** (Влизане), а след това щракнете върху .

- 4 Щракнете върху **Network** (Мрежа).



- 5 Щракнете върху **Protocol** (Протокол).
- 6 За деактивиране на **AirPrint** изчистете квадратчето за отметка **AirPrint**, а за активиране на **AirPrint** изберете квадратчето за отметка **AirPrint**.
- 7 Щракнете върху **Submit** (Подаване).
- 8 Рестартирайте устройството.

**brother**<sup>®</sup>

**Посетете ни в интернет**  
**<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)