


AirPrint-opas



Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille:

HL-L8250CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L9200CDW/L9200CDWT/
L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT
DCP-L8400CDN/L8450CDW
MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW



Kuvakkeiden selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta:

VINKKI	Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa.
---------------	--

Tavaramerkit

Brother on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X ja Safari ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.

Wi-Fi Direct on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston käyttösojimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Ellei toisin mainita, tässä käyttöoppaassa kuvatut OS X -käyttöjärjestelmän ruudulla näkyvät viestit ovat järjestelmästä OS X v10.8.x. Tietokoneesi ruudulla näkyvät viestit voivat vaihdella käyttöjärjestelmästäsi riippuen.


©2014 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sisällysluettelo


1	Johdanto	1
	Yleistä.....	1
	Laitteistovaatimukset	2
	Tuetut käyttöjärjestelmät	2
	Verkoasetukset	2
2	Tulostus	5
	iPad, iPhone ja iPod touch -laitteesta tulostaminen.....	5
	Tulostaminen OS X Lion 10.7 tai uudemmalla järjestelmällä	6
3	Faksien lähettäminen (MFC-mallit)	7
	Faksien lähettäminen OS X v10.8 ja uudemmilla käyttöjärjestelmillä.....	7
A	Vianmääritys	8
	Jos laitteen kanssa on ongelmia.....	8
	AirPrint-tulostuksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä WWW-pohjaista hallintaa (WWW-selainta) käyttämällä	9

Yleistä

AirPrintin avulla voit tulostaa valokuvia, sähköposteja, verkkosivuja ja asiakirjoja langattomasti iPadin, iPhoneen ja iPod touchin kautta ilman ohjaimen asentamista.



AirPrintin avulla voit myös lähettää fakseja suoraan Macintosh-tietokoneeltasi tulostamatta niitä (saatavilla OS X v10.8 ja uudemmille käyttöjärjestelmille).



- 1 Kiinteä tai langaton verkko
- 2 Puhelinlinja
- 3 Brother-laitteesi
- 4 Vastaanottajan laite


Laitteistovaatimukset

Tuetut käyttöjärjestelmät

AirPrint on yhteensopiva iPad (kaikki mallit), iPhone (3 GS tai uudempi) ja iPod touch (3. sukupolvi tai uudempi) -laitteiden kanssa, joihin on asennettu viimeisin iOS:n versio. Lisätietoja löytyy Applen sivuilta osoitteessa: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

Verkkoasetukset


AirPrint-toiminnon käyttäminen edellyttää, että mobiililaitteessa on yhteys samaan langattomaan verkkoon Brother-laitteen kanssa. AirPrint tukee ad-hoc-tilaa, infrastruktuuriverkkoa tai Wi-Fi Direct™ -tekniikkaa (ainoastaan tuetut mallit) käytäviä langattomia yhteyksiä.

Katso mobiililaitteen käyttöoppaasta, miten yhteys langattomaan verkkoon määritetään. Safarin  -kansiota napauttamalla löydät linkin mobiililaitteen käyttöoppaaseen, jota voi lukea Applen WWW-sivuilla.

Katso Brother-laitteesi oppaita Pika-asennusopas ja Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas saadaksesi tietoja siitä, miten Brother-laitteesi määritetään langattomaan verkkoon.

Ad-hoc-tila

Yhdistä mobiililaite Brother-laitteeseen ilman langatonta tukiasemaa tai reititintä.




1 Mobiililaite

2 Langaton verkkolaite (Brother-laitteesi)

Infrastruktuuritila


Yhdistä mobiililaite Brother-laitteeseen käyttämällä langatonta tukiasemaa tai reititintä.

- Kun Brother-laite on Wi-Fi-yhteydessä langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen laitteen langattoman verkkoyhteyden avulla:



- 1 Mobiililaite
- 2 Langaton tukiasema/reititin
- 3 Langaton verkkolaite (Brother-laitteesi)

- Kun Brother-laite on kytketty langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen verkkokaapelilla:




- 1 Mobiililaite
- 2 Langaton tukiasema/reititin
- 3 Verkkokaapeli
- 4 Langallinen tai langaton verkkolaite (Brother-laitteesi)

Wi-Fi Direct™ -verkko (vain tuetut mallit)

Yhdistä mobiililaitte Brother-laitteeseen käyttämällä Wi-Fi Direct™ -verkkoa. Wi-Fi Direct™ -tekniikan avulla voit määrittää suojatun langattoman verkon Brother-laitteen ja mobiililaitteen välille ilman tukiasemaa.

1



1 Mobiililaitte


2 Brother-laitteesi

VINKKI

WiFi Direct™ -verkkoa käytettäessä Brother-laitteesi tukee ainoastaan kahdenvälistä langatonta viestintää.

iPad, iPhone ja iPod touch -laitteesta tulostaminen

Tulostustoimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan. Seuraavassa esimerkissä käytetään Safaria.

- 1 Varmista, että Brother-laitteesi virta on kytketty.
- 2 Avaa tulostettava sivu Safarilla.
- 3 Kosketa .
- 4 Kosketa **Tulosta**.
- 5 Varmista, että Brother-laitteesi on valittu.
Jos eri laite on valittuna tai mitään tulostinta ei ole valittu, napauta **Valitse tulostin**.
Käytettävissä olevien laitteiden luettelo tulee näyttöön. Valitse laitteesi.
- 6 Valitse haluamasi käytettävissä olevat vaihtoehdot, kuten tulostettavien sivujen lukumäärä tai kaksipuolinen tulostus (jos laitteesi tukee sitä).
- 7 Kosketa **Tulosta**.

VINKKI

- Paperikoko ja -tyyppi määräytyvät iOS-sovelluksen mukaan.
 - Laitteesi tukee Secure Function Lock -ominaisuutta. AirPrint-tulostus on mahdollista, vaikka jokaisen käyttäjän tietokoneella tulostusta olisi rajoitettu. Aseta Secure Function Lock -ominaisuus Public Mode -tilaan ja rajoita yleisten käyttäjien tulostusoikeudet rajoittaaksesi tulostusta AirPrint-toiminnolla. Saat lisätietoja katsomalla Brother-laitteesi oppaista Laajempi käyttöopas tai Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.
-

Tulostaminen OS X Lion 10.7 tai uudemmalla järjestelmällä

VINKKI

Lisää Brother-laitteesi Macintosh-tietokoneesi tulostinluetteloon ennen tulostamista.

- 1 Valitse **Järjestelmäasetukset** Apple-valikosta.
- 2 Osoita **Tulostus ja skannaus**.
- 3 Osoita **+**-kuvaketta vasemmalla olevan Tulostimet-paneelin alapuolella.
- 4 Osoita **Lisää tulostin tai skanneri**. **Lisää** -näyttö ilmestyy.
- 5 Valitse Brother-laitteesi ja valitse sitten **AirPrint Käyttö** -ponnahdusvalikosta.
- 6 Osoita **Lisää**.

Tulostustoimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan. Seuraavassa esimerkissä käytetään Safaria.

- 1 Varmista, että Brother-laitteesi virta on kytketty.
- 2 Avaa tulostettava sivu Safarilla Macintosh-koneellasi.
- 3 Valitse **Arkisto** ja osoita **Tulosta**.
- 4 Varmista, että Brother-laitteesi on valittu.
Jos eri laite on valittuna tai mitään tulostinta ei ole valittu, osoita **Tulostin** -pudotusluetteloa ja valitse Brother-laitteesi.
- 5 Valitse haluamasi käytettävissä olevat vaihtoehdot, kuten tulostettavien sivujen lukumäärä ja kaksipuolinen tulostus (jos laitteesi tukee sitä).
- 6 Osoita **Tulosta**.

VINKKI

Laitteesi tukee Secure Function Lock -ominaisuutta. AirPrint-tulostus on mahdollista, vaikka jokaisen käyttäjän tietokoneella tulostusta olisi rajoitettu. Aseta Secure Function Lock -ominaisuus Public Mode -tilaan ja rajoita yleisten käyttäjien tulostusoikeudet rajoittaaksesi tulostusta AirPrint-toiminnolla. Saat lisätietoja katsomalla Brother-laitteesi oppaista Laajempi käyttöopas tai Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.

Faksien lähettäminen OS X v10.8 ja uudemmilla käyttöjärjestelmillä

VINKKI

- Lisää Brother-laitteesi Macintosh-tietokoneesi tulostinluetteloon ennen faksin lähettämistä.
 - 1 Valitse **Järjestelmäasetukset** Apple-valikosta.
 - 2 Osoita **Tulostus ja skannaus**.
 - 3 Osoita **+**-kuvaketta vasemmalla olevan Tulostimet-paneelin alapuolella.
 - 4 Osoita **Lisää tulostin tai skanneri**. **Lisää** -näyttö ilmestyy.
 - 5 Valitse Brother-laitteesi ja valitse sitten **AirPrint Käyttö** -ponnahdusvalikosta.
 - 6 Osoita **Lisää**.
- Varmista, että Brother-laitteesi on kytketty puhelinlinjaan ja toimii oikein.
- AirPrintin avulla voit lähettää vain mustavalkoisia faksiasiakirjoja.

Faksien lähetystoimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan. Seuraavassa esimerkissä käytetään Apple TextEdit-ohjelmaa.

- 1 Varmista, että Brother-laitteesi virta on kytketty.
- 2 Avaa faksina lähetettävä tiedosto Macintosh-tietokoneesi Apple TextEdit-ohjelmalla.
- 3 Osoita **Arkisto**-valikkoa ja valitse **Tulosta**.
- 4 Osoita **Tulostin**-pudotusvalikkoa ja valitse **MFC-XXXX - Fax** (missä XXX on mallisi nimi).
- 5 Syötä faksin vastaanottajan tiedot.
- 6 Osoita **Faksaa**.

VINKKI

- OS X v10.8 ei tällä hetkellä tue kansilehtien käyttöä.
- Laitteesi tukee Secure Function Lock -ominaisuutta. AirPrint-toiminnolla ei voi lähettää fakseja, mikäli faksin lähetys on rajoitettu jokaiselle käyttäjälle. Saat lisätietoja katsomalla Brother-laitteesi oppaista Laajempi käyttöopas tai Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.

A

Vianmääritys

Tässä luvussa kerrotaan, miten AirPrint-tulostuksessa Brother-laitteella mahdollisesti esiin tulevat tyypilliset verkko-ongelmat ratkaistaan. Jos et tämän luvun luettuasi kykene ratkaisemaan ongelmaa, käy Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Jos laitteen kanssa on ongelmia

Ongelma	Ehdotuksia
Brother-laitetta ei näy tulostinluettelossa.	Varmista, että Brother-laitteesi virta on kytketty.
	Vahvista verkkoasetukset. (<i>Verkkoasetukset</i> sivulla 2)
	Siirrä mobiililaitte lähemmäs langatonta tukiasemaa/reititintä tai Brother-laitetta.
Tulostus ei onnistu.	Varmista, että Brother-laitteesi virta on kytketty.
	Vahvista verkkoasetukset. (<i>Verkkoasetukset</i> sivulla 2)
Yritän tulostaa monisivuista asiakirjaa iPhone-, iPod touch tai iPad-laitteesta, mutta AINOASTAAN ensimmäinen sivu tulostuu.	Varmista, että käytössäsi on iOS-käyttöliittymän viimeisin versio. Katso seuraava Apple-tuen ohje saadaksesi lisätietoja AirPrint-ominaisuudesta: http://support.apple.com/kb/HT4356

AirPrint-tulostuksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä WWW-pohjaista hallintaa (WWW-selainta) käyttämällä


Laitteen AirPrint-ominaisuus voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tavallisella WWW-selaimella. (Se on oletuksena käytössä.)

- 1 Vahvista, että laite on yhteydessä samaan verkkoon kuin tietokone.
- 2 Avaa WWW-selain tietokoneesta.
- 3 Kirjoita selaimen osoitekenttään "http://machine's IP address/" (jossa "machine's IP address" on laitteen IP-osoite).
 - Esimerkki:
http://192.168.1.2/

VINKKI

- Laitteen IP-osoite näkyy ohjauspaneelin verkkovalikossa. Saat lisätietoja katsomalla Brother-laitteesi Ohjelmisto- ja Verkkokäyttäjän opas.
- Jos olet asettanut WWW-pohjaiselle hallinnalle kirjautumissalasanan, kirjoita salasana **Login** (Kirjautuminen) -ruutuun ja osoita sitten ➔.

- 4 Osoita **Network** (Verkko).



- 5 Osoita **Protocol** (Protokolla).
- 6 Poista **AirPrint**-tulostus käytöstä tyhjentämällä **AirPrint** -valintaruutu. Ota **AirPrint**-tulostus käyttöön valitsemalla **AirPrint** -valintaruutu.
- 7 Osoita **Submit** (Lähetä).
- 8 Käynnistä laite uudelleen.

brother[®]

**Vieraile WWW-sivustollamme osoitteessa
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com