


AirPrint 가이드



이 사용자 가이드가 적용되는 모델:

HL-L8250CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L9200CDW/L9200CDWT
DCP-L8400CDN/L8450CDW
MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW



표기법

본 사용자 설명서에서는 다음과 같은 아이콘을 사용합니다.

참고	참고는 발생 가능한 상황에 대처하는 방법을 알려주거나 다른 기능과 함께 작동하는 방법에 대한 요령을 제공합니다.
-----------	--

상표

Brother는 Brother Industries, Ltd.의 상표입니다.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X 및 Safari는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. AirPrint 및 AirPrint 로고는 Apple Inc.의 상표입니다.

Wi-Fi Direct는 Wi-Fi Alliance의 상표입니다.

본 설명서에 언급된 소프트웨어 타이틀을 소유한 회사마다 특정 소유 프로그램에 적용되는 소프트웨어 라이선스 계약이 있습니다.

Brother 제품, 관련 문서 및 기타 자료에 등장하는 모든 사업 이름 및 제품 이름은 모두 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

중요 사항

특별한 언급이 없는 한 본 설명서에서 OS X의 화면 메시지는 OS X v10.8.x의 것입니다. 컴퓨터에 표시되는 화면 메시지는 운영 체제에 따라 다릅니다.


©2014 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

목차


1	소개	1
	개요	1
	하드웨어 요구 사항	2
	지원되는 운영 체제	2
	네트워크 설정	2
2	인쇄	5
	iPad, iPhone 및 iPod touch에서 인쇄	5
	OS X Lion v10.7 이상을 사용한 인쇄	6
3	팩스 송신(MFC 모델의 경우)	7
	OS X v10.8 이상을 사용하여 팩스 송신	7
A	문제 해결	8
	제품 사용 시 문제가 발생한 경우	8
	웹 기반 관리(웹 브라우저)를 사용하여 AirPrint를 해제/실행으로 설정하는 방법	9

개요

AirPrint를 사용하면 드라이버를 설치할 필요 없이 사진 이메일, 웹 페이지 및 문서를 iPad, iPhone 및 iPod touch에서 무선으로 인쇄할 수 있습니다.



AirPrint를 사용해도 팩스를 인쇄하지 않고 Macintosh 컴퓨터에서 직접 송신할 수 있습니다 (OS X v10.8 이상에서 사용 가능).



- 1 유선 또는 무선 네트워크
- 2 전화선
- 3 구입하신 **Brother** 제품
- 4 수신자의 제품


하드웨어 요구 사항

지원되는 운영 체제

AirPrint는 최신 iOS 버전이 실행되는 iPad(전체 모델), iPhone(3GS 이상) 및 iPod touch(3세대 이상)와 호환됩니다. 자세한 내용은 Apple 웹 사이트 (<http://support.apple.com/kb/HT4356>)를 참조하십시오.

네트워크 설정


AirPrint를 사용하려면 Brother 제품이 연결된 무선 네트워크에 모바일 장치를 연결해야 합니다. AirPrint는 애드훅 모드, 인프라 모드 또는 Wi-Fi Direct™(지원되는 모델만 해당)를 사용하는 무선 연결을 지원합니다.

모바일 장치를 무선 네트워크용으로 구성하려면 해당 모바일 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오. Apple 웹 사이트에서 모바일 장치의 사용자 가이드에 대한 링크는 Safari에서 를 누르면 찾을 수 있습니다.

Brother 제품을 무선 네트워크용으로 구성하려면 Brother 제품의 빠른 설정 가이드 및 소프트웨어 및 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.

애드혹 모드

무선 액세스 포인트/라우터 없이 모바일 장치를 **Brother** 제품에 연결하십시오.




- 1 모바일 장치
- 2 무선 네트워크 제품(구입하신 **Brother** 제품)

인프라 모드


무선 액세스 포인트/라우터를 통해 모바일 장치를 **Brother** 제품에 연결하십시오.

■ 제품의 무선 기능을 사용하여 **Brother** 제품을 무선 액세스 포인트/라우터에 연결하는 경우



- 1 모바일 장치
- 2 무선 액세스 포인트/라우터
- 3 무선 네트워크 제품(구입하신 **Brother** 제품)


■ 네트워크 케이블을 사용하여 Brother 제품을 무선 액세스 포인트/라우터에 연결하는 경우



- 1 모바일 장치
- 2 무선 액세스 포인트/라우터
- 3 네트워크 케이블
- 4 유선 또는 무선 네트워크 제품 (구입하신 **Brother** 제품)

Wi-Fi Direct™ 네트워크 (지원되는 모델만 해당)

Wi-Fi Direct™를 사용하여 무선 장치를 Brother 제품에 연결합니다. Wi-Fi Direct™를 사용하면 Brother 제품과 모바일 장치 간에 액세스 포인트 없이 보안 무선 네트워크를 구성할 수 있습니다.




- 1 모바일 장치
- 2 구입하신 **Brother** 제품

참고

Wi-Fi Direct™를 사용하는 경우 Brother 제품은 1 대 1 무선 통신만 지원합니다.

iPad, iPhone 및 iPod touch에서 인쇄

인쇄 절차는 응용 프로그램별로 다를 수 있습니다. 아래 예에서는 **Safari**를 사용합니다.

- 1 Brother 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2 Safari를 사용하여 인쇄할 페이지를 엽니다.
- 3 를 누릅니다.
- 4 **프린트**를 누릅니다.
- 5 Brother 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.
다른 제품이 선택된 경우(또는 프린터가 선택되지 않은 경우) **프린터 선택**을 누르십시오.
사용 가능한 제품 목록이 표시됩니다. 구입하신 제품을 누릅니다.
- 6 인쇄 매수 또는 양면 인쇄(구입하신 제품에서 지원하는 경우) 등의 사용 가능한 옵션을 선택합니다.
- 7 **프린트**를 누릅니다.

참고

- 용지 크기와 용지 유형은 iOS 응용 프로그램에 따라 지정됩니다.
- 본 제품은 **Secure Function Lock** 기능을 지원합니다. 사용자별로 인쇄 제한이 있더라도 **AirPrint**를 통한 인쇄가 가능합니다. **AirPrint**를 통해 인쇄를 제한하려면 **Secure Function Lock** 기능을 **Public Mode**(공용 모드)로 설정하고 공용 인쇄를 제한하십시오. 자세한 내용은 **Brother** 제품의 상급 사용자 설명서 또는 소프트웨어 및 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.

OS X Lion v10.7 이상을 사용한 인쇄

참고

인쇄하기 전에 **Brother** 제품을 **Macintosh** 컴퓨터의 프린터 목록에 추가하십시오.

- 1 **Apple** 메뉴에서 **시스템 환경설정**을 선택합니다.
- 2 **프린트 및 스캔**을 클릭합니다.
- 3 왼쪽 프린터 창 아래의 **+** 아이콘을 클릭합니다.
- 4 **프린터 또는 스캐너 추가**를 클릭합니다. **추가** 화면이 나타납니다.
- 5 **Brother** 제품을 선택한 다음, **사용** 팝업 메뉴에서 **AirPrint**를 선택합니다.
- 6 **추가**를 클릭합니다.

인쇄 절차는 응용 프로그램별로 다를 수 있습니다. 아래 예에서는 **Safari**를 사용합니다.

- 1 **Brother** 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2 **Macintosh** 컴퓨터에서 **Safari**를 사용하여 인쇄할 페이지를 엽니다.
- 3 **파일**을 선택하고 **프린트**를 클릭합니다.
- 4 **Brother** 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.
다른 제품이 선택되어 있거나 선택된 프린터가 없으면 **프린터 드롭다운** 목록을 클릭하고 **Brother** 제품을 선택합니다.
- 5 인쇄 매수, 양면 인쇄(구입하신 제품에서 지원하는 경우) 등의 사용 가능한 옵션을 선택합니다.
- 6 **프린트**를 클릭합니다.

참고

본 제품은 **Secure Function Lock** 기능을 지원합니다. 사용자별로 인쇄 제한이 있더라도 **AirPrint**를 통한 인쇄가 가능합니다. **AirPrint**를 통해 인쇄를 제한하려면 **Secure Function Lock** 기능을 **Public Mode**(공용 모드)로 설정하고 공용 인쇄를 제한하십시오. 자세한 내용은 **Brother** 제품의 상급 사용자 설명서 또는 소프트웨어 및 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.

OS X v10.8 이상을 사용하여 팩스 송신

참고

- 팩스를 송신하기 전에 Brother 제품을 Macintosh 컴퓨터의 프린터 목록에 추가하십시오.
- 1 Apple 메뉴에서 시스템 환경설정을 선택합니다.
- 2 프린트 및 스캔을 클릭합니다.
- 3 왼쪽 프린터 창 아래의 + 아이콘을 클릭합니다.
- 4 프린터 또는 스캐너 추가를 클릭합니다. 추가 화면이 나타납니다.
- 5 Brother 제품을 선택한 다음, 사용 팝업 메뉴에서 **AirPrint**를 선택합니다.
- 6 추가를 클릭합니다.
- Brother 제품이 전화선에 연결되었는지, 작동이 되는지 확인하십시오.
- AirPrint를 사용하면 흑백 문서만 송신할 수 있습니다.

팩스 송신 절차는 응용 프로그램별로 다를 수 있습니다. 아래 예에서는 Apple TextEdit를 사용합니다.

- 1 Brother 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2 Macintosh 컴퓨터에서 Apple TextEdit를 사용하여 팩스를 송신할 파일을 엽니다.
- 3 파일 메뉴를 클릭한 다음 프린트를 선택합니다.
- 4 프린터 드롭다운 목록을 클릭한 다음, **MFC-XXXX - Fax**(여기서 XXXX는 모델 이름)를 선택합니다.
- 5 팩스 수신자 정보를 입력합니다.
- 6 팩스를 클릭합니다.

참고

- 표지는 OS X v10.8에서 현재 지원되지 않습니다.
- 본 제품은 Secure Function Lock 기능을 지원합니다. 각 사용자에게 Tx가 제한된 경우 AirPrint를 통해 팩스를 송신할 수 없습니다. 자세한 내용은 Brother 제품의 상급 사용자 설명서 또는 소프트웨어 및 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.

A

문제 해결

이 장에서는 Brother 제품에서 AirPrint를 사용할 때 발생할 수 있는 일반 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장을 읽었는데도 문제를 해결할 수 없으면 Brother 솔루션 센터 (<http://solutions.brother.com/>)를 방문하십시오.

제품 사용 시 문제가 발생한 경우

문제	제안
프린터 목록에 제품이 표시되지 않습니다.	Brother 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
	네트워크 설정을 확인합니다. (▶▶ 2페이지 <i>네트워크 설정</i>)
	모바일 장치를 무선 액세스 포인트/라우터나 Brother 제품 가까이로 이동합니다.
인쇄할 수 없습니다.	Brother 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
	네트워크 설정을 확인합니다. (▶▶ 2페이지 <i>네트워크 설정</i>)
iPhone, iPod touch 및 iPad에서 여러 페이지로 된 문서를 인쇄하려고 했지만 첫 페이지만 인쇄됩니다.	iOS 최신 버전을 실행 중인지 확인합니다. AirPrint에 대한 자세한 내용은 다음 Apple 지원 기사를 참조하십시오: http://support.apple.com/kb/HT4356

웹 기반 관리(웹 브라우저)를 사용하여 **AirPrint**를 해제/실행으로 설정하는 방법


표준 웹 브라우저를 사용하여 제품의 **AirPrint** 기능을 실행/해제로 설정할 수 있습니다(기본적으로 실행으로 설정되어 있음).

- 1 제품이 컴퓨터와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 2 컴퓨터에서 웹 브라우저를 엽니다.
- 3 "http://machine's IP address/" 를 브라우저의 주소 표시줄에 입력합니다(여기서 "machine's IP address"는 제품의 IP 주소).


■ 예:

http://192.168.1.2/

참고

- 제어판의 네트워크 메뉴에서 구입하신 제품의 IP 주소를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 Brother 제품의 소프트웨어 및 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 웹 기반 관리에 대한 로그인 암호를 설정한 경우 **Login** (로그인) 상자에 암호를 입력하고 를 클릭합니다.

- 4 **Network** (네트워크)를 클릭합니다.



- 5 **Protocol** (프로토콜)를 클릭합니다.
- 6 **AirPrint**를 해제하려면 **AirPrint** 확인란을 선택 취소하고, **AirPrint**를 실행하려면 **AirPrint** 확인란을 선택합니다.
- 7 **Submit** (제출)를 클릭합니다.

- 8 제품을 다시 시작합니다.

brother[®]

웹 사이트 방문
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com