


Przewodnik AirPrint



Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

HL-L8250CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L9200CDW/L9200CDWT
DCP-L8400CDN/L8450CDW
MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW



Definicje oznaczeń

W niniejszym podręczniku użytkownika stosowane jest następujące oznaczenie:

INFORMACJA	Informacje dostarczają wskazówek dotyczących postępowania w danej sytuacji lub związków określonych czynności z innymi funkcjami.
-------------------	---

Znaki handlowe

Brother to znak handlowy firmy Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X i Safari to znaki handlowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AirPrint i logo AirPrint to znaki handlowe firmy Apple Inc.

Wi-Fi Direct to znak handlowy stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

WAŻNA UWAGA

Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawarte w niniejszym podręczniku komunikaty ekranowe dotyczące systemów OS X pochodzą z systemu OS X 10.8.x. Komunikaty ekranowe wyświetlane na monitorze posiadanego komputera mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.


© 2014 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis Treści


1	Wprowadzenie	1
	Informacje ogólne	1
	Wymagania sprzętowe	2
	Obsługiwane systemy operacyjne	2
	Ustawienia sieciowe	2
2	Drukowanie	5
	Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone i iPod touch	5
	Drukowanie z systemu OS X Lion w wersji 10.7 lub nowszej	6
3	Wysyłanie faksów (dotyczy modeli MFC)	7
	Wysyłanie faksów przy użyciu systemu OS X w wersji 10.8 lub nowszej	7
A	Rozwiązywanie problemów	8
	W przypadku problemów z urządzeniem	8
	Wyłączanie/włączanie funkcji AirPrint za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet (przeglądarki internetowej)	9

Informacje ogólne

Funkcja AirPrint umożliwia bezprzewodowe drukowanie zdjęć, wiadomości e-mail, stron www oraz dokumentów z urządzeń iPad, iPhone i iPod touch bez konieczności instalowania sterownika.



Technologia AirPrint pozwala również na wysyłanie faksów bezpośrednio z komputera Macintosh bez ich drukowania (funkcja dostępna dla systemu OS X w wersji 10.8 i nowszych).



- 1 Sieć przewodowa lub bezprzewodowa
- 2 Linia telefoniczna
- 3 Urządzenie Brother
- 4 Urządzenie odbiorcy

Wymagania sprzętowe

Obsługiwane systemy operacyjne

Funkcja AirPrint jest obsługiwana przez urządzenia iPad (wszystkie modele), iPhone (3GS lub nowsze) oraz iPod touch (3. generacja lub nowsze) z najnowszą wersją systemu iOS. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy Apple: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

Ustawienia sieciowe


Aby można było korzystać z funkcji AirPrint, urządzenie mobilne musi być podłączone do sieci bezprzewodowej, do której zostało także podłączone urządzenie Brother. Funkcja AirPrint obsługuje połączenia bezprzewodowe wykorzystujące tryb ad-hoc, tryb infrastruktury lub technologię Wi-Fi Direct™ (tylko obsługiwane modele).

W celu skonfigurowania urządzenia mobilnego do pracy w sieci bezprzewodowej należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Łączy do instrukcji obsługi urządzenia mobilnego na stronie internetowej firmy Apple można uzyskać, klikając ikonę  w przeglądarce Safari.

Informacje na temat konfiguracji urządzenia Brother do pracy w sieci bezprzewodowej zawiera jego Podręcznik szybkiej obsługi lub Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.

Tryb Ad-hoc

Pozwala połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem Brother bez potrzeby korzystania z bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.




1 Urządzenie mobilne

2 Sieciowe urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother)

Tryb infrastruktury


Pozwala połączyć urządzenie mobilne z drukarką Brother za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.

- Gdy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z wykorzystaniem funkcji bezprzewodowej urządzenia:



- 1 Urządzenie mobilne
- 2 Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router
- 3 Sieciowe urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother)

- Gdy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z wykorzystaniem przewodu sieciowego:




- 1 Urządzenie mobilne
- 2 Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router
- 3 Przewód sieciowy
- 4 Sieciowe urządzenie przewodowe lub bezprzewodowe (urządzenie Brother)

Sieć Wi-Fi Direct™ (tylko obsługiwane modele)

Podłącz urządzenie mobilne do urządzenia Brother za pomocą łącza Wi-Fi Direct™. Sieć Wi-Fi Direct™ umożliwia konfigurację zabezpieczonej sieci bezprzewodowej pomiędzy urządzeniem Brother a urządzeniem mobilnym bez użycia punktu dostępowego.

1



1 Urządzenie mobilne

2 Urządzenie Brother

INFORMACJA

W przypadku korzystania z funkcji Wi-Fi Direct™ urządzenie Brother obsługuje tylko komunikację bezprzewodową w trybie jeden na jeden.

Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone i iPod touch

Procedura drukowania może różnić się w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie założono korzystanie z przeglądarki Safari.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
- 2 Za pomocą przeglądarki Safari otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.
- 3 Dotknij .
- 4 Dotknij **Drukuj**.
- 5 Upewnij się, że wybrane jest urządzenie Brother.
Jeśli wybrane jest inne urządzenie (lub żadna drukarka nie jest wybrana), dotknij **Wybierz drukarkę**.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń. Dotknij posiadanego urządzenia.
- 6 Wybierz żądane opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania czy drukowanie dwustronne (jeśli jest obsługiwane przez urządzenie).
- 7 Dotknij **Drukuj**.

INFORMACJA

- Dostępny rozmiar i typ papieru zależy od aplikacji iOS.
- Urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock. Drukowanie w trybie AirPrint jest możliwe nawet wtedy, gdy dany użytkownik jest objęty ograniczeniem dostępu do funkcji drukowania. Aby uniemożliwić drukowanie w trybie AirPrint, ustaw funkcję Secure Function Lock na tryb publiczny, a następnie ogranicz publiczny dostęp do funkcji drukowania. Więcej informacji zawiera Rozszerzony Podręcznik Użytkownika lub Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci urządzenia Brother.

Drukowanie z systemu OS X Lion w wersji 10.7 lub nowszej

INFORMACJA

Przed przystąpieniem do drukowania dodaj urządzenie Brother do listy drukarek komputera Macintosh.

- 1 Wybierz **Preferencje systemowe** z menu Apple.
 - 2 Kliknij **Drukarka i skaner**.
 - 3 Kliknij ikonę **+** pod panelem drukarek, po lewej stronie.
 - 4 Kliknij **Dodaj drukarkę lub skaner**. Wyświetlony zostanie ekran **Dodaj**.
 - 5 Wybierz urządzenie Brother, a następnie wybierz **AirPrint** z menu podręcznego **Użycie**.
 - 6 Kliknij **Dodaj**.
-

Procedura drukowania może różnić się w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie założono korzystanie z przeglądarki Safari.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
- 2 Na komputerze Macintosh za pomocą przeglądarki Safari otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.
- 3 Wybierz **Plik**, a następnie kliknij **Drukuj**.
- 4 Upewnij się, że wybrane jest urządzenie Brother.
Jeżeli wybrane jest inne urządzenie (lub nie jest wybrana żadna drukarka), kliknij listę rozwijaną **Drukarka** i wybierz urządzenie Brother.
- 5 Wybierz żądane opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania czy drukowanie dwustronne (jeśli jest obsługiwane przez urządzenie).
- 6 Kliknij **Drukuj**.

INFORMACJA

Urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock. Drukowanie w trybie AirPrint jest możliwe nawet wtedy, gdy dany użytkownik jest objęty ograniczeniem dostępu do funkcji drukowania. Aby uniemożliwić drukowanie w trybie AirPrint, ustaw funkcję Secure Function Lock na tryb publiczny, a następnie ogranicz publiczny dostęp do funkcji drukowania. Więcej informacji zawiera Rozszerzony Podręcznik Użytkownika lub Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci urządzenia Brother.

Wysyłanie faksów przy użyciu systemu OS X w wersji 10.8 lub nowszej

INFORMACJA

- Przed przystąpieniem do wysyłania faksów dodaj urządzenie Brother do listy drukarek komputera Macintosh.
 - 1 Wybierz **Preferencje systemowe** z menu Apple.
 - 2 Kliknij **Drukarka i skaner**.
 - 3 Kliknij ikonę **+** pod panelem drukarek, po lewej stronie.
 - 4 Kliknij **Dodaj drukarkę lub skaner**. Wyświetlony zostanie ekran **Dodaj**.
 - 5 Wybierz urządzenie Brother, a następnie wybierz **AirPrint** z menu podręcznego **Użycie**.
 - 6 Kliknij **Dodaj**.
- Upewnij się, że urządzenie Brother jest podłączone do linii telefonicznej i działa prawidłowo.
- Funkcja AirPrint umożliwia wysyłanie faksem tylko dokumentów czarno-białych.

Procedura wysyłania faksu może się różnić w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie założono korzystanie z programu Apple TextEdit.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
- 2 Na komputerze Macintosh otwórz w programie Apple TextEdit plik, który chcesz wysłać jako faks.
- 3 Kliknij menu **Plik**, a następnie wybierz **Drukuj**.
- 4 Kliknij listę rozwijaną **Drukarka**, a następnie wybierz **MFC-XXXX - Fax** (gdzie XXXX to nazwa posiadanego modelu).
- 5 Wpisz dane odbiorcy faksu.
- 6 Kliknij **Faks**.

INFORMACJA

- Strony tytułowe nie są obecnie obsługiwane w systemie OS X 10.8.
- Urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock. Jeśli dany użytkownik jest objęty ograniczeniem dostępu do funkcji wysyłania faksów, nie jest ono możliwe w trybie AirPrint. Więcej informacji zawiera Rozszerzony Podręcznik Użytkownika lub Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci urządzenia Brother.

W niniejszym rozdziale przedstawiono sposoby rozwiązywania typowych problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z funkcji AirPrint w urządzeniu Brother. Jeśli jednak zawarte tu informacje nie pozwolą rozwiązać zaistniałego problemu, skorzystaj z witryny Brother Solutions Center pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

W przypadku problemów z urządzeniem

Problem	Zalecenia
Moje urządzenie Brother nie jest wyświetlane na liście drukarek.	Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
	Sprawdź ustawienia sieciowe. (<i>Ustawienia sieciowe</i> >> strona 2)
	Zbliż urządzenie mobilne do bezprzewodowego punktu dostępowego/routera lub do urządzenia Brother.
Nie mogę drukować.	Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
	Sprawdź ustawienia sieciowe. (<i>Ustawienia sieciowe</i> >> strona 2)
Próbuję wydrukować wielostronicowy dokument z urządzenia iPhone, iPod touch lub iPad, ale drukuje się TYLKO pierwsza strona.	Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu iOS. Zapoznaj się z następującym artykułem dotyczącym pomocy technicznej firmy Apple, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356

Wyłączanie/włączanie funkcji AirPrint za pomocą funkcji Zarządzanie przez Internet (przeglądarki internetowej)


Funkcję AirPrint urządzenia można włączyć i wyłączyć przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej (funkcja ta jest domyślnie włączona).

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci, co komputer.
- 2 Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze.
- 3 Wpisz „http://adres IP urządzenia/” na pasku adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” to adres IP urządzenia Brother).
 - Na przykład:
http://192.168.1.2/

INFORMACJA

- Adres IP urządzenia można sprawdzić w menu sieciowym panelu sterowania. Więcej informacji zawiera Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci urządzenia Brother.
- Jeśli ustawiono hasło logowania dla funkcji Zarządzanie przez Internet, wpisz je w polu **Login** (Logowanie), a następnie kliknij ➔.

- 4 Kliknij **Network** (Sieć).



- 5 Kliknij **Protocol** (Protokół).
- 6 Aby wyłączyć funkcję **AirPrint**, usuń zaznaczenie pola wyboru **AirPrint**; aby włączyć funkcję **AirPrint**, zaznacz pole wyboru **AirPrint**.
- 7 Kliknij **Submit** (Prześlij).
- 8 Uruchom ponownie urządzenie.

brother®

**Odwiedź naszą stronę internetową
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com