


AirPrint Kılavuzu



Bu Kullanıcı Kılavuzu Őu modeller iindir:

HL-L8250CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L9200CDW/L9200CDWT
DCP-L8400CDN/L8450CDW
MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW



Not tanımları

Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz:

NOT	Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer özelliklerle nasıl çalıştığıyla ilgili ipuçları verir.
------------	---

Ticari Markalar

Brother, Brother Industries, Ltd.'nin ticari markasıdır.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X ve Safari Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. AirPrint ve AirPrint logosu Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance'ın bir ticari markasıdır.

Bu el kitabında bahsedilen yazılımın şirketleri patent programlarına özel Yazılım Lisans Sözleşmesi'ne sahiptir.

Brother ürünleri üzerinde belirtilen ticaret adları veya ürün adları, ilgili belgeler ve diğer malzemeler, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

ÖNEMLİ NOT

Aksi belirtilmedikçe, bu kılavuzdaki OS X için olan ekran mesajları OS X v10.8.x'tendir. Bilgisayarınızda ekran mesajları işletim sisteminize bağlı olarak değişebilir.


©2014 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

İçindekiler


1	Giriş	1
	Genel Bakış	1
	Donanım gereksinimleri	2
	Desteklenen işletim sistemleri	2
	Ağ ayarları	2
2	Yazdırma	5
	iPad, iPhone ve iPod touch'tan yazdırma	5
	OS X Lion v10.7 veya üstünü kullanarak yazdırma	6
3	Faks Gönderme (MFC modelleri için)	7
	OS X v10.8 veya üstünü kullanarak faks gönderme	7
A	Sorun Giderme	8
	Makinenizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız.....	8
	Web Tabanlı Yönetimi (web tarayıcı) Kullanarak AirPrint'i Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme	9

Genel Bakış

AirPrint, sürücü yüklemek gerekmeden iPad, iPhone ve iPod touch'ınızdan kablosuz olarak fotoğrafları, e-postaları, web sayfalarını ve belgeleri yazdırmanızı sağlar.



AirPrint ayrıca doğrudan Macintosh bilgisayarınızdan, yazdırmadan (OS X v10.8 veya üstü için kullanılabilir) faks göndermenizi de sağlar.



- 1 Kablolu veya kablosuz ağ
- 2 Telefon hattı
- 3 Brother makineniz
- 4 Alıcının makinesi


Donanım gereksinimleri

Desteklenen işletim sistemleri

AirPrint, en son iOS sürümünü çalıştıran iPad (tüm modeller), iPhone (3GS veya üstü) ve iPod touch (3. nesil veya üstü) aygıtlarıyla uyumludur. Daha fazla bilgi için, Apple web sitesine bakın: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

Ağ ayarları

AirPrint'i kullanmak için, mobil aygıtınızın Brother makinenizin bağlı olduğu kablosuz ağa bağlanması gerekir. AirPrint, geçici modu, altyapı modu veya Wi-Fi Direct™ (yalnızca desteklenen modeller) kullanan kablosuz bağlantıları destekler.


Mobil aygıtınızı kablosuz ağ için yapılandırmak için, mobil aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna bakın. Safari'de  ögesine dokunularak Apple web sitesinde mobil aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna bir bağlantı bulunabilir.

Brother makinenizi kablosuz bir ağ için yapılandırmak için, Brother makinenizin Hızlı Kurulum Kılavuzu ve Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu belgelerine bakın.

Brother makineniz Wi-Fi Direct™'i destekliyse ve Brother makinenizi bir Wi-Fi Direct™ ağı için yapılandırmak istiyorsanız, Wi-Fi Direct™ Kılavuzunu <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'dan indirin.

Geçici modu

Mobil aygıtınızı Brother makinenize kablosuz erişim noktası/yöneltici olmadan bağlayın.




1 Mobil aygıt

2 Kablosuz ağ makinesi (Brother makineniz)

Altyapı modu


Mobil aygıtınızı Brother makinenize kablosuz erişim noktası/yöneltici yoluyla bağlayın.

- Brother makinesi, makinenin kablosuz özelliğini kullanarak kablosuz erişim noktasına/yönelticiye bağlandığında:



- 1 Mobil aygıt
- 2 Kablosuz erişim noktası/yöneltici
- 3 Kablosuz ağ makinesi (Brother makineniz)


- Brother makinesi, bir ağ kablosu kullanarak kablosuz erişim noktasına/yönelticiye bağlandığında:



- 1 Mobil aygıt
- 2 Kablosuz erişim noktası/yöneltici
- 3 Ağ kablosu
- 4 Kablolu veya kablosuz ağ makinesi (Brother makineniz)

Wi-Fi Direct™ ağı (yalnızca desteklenen modeller)

Mobil aygıtınızı Brother makinenize Wi-Fi Direct™ kullanarak bağlayın. Wi-Fi Direct™, Brother makineniz ve bir mobil aygıt arasında bir erişim noktası kullanmadan güvenli bir kablosuz ağı yapılandırmanızı sağlar.



1 Mobil aygıt


2 Brother makineniz

NOT

Wi-Fi Direct™'i kullanırken, Brother makineniz yalnızca bire bir kablosuz iletişimi destekler.

iPad, iPhone ve iPod touch'tan yazdırma

Yazdırmak için kullanılan prosedür uygulamaya göre değişebilir. Aşağıdaki örnekte Safari kullanılmıştır.

- 1 Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
- 2 Yazdırmak istediğiniz sayfayı açmak için Safari kullanın.
- 3  ögesine dokunun.
- 4 **Yazdır** ögesine dokunun.
- 5 Brother makinenizin seçildiğinden emin olun.
Farklı bir makine seçilirse (veya yazıcı seçilmezse), **Yazıcı Seç** ögesine dokunun.
Kullanılabilir makinelerin bir listesi görüntülenecektir. Makinenize dokunun.
- 6 Yazdırılacak sayfa sayısı veya 2 taraflı yazdırma (makineniz destekliyorsa) gibi istediğiniz seçenekleri seçin.
- 7 **Yazdır** ögesine dokunun.

NOT

- Kağıt boyutu ve kağıt türü iOS uygulamasına göre belirtilir.
- Makineniz Güvenli Fonksiyon Kilidi özelliğini destekler. Her kullanıcı için yazdır kısıtlanmış olsa da AirPrint yoluyla yazdırma mümkündür. AirPrint yoluyla yazdırmayı kısıtlamak istiyorsanız, Güvenli Fonksiyon Kilidi özelliğini Ortak Mod olarak ayarlayın ve sonra Ortak için yazdır'ı sınırlayın. Daha fazla bilgi için, Brother makinenizin Gelişmiş Kullanım Kılavuzu veya Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu belgelerine bakın.

OS X Lion v10.7 veya üstünü kullanarak yazdırma

NOT

Yazdırmadan önce, Brother makinenizi Macintosh bilgisayarınızın yazıcı listesine ekleyin.

- 1 Apple Menüsünden **Sistem Tercihleri** öğesini seçin.
- 2 **Yazdırma ve Tarama**'yi tıklatın.
- 3 Soldaki Yazıcılar bölmesinin altından **+** simgesini tıklatın.
- 4 **Yazıcı veya Tarayıcı Ekle**'yi tıklatın. **Ekle** ekranı görünür.
- 5 Brother makinenizi seçin ve sonra **Kullan** açılır menüsünden **AirPrint** öğesini seçin.
- 6 **Ekle**'yi tıklatın.

Yazdırmak için kullanılan prosedür uygulamaya göre değişebilir. Aşağıdaki örnekte Safari kullanılmıştır.

- 1 Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
- 2 Macintosh bilgisayarınızda yazdırmak istediğiniz sayfayı açmak için Safari kullanın.
- 3 **File** (Dosya)'u seçin ve **Print** (Yazdır)'yi tıklatın.
- 4 Brother makinenizin seçildiğinden emin olun.
Farklı bir makine seçilirse (veya yazıcı seçilmezse), **Printer** (Yazıcı) açılır listesini tıklatın ve Brother makinenizi seçin.
- 5 Yazdırılacak sayfa sayısı ve 2 taraflı yazdırma (makineniz destekliyorsa) gibi istediğiniz seçenekleri seçin.
- 6 **Print** (Yazdır)'yi tıklatın.

NOT

Makineniz Güvenli Fonksiyon Kilidi özelliğini destekler. Her kullanıcı için yazdır kısıtlanmış olsa da AirPrint yoluyla yazdırma mümkündür. AirPrint yoluyla yazdırmayı kısıtlamak istiyorsanız, Güvenli Fonksiyon Kilidi özelliğini Ortak Mod olarak ayarlayın ve sonra Ortak için yazdır'ı sınırlayın. Daha fazla bilgi için, Brother makinenizin Gelişmiş Kullanım Kılavuzu veya Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu belgelerine bakın.

OS X v10.8 veya üstünü kullanarak faks gönderme

NOT

- Bir faks göndermeden önce, Brother makinenizi Macintosh bilgisayarınızın yazıcı listesine ekleyin.
 - 1 Apple Menüsünden **Sistem Tercihleri** ögesini seçin.
 - 2 **Yazdırma ve Tarama**'yi tıklatın.
 - 3 Soldaki Yazıcılar bölmesinin altından **+** simgesini tıklatın.
 - 4 **Yazıcı veya Tarayıcı Ekle**'yi tıklatın. **Ekle** ekranı görünür.
 - 5 Brother makinenizi seçin ve sonra **Kullan** açılır menüsünden **AirPrint** ögesini seçin.
 - 6 **Ekle**'yi tıklatın.
- Brother makinenizin telefon hattına bağlı olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
- AirPrint'i kullanarak yalnızca siyah ve beyaz faks belgeleri gönderebilirsiniz.

Faks göndermek için kullanılan prosedür uygulamaya göre değişebilir. Aşağıdaki örnekte Apple TextEdit kullanılmıştır.

- 1 Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
- 2 Macintosh bilgisayarınızda, bir faks olarak göndermek istediğiniz dosyayı açmak için Apple TextEdit'i kullanın.
- 3 **Dosya** menüsünü tıklatın ve sonra **Yazdır** ögesini seçin.
- 4 **Yazıcı** açılır listesini tıklatın ve sonra **MFC-XXXX - Fax** (burada XXXX modelinizin adıdır) ögesini seçin.
- 5 Faks alıcısı bilgilerini yazın.
- 6 **Faks**'yi tıklatın.

NOT

- Kapak sayfaları geçerli olarak OS X v10.8 tarafından desteklenmemektedir.
- Makineniz Güvenli Fonksiyon Kilidi özelliğini destekler. Her kullanıcı için Faks Gönderme kısıtlandıysa AirPrint yoluyla faks gönderme kullanılamaz. Daha fazla bilgi için, Brother makinenizin Gelişmiş Kullanım Kılavuzu veya Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu belgelerine bakın.

A

Sorun Giderme

Bu bölümde, Brother makinesiyle AirPrint'i kullanırken karşılaşılabileceğiniz normal sorunları nasıl çözeceğiniz anlatılmaktadır. Bu bölümü okuduktan sonra sorununuzu çözemediyse, <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'ı ziyaret edin.

Makinenizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız

Sorun	Öneriler
Brother makinem yazıcı listesinde görüntülenmiyor.	Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
	Ağ ayarlarını onaylayın. (<i>Ağ ayarları</i> ►► sayfa 2)
	Mobil aygıtı kablosuz erişim noktasının/yönlendiricinin veya Brother makinenizin yakınına taşıyın.
Yazdıramıyorum.	Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
	Ağ ayarlarını onaylayın. (<i>Ağ ayarları</i> ►► sayfa 2)
iPhone, iPod touch ve iPad'den çok sayfalı belge yazdırmaya çalışıyorum, ancak YALNIZCA ilk sayfa yazdırılıyor.	En son iOS sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun. AirPrint hakkında daha fazla bilgi için http://support.apple.com/kb/HT4356 Apple destek makalesine başvurun

Web Tabanlı Yönetimi (web tarayıcı) Kullanarak AirPrint'i Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme


AirPrint özelliğini etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için standart bir web tarayıcı kullanılabilir makinenin (varsayılan olarak etkinleştirilir).

- 1 Makinenin bilgisayarla aynı ağa bağlı olduğunu onaylayın.
- 2 Bilgisayarınızdaki web tarayıcıyı açın.
- 3 Tarayıcınızın adres çubuğunda "http://makinenin IP adresi/" yazın (burada "makinenin IP adresi" makinenin IP adresidir).


■ Örneğin:

http://192.168.1.2/

NOT

- Kontrol paneli ağ menüsünde makinenizin IP adresini görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Brother makinenizin Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu belgesine bakın.
- Web Tabanlı Yönetim için oturum açma şifresini ayarladıysanız, şifreyi **Login** (Oturum Aç) kutusuna yazın ve sonra  ögesini tıklayın.

- 4 **Network** (Ağ)'yi tıklayın.



- 5 **Protocol** (Protokol)'yi tıklayın.
- 6 **AirPrint** ögesini devre dışı bırakmak için, **AirPrint** onay kutusunun seçimini kaldırın; **AirPrint** ögesini etkinleştirmek için, **AirPrint** onay kutusunu seçin.
- 7 **Submit** (Gönder)'yi tıklayın.
- 8 Makineyi yeniden başlatın.

brother®

**World Wide Web'de bizi ziyaret edin
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com