


# AirPrint 使用說明書



本使用說明書適用於以下型號：

MFC-L8600CDW/L8850CDW



## 註釋說明

本使用說明書使用以下圖示：

<b>註釋</b>	(註釋) 說明可能發生情況的因應之道，或提示如何使用其他功能進行目前的操作。
-----------	--

## 商標

Brother 是兄弟工業株式會社的商標。

Apple、Macintosh、iPad、iPhone、iPod touch、OS X 和 Safari 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。AirPrint 和 AirPrint 標識是蘋果公司的商標。

Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance 的商標。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

**Brother 產品、相關說明書和任何其他資料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。**

## 重要註釋

除非另有說明，否則本說明書中 OS X 螢幕上的訊息均取自 OS X v10.8.x。您的電腦螢幕上的訊息可能會因作業系統而有所不同。

©2014 兄弟工業株式會社。保留所有權利。


# 目錄

<b>1</b>	<b>簡介</b>	<b>1</b>
	概述 .....	1
	硬體要求 .....	2
	支援的作業系統.....	2
	網路設定 .....	2
<b>2</b>	<b>列印</b>	<b>5</b>
	從 iPad、iPhone 和 iPod touch 列印.....	5
	使用 OS X Lion v10.7 或更高版本列印.....	6
<b>3</b>	<b>發送傳真 (適用於 MFC 型號)</b>	<b>7</b>
	使用 OS X v10.8 或更高版本發送傳真 .....	7
<b>A</b>	<b>故障排除</b>	<b>8</b>
	機器問題 .....	8
	使用網路管理 (網頁瀏覽器) 停用 / 啟用 AirPrint.....	9


# 1 簡介

## 概述

AirPrint 用於從 iPad、iPhone 和 iPod touch 無線列印照片、電子郵件、網頁和文件，而無需安裝驅動程式。



AirPrint 還讓您無需列印傳真即可直接從 Macintosh 電腦發送傳真 (適用於 OS X v10.8 或更高版本)。



- 1 有線或無線網路
- 2 電話線路
- 3 Brother 機器
- 4 接收方機器


## 硬體要求

### 支援的作業系統

AirPrint 與執行最新版本 iOS 的 iPad ( 所有型號 )、iPhone (3GS 或更高版本 ) 和 iPod touch ( 第三代或更高版本 ) 相容。更多資訊，請造訪 Apple 網站 (<http://support.apple.com/kb/HT4356>)。

### 網路設定


若要使用 AirPrint，必須將您的行動裝置連接到 Brother 機器所在的無線網路。AirPrint 支援使用 ad-hoc 模式、基礎架構模式或 Wi-Fi Direct™ ( 僅限支援的型號 ) 的無線連接。

若要配置行動裝置的無線網路設定，請參閱行動裝置的使用說明書。點選 Safari 中的  可找到蘋果網站上行動裝置使用說明書的連結。

若要配置 Brother 機器的無線網路設定，請參閱 Brother 機器的快速安裝指南或軟體與網路使用說明書。

### Ad-hoc 模式

在不使用無線存取點 / 路由器的情況下將您的行動裝置連接至 Brother 機器。




#### 1 行動裝置

#### 2 無線網路機器 (Brother 機器)

## 基礎架構模式


透過無線存取點 / 路由器將您的行動裝置連接至 Brother 機器。

■ 使用 Brother 機器的無線功能將 Brother 機器連接至無線存取點 / 路由器時：



- 1 行動裝置
- 2 無線存取點 / 路由器
- 3 無線網路機器 (Brother 機器)

■ 使用網路傳輸線將 Brother 機器連接至無線存取點 / 路由器時：




- 1 行動裝置
- 2 無線存取點 / 路由器
- 3 網路傳輸線
- 4 有線或無線網路機器 (Brother 機器)

## Wi-Fi Direct™ 網路 ( 僅限支援的型號 )

使用 Wi-Fi Direct™ 將您的行動裝置連接至本 Brother 機器。透過 Wi-Fi Direct™，無需使用存取點即可在 Brother 機器和行動裝置之間配置安全的無線網路。

1



1 行動裝置

2 Brother 機器

### 註釋


---

使用 Wi-Fi Direct™ 時，Brother 機器僅支援一對一無線通訊。

---

## 從 iPad、iPhone 和 iPod touch 列印

列印步驟可能會因應用程式而有所不同。下文以 Safari 為範例。

- 1 確定您的 Brother 機器已開啟。
- 2 使用 Safari 開啟要列印的頁面。
- 3 點選 。
- 4 點選**列印**。
- 5 確定已選擇您的 Brother 機器。  
如果選擇了其他機器 ( 或尚未選擇任何印表機 )，請點選**選取印表機**。  
將會顯示可用機器清單。點選您的機器。
- 6 選擇所需選項，例如：要列印頁數、雙面列印 ( 如果您的機器支援 )。
- 7 點選**列印**。

### 註釋

---

- 紙張尺寸和紙張類型視 iOS 應用程式而定。
  - 您的機器支援安全功能鎖功能。即使各使用者的列印受限，也可透過 AirPrint 進行列印。若要限制透過 AirPrint 進行的列印，請將安全功能鎖功能設定為公開模式，然後限制公開模式下的列印。如需詳細資訊，請參閱 Brother 機器的進階使用說明書或軟體與網路使用說明書。
-



## 使用 OS X Lion v10.7 或更高版本列印

### 註釋

列印前，將您的 Brother 機器添加到 Macintosh 電腦上的印表機清單中。

- 1 從蘋果選單選擇**系統偏好設定**。
- 2 按一下**列印與掃描**。
- 3 按一下左側印表機窗格下方的 **+** 圖示。
- 4 按一下**加入印表機或掃描器**。加入螢幕將會顯示。
- 5 選擇您的 Brother 機器，然後從**使用**下拉式選單選擇 **AirPrint**。
- 6 按一下**加入**。

列印步驟可能會因應用程式而有所不同。下文以 Safari 為範例。

- 1 確定您的 Brother 機器已開啟。
- 2 在 Macintosh 電腦上，使用 Safari 開啟要列印的頁面。
- 3 選擇**檔案**，再按一下**列印**。
- 4 確定已選擇您的 Brother 機器。  
如果選擇了其他機器（或尚未選擇任何印表機），請按一下**印表機**下拉式選單，然後選擇您的 Brother 機器。
- 5 選擇所需選項，例如：要列印頁數、雙面列印（如果您的機器支援）。
- 6 按一下**列印**。

### 註釋

您的機器支援安全功能鎖功能。即使各使用者的列印受限，也可透過 AirPrint 進行列印。若要限制透過 AirPrint 進行的列印，請將安全功能鎖功能設定為公開模式，然後限制公開模式下的列印。如需詳細資訊，請參閱 Brother 機器的進階使用說明書或軟體與網路使用說明書。

## 使用 OS X v10.8 或更高版本發送傳真

### 註釋

- 發送傳真前，將您的 Brother 機器添加到 Macintosh 電腦上的印表機清單中。
  - 1 從蘋果選單選擇系統偏好設定。
  - 2 按一下列印與掃描。
  - 3 按一下左側印表機窗格下方的 + 圖示。
  - 4 按一下加入印表機或掃描器。加入螢幕將會顯示。
  - 5 選擇您的 Brother 機器，然後從使用下拉式選單選擇 **AirPrint**。
  - 6 按一下加入。
- 確定您的 Brother 機器已連接至電話線路且可正確運作。
- 僅可使用 AirPrint 發送黑白傳真文件。

傳真發送步驟可能會因應用程式而有所不同。下文以 Apple TextEdit 為範例。

- 1 確定您的 Brother 機器已開啟。
- 2 在 Macintosh 電腦上，使用 Apple TextEdit 開啟要發送傳真的檔案。
- 3 按一下**檔案**選單，再選擇列印。
- 4 按一下**印表機**下拉式選單，然後選擇 **MFC-XXXX - Fax** (其中 XXXX 是您的型號名稱)。
- 5 輸入傳真接收方資訊。
- 6 按一下**傳真**。

### 註釋

- OS X v10.8 目前不支援封頁。
- 您的機器支援安全功能鎖功能。如果限制了所有用戶的 Fax Tx，透過 AirPrint 發送傳真功能不可用。如需詳細資訊，請參閱 Brother 機器的進階使用說明書或軟體與網路使用說明書。

# A

## 故障排除

本章闡述如何解決您在使用本 Brother 機器進行 AirPrint 列印的過程中可能會遇到的常見網路問題。如果您閱讀本章後仍無法排除故障，請瀏覽 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>)。

### 機器問題

問題	建議
我的 Brother 機器未顯示在印表機清單中。	確定您的 Brother 機器已開啟。
	確認網路設定。( >> 第 2 頁 <a href="#">網路設定</a> )
	將行動裝置移至離無線存取點 / 路由器或您的 Brother 機器較近的地方。
我無法列印。	確定您的 Brother 機器已開啟。
	確認網路設定。( >> 第 2 頁 <a href="#">網路設定</a> )
我嘗試從 iPhone、iPod touch 和 iPad 列印多頁文件，但是僅列印了第一頁。	確定您執行的是最新版本的 iOS。 請參閱以下蘋果支援文章獲取有關 AirPrint 的詳細資訊： <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a> 。

## 使用網路管理 ( 網頁瀏覽器 ) 停用 / 啟用 AirPrint


可使用標準網頁瀏覽器啟用和停用機器的 AirPrint 功能 ( 預設設定為啟用 )。

- 1 確認機器與電腦連接至同一網路。
- 2 開啟電腦上的網頁瀏覽器。
- 3 在瀏覽器的位址列內輸入 「http://machine's IP address/」 ( 「machine's IP address」 為機器的 IP 位址 )。


■ 例如：

http://192.168.1.2/

### 註釋

- 可在控制面板的網路選單中查看機器的 IP 位址。如需詳細資訊，請參閱 Brother 機器的軟體與網路使用說明書。
- 如果您已設定網路管理的登入密碼，請在 **Login** ( 登入 ) 方塊中輸入密碼，然後按一下 。

- 4 按一下 **Network** ( 網路 )。



- 5 按一下 **Protocol** ( 網路通訊協定 )。
- 6 若要停用 **AirPrint**，請取消勾選 **AirPrint** 核取方塊；若要啟用 **AirPrint**，請勾選 **AirPrint** 核取方塊。
- 7 按一下 **Submit** ( 送出 )。
- 8 重新啟動機器。

**brother®**

請造訪我們的全球網站  
<http://www.brother.com/>



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)