

РЪКОВОДСТВО за печат през Google Cloud



Определения на забележките

В настоящото ръководство за потребителя използваме следния стил забележки:

ЗАБЕЛЕЖКА	Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация или ви дават полезни съвети за това как операцията взаимодейства с други функции.
------------------	--

Търговски марки

BROTHER е или търговска марка, или регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Google, Google Drive, Google Cloud Print, Google Chrome, Google Play, Chrome OS, Android и Gmail са търговски марки на Google Inc. Използването на тези търговски марки е обект на Google Permissions.

Всяка компания, чийто софтуер е цитиран в това ръководство с наименованието му, притежава лицензионно споразумение за софтуер за своите собствени програми.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху продукти на Brother, свързани документи и други материали са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

Бележки за лицензиране на отворен код

Устройствата Brother използват софтуер с отворен код за Google Cloud Print.

За да видите бележките за лицензиране на отворен код, посетете началната страница за своя модел в Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>), щракнете върху **Ръководства** и изберете своя език.


©2014 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

Съдържание

1	Въведение	1
	Общ преглед	1
	Изисквания към хардуера	1
	Съвместими операционни системи и приложения	1
	Мрежови настройки	2
	Конфигуриране на Google Cloud Print	2
	Преглед стъпка по стъпка	2
	Как да създадете Google акаунт	3
	Как да регистрирате своето устройство за Google Cloud Print чрез браузъра Google Chrome™	3
	Как да регистрирате своето устройство за Google Cloud Print чрез Уеб базираното управление	4
2	Отпечатване	7
	Отпечатване чрез Google Cloud Print	7
	Как да отпечатвате от браузъра Google Chrome™ или от Chrome OS™	7
	Как да отпечатвате от Google Drive™ за мобилни устройства	7
	Как да отпечатвате от уеб мейл услугата Gmail™ за мобилни устройства	8
A	Отстраняване на неизправности	9
	Ако изпитвате затруднения при работа с устройството	9

Общ преглед

Google Cloud Print™ е услуга, предоставяна от Google, която позволява да отпечатвате чрез принтер, регистриран във вашия Google акаунт, използвайки мрежово съвместимо устройство (например мобилен телефон или компютър), без да инсталирате драйвер за принтер на устройството.



1 Интернет

Изисквания към хардуера

Съвместими операционни системи и приложения

Услугата Google Cloud Print е съвместима със следните операционни системи и приложения (към октомври 2013 г.):

Операционни системи

- Chrome OS™
- Android™ 2.1 или по-нова версия
- iOS 3.0 или по-нова версия

Приложения, които могат да се използват за отпечатване

- Приложения за Chrome OS™
- Браузър Google Chrome™
- Google Drive™ за мобилни устройства
- Уеб мейл услуга Gmail™ за мобилни устройства
- Android™ приложения, които поддържат споделяне на Android™ 2.1 до 4.3
- Android™ приложения, които поддържат печат на Android™ 4.4 или по-нова версия

Отпечатването от Android™ приложения изисква инсталиране на приложението Google Cloud Print от магазина в Google Play™ (Android Market™) на адрес: <https://play.google.com/store>.

Посетете уебсайта на Google (<http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html>) за повече информация относно съвместимите операционни системи и приложения.

Мрежови настройки

За да използвате Google Cloud Print, вашето устройство Brother трябва да е свързано към мрежа, която има достъп до интернет, чрез кабелна или безжична връзка. Вижте Онлайн Ръководство за потребителя на вашето устройство Brother за правилно свързване и конфигуриране на устройството.


Конфигуриране на Google Cloud Print

Преглед стъпка по стъпка

Конфигурирайте настройките, като използвате процедурата по-долу:

Стъпка 1: Създайте Google акаунт (вж. стр. 3).

Посетете уебсайта на Google (<https://accounts.google.com/signup>) от компютър или мобилно устройство и създайте акаунт. Трябва да влезете в своя Google акаунт, за да използвате Google Cloud Print. (Ако вече имате акаунт, не е необходимо да създавате друг.)



Стъпка 2: Регистрирайте своето устройство за Google Cloud Print (вж. стр. 3).

Регистрирайте своето устройство за Google Cloud Print, като използвате уеб браузъра на своя компютър или мобилно устройство.



Устройството вече може да използва услугата.

Как да създадете Google акаунт

За да използвате Google Cloud Print, трябва да имате Google акаунт и да сте влезли в него. Ако нямате акаунт, използвайте компютър или мобилно устройство за достъп до уебсайта на Google (<https://accounts.google.com/signup>) и създайте акаунт.

Ако вече имате Google акаунт, не е необходимо да създавате друг.
Продължете със следващата процедура.

Как да регистрирате своето устройство за Google Cloud Print чрез браузъра Google Chrome™

ЗАБЕЛЕЖКА

- Уверете се, че устройството Brother е неактивно, преди да започнете процеса на регистриране.
- Стъпките в този раздел са примери за потребителите на Windows.
- Екраните на вашия компютър може да се различават в зависимост от операционната система и средата.

- 1 Отворете браузъра Google Chrome™ на компютъра.
- 2 Щракнете върху иконата на менюто на Chrome™, щракнете върху **Настройки**, а след това върху **Показване на разширените настройки...**
- 3 В полето **Google Отпечатване в облак** щракнете върху **Управление**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да влезете в Google акаунта си, за да видите наличните устройства.

- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате своето устройство Brother.
- 5 Когато на устройството Brother се изведе съобщение за потвърждение, натиснете **ОК**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако съобщението за потвърждение не се появи на LCD екрана на устройството, моля, върнете се към стъпка ❶ и повторете тези стъпки.

- 6 Когато вашето устройство Brother е регистрирано успешно, то ще се появи в полето **Моите устройства**.

Как да регистрирате своето устройство за Google Cloud Print чрез Уеб базираното управление

1

Регистрирайте устройството за Google Cloud Print чрез Уеб базираното управление във вашия браузър. Можете да използвате стандартен уеб браузър, за да управлявате своето устройство чрез протокола за трансфер на хипертекст (HTTP).

ЗАБЕЛЕЖКА

- Уверете се, че устройството Brother е неактивно, преди да започнете процеса на регистриране.
- Екраните в този раздел са примери от мастиленоструйно устройство.

- 1 Преди да започнете с регистрирането на вашето устройство, потвърдете, че точните час и дата са зададени на контролния панел на устройството. За повече информация относно задаването на точните дата и час вижте Онлайн Ръководство за потребителя на устройството Brother.
- 2 Уверете се, че устройството е свързано към същата мрежа, към която е свързан и компютърът или мобилното устройство.
- 3 Отворете уеб браузъра от компютъра или мобилното устройство.
- 4 Въведете „http://IP адрес на устройство/“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройство“ е IP адресът на устройството).



■ Например:

http://192.168.1.2/

ЗАБЕЛЕЖКА


- Можете да видите IP адреса на устройството от мрежовото меню на контролния панел на устройството. За повече информация вижте Онлайн Ръководство за потребителя на устройството Brother.
- Ако сте задали парола за вход в Уеб базираното управление, въведете паролата в полето **Login** (Влизане), след това щракнете върху ➡.

- 5 В зависимост от вашето устройство, се показва един от следните екрани:



Направете едно от следните неща:


- Ако се покаже екран (А)



- 1 Щракнете върху **Network** (Мрежа).
 - 2 Щракнете върху **Protocol** (Протокол).
 - 3 Уверете се, че **Google Cloud Print** е избрано и щракнете върху **Advanced Setting** (Разширени настройки). Преминете към стъпка 6.
- Ако се покаже екран (Б), щракнете върху **Google Cloud Print** и след това преминете към стъпка 6.



- 6 Уверете се, че **Status** (Статус) е с настройка **Enabled** (Разрешен). Щракнете върху **Register** (Регистрирай).



- 7 Когато на устройството Brother се изведе съобщение за потвърждение, натиснете **OK**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако съобщението за потвърждение не се появи на LCD екрана на устройството, моля, върнете се към стъпка ❶ и повторете тези стъпки.

1

- ❸ Щракнете върху **Google**.
- ❹ Показва се екранът за влизане в Google Cloud Print. Влезте в своя Google акаунт и следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате устройството.
- ❿ Когато приключите с регистрирането на устройството, върнете се на екрана на Уеб базираното управление и се уверете, че **Registration Status** (Статус на регистрация) е с настройка **Registered** (Регистрирано).

The screenshot shows the 'Google Cloud Print' interface. At the top, it says 'Submit OK' in green. Below that, there are two rows of status information: 'Status' is 'Enabled' and 'Registration Status' is 'Registered'. The 'Registration Status' row is highlighted with a blue border. To the right of 'Registration Status' is a link that says 'Unregister this device'. Below this section, there is a 'Google Account' section with 'E-mail' set to 'xxxxxx@gmail.com' and 'Device Name' set to 'Brother MFC-XXXX'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Submit' buttons.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако устройството ви поддържа функцията „Secure Function Lock“ (заклучваща функция за безопасност), отпечатването чрез Google Cloud Print е възможно дори ако функцията за отпечатване от компютър за всеки потребител е ограничена. За да ограничите отпечатването чрез Google Cloud Print, деактивирайте Google Cloud Print чрез Уеб базирано управление или задайте за функцията „Secure Function Lock“ (заклучваща функция за безопасност) настройка „Public Mode“ (Публичен режим) и след това ограничете публичното отпечатване от компютър. За повече информация вижте Онлайн Ръководство за потребителя на устройството Brother.

Отпечатване чрез Google Cloud Print

Процедурата за отпечатване се различава в зависимост от приложението или устройството, което използвате. В следните примери са използвани браузър Google Chrome™, Chrome OS™, Google Drive™ за мобилни устройства и уеб мейл услугата Gmail™ за мобилни устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА

Стъпките и екраните на вашия компютър може да се различават в зависимост от операционната система и средата.

Как да отпечатвате от браузъра Google Chrome™ или от Chrome OS™

- 1 Уверете се, че вашето устройство Brother е включено.
- 2 На уеб страницата, която искате да отпечатате, щракнете върху иконата на менюто на Chrome™ и след това върху **Print** (Отпечатване).
- 3 Изберете своето устройство от списъка с принтери.
- 4 Променете опциите за печат, като например тип носител и размер на хартията, ако е необходимо.

ЗАБЕЛЕЖКА

Извеждат се само настройки, които могат да бъдат променени.

- 5 Щракнете върху **Print** (Отпечатване).

Как да отпечатвате от Google Drive™ за мобилни устройства

- 1 Уверете се, че вашето устройство Brother е включено.
- 2 Осъществете достъп до Google Drive™ чрез уеб браузъра на устройство с Android™ или iOS.
- 3 Отворете документа, който желаете да отпечатате.
- 4 Докоснете иконата на менюто.
- 5 Натиснете **Print** (Отпечатване).
- 6 Изберете своето устройство от списъка с принтери.
- 7 Променете опциите за печат, ако е необходимо.

ЗАБЕЛЕЖКА

Извеждат се само настройки, които могат да бъдат променени.

- 8 Натиснете **Print** (Отпечатване).

Как да отпечатвате от уеб мейл услугата Gmail™ за мобилни устройства

- 1 Уверете се, че вашето устройство е включено.
- 2 Осъществете достъп до уеб мейл услугата Gmail™ чрез уеб браузъра на устройство с Android™ или iOS.
- 3 Отворете имейла, който желаете да отпечатате.
- 4 Докоснете иконата на менюто.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако **Print** (Отпечатване) се показва до името на прикачения файл, можете да го отпечатате. Натиснете **Print** (Отпечатване) и след това преминете към стъпка 6.

- 5 Натиснете **Print** (Отпечатване).
- 6 Изберете своето устройство от списъка с принтери.
- 7 Променете опциите за печат, ако е необходимо.

ЗАБЕЛЕЖКА

Извеждат се само настройки, които могат да бъдат променени.

- 8 Натиснете **Print** (Отпечатване).

Тази глава описва как да отстранявате типичните неизправности, които може да възникнат, когато използвате Google Cloud Print с устройството Brother. Ако след прочитането на тази глава не успеете да разрешите проблема, посетете Brother Solutions Center на адрес: <http://support.brother.com>.

Ако изпитвате затруднения при работа с устройството

Затруднение	Предложения
Устройството Brother не се извежда в списъка с принтери.	Уверете се, че вашето устройство е включено.
	Уверете се, че Google Cloud Print е активиран.
	Уверете се, че вашето устройство е регистрирано за Google Cloud Print. Ако не е регистрирано, опитайте да го регистрирате отново. Ако използвате браузъра Google Chrome™, вижте стр. 3; ако използвате Уеб базираното управление, вижте стр. 4.
Не мога да печатам.	Уверете се, че вашето устройство е включено.
	Проверете мрежовите настройки. (Вижте <i>Мрежови настройки</i> ►► стр. 2.)
	Възможно е някои файлове да не могат да бъдат отпечатани или да не изглеждат така, както ги виждате на екрана.
Не мога да регистрирам своето устройство Brother за Google Cloud Print.	Уверете се, че устройството е свързано към мрежа с достъп до интернет.
	Уверете се, че датата и часът са зададени правилно на вашето устройство.
Не виждам съобщение за потвърждение на моето устройство Brother, когато се опитам да се регистрирам за Google Cloud Print, дори и след повтаряне на стъпките за регистрация.	Уверете се, че устройството Brother е неактивно, докато се регистрирате за Google Cloud Print.

brother

Посетете ни в световната мрежа
<http://www.brother.com>



www.brotherearth.com