

Guia de Instalação do "Google Cloud Print"



Definições de notas

Ao longo deste manual do utilizador, é utilizado o estilo de nota seguinte:

NOTA	As Notas indicam o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferecem sugestões sobre como a operação funciona em conjunto com outras funções.
-------------	---

Marcas comerciais

BROTHER é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Brother Industries, Ltd.

Google, Google Drive, Google Cloud Print, Google Chrome, Google Play, Chrome OS, Android e Gmail são marcas comerciais da Google Inc. A utilização destas marcas comerciais está sujeita às permissões da Google.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

Observações sobre as Licenças de Fonte Aberta

Os equipamentos Brother utilizam software open source (de fonte aberta) para o Google Cloud Print.

Para ver as observações sobre as licenças de fonte aberta, consulte a página inicial do seu modelo no Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>), clique em **Manuais** e seleccione o idioma pretendido.


©2014 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Índice

1	Introdução	1
	Descrição geral	1
	Requisitos de hardware	1
	Sistemas operativos e aplicações compatíveis	1
	Definições de rede	2
	Preparativos para o Google Cloud Print	2
	Descrição geral passo a passo	2
	Como criar uma Conta Google	3
	Como registar o equipamento no Google Cloud Print através do browser Google Chrome™	3
	Como registar o equipamento no Google Cloud Print através da Gestão baseada na web	4
2	Impressão	7
	Imprimir utilizando o Google Cloud Print	7
	Como imprimir através do browser Google Chrome™ ou do Chrome OS™	7
	Como imprimir a partir do Google Drive™ para telemóvel	7
	Como imprimir a partir do serviço de webmail Gmail™ para telemóvel	8
A	Resolução de problemas	9
	Em caso de dificuldades com o seu equipamento	9

Descrição geral

O Google Cloud Print™ é um serviço fornecido pela Google, que lhe permite imprimir para uma impressora registada na sua Conta Google, utilizando um equipamento de rede compatível (como um telemóvel ou computador), sem instalar o controlador da impressora no dispositivo.



1 Internet

Requisitos de hardware

Sistemas operativos e aplicações compatíveis

O Google Cloud Print é compatível com os seguintes sistemas operativos e aplicações (a partir de outubro de 2013):

Sistemas operativos

- Chrome OS™
- Android™ 2.1 ou superior
- iOS 3.0 ou superior

Aplicações que podem ser utilizadas para imprimir

- Aplicações para Chrome OS™
- Browser Google Chrome™
- Google Drive™ para telemóvel
- Serviço de webmail Gmail™ para telemóvel
- Aplicações Android™ que suportam a partilha no Android™ 2.1 a 4.3
- Aplicações Android™ que suportam a impressão no Android™ 4.4 ou superior

A impressão a partir de aplicações Android™ requer a instalação do Google Cloud Print através da aplicação Google Play™ Store (Android Market™) em: <https://play.google.com/store>.

Visite o sítio web da Google (<http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html>) para obter mais informações sobre as aplicações e os sistemas operativos compatíveis.

Definições de rede

Para utilizar o Google Cloud Print, o seu equipamento Brother tem de estar ligado a uma rede com acesso à Internet, por meio de uma ligação com ou sem fios. Consulte o Guia On-line do Utilizador do equipamento Brother para ligar e configurar devidamente o equipamento.


Preparativos para o Google Cloud Print

Descrição geral passo a passo

Configure as definições utilizando o procedimento que se segue:


Passo 1: Criar uma Conta Google (consulte a página 3).

Aceda ao sítio web da Google (<https://accounts.google.com/signup>) através de um computador ou dispositivo móvel e crie uma conta. Tem de iniciar sessão na sua Conta Google para poder utilizar o Google Cloud Print. (Se já tiver uma conta, não é necessário criar outra.)



Passo 2: Registar o equipamento no Google Cloud Print (consulte a página 3).

Registe o equipamento no Google Cloud Print utilizando o web browser do computador ou do dispositivo móvel.



O serviço já pode ser utilizado pelo equipamento.

Como criar uma Conta Google

Para poder utilizar o Google Cloud Print, tem de ter uma Conta Google e iniciar sessão na sua conta. Se não tiver uma conta, utilize um computador ou um dispositivo móvel para aceder ao sítio web da Google (<https://accounts.google.com/signup>) e crie uma conta.

Se já tiver uma Conta Google, não é necessário criar outra. Prossiga para o procedimento seguinte.

Como registar o equipamento no Google Cloud Print através do browser Google Chrome™

NOTA

- Certifique-se de que o equipamento Brother está inativo antes de iniciar o processo de registo.
 - Os passos desta secção são exemplos para utilizadores do Windows.
 - Os ecrãs podem variar no seu computador em função do sistema operativo e do ambiente.
-

- 1 Abra o browser Google Chrome™ no computador.
- 2 Clique no ícone do menu Chrome™, clique em **Definições** e, em seguida, clique em **Mostrar definições avançadas...**
- 3 No campo **Google Cloud Print**, clique em **Gerir**.

NOTA

Tem de iniciar sessão na sua Conta Google para ver os equipamentos disponíveis.

- 4 Para registar o equipamento Brother, siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 5 Quando aparecer uma mensagem de confirmação no equipamento Brother, prima **OK**.

NOTA

Se a mensagem de confirmação não aparecer no LCD do equipamento, volte ao passo 1 e repita estas operações.

- 6 Quando é registado com sucesso, o equipamento Brother aparece no campo **Os meus dispositivos**.

Como registar o equipamento no Google Cloud Print através da Gestão baseada na web

Registe o equipamento no Google Cloud Print utilizando a Gestão baseada na web no seu web browser. Pode utilizar um web browser padrão para gerir o equipamento utilizando HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

NOTA

- Certifique-se de que o equipamento Brother está inativo antes de iniciar o processo de registo.
- Os ecrãs desta secção exemplificam um equipamento a jato de tinta.

- 1 Antes de proceder ao registo do equipamento, confirme se a data e a hora estão corretamente definidas no painel de controlo do equipamento. Para obter mais informações sobre a configuração da data e da hora corretas, consulte o Guia On-line do Utilizador do equipamento Brother.
- 2 Verifique se o equipamento está ligado à mesma rede do computador ou dispositivo móvel.
- 3 Abra o web browser no seu computador ou dispositivo móvel.
- 4 Escreva “http://endereço IP do equipamento/” na barra de endereços do browser (“endereço IP do equipamento” corresponde ao endereço IP do seu equipamento).



■ Por exemplo:

`http://192.168.1.2/`

NOTA


- Pode ver o endereço IP do seu equipamento no menu Rede do painel de controlo do equipamento. Para obter mais informações, consulte o Guia On-line do Utilizador do equipamento Brother.
- Se tiver definido a palavra-passe de início de sessão na Gestão baseada na web, insira a palavra-passe na caixa **Login** (Iniciar sessão) e clique em .

- 5 Dependendo do seu equipamento, é apresentado um dos seguintes ecrãs:



Efetue um dos seguintes procedimentos:

- Se for apresentado o ecrã (A)




- 1 Clique em **Network** (Rede).
- 2 Clique em **Protocol** (Protocolo).
- 3 Certifique-se de que o **Google Cloud Print** está selecionado e clique em **Advanced Setting** (Definições avançadas). Prossiga para o passo 6.

- Se for apresentado o ecrã (B), clique em **Google Cloud Print** e prossiga para o passo 6.



- 6 Certifique-se de que **Status** (Estado) está definido como **Enabled** (Activado). Clique em **Register** (Registar).




- 7 Quando aparecer uma mensagem de confirmação no equipamento Brother, prima **OK**.

NOTA

Se a mensagem de confirmação não aparecer no LCD do equipamento, volte ao passo 1 e repita estas operações.

- 8 Clique em **Google**.
- 9 É apresentado o ecrã de início de sessão do Google Cloud Print. Inicie sessão com a sua Conta Google e siga as instruções apresentadas no ecrã para registar o equipamento.
- 10 Quando terminar o registo do equipamento, regresse ao ecrã da Gestão baseada na web e certifique-se de que a opção **Registration Status** (Estado do registo) está definida como **Registered** (Registado).



The screenshot shows the Google Cloud Print management interface. At the top, it says "Google Cloud Print". Below that, there is a green "Submit OK" message. The "Status" is "Enabled". The "Registration Status" is "Registered", which is highlighted with a blue border. There is a checkbox for "Unregister this device" which is currently unchecked. Below this, the "Google Account" section shows the "E-mail" as "xxxxx@gmail.com" and the "Device Name" as "Brother MFC-XXXX". At the bottom, there are "Cancel" and "Submit" buttons.

NOTA

Se o seu equipamento suportar a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança), é possível imprimir através do Google Cloud Print mesmo estando restringida a impressão através do PC para cada utilizador. Para restringir a impressão através do Google Cloud Print, desative o Google Cloud Print utilizando a Gestão baseada na web ou defina a função Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança) para o Modo Público e, em seguida, restrinja a impressão através do PC para o público. Para obter mais informações, consulte o Guia On-line do Utilizador do equipamento Brother.

Imprimir utilizando o Google Cloud Print

O procedimento de impressão varia consoante a aplicação ou o dispositivo que estiver a ser utilizado. Nos exemplos seguintes, são utilizados o browser Google Chrome™, o Chrome OS™, o Google Drive™ para telemóvel e o serviço de webmail para telemóvel Gmail™.

NOTA

Os passos e ecrãs no seu computador podem variar consoante o seu sistema operativo e ambiente.

Como imprimir através do browser Google Chrome™ ou do Chrome OS™

- 1 Verifique se o equipamento Brother está ligado.
- 2 Na página web que pretende imprimir, clique no ícone do menu Chrome™ e, em seguida, clique em **Print** (Imprimir).
- 3 Selecione o seu equipamento na lista de impressoras.
- 4 Altere opções de impressão, como o tipo e o tamanho do papel, se necessário.

NOTA

Só aparecem as definições que podem ser alteradas.

- 5 Clique em **Print** (Imprimir).

Como imprimir a partir do Google Drive™ para telemóvel

- 1 Verifique se o equipamento Brother está ligado.
- 2 Aceda ao Google Drive™ através do web browser do seu dispositivo iOS ou Android™.
- 3 Abra o documento que pretende imprimir.
- 4 Prima o ícone do menu.
- 5 Prima **Print** (Imprimir).
- 6 Selecione o seu equipamento na lista de impressoras.
- 7 Altere opções de impressão, se necessário.

NOTA

Só aparecem as definições que podem ser alteradas.

- 8 Prima **Print** (Imprimir).

Como imprimir a partir do serviço de webmail Gmail™ para telemóvel

- 1 Verifique se o equipamento está ligado.
- 2 Aceda ao serviço Gmail™ do seu Android™ ou dispositivo iOS do web browser.
- 3 Abra o e-mail que pretende imprimir.
- 4 Prima o ícone do menu.

NOTA

Se **Print** (Imprimir) for apresentado junto do nome do anexo, este pode ser impresso. Prima **Print** (Imprimir) e, depois, prossiga para o passo 6.

- 5 Prima **Print** (Imprimir).
- 6 Selecione o seu equipamento na lista de impressoras.
- 7 Altere opções de impressão, se necessário.

NOTA

Só aparecem as definições que podem ser alteradas.

- 8 Prima **Print** (Imprimir).

Este capítulo explica como resolver problemas típicos com que poderá deparar-se ao utilizar o Google Cloud Print com o seu equipamento Brother. Se, após a leitura deste capítulo, não conseguir resolver o seu problema, visite o Brother Solutions Center no endereço: <http://support.brother.com>.

Em caso de dificuldades com o seu equipamento

Dificuldade	Sugestões
O meu equipamento Brother não aparece na lista de impressoras.	Verifique se o equipamento está ligado.
	Confirme se o Google Cloud Print está ativado.
	Confirme se o equipamento está registado no Google Cloud Print. Se não estiver registado, tente registá-lo novamente. Se estiver a utilizar o browser Google Chrome™, consulte a página 3; se estiver a utilizar a Gestão baseada na web, consulte a página 4.
Não consigo imprimir.	Verifique se o equipamento está ligado.
	Confirme as definições de rede. (Consulte <i>Definições de rede</i> ►► página 2.)
	Determinados ficheiros poderão não ser impressos ou não aparecer exatamente como são visualizados.
Não consigo registar o meu equipamento Brother no Google Cloud Print.	Certifique-se de que o equipamento está ligado a uma rede com acesso à Internet.
	Verifique se a data e a hora estão corretamente definidas no equipamento.
Não vejo uma mensagem de confirmação no meu equipamento Brother quando tento efetuar o registo no Google Cloud Print, mesmo depois de repetir os passos do registo.	Certifique-se de que o equipamento Brother está inativo quando efetuar o registo no Google Cloud Print.

brother

Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com>



www.brotherearth.com