

Guide d'impression Google Cloud



Définitions des remarques

Dans ce guide de l'utilisateur, les remarques sont mises en exergue comme suit :

| | |
|-----------------|--|
| REMARQUE | Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions. |
|-----------------|--|

Marques commerciales

BROTHER est une marque commerciale ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Google, Google Drive, Google Cloud Print, Google Chrome, Google Play, Chrome OS, Android et Gmail sont des marques de commerce de Google Inc. L'utilisation de ces marques de commerce doit être autorisée par Google.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un contrat de licence du logiciel spécifique pour ses programmes propriétaires.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Remarques sur la licence Open Source

Les appareils Brother utilisent des logiciels Open Source pour Google Cloud Print.

Pour consulter les remarques relatives aux licences Open Source, consultez la page d'accueil de votre modèle sur le Brother Solutions Center, à l'adresse (<http://support.brother.com>), cliquez sur **Manuels** et sélectionnez votre langue.


©2014 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Table des matières

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Introduction | 1 |
| | Généralités | 1 |
| | Configuration matérielle requise | 1 |
| | Systèmes d'exploitation et applications compatibles | 1 |
| | Paramètres réseau | 2 |
| | Configuration de Google Cloud Print | 2 |
| | Présentation détaillée | 2 |
| | Création d'un compte Google | 3 |
| | Enregistrement de l'appareil Brother dans Google Cloud Print à l'aide du navigateur Google Chrome™ | 3 |
| | Enregistrement de l'appareil Brother dans Google Cloud Print à l'aide de la Gestion à partir du Web | 4 |
| 2 | Impression | 7 |
| | Impression à l'aide de Google Cloud Print | 7 |
| | Impression à partir du navigateur Google Chrome™ ou Chrome OS™ | 7 |
| | Impression à partir de Google Drive™ pour mobile | 7 |
| | Impression à partir du service webmail Gmail™ pour mobile | 8 |
| A | Dépistage des pannes | 9 |
| | Si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil Brother | 9 |

Généralités

Google Cloud Print™ est un service fourni par Google qui vous permet d'imprimer sur une imprimante enregistrée dans votre compte Google à partir d'un appareil compatible réseau (par exemple un téléphone mobile ou un ordinateur), sans devoir installer le pilote d'imprimante sur cet appareil.



1 Internet

Configuration matérielle requise

Systèmes d'exploitation et applications compatibles

Google Cloud Print est compatible avec les applications et systèmes d'exploitation suivants (en octobre 2013) :

Systèmes d'exploitation

- Chrome OS™
- Android™ 2.1 ou plus récent
- iOS 3.0 ou plus récent

Applications utilisables pour l'impression

- Applications pour Chrome OS™
- Navigateur Google Chrome™
- Google Drive™ pour mobile
- Service webmail Gmail™ pour mobile
- Applications Android™ prenant en charge le partage sur Android™ 2.1 à 4.3
- Applications Android™ prenant en charge l'impression sur Android™ 4.4 ou version ultérieure

L'impression à partir d'applications Android™ nécessite d'installer l'application Google Cloud Print depuis l'application Google Play™ Store (Android Market™) à l'adresse : <https://play.google.com/store>.

Consultez le site Web de Google (<http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html>) pour obtenir plus d'informations sur les systèmes d'exploitation et les applications compatibles.

Paramètres réseau

Pour pouvoir utiliser Google Cloud Print, votre appareil Brother doit être connecté à un réseau doté d'un accès à Internet par une connexion câblée ou sans fil. Consultez le Guide utilisateur en ligne de votre appareil Brother pour connecter et configurer ce dernier de façon appropriée.


Configuration de Google Cloud Print

Présentation détaillée

Configurez les paramètres à l'aide de la procédure suivante :


Étape 1 : créez un compte Google (voir page 3).

Accédez au site Web de Google (<https://accounts.google.com/signup>) à l'aide d'un ordinateur ou d'un appareil mobile et créez-y un compte. Vous devez vous connecter à votre compte Google pour pouvoir utiliser Google Cloud Print (si vous possédez déjà un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre).



Étape 2 : enregistrez l'appareil Brother dans Google Cloud Print (voir page 3).

Enregistrez l'appareil Brother dans Google Cloud Print à l'aide du navigateur Web de votre ordinateur ou de votre appareil mobile.



L'appareil Brother peut désormais utiliser le service.

Création d'un compte Google

Pour pouvoir utiliser Google Cloud Print, vous devez posséder un compte Google et vous connecter à ce compte. Si vous n'avez pas de compte, utilisez un ordinateur ou un appareil mobile pour accéder au site Web de Google (<https://accounts.google.com/signup>) et créer un compte.

Si vous possédez déjà un compte Google, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre. Passez à la procédure suivante.

Enregistrement de l'appareil Brother dans Google Cloud Print à l'aide du navigateur Google Chrome™

REMARQUE

- Vérifiez que votre appareil Brother est inactif avant de démarrer le processus d'enregistrement.
- Les étapes présentées dans cette section sont des exemples destinés aux utilisateurs de Windows.
- Les écrans qui s'affichent sur votre ordinateur peuvent varier selon votre système d'exploitation et l'environnement d'utilisation.

- 1 Ouvrez le navigateur Google Chrome™ sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône de menu Chrome™, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Afficher les paramètres avancés...**
- 3 Dans le champ **Google Cloud Print**, cliquez sur **Gérer**.

REMARQUE

Vous devez vous connecter à votre compte Google pour voir les appareils disponibles.

- 4 Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre appareil Brother.
- 5 Lorsqu'un message de confirmation s'affiche sur votre appareil Brother, appuyez sur OK.

REMARQUE

Si le message de confirmation ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre appareil, revenez à l'étape 1 et répétez cette procédure.

- 6 Une fois qu'il est enregistré, votre appareil Brother apparaît dans le champ **Mes appareils**.

Enregistrement de l'appareil Brother dans Google Cloud Print à l'aide de la Gestion à partir du Web

1

Vous pouvez enregistrer votre appareil dans Google Cloud Print à l'aide de l'application Gestion à partir du Web sur votre navigateur Web. Vous pouvez utiliser un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

REMARQUE

- Vérifiez que votre appareil Brother est inactif avant de démarrer le processus d'enregistrement.
- Les écrans illustrant cette section sont des exemples d'un appareil à jet d'encre.

- 1 Avant de commencer à enregistrer votre appareil, vérifiez que l'heure et la date sont correctement réglées sur son panneau de commande. Pour plus d'informations sur le réglage de l'heure et de la date correctes, reportez-vous au Guide utilisateur en ligne de votre appareil Brother.
- 2 Vérifiez que l'appareil Brother est connecté au même réseau que l'ordinateur ou l'appareil mobile.
- 3 Ouvrez le navigateur Web sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.
- 4 Tapez « `http://adresse IP de l'appareil/` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil Brother).


■ Par exemple :

`http://192.168.1.2/`

REMARQUE

- Vous voyez s'afficher l'adresse IP de votre appareil Brother sur le menu Réseau de son panneau de commande. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur en ligne de votre appareil Brother.
- Si vous avez défini le mot de passe de connexion pour l'application Gestion à partir du Web, entrez le mot de passe dans la zone **Connexion**, puis cliquez sur .

- 5 Selon votre modèle d'appareil, l'un des écrans suivants s'affiche :



Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Si l'écran (A) s'affiche



- 1 Cliquez sur **Réseau**.
 - 2 Cliquez sur **Protocole**.
 - 3 Vérifiez que **Google Cloud Print** est sélectionné, puis cliquez sur **Paramètres avancés**. Allez à l'étape ⑥.
- Si l'écran (B) s'affiche, cliquez sur **Google Cloud Print**, puis allez à l'étape ⑥.



- ⑥ Assurez-vous que **Etat** est bien défini sur **Activé**. Cliquez sur **Enregistrer**.



- ⑦ Lorsqu'un message de confirmation s'affiche sur votre appareil Brother, appuyez sur **OK**.

REMARQUE

Si le message de confirmation ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre appareil, revenez à l'étape ① et répétez cette procédure.

1

- ⑧ Cliquez sur **Google**.
- ⑨ L'écran de connexion de Google Cloud Print s'affiche. Connectez-vous à l'aide de votre compte Google et suivez les instructions affichées sur l'écran pour enregistrer l'appareil Brother.
- ⑩ Une fois l'enregistrement de l'appareil terminé, revenez à l'écran de l'application Gestion à partir du Web et vérifiez que **Statut de l'enregistrement** est réglé sur **Enregistré**.

Google Cloud Print

Envoi OK

Etat Activé

Statut de l'enregistrement Enregistré

Annuler l'enregistrement de ce périphérique

Compte Google

E-mail xxxxxx@gmail.com

Nom du périphérique Brother MFC-XXXX

Annuler Envoyer

REMARQUE

Si l'appareil Brother prend en charge la fonction Verrouillage fonction sécurisée, l'impression via Google Cloud Print est possible même si l'impression depuis un PC pour chaque utilisateur est limitée. Pour limiter l'impression via Google Cloud Print, désactivez Google Cloud Print à l'aide de l'application Gestion à partir du Web ou réglez la fonction Verrouillage fonction sécurisée sur le mode Public puis limitez l'impression à partir d'un PC pour le public. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur en ligne de votre appareil Brother.

Impression à l'aide de Google Cloud Print

La procédure d'impression varie en fonction de l'application ou de l'appareil mobile que vous utilisez. Les exemples ci-après utilisent le navigateur Google Chrome™, Chrome OS™, Google Drive™ pour mobile et le service webmail Gmail™ pour mobile.

REMARQUE

Les étapes et les écrans de votre ordinateur peuvent varier selon votre système d'exploitation et l'environnement d'utilisation.

Impression à partir du navigateur Google Chrome™ ou Chrome OS™

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
- 2 Sur la page Web que vous voulez imprimer, cliquez sur l'icône du menu Chrome™, puis cliquez sur **Print** (Imprimer).
- 3 Sélectionnez votre appareil Brother dans la liste d'imprimantes.
- 4 Modifiez les options d'impression, par exemple le type de support et le format de papier, selon vos besoins.

REMARQUE

Seuls sont affichés les paramètres qui peuvent être modifiés.

- 5 Cliquez sur **Print** (Imprimer).

Impression à partir de Google Drive™ pour mobile

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est sous tension.
- 2 Accédez à Google Drive™ à partir du navigateur Web de votre appareil Android™ ou iOS.
- 3 Ouvrez le document que vous voulez imprimer.
- 4 Appuyez sur l'icône de menu.
- 5 Appuyez sur **Print** (Imprimer).
- 6 Sélectionnez votre appareil Brother dans la liste d'imprimantes.
- 7 Modifiez les options d'impression selon vos besoins.

REMARQUE

Seuls sont affichés les paramètres qui peuvent être modifiés.

- 8 Appuyez sur **Print** (Imprimer).

Impression à partir du service webmail Gmail™ pour mobile

- 1 Vérifiez que votre appareil est sous tension.
- 2 Accédez au service webmail Gmail™ à partir du navigateur Web de votre appareil mobile Android™ ou iOS.
- 3 Ouvrez l'e-mail que vous voulez imprimer.
- 4 Appuyez sur l'icône de menu.

REMARQUE

Si **Print** (Imprimer) s'affiche à côté du nom du fichier joint, vous pouvez imprimer le fichier joint. Appuyez sur **Print** (Imprimer) puis allez à l'étape 6.

- 5 Appuyez sur **Print** (Imprimer).
- 6 Sélectionnez votre appareil Brother dans la liste d'imprimantes.
- 7 Modifiez les options d'impression selon vos besoins.

REMARQUE

Seuls sont affichés les paramètres qui peuvent être modifiés.

- 8 Appuyez sur **Print** (Imprimer).

A

Dépistage des pannes

Le présent chapitre explique comment résoudre les problèmes de réseau types que vous pourriez rencontrer en utilisant Google Cloud Print avec votre appareil Brother. Si ce chapitre ne vous permet pas de résoudre votre problème, veuillez visiter le Brother Solutions Center à l'adresse <http://support.brother.com>.

Si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil Brother

| Problème | Suggestions |
|--|--|
| Mon appareil Brother n'est pas affiché dans la liste d'imprimantes. | Vérifiez que votre appareil est sous tension. |
| | Vérifiez que Google Cloud Print est activé. |
| | Vérifiez que votre appareil est enregistré dans Google Cloud Print. S'il n'est pas enregistré, essayez de l'enregistrer à nouveau. Si vous utilisez le navigateur Google Chrome™, voir page 3. Si vous utilisez la Gestion à partir du Web, voir page 4. |
| Impression impossible. | Vérifiez que votre appareil est sous tension. |
| | Vérifiez vos paramètres réseau. (Voir <i>Paramètres réseau</i> >> page 2.) |
| | Il se peut que certains fichiers ne puissent pas s'imprimer ou que le résultat imprimé ne soit pas strictement identique à ce qui est affiché. |
| Je n'arrive pas à enregistrer mon appareil Brother dans Google Cloud Print. | Vérifiez que l'appareil Brother est connecté à un réseau disposant d'un accès à Internet. |
| | Vérifiez que la date et l'heure sont correctement réglées sur votre appareil. |
| Je ne vois pas de message de confirmation sur mon appareil Brother lorsque j'essaie de l'enregistrer dans Google Cloud Print, même une fois que j'ai répété la procédure d'enregistrement. | Assurez-vous que votre appareil Brother est inactif lorsque vous l'enregistrez dans Google Cloud Print. |

brother

Rendez-nous visite sur Internet
<http://www.brother.com>



www.brotherearth.com