


# AirPrint 가이드



본 사용자 설명서는 다음 모델에 적용됩니다.

MFC-J2320/J2720



## 표기법

본 사용자 설명서에서는 다음과 같은 참고 스타일을 사용합니다.

<b>참고</b>	참고는 작동 환경, 설치 조건 또는 특수 사용 조건을 지정합니다.
-----------	--------------------------------------

## 상표

**BROTHER** 는 Brother Industries, Ltd.의 상표 또는 등록 상표입니다.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X 및 Safari 는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. AirPrint 및 AirPrint 로고는 Apple Inc.의 상표입니다.

Wi-Fi Direct 는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

본 설명서에 언급된 소프트웨어 타이틀을 소유한 회사마다 특정 소유 프로그램에 적용되는 소프트웨어 라이선스 계약이 있습니다.

**Brother** 제품, 관련 문서 및 기타 자료에 나타나는 회사의 모든 브랜드와 제품 이름은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

## 중요 참고

달리 지정되지 않은 경우 본 설명서에 나와 있는 OS X 화면 메시지는 OS X v10.8.x 의 화면 메시지입니다. 사용 중인 운영 체제에 따라 컴퓨터의 화면 메시지가 다를 수 있습니다.


©2014 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

# 목차


<b>1</b>	<b>소개</b>	<b>1</b>
	개요 .....	1
	하드웨어 요구 사항 .....	2
	지원되는 운영 체제 .....	2
	네트워크 설정 .....	2
<b>2</b>	<b>인쇄</b>	<b>5</b>
	iPad, iPhone 및 iPod touch 에서 인쇄 .....	5
	OS X v10.7 이상을 사용하여 인쇄 .....	6
<b>3</b>	<b>팩스 송신(MFC 모델)</b>	<b>7</b>
	OS X v10.8 이상을 사용하여 팩스 송신 .....	7
<b>A</b>	<b>문제 해결</b>	<b>8</b>
	제품 사용 시 문제가 발생한 경우 .....	8
	웹 기반 관리(웹 브라우저)를 사용하여 AirPrint 를 사용 안함/사용으로 설정 .....	8

## 개요

AirPrint 를 사용하면 드라이버를 설치할 필요없이 iPad, iPhone 및 iPod touch 에서 사진, 전자 메일, 웹 페이지 및 문서를 무선으로 인쇄할 수 있습니다.



AirPrint 를 사용하면 팩스를 인쇄하지 않고 Macintosh 컴퓨터에서 직접 송신할 수도 있습니다(OS X v10.8 이상).



- 1 유선 또는 무선 네트워크
- 2 전화선
- 3 구입하신 **Brother** 제품


## 하드웨어 요구 사항

### 지원되는 운영 체제

AirPrint 는 최신 버전의 iOS 를 실행 중인 iPad(모든 모델), iPhone(3GS 이상) 및 iPod touch(3세대이상) 장치와 호환됩니다. 자세한 내용은 **Apple** 웹사이트 (<http://support.apple.com/kb/HT4356>)를 참조하십시오.

### 네트워크 설정

AirPrint 를 사용하려면 구입하신 **Brother** 제품과 연결된 무선 네트워크에 모바일 장치를 연결해야 합니다. AirPrint 는 애드훅 모드, 인프라 모드 또는 Wi-Fi Direct®를 사용하는 무선 연결을 지원합니다.


모바일 장치를 무선 연결용으로 구성하려면 해당 모바일 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오. Safari 에서 을 눌러 Apple 웹사이트에 있는 해당 모바일 장치의 사용자 설명서에 대한 링크를 찾을 수 있습니다.

구입하신 **Brother** 제품을 무선 네트워크용으로 구성하려면 **Brother** 솔루션 센터 (<http://support.brother.com>)의 해당 모델 **Manuals** (설명서) 페이지에서 구입하신 **Brother** 제품의 빠른 설정 가이드 또는 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

구입하신 **Brother** 제품이 Wi-Fi Direct®를 지원하는 경우 구입하신 **Brother** 제품을 Wi-Fi Direct® 네트워크용으로 구성하려면 **Brother** 솔루션 센터(<http://support.brother.com>)의 해당 모델 **Manuals** (설명서) 페이지에서 구입하신 **Brother** 제품의 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

### 애드훅 모드

무선 액세스 포인트/라우터 없이 구입하신 **Brother** 제품에 모바일 장치를 연결하십시오.



1 모바일 장치

2 무선 네트워크 제품(구입하신 **Brother** 제품)


## 참고

모바일 장치에서 iOS7 을 실행 중인 경우에는 애드훅 모드로 AirPrint 를 사용할 때 구입하신 Brother 제품에 대해 IPv6 을 사용하도록 설정해야 합니다.

## 인프라 모드


무선 액세스 포인트/라우터를 통해 구입하신 Brother 제품에 모바일 장치를 연결하십시오.

■ 제품의 무선 기능을 사용하여 Brother 제품을 무선 액세스 포인트/라우터에 연결하는 경우



- 1 모바일 장치
- 2 무선 액세스 포인트/라우터
- 3 무선 네트워크 제품(구입하신 Brother 제품)


■ 네트워크 케이블을 사용하여 Brother 제품을 무선 액세스 포인트/라우터에 연결하는 경우 (지원되는 모델만 해당)



- 1 모바일 장치
- 2 무선 액세스 포인트/라우터
- 3 네트워크 케이블
- 4 유선 또는 무선 네트워크 제품(구입하신 Brother 제품)

## Wi-Fi Direct® 네트워크

Wi-Fi Direct®를 사용하여 구입하신 **Brother** 제품에 모바일 장치를 연결하십시오. Wi-Fi Direct®를 사용하면 액세스 포인트를 사용할 필요없이 구입하신 **Brother** 제품과 모바일 장치 간에 보안 무선 네트워크를 구성할 수 있습니다.



1 모바일 장치

2 구입하신 **Brother** 제품

참고


---

Wi-Fi Direct®를 사용하는 경우 구입하신 **Brother** 제품은 일대일 무선 통신만 지원합니다.

---

## iPad, iPhone 및 iPod touch 에서 인쇄

인쇄 절차는 응용 프로그램별로 다를 수 있습니다. 아래 예에서는 Safari 를 사용합니다.

- ① 구입하신 **Brother** 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
- ② **Safari** 를 사용하여 인쇄할 페이지를 엽니다.
- ③ 를 누릅니다.
- ④ **프린트**를 누릅니다.
- ⑤ 구입하신 **Brother** 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다른 제품이 선택되어 있거나 선택된 프린터가 없는 경우 **프린터 선택**을 누릅니다.  
사용 가능한 제품 목록이 표시됩니다. 목록에서 구입하신 제품의 이름을 누릅니다.
- ⑥ 인쇄 매수, 양면 인쇄(구입하신 제품에서 지원하는 경우) 등의 원하는 옵션을 선택합니다.
- ⑦ **프린트**를 누릅니다.

### 참고

구입하신 제품은 **Secure Function Lock** 기능을 지원합니다. **AirPrint** 를 통한 인쇄는 각 사용자에게 대한 인쇄가 제한되더라도 가능합니다. **AirPrint** 를 통한 인쇄를 제한하려면 **Secure Function Lock** 기능을 **Public Mode**(공용 모드)로 설정한 다음 **Print for public users**(공용 사용자에게 대한 인쇄)를 제한하십시오. 자세한 내용은 **Brother** 솔루션 센터 (<http://support.brother.com>)의 해당 모델 **Manuals** (설명서) 페이지에서 구입하신 **Brother** 제품의 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.



## OS X v10.7 이상을 사용하여 인쇄

### 참고

인쇄하기 전에 구입하신 **Brother** 제품을 **Macintosh** 컴퓨터의 프린터 목록에 추가하십시오.

- 1 **Apple** 메뉴에서 **시스템 환경설정**을 선택합니다.
- 2 **프린트 및 스캔** 또는 **프린터 및 스캐너**를 클릭합니다.
- 3 왼쪽 프린터 창 아래의 **+** 아이콘을 클릭합니다.
- 4 **프린터** 또는 **스캐너** 추가를 클릭합니다. 추가 화면이 나타납니다.
- 5 구입하신 **Brother** 제품을 선택하고 **사용** 팝업 메뉴에서 **AirPrint**를 선택합니다.
- 6 **추가**를 클릭합니다.

인쇄 절차는 응용 프로그램별로 다를 수 있습니다. 아래 예에서는 **Safari**를 사용합니다.

- ① 구입하신 **Brother** 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
- ② **Macintosh** 컴퓨터에서 **Safari**를 사용하여 인쇄할 페이지를 엽니다.
- ③ **파일** 메뉴를 클릭한 다음 **프린트**를 선택합니다.
- ④ 구입하신 **Brother** 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.  
다른 제품이 선택되어 있거나 선택된 프린터가 없는 경우 **프린터** 드롭다운 목록을 클릭하고 구입하신 **Brother** 제품을 선택합니다.
- ⑤ 인쇄 매수, 양면 인쇄(구입하신 제품에서 지원하는 경우) 등의 원하는 옵션을 선택합니다.
- ⑥ **프린트**를 클릭합니다.

### 참고

구입하신 제품은 **Secure Function Lock** 기능을 지원합니다. **AirPrint**를 통한 인쇄는 각 사용자에게 대한 인쇄가 제한되더라도 가능합니다. **AirPrint**를 통한 인쇄를 제한하려면 **Secure Function Lock** 기능을 **Public Mode**(공용 모드)로 설정한 다음 **Print for public users**(공용 사용자에게 대한 인쇄)를 제한하십시오. 자세한 내용은 **Brother** 솔루션 센터 (<http://support.brother.com>)의 해당 모델 **Manuals** (설명서) 페이지에서 구입하신 **Brother** 제품의 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

## OS X v10.8 이상을 사용하여 팩스 송신

### 참고

- 팩스를 송신하기 전에 구입하신 Brother 제품을 Macintosh 컴퓨터의 프린터 목록에 추가하십시오.
  - 1 Apple 메뉴에서 시스템 환경설정을 선택합니다.
  - 2 프린트 및 스캔 또는 프린터 및 스캐너를 클릭합니다.
  - 3 왼쪽 프린터 창 아래의 + 아이콘을 클릭합니다.
  - 4 프린터 또는 스캐너 추가를 클릭합니다. 추가 화면이 나타납니다.
  - 5 구입하신 Brother 제품을 선택하고 사용 팝업 메뉴에서 **AirPrint** 를 선택합니다.
  - 6 추가를 클릭합니다.
- 구입하신 Brother 제품이 전화선에 연결되어 올바르게 작동하는지 확인합니다.
- 흑백 팩스 문서만 AirPrint 를 사용하여 송신할 수 있습니다.

아래 예에서는 Apple TextEdit 를 사용합니다.

- ① 구입하신 Brother 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
- ② Macintosh 컴퓨터에서 Apple TextEdit 를 사용하여 팩스로 송신할 파일을 엽니다.
- ③ 파일 메뉴를 클릭한 다음 프린트를 선택합니다.
- ④ 프린터 드롭다운 목록을 클릭한 다음 **Brother MFC-XXXX - Fax**(XXXX 는 구입하신 모델 이름)를 선택합니다.
- ⑤ 팩스 수신자 정보를 입력합니다.
- ⑥ 팩스를 클릭합니다.

### 참고

- 표지는 현재 OS X v10.8 에서 지원되지 않습니다.
- 구입하신 제품은 Secure Function Lock 기능을 지원합니다. 각 사용자에 대한 팩스 전송이 제한되는 경우에는 AirPrint 를 통한 팩스 송신을 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 Brother 솔루션 센터(<http://support.brother.com>)의 해당 모델 **Manuals** (설명서) 페이지에서 구입하신 Brother 제품의 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

# A

## 문제 해결

이 장에서는 구입하신 **Brother** 제품에서 **AirPrint** 를 사용할 때 발생할 수 있는 일반 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장을 읽었는데도 문제를 해결할 수 없으면 **Brother** 솔루션 센터(<http://support.brother.com>)를 방문하십시오.

### 제품 사용 시 문제가 발생한 경우

문제	제안
프린터 목록에 내 <b>Brother</b> 제품이 표시되지 않습니다.	<p>구입하신 <b>Brother</b> 제품이 켜져 있는지 확인합니다.</p> <p>네트워크 설정을 확인합니다(▶▶ 2 페이지 <i>네트워크 설정</i> 참조).</p> <p>모바일 장치를 무선 액세스 포인트/라우터나 구입하신 <b>Brother</b> 제품 가까이로 이동합니다.</p>
인쇄할 수 없습니다.	<p>구입하신 <b>Brother</b> 제품이 켜져 있는지 확인합니다.</p> <p>네트워크 설정을 확인합니다(▶▶ 2 페이지 <i>네트워크 설정</i> 참조).</p>
iOS 장치에서 여러 페이지로 된 문서를 인쇄하려고 하면 첫 페이지만 인쇄됩니다.	<p>최신 버전의 iOS 를 실행 중인지 확인합니다.</p> <p><b>AirPrint</b> 에 대한 자세한 내용은 <b>Apple</b> 지원 문서 (<a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a>)를 참조하십시오.</p>

### 웹 기반 관리(웹 브라우저)를 사용하여 **AirPrint** 를 사용 안함/사용으로 설정

표준 웹 브라우저를 사용하여 제품의 **AirPrint** 기능을 사용/사용 안함으로 설정할 수 있습니다 (**AirPrint** 는 기본적으로 사용으로 설정되어 있음).


- 1 제품이 컴퓨터와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 2 컴퓨터에서 웹 브라우저를 엽니다.
- 3 브라우저의 주소 표시줄에 "<http://machine's IP address/>"(여기서 "[machine's IP address](http://machine's IP address/)"는 구입하신 제품의 IP 주소)를 입력합니다.


■ 예:

<http://192.168.1.2>

## 참고

제어판의 [네트워크] 메뉴에서 구입하신 제품의 IP 주소를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 Brother 솔루션 센터(<http://support.brother.com>)의 해당 모델 **Manuals** (설명서) 페이지에서 구입하신 Brother 제품의 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

- 4 웹 기반 관리에 대한 로그인 비밀번호를 설정한 경우 **Login** (로그인) 상자에 비밀번호를 입력하고 를 클릭합니다.
- 5 **Network** (네트워크)를 클릭합니다.



- 6 왼쪽 탐색 표시줄에서 **Protocol** (프로토콜)을 클릭합니다.
- 7 AirPrint 를 사용하지 않으려면 **AirPrint** 확인란을 선택 취소합니다. AirPrint 를 사용하려면 **AirPrint** 확인란을 선택합니다.
- 8 **Submit** (제출)을 클릭합니다.
- 9 구입하신 Brother 제품을 다시 시작합니다.

# brother

글로벌 홈페이지를 방문하십시오  
<http://www.brother.com>



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)