


AirPrint handleiding



Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen:

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/
J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW



Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding wordt voor opmerkingen de volgende stijl aangehouden:

OPMERKING	Opmerkingen specificeren de bedieningsomgeving, installatievoorwaarden of speciale gebruiksvoorwaarden.
------------------	---

Handelsmerken

BROTHER is een handelsmerk of een wettig gedeponiseerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch, OS X en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., wettig gedeponiseerd in de Verenigde Staten en andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

Wi-Fi Direct is een wettig gedeponiseerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

BELANGRIJKE OPMERKING

Tenzij anders aangegeven zijn de schermberichten voor OS X in deze handleiding afkomstig uit OS X v10.8.x. Afhankelijk van uw besturingssysteem krijgt u op uw computer mogelijk andere schermberichten te zien.

©2015 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave


1	Inleiding	1
	Overzicht	1
	Hardwarevereisten	2
	Ondersteunde besturingssystemen	2
	Netwerkinstellingen	2
2	Afdrukken	5
	Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch	5
	Afdrukken met OS X v10.7 of recenter	5
3	Faxen verzenden (voor MFC-modellen)	7
	Faxen verzenden met OS X v10.8 of recenter	7
A	Problemen oplossen	8
	Als u problemen hebt met de machine	8
	AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser	8

Overzicht

AirPrint maakt het mogelijk draadloos foto's, e-mailberichten, webpagina's en documenten af te drukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch zonder dat u daarvoor een driver hoeft te installeren.



Met AirPrint kunt u ook faxberichten rechtstreeks vanaf uw Macintosh-computer versturen zonder ze af te drukken (beschikbaar voor OS X v10.8 of recenter).



- 1 Bedraad of draadloos netwerk**
- 2 Telefoonlijn**
- 3 Uw Brother-machine**

Hardwarevereisten

Ondersteunde besturingssystemen

AirPrint is compatibel met de iPad (alle modellen), iPhone (3GS of recenter) en iPod touch (3e generatie of recenter) met daarop de meest recente versie van iOS. Ga naar de Apple-website voor meer informatie: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Netwerkinstellingen

Voor het gebruik van AirPrint moet uw mobiele apparaat een draadloze verbinding hebben met het netwerk waarop ook uw Brother-machine is aangesloten. AirPrint ondersteunt draadloze verbindingen in de ad-hocmodus, in de infrastructuurmodus of met Wi-Fi Direct®.


Raadpleeg voor het configureren van een draadloze verbinding op uw mobiele apparaat de gebruikershandleiding van dat apparaat. U vindt een koppeling naar de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat op de Apple-website door in Safari op  te tikken.

Voor informatie over het configureren van uw Brother-machine voor een draadloos netwerk, raadpleegt u de Installatiehandleiding of Online Gebruikershandleiding op de pagina **Handleidingen** van uw model in het Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Als uw Brother-machine Wi-Fi Direct® ondersteunt en u de machine wilt configureren voor een Wi-Fi Direct®-netwerk, raadpleegt u de Online Gebruikershandleiding op de pagina **Handleidingen** van uw model in het Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Ad-hocmodus

Met behulp van deze modus kunt u uw mobiele apparaat met uw Brother-machine verbinden zonder daarbij een draadloos toegangspunt of een draadloze router te gebruiken.



1 Mobiel apparaat

2 Draadloze netwerkmaschine (uw Brother-machine)

OPMERKING


Als uw mobiele apparaat door iOS7 wordt bestuurd, moet u IPv6 voor uw Brother-machine inschakelen wanneer u AirPrint in de Ad-hocmodus gebruikt.

1

Infrastructuurmodus

Met behulp van deze modus kunt u uw mobiele apparaat met uw Brother-machine verbinden via een draadloos toegangspunt of een draadloze router.

- Wanneer de Brother-machine met het draadloze toegangspunt of de draadloze router is verbonden via de functie voor draadloze verbindingen van de machine:




1 Mobiel apparaat

2 Draadloos toegangspunt/draadloze router

3 Draadloze netwerkmachine (uw Brother-machine)

- Wanneer de Brother-machine met uw draadloze toegangspunt/router is verbonden via een netwerkkabel (alleen ondersteunde modellen):



1 Mobiel apparaat

2 Draadloos toegangspunt/draadloze router


3 Netwerkkabel

4 Bedrade of draadloze netwerkmachine (uw Brother-machine)

Wi-Fi Direct®-netwerk

U kunt uw mobiele apparaat met uw Brother-machine verbinden via Wi-Fi Direct®. Met Wi-Fi Direct® kunt u een beveiligd draadloos netwerk configureren tussen uw Brother-machine en een mobiel apparaat zonder een toegangspunt te gebruiken.

1



1 Mobiel apparaat

2 Uw Brother-machine

OPMERKING

Bij gebruik van Wi-Fi Direct® ondersteunt uw Brother-machine alleen een rechtstreekse draadloze verbinding met een ander apparaat (één op één).

Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt.

- 1 Controleer of de Brother-machine is ingeschakeld.
- 2 Open vanuit Safari de pagina die u wilt afdrukken.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **Druk af**.
- 5 Controleer of de Brother-machine is geselecteerd.
Tik op **Kies printer** als een andere machine (of geen printer) is geselecteerd.
Er wordt een lijst met beschikbare machines weergegeven. Tik op de naam van uw machine.
- 6 Selecteer de gewenste opties, zoals het aantal af te drukken pagina's en dubbelzijdig afdrukken (indien ondersteund door uw machine).
- 7 Tik op **Druk af**.

OPMERKING

Uw machine ondersteunt de functie Beveiligd functieslot. Afdrukken via AirPrint is ook mogelijk als elke gebruiker beperkte rechten voor afdrukken heeft. Als u afdrukken via AirPrint wilt beperken, stelt u de functie Beveiligd functieslot op Openbaar in en beperkt u afdrukken voor openbare gebruikers. Raadpleeg voor meer informatie de Online Gebruikershandleiding van uw Brother-machine op de pagina **Handleidingen** van uw model in het Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Afdrukken met OS X v10.7 of recenter

OPMERKING

Voeg de Brother-machine op uw Macintosh-computer aan de printerlijst toe voordat u de afdrukprocedure start.

- 1 Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu.
- 2 Klik op **Afdrukken en scannen** of **Printers en scanners**.
- 3 Klik op het plusteken (+) onder het paneel Printers aan de linkerkant.
- 4 Klik op **Voeg printer of scanner toe**. Het scherm **Toevoegen** wordt weergegeven.
- 5 Selecteer uw Brother-machine en selecteer vervolgens **AirPrint** in het contextmenu **Gebruik**.
- 6 Klik op **Toevoegen**.

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt.

- 1 Controleer of de Brother-machine is ingeschakeld.
- 2 Open op uw Macintosh-computer vanuit Safari de pagina die u wilt afdrukken.
- 3 Klik op het menu **Archief** en selecteer **Druk af**.
- 4 Controleer of de Brother-machine is geselecteerd.
Als een andere machine (of geen printer) is geselecteerd, klikt u op de vervolgkeuzelijst **Printer** en selecteert u uw Brother-machine.
- 5 Selecteer de gewenste opties, zoals het aantal af te drukken pagina's en dubbelzijdig afdrukken (indien ondersteund door uw machine).
- 6 Klik op **Druk af**.

OPMERKING

Uw machine ondersteunt de functie Beveiligd functieslot. Afdrukken via AirPrint is ook mogelijk als elke gebruiker beperkte rechten voor afdrukken heeft. Als u afdrukken via AirPrint wilt beperken, stelt u de functie Beveiligd functieslot op Openbaar in en beperkt u afdrukken voor openbare gebruikers. Raadpleeg voor meer informatie de Online Gebruikershandleiding van uw Brother-machine op de pagina **Handleidingen** van uw model in het Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

Faxen verzenden met OS X v10.8 of recenter

OPMERKING

- Voeg de Brother-machine op uw Macintosh-computer aan de printerlijst toe voordat u een fax verstuurt.
 - 1 Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het Apple-menu.
 - 2 Klik op **Afdrukken en scannen** of **Printers en scanners**.
 - 3 Klik op het plusteken (+) onder het paneel Printers aan de linkerkant.
 - 4 Klik op **Voeg printer of scanner toe**. Het scherm **Toevoegen** wordt weergegeven.
 - 5 Selecteer uw Brother-machine en selecteer vervolgens **AirPrint** in het contextmenu **Gebruik**.
 - 6 Klik op **Toevoegen**.
- Controleer of uw Brother-machine op de telefoonlijn is aangesloten en goed werkt.
- Met AirPrint kunt u alleen zwart-witfaxen verzenden.

In onderstaand voorbeeld wordt Apple TextEdit gebruikt.

- 1 Controleer of de Brother-machine is ingeschakeld.
- 2 Gebruik Apple TextEdit op uw Macintosh-computer om het bestand dat u als fax wilt versturen te openen.
- 3 Klik op het menu **Archief** en selecteer **Druk af**.
- 4 Klik op de vervolgkeuzelijst **Printer** en selecteer **Brother MFC-XXXX - Fax** (waarbij XXXX voor de naam van uw model staat).
- 5 Typ de gegevens voor het faxadres.
- 6 Klik op **Fax**.

OPMERKING

- Faxvoorbladen worden momenteel niet ondersteund door OS X v10.8.
- Uw machine ondersteunt de functie Beveiligd functieslot. Faxverzending via AirPrint is niet beschikbaar als elke gebruiker beperkte rechten voor het versturen van faxen heeft. Raadpleeg voor meer informatie de Online Gebruikershandleiding van uw Brother-machine op de pagina **Handleidingen** van uw model in het Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe algemene problemen bij het gebruik van AirPrint met de machine van Brother kunnen worden opgelost. Kunt u de oplossing voor het probleem niet in dit hoofdstuk vinden, ga dan naar het Brother Solutions Center op <http://support.brother.com>.

Als u problemen hebt met de machine

Probleem	Oplossingen
Mijn Brother-machine wordt niet weergegeven in de printerlijst.	Controleer of de Brother-machine is ingeschakeld. Controleer de netwerkinstellingen (zie <i>Netwerkinstellingen</i> >> pagina 2). Plaats het mobiele apparaat dichterbij uw draadloze toegangspunt/router of uw Brother-machine.
Ik kan niet afdrukken.	Controleer of de Brother-machine is ingeschakeld. Controleer de netwerkinstellingen (zie <i>Netwerkinstellingen</i> >> pagina 2).
Ik probeer een document van meerdere pagina's af te drukken vanaf een iOS-apparaat, maar ALLEEN de eerste pagina wordt afgedrukt.	Zorg ervoor dat u de meest recente versie van iOS gebruikt. Raadpleeg het volgende ondersteuningsartikel van Apple voor meer informatie over AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356

AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser

Met behulp van een standaardbrowser kunt u de AirPrint-functie van de machine in- of uitschakelen (AirPrint is standaard ingeschakeld).

- 1 Controleer of de machine op hetzelfde netwerk is aangesloten als de computer.
- 2 Open de webbrowser op uw computer.
- 3 Typ "http://IP-adres van machine/" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" het IP-adres van uw machine is).

■ Bijvoorbeeld:


<http://192.168.1.2>

OPMERKING

U vindt het IP-adres van uw machine in het menu *Netwerk* van het bedieningspaneel. Raadpleeg voor meer informatie de Online Gebruikershandleiding van uw Brother-machine op de pagina **Handleidingen** van uw model in het Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).

- 4 Als u een aanmeldingswachtwoord voor Beheer via een webbrowser hebt ingesteld, typt u het wachtwoord in het vak **Log in** en klikt u vervolgens op .

- 5 Klik op **Netwerk**.



- 6 Klik in de linkernavigatiebalk op **Protocol**.
- 7 Om AirPrint uit te schakelen, schakelt u het selectievakje **AirPrint** uit.
Om AirPrint in te schakelen, schakelt u het selectievakje **AirPrint** in.
- 8 Klik op **Indienen**.
- 9 Start uw Brother-machine opnieuw op.

brother

Bezoek ons op het world wide web
<http://www.brother.com>



www.brotherearth.com