




Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Komponenten



Lesen Sie zuerst die Produkt-Sicherheitshinweise und dann diese Installationsanleitung für den richtigen Installationsvorgang.

HINWEIS:

- Die im Karton enthaltenen Komponenten und der Netzstecker können sich je nach Land unterscheiden.
- Die Abbildungen in dieser Installationsanleitung basieren auf dem MFC-L2740DW.
- Sie müssen das korrekte Schnittstellenkabel für die Schnittstelle kaufen, die Sie verwenden möchten.


USB-Kabel

Wir empfehlen, ein USB 2.0-Kabel (Typ A/B) zu verwenden, das nicht länger als 2 Meter ist.


Netzwerkkabel

Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel der Kategorie 5 (oder höher) mit verdrehtem Adernpaar für 10BASE-T oder 100BASE-TX Fast Ethernet-Netzwerk.


1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und setzen Sie die Tonerkartusche ein



2 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein



3 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein




4 Wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache (nur Erstkonfiguration)

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, müssen Sie Ihr Land oder die Sprache einstellen (abhängig vom Gerät). Befolgen Sie, wenn es erforderlich ist, die Anweisungen auf dem Bildschirm.

5 Wählen Sie die Sprache (bei Bedarf) (nur für bestimmte Modelle)


- Drücken Sie auf dem Touchscreen des Geräts (Einstell.) > Alle Einstell. > Inbetriebnahme > Displaysprache.
- Drücken Sie Ihre Sprache.
- Drücken Sie .



6 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer/Mobilgerät

- Windows®-Computer mit einem CD-ROM-Laufwerk, fahren Sie mit Schritt **6A** fort
- Windows®-Computer ohne CD-ROM-Laufwerk, fahren Sie mit Schritt **6B** fort
- Macintosh, fahren Sie mit Schritt **6B** fort
- Benutzer von Mobilgeräten fahren mit Schritt **6C** fort




**HINWEIS:**

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch angezeigt wird, wechseln Sie zu **Computer (Arbeitsplatz)**. (Für Windows® 8: Klicken Sie auf das Symbol (Explorer) in der Taskleiste und wechseln Sie dann zu **Computer**.) Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.



Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, bis der Bildschirm **Anschlussart** erscheint.

Anschlussart

Für USB-Anschluss

Für verkabelten Netzwerkanschluss
Schließen Sie zunächst ein
Netzwerkkabel an.

Für Wireless-Netzwerkanschluss
Wir empfehlen, ein USB-Kabel
bereitzulegen, das vorübergehend
während der Wireless-Einrichtung
verwendet werden kann.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.

Fertig**HINWEIS:**

Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, wiederholen Sie diesen Schritt.

**Drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless LAN)****[Empfohlen]**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie über ein USB-Kabel verfügen, das Sie vorübergehend für die Wireless-Einrichtung verwenden können.

Wählen Sie diese Option, wenn Sie kein USB-Kabel haben.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.

Fertig**HINWEIS:**

Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, wiederholen Sie diesen Schritt.



Konfiguration ohne CD-ROM (Windows® ohne CD-ROM-Laufwerk oder Macintosh)

Laden Sie das vollständige Treiber- und Softwarepaket vom Brother Solutions Center herunterladen.

(Für Windows®) solutions.brother.com/windows

(Für Macintosh) solutions.brother.com/mac

Nachdem Sie das Treiber- und Softwarepaket heruntergeladen haben, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, bis der Bildschirm **Anschlussart** angezeigt wird. Schlagen Sie unter **6A Konfiguration mit der CD-ROM (Windows®)** nach.





Wireless-Einrichtung für Mobilgeräte

Verbinden Sie das Gerät und den Wireless-LAN-Access-Point/-Router über das Funktionstastenfeld des Geräts.

Drücken Sie auf dem Funktionstastenfeld des Geräts **WiFi** > **Setup-Assist.** > **Ja**.

Wählen Sie die festgelegte SSID und geben Sie dann den Netzwerkschlüssel ein.

Die Wireless-Einrichtung ist jetzt abgeschlossen.

**HINWEIS:**

Bevor Sie das Gerät mit Ihrem Mobilgerät verwenden können, laden Sie sich „Brother iPrint&Scan“ herunter.



Drucken und Scannen von Ihrem Mobilgerät

Laden Sie „Brother iPrint&Scan“ herunter, um Ihr Gerät mit Mobilgeräten zu verwenden.



solutions.brother.com/ips