

# AirPrint 指南



本指南适用于以下型号：

HL-2560DN

DCP-7180DN

MFC-7880DN



## 注释说明

本指南使用以下图标：

<b>提示</b>	提示图标提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作如何与其他功能工作的提示。
-----------	--

## 商标

brother 是兄弟工业株式会社的商标。

Apple、AirPrint、Macintosh、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、OS X 和 Safari 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。

Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance 的商标。

本指南中提及的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。

**Brother 产品、相关文档和任何其他资料中出现的任何公司的任何品牌名称和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。**

## 重要注释

使用用于 Apple 徽章表明附件设计为专用于徽章上说明的技术，并且已得到开发者认证，符合 Apple 性能标准。

如无特别说明，本指南中使用的 OS X 屏幕信息来自 OS X v10.8.x。您的计算机屏幕信息可能因操作系统的不同而有所差异。

©2014 Brother Industries, Ltd. 版权所有。


# 目录

<b>1</b>	<b>简介</b>	<b>1</b>
	概述 .....	1
	硬件要求 .....	2
	支持的操作系统 .....	2
	网络设置 .....	2
<b>2</b>	<b>打印</b>	<b>4</b>
	从 iPad、iPhone 和 iPod touch 打印 .....	4
	从 OS X Lion v10.7 或更高版本打印 .....	5
<b>3</b>	<b>发送传真 (适用于 MFC 型号)</b>	<b>6</b>
	从 OS X v10.8 或更高版本发送传真 .....	6
<b>A</b>	<b>故障排除</b>	<b>7</b>
	如果使用设备时出现问题 .....	7
	使用网络基本管理 (网络浏览器) 启用 / 禁用 AirPrint .....	8

# 1 简介


## 概述

AirPrint 让您能够从 iPad、iPhone 和 iPod touch 以无线方式打印照片、电子邮件、网页和文档，而无需安装任何驱动程序。



### ■ 对于 MFC 型号：

使用 AirPrint，您还可直接从 Macintosh 计算机发送传真，无需进行打印（适用于 OS X v10.8 或更高版本）。



- 1 有线或无线网络
- 2 电话线路
- 3 您的 Brother 设备
- 4 接收方设备

## 硬件要求


### 支持的操作系统

---

AirPrint 兼容运行最新版本 iOS 的 iPad ( 所有型号 )、iPhone (3GS 或更新机型 ) 和 iPod touch ( 第 3 代或更新机型 ) 设备。更多信息, 请访问 Apple 网站 <http://support.apple.com/kb/HT4356>。

### 网络设置


---

若要使用 AirPrint, 必须将您的移动设备连接到 Brother 设备所在的无线网络。AirPrint 支持使用 Ad-hoc 模式、基础架构模式或 Wi-Fi Direct™ ( 仅限支持该功能的型号 ) 的无线连接。若要配置移动设备的无线网络设置, 请参见移动设备的使用说明书。点击 Safari 中的  可找到 Apple 网站上移动设备使用说明书的链接。

## 基础架构模式

通过无线接入点 / 路由器将移动设备连接到 Brother 设备。


■ 通过网络接口电缆将 Brother 设备连接到无线接入点 / 路由器时：



- 1 移动设备
- 2 无线接入点 / 路由器
- 3 网络接口电缆
- 4 有线或无线网络设备 ( 您的 Brother 设备 )

## 从 iPad、iPhone 和 iPod touch 打印

打印步骤可能会因应用程序而异。下文以 Safari 为例进行说明。

- 1 确保 Brother 设备电源已打开。
- 2 在移动设备上，使用 Safari 打开您想打印的页面。
- 3 点击 。
- 4 点击打印。
- 5 确保已选择 Brother 设备。  
如果选择了其他设备 ( 或没有选择打印机 )，请点击**选择打印机**。  
将列出所有可以使用的设备。点击您的设备。
- 6 选择所需选项，例如打印页数、双面打印 ( 如设备支持 )。
- 7 点击打印。

### 提示

---

纸张尺寸和纸张类型的设置取决于所使用的 iOS 应用程序。

---

## 从 OS X Lion v10.7 或更高版本打印

### 提示

打印前，先将您的 Brother 设备添加到 Macintosh 计算机的打印机列表中。

- 1 在 Apple 菜单中选择**系统偏好设置**。
- 2 点击**打印与扫描**。
- 3 点击左侧打印机窗格下方的 **+** 图标。
- 4 点击**添加打印机或扫描仪**。出现**添加**屏幕。
- 5 选择您的 Brother 设备，然后从**使用**弹出菜单中选择 **AirPrint**。
- 6 点击**添加**。

打印步骤可能会因应用程序而异。下文以 Safari 为例进行说明。

- ① 确保 Brother 设备电源已打开。
- ② 在 Macintosh 计算机上，使用 Safari 打开您想打印的页面。
- ③ 选择**文件**，然后点击**打印**。
- ④ 确保已选择 Brother 设备。  
如果选择了其他设备（或没有选择打印机），请点击**打印机**下拉列表，然后选择您的 Brother 设备。
- ⑤ 选择所需选项，例如打印页数、双面打印（如设备支持）。
- ⑥ 点击**打印**。



## 从 OS X v10.8 或更高版本发送传真

### 提示

---

- 发送传真前，先将您的 Brother 设备添加到 Macintosh 计算机的打印机列表中。
  - 1 在 Apple 菜单中选择**系统偏好设置**。
  - 2 点击**打印与扫描**。
  - 3 点击左侧打印机窗格下方的 **+** 图标。
  - 4 点击**添加打印机或扫描仪**。出现**添加**屏幕。
  - 5 选择您的 Brother 设备，然后从**使用**弹出菜单中选择 **AirPrint**。
  - 6 点击**添加**。
- 确保 Brother 设备已连接到电话线路且正常工作。
- 使用 AirPrint 仅可发送黑白传真文档。

---

传真发送步骤可能会因应用程序而异。下文以 Apple TextEdit 为例进行说明。

- ① 确保 Brother 设备电源已打开。
- ② 在 Macintosh 计算机上，使用 Apple TextEdit 打开您想作为传真发送的文件。
- ③ 点击**文件**菜单，然后选择**打印**。
- ④ 点击**打印机**下拉列表，然后选择 **MFC-XXXX - Fax** (其中，XXXX 为型号名称)。
- ⑤ 输入传真的接收方信息。
- ⑥ 点击**传真**。

### 提示

---

OS X v10.8 当前不支持封页。

---

本章阐述如何解决您在使用本 Brother 设备进行 AirPrint 打印的过程中可能会遇到的常见问题。如果您阅读本章后仍无法解除故障，请登录 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 (<http://support.brother.com/>) 上您的设备型号的常见问题解答与故障排除页面。

## 如果使用设备时出现问题

问题	建议
打印机列表中没有显示我的 Brother 设备。	确保 Brother 设备电源已打开。
	确认网络设置 (请参见 >> 第 2 页 <i>网络设置</i> )。
我无法打印。	确保 Brother 设备电源已打开。
	确认网络设置 (请参见 >> 第 2 页 <i>网络设置</i> )。
我正在尝试从 iPhone、iPod touch 或 iPad 打印一份多页文档，但只打印出了文档的第一页。	确保您的 iOS 是最新版本。
	有关 AirPrint 的更多信息，请参见 Apple 网站上的内容： <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a>

## 使用网络基本管理 ( 网络浏览器 ) 启用 / 禁用 AirPrint

可使用标准网络浏览器启用 / 禁用设备的 AirPrint 功能 ( 默认设置为启用 )。


- 1 确认本设备已连接至计算机所在的网络。
- 2 在计算机上打开网络浏览器。
- 3 在浏览器地址栏中输入 “http://machine's IP address/” ( 其中, “machine's IP address” 为本设备的 IP 地址 )。

■ 例如:

http://192.168.1.2/

### 提示

可在设备操作面板的网络菜单下找到设备的 IP 地址。更多信息, 请转到 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 (<http://support.brother.com/>) 上您的设备型号的说明书页面, 参见 Brother 设备的高级说明书。

- 4 如果您设置了网络基本管理的登录密码, 请在登录框内输入密码, 然后点击 。
- 5 点击**网络**。



- 6 点击左侧导航栏中的**协议**。
- 7 若要禁用 **AirPrint**, 取消选中 **AirPrint** 复选框。  
若要启用 **AirPrint**, 选中 **AirPrint** 复选框。
- 8 点击**提交**。
- 9 重新启动 Brother 设备。

**brother**

请访问我们的全球网站  
<http://www.brother.com/>



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)