



# **Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan (Dispositivi Apple)**



# Sommario

<b>1</b>	<b>Prima di utilizzare l'apparecchio Brother.....</b>	<b>1</b>
	Definizioni delle note .....	1
	Marchi commerciali.....	1
<b>2</b>	<b>Introduzione.....</b>	<b>2</b>
	Download di Brother iPrint&Scan da App Store .....	2
	Connessioni per il dispositivo .....	2
	Impostazione di un dispositivo.....	3
	Modifica di un'immagine .....	3
	Icône.....	4
<b>3</b>	<b>Stampa .....</b>	<b>5</b>
	Stampa di foto memorizzate sul dispositivo mobile.....	5
	Stampa di documenti.....	5
	Stampa tramite servizi cloud .....	6
	Stampa di pagine web .....	6
	Aggiungere un segnalibro a una pagina web .....	7
	Modifica dei segnalibri .....	7
	Eliminazione dell'intera cronologia di navigazione.....	7
	Stampa di dati dagli Appunti.....	8
	Stampa delle foto scattate tramite Brother iPrint&Scan .....	8
	Stampa di foto o documenti da altre applicazioni.....	9
<b>4</b>	<b>Scansione .....</b>	<b>10</b>
	Scansione di documenti .....	10
	Invio di un documento acquisito via e-mail.....	10
	Caricamento e condivisione delle immagini acquisite .....	11
<b>5</b>	<b>Copia .....</b>	<b>12</b>
	Anteprima della copia .....	12
<b>6</b>	<b>Fax .....</b>	<b>13</b>
	Inviare un fax .....	13
	Ricevere un fax.....	13

## Definizioni delle note

Nella presente Guida dell'utente vengono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni:



Le icone dei suggerimenti segnalano suggerimenti utili e informazioni aggiuntive.

## Marchi commerciali

Wi-Fi e Wi-Fi Direct sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®.

Google Cloud Print è un marchio commerciale di Google Inc. L'uso di questo marchio commerciale è soggetto ad autorizzazione da parte di Google.

Apple, Safari, iPhone, iPod touch, iPad e iPad mini sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

**Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, sui documenti e su eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive società.**

## Download di Brother iPrint&Scan da App Store

Brother iPrint&Scan consente di utilizzare le funzioni dell'apparecchio Brother direttamente dai dispositivi iPhone, iPod touch, iPad e iPad mini.

È possibile installare Brother iPrint&Scan da App Store. Per risultati ottimali, verificare di utilizzare la versione più recente.

## Connessioni per il dispositivo

Collegare il proprio dispositivo mobile all'apparecchio Brother utilizzando uno dei seguenti metodi di connessione:

### Wi-Fi ®

Per configurare la macchina Brother per la connessione Wi-Fi, vedere la *Guida di installazione rapida* della macchina in uso.

### Wi-Fi Direct®

Per configurare l'apparecchio Brother per una rete Wi-Fi Direct, scaricare dalla pagina **Manuali** del Brother Solutions Center dedicata al proprio modello, all'indirizzo [support.brother.com](http://support.brother.com), una delle guide elencate di seguito.

- *Guida Wi-Fi Direct*
- *Guida Software e Rete per l'utente*
- *Guida utente in linea*

L'apparecchio Brother in uso deve supportare Wi-Fi Direct.

### Stampa remota (Google Cloud Print™)

Per configurare l'apparecchio Brother per la stampa tramite Google Cloud Print, scaricare la *Guida Google Cloud Print* dalla pagina **Manuali** del Brother Solutions

Center dedicata al modello in uso, all'indirizzo

[support.brother.com](http://support.brother.com).

L'apparecchio Brother utilizzato deve supportare Google Cloud Print.



I metodi di connessione supportati possono variare in funzione dell'apparecchio Brother e del dispositivo mobile in dotazione.

# Impostazione di un dispositivo

Se è selezionato un altro apparecchio oppure è visualizzato **Dispositivo non selezionato**:

- 1** Sfiorare il nome di un modello o **Dispositivo non selezionato**.

- 2** Selezionare un dispositivo.



- Se l'apparecchio non è nell'elenco, è possibile individuarlo sfiorando **Imp. man.** e inserendo il suo indirizzo IP.
- Aggiornare l'elenco scorrendo su di esso.

# Modifica di un'immagine

## Modifica

- Sfiorare .

## Ridimensionamento

- Sfiorare . Spostare oppure pizzicare avvicinando o allontanando le dita per ridurre o ingrandire l'immagine.
- Sfiorare e trascinare l'immagine per riposizionarla.

## Regolazione della rotazione e dell'angolo

- Sfiorare per regolare la rotazione e l'angolo.
- Sfiorare per ruotare di 90 gradi in senso orario.
- Trascinare a sinistra o a destra per regolare l'angolo ().

## Ritaglio

- Sfiorare . Spostare per impostare l'area di ritaglio.
- Sfiorare e trascinare l'area di ritaglio per spostarla.

## Icone

Icona	Uso
	Impostazioni
	Visualizzare il menu
	Selezionare tutte le pagine
	 Deselezionare tutte le pagine
	 Ingrandire la miniatura
	 Ridurre la miniatura
	Elenco di miniature
	Elenco a griglia

# 3

# Stampa

## Stampa di foto memorizzate sul dispositivo mobile

1 Sfiorare .

2 Sfiorare **Foto**.

3 Sfiorare il file da stampare.

4 Sfiorare **Fine**.

5 Sfiorare **Stampa**.

- 
- Sfiorare  per modificare **Impostazioni stampa**.
  - Sfiorare  per modificare l'immagine.
- 

## Stampa di documenti

1 Sfiorare .

2 Sfiorare **Documenti**.

3 Sfiorare il file da stampare.

4 Sfiorare **Stampa**.



Sfiorare  per modificare **Impostazioni stampa**.

---

3  
Stampa

## Stampa tramite servizi cloud

- 1** Sfiorare .
- 2** Sfiorare **Servizi cloud**.
- 3** Selezionare il servizio da utilizzare.
- 4** Accedere al servizio.
- 5** Sfiorare il file o la nota da stampare.
- 6** Sfiorare **Stampa**.

---

  - Sfiorare  per modificare **Impostazioni stampa**.
  - Sfiorare  per modificare l'immagine.

## Stampa di pagine web

Stampare pagine web mediante il browser web integrato in Brother iPrint&Scan.

- 1** Sfiorare .
- 2** Sfiorare **Pagina Web**.
- 3** Accedere alla pagina web da stampare.
- 4** Sfiorare **Anteprima stampa**.
- 5** Sfiorare **Stampa**.

---

 Sfiorare  per modificare **Impostazioni stampa**.

## Aggiungere un segnalibro a una pagina web

- 1 Accedere alla pagina web da salvare nei segnalibri.
- 2 Sfiorare + .



- 3 Sfiorare Salva.

## Modifica dei segnalibri

- 1 Sfiorare □.
- 2 Sfiorare Modifica.
  - Per eliminare un segnalibro, sfiorare —, quindi sfiorare l'opzione **Elimina**.
  - Per modificare il titolo, sfiorarlo e quindi modificarlo. Sfiorare **Salva**.
- 3 Sfiorare Fine.

## Eliminazione dell'intera cronologia di navigazione

- 1 Sfiorare □.
- 2 Sfiorare **Cronologia**.
- 3 Sfiorare **Cancella**.
- 4 Sfiorare **Cancella cronologia**.

3  
Stampa

# Stampa di dati dagli Appunti

Stampare dati, quali foto, testo e parti di pagine web, copiati negli Appunti.

**1** Copiare i dati negli Appunti.

**2** Sfiorare .

**3** Sfiorare **Appunti**.

**4** Sfiorare **Stampa**.

---

 Sfiorare  per modificare **Impostazioni stampa**.

---

# Stampa delle foto scattate tramite Brother iPrint&Scan

**1** Sfiorare .

**2** Sfiorare **Videocamera**.

**3** Scattare una foto.

**4** Selezionare **Usa foto o Scarta**.

**5** Sfiorare **Stampa**.

- 
- Sfiorare  per modificare **Impostazioni stampa**.
  - Sfiorare  per modificare l'immagine.
-

# Stampa di foto o documenti da altre applicazioni

- 1** Accedere al file da stampare e aprirlo in Brother iPrint&Scan.

Ad esempio, se si sta visualizzando un PDF tramite Safari, sfiorare l'opzione **Apri in...**, quindi selezionare **Brother iPrint&Scan**.



- 2** Sfiorare **Stampa**.

---

Sfiorare per modificare **Impostazioni stampa**.

---

## Scansione di documenti

Eseguire la scansione di documenti e salvarli negli album fotografici del proprio dispositivo mobile.

**1** Caricare nell'apparecchio Brother il documento del quale eseguire la scansione.

**2** Sfiorare .

**3** Sfiorare **Esegui scansione**.

**4** Sfiorare **Fine** o **Esegui scansione**.

**5** Sfiorare .

**6** Sfiorare **Salva in album foto**.

- 
- Ogni pagina viene salvata in un file separato.

- Sfiorare  per modificare l'immagine.
- 

## Invio di un documento acquisito via e-mail

**1** Caricare nell'apparecchio Brother il documento del quale eseguire la scansione.

**2** Sfiorare .

**3** Sfiorare **Esegui scansione**.

**4** Sfiorare **Fine** o **Esegui scansione**.

**5** Sfiorare .

**6** Sfiorare **Invia per e-mail in JPEG** o **Invia per e-mail in PDF**.

**7** Inviare un messaggio.

---

 Sfiorare  per modificare l'immagine.

---

# Caricamento e condivisione delle immagini acquisite

- 1 Caricare nell'apparecchio Brother il documento del quale eseguire la scansione.
- 2 Sfiorare .
- 3 Sfiorare **Esegui scansione**.
- 4 Sfiorare **Fine** o **Esegui scansione**.
- 5 Sfiorare .
- 6 Sfiorare **Salva come PDF**.
- 7 Sfiorare l'app o il servizio da utilizzare.

---

  - Per il caricamento sui servizi online, è necessario creare un account per il proprio dispositivo mobile sul servizio online.
  - Sfiorare  per modificare l'immagine.

## Anteprima della copia

**1** Sfiorare .

**2** Sfiorare **Avvia**.

**3** Sfiorare **Fine** o **Esegui scansione**.

**4** Sfiorare **Copia**.



- Modificare **Opzioni anteprima** come necessario.
- Sfiorare  per modificare **Impostazioni copia**.
- Sfiorare  per modificare l'immagine.

## Inviare un fax

- 1 Sfiorare .
- 2 Sfiorare **Invio fax**.
- 3 Sfiorare  per selezionare un numero di fax dalla rubrica o sfiorare **Immettere numero** per inserire il numero manualmente.
- 4 Sfiorare **Invia fax documenti dalla tua macchina o Seleziona un file da questo dispositivo mobile**.
- 5 Sfiorare **Esegui scansione** o selezionare il file dal dispositivo mobile.
- 6 Sfiorare **Fax**.

- 
- Sfiorare  per inserire più di un numero di fax.
  - Sfiorare  per modificare **Impostazioni fax**.
  - Sfiorare  per modificare l'immagine.
- 

## Ricevere un fax

- 1 Sfiorare .
- 2 Sfiorare **Anteprima fax**.
- 3 Sfiorare il file da ricevere.
  - L'impostazione **Anteprima fax** deve essere **attiva** nell'apparecchio Brother.
  - Sfiorare  per condividere o salvare il file.
  - Sfiorare  per stampare il file.
  - Sfiorare  per modificare **Impostazioni stampa**.

# brother

Visitare il sito Brother sul World Wide Web all'indirizzo  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



ITA  
Versione B