

Google クラウド プリント ガイド



目次

目次	1
本書の見かた	2
商標について	2
オープンソースライセンス公開	2
はじめに	3
概要	3
使用環境について	4
対応している OS およびアプリケーション	4
ネットワーク設定	4
Google クラウド プrint の設定	5
手順の概要	5
Google アカウントを作成する	6
Google Chrome™ ブラウザーを使用して Google クラウド プrint にブラザー製品を登録する	6
ウェブブラウザを使用して Google クラウド プrint にブラザー製品を登録する	7
印刷	10
Google クラウド プrint を使用して印刷する	10
Google Chrome™ ブラウザーと Chrome OS™ からの印刷	10
モバイル向けの Google ドライブからの印刷	11
モバイル向けの Gmail™ からの印刷	12
困ったときは	13
トラブル対処方法	13

本書の見かた

本文中では、マークについて、次のように表記しています。



操作手順に関する補足情報を説明しています。

商標について

BROTHER は、ブラザー工業株式会社の商標または登録商標です。

Google、Google Chrome、Chrome OS、Chrome、Android、Gmail および Google Play は、Google Inc. の商標です。これらの商標の使用は、Google 使用許諾の対象となります。

本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

オープンソースライセンス公開


Google クラウド プリントを使用するために、ブラザー製品にはオープンソースソフトウェアが含まれています。オープンソースライセンスに関する記述を確認するには、弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://support.brother.co.jp/>）で、お使いのモデルのページの製品マニュアルをクリックしてください。

©2014 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

はじめに

● 概要

Google クラウド プリントとは、ネットワーク端末（携帯電話やコンピューターなど）にプリンタードライバーをインストールしなくても、Google アカウントを利用して登録されたプリンターで印刷することを可能にする Google 提供のサービスです。



● 使用環境について

対応している OS およびアプリケーション

Google クラウド プリントは、次の OS およびアプリケーション（2013 年 10 月時点）で利用できます。

● OS

- Chrome OS™
- Android™ 2.1 以上
- iOS 3.0 以上

● 印刷に使用することができるアプリケーション

- Chrome OS™ のアプリケーション
- Google Chrome™ ブラウザー
- モバイル向けの Google ドライブ
- モバイル向けの Gmail™
- Android™ 2.1 から 4.3 で共有機能をサポートしているアプリケーション
- Android™ 4.4 以上で印刷機能をサポートしているアプリケーション

Android™ アプリケーションからの印刷は、Google クラウド プリントを Google Play™ ストア アプリ (<https://play.google.com/store>) からインストールする必要があります。

対応している OS およびアプリケーションの詳細については、Google のウェブサイト (<http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html>) を参照してください。

ネットワーク設定

Google クラウド プリントを使用するためには、ブラザー製品を有線または無線 LAN 接続で、インターネットへアクセスできるネットワークに接続する必要があります。

ブラザー製品の有線または無線 LAN 接続については、「ユーザズガイド パソコン活用 & ネットワーク」をご覧ください。

● Google クラウド プリントの設定


手順の概要

次の手順で設定してください。

●手順 1：Google アカウントを作成する。(P.6)


コンピューター、または携帯端末を使用して Google のウェブサイト (<https://accounts.google.com/signup>) にアクセスし、アカウントを作成します。

Google クラウドプリントを使用するためには、Google アカウントにサインインする必要があります。(すでにアカウントをお持ちの場合は、追加のアカウントを作成する必要はありません。)



●手順 2：Google クラウド プrintにブラザー製品を登録する。(P.6)

コンピューター、または携帯端末のウェブブラウザから、Google クラウドプリントにブラザー製品を登録します。



OK! ブラザー製品でサービスを利用できます。

Google アカウントを作成する

Google クラウド プリントを使用するためには、Google アカウントの作成と、アカウントへのサインインが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、コンピューター、または携帯端末を使用して Google のウェブサイト (<https://accounts.google.com/signup>) にアクセスし、アカウントを作成します。

アカウントをお持ちの場合は、追加のアカウントを作成する必要はありません。

次の手順に進みます。

Google Chrome™ ブラウザーを使用して Google クラウド プリントにブラウザー製品を登録する



- 登録設定を始める前に、ブラウザー製品が待ち受け画面になっていることを確認してください。
- ここで説明している手順は、Windows® を例にしています。
- お使いの環境によっては、画面が異なる場合があります。

1 お使いのコンピューターで Google Chrome™ ブラウザーを開きます。

2 Chrome™ メニューアイコンをクリックし、[設定]、[詳細設定を表示 ...] の順にクリックします。

3 Google クラウド プリントの項目で、[管理] をクリックします。



使用できるデバイスを確認するためには、Google アカウントでサインインする必要があります。

4 画面の指示に従って、ご利用のブラウザー製品を登録します。

5 ブラウザー製品の画面に確認メッセージが表示されたら、[OK] を押します。



ブラウザー製品の画面に確認メッセージが表示されない場合は、手順 **1** からやり直してください。

6 登録が完了すると、[マイ デバイス] の項目にブラウザー製品が表示されます。

ウェブブラウザを使用して Google クラウド プリントにブラザー製品を登録する


ウェブブラウザを使って、Google クラウド プリントにブラザー製品を登録します。標準的なウェブブラウザで、HTTP（ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用してブラザー製品を管理することができます。



- 登録設定を始める前に、ブラザー製品が待ち受け画面になっていることを確認してください。
- ここで説明している画面は、インクジェットプリンターを例としています。

- 1** ブラザー製品を登録する前に、操作パネルで日付と時刻が正しく設定されているか確認してください。日付と時刻の設定方法についての詳細は、「ユーザーズガイド」をご覧ください。
- 2** ブラザー製品がコンピューター、または携帯端末と同じネットワークに接続されていることを確認します。
- 3** お使いのコンピューター、または携帯端末上でウェブブラウザを開きます。
- 4** ウェブブラウザのアドレスバーに「http://xxx.xxx.xxx.xxx/」と入力します。（「xxx.xxx.xxx.xxx」はお使いのブラザー製品の IP アドレスです。）
例：https://192.168.1.2/




- IP アドレスは、お使いのブラザー製品のネットワーク設定メニューで確認できます。確認方法の詳細については、「ユーザーズガイド パソコン活用 & ネットワーク」をご覧ください。
- ウェブブラウザのログインパスワードを設定している場合は、[ログイン] 欄にパスワードを入力して  をクリックします。

5

お使いのブラザー製品に応じて次のいずれかの画面が表示されます。

(A)


(B)





次のいずれかの操作を行います。

- (A) の画面が表示された場合



- 1 [ネットワーク] をクリックします。
- 2 [プロトコル] をクリックします。
- 3 [Google クラウド プリント] にチェックが入っていることを確認し、[詳細設定] をクリックします。に進みます。

- (B) の画面が表示された場合は、[Google クラウド プリント] をクリックし、に進みます。



6 ステータスが有効に設定されていることを確認し、[登録] をクリックします。



7 ブラザー製品の画面に確認メッセージが表示されたら、[OK] を押します。



ブラザー製品の画面に確認メッセージが表示されない場合は、手順 1 からやり直してください。

8 [Google] をクリックします。

9 Google クラウド プrintのサインイン画面が表示されます。Google アカウントでサインインし、画面の指示に従ってご利用のブラザー製品を登録します。

10 登録が完了したら、ウェブブラウザ画面に戻り、[登録状態] が [登録済み] に設定されていることを確認します。



お使いのブラザー製品がセキュリティ機能ロックを使用して PC プリントを制限している場合でも、Google クラウド プrintを利用して印刷することができます。Google クラウド プrintでの印刷を無効にしたい場合は、ウェブブラウザを使って Google クラウド プrintを無効にするか、セキュリティ機能ロックを一般モードに設定して PC プリントを制限するかしてください。詳細については、「ユーザーズガイド パソコン活用 & ネットワーク」および「ユーザーズガイド 応用編」をご覧ください。

印刷

● Google クラウド プリントを使用して印刷する

印刷の手順は、アプリケーションや端末によって異なります。以下では Google Chrome™ ブラウザーと Chrome OS™、モバイル向けの Google ドライブ、およびモバイル向けの Gmail™ を例にして説明しています。



お使いの環境によっては手順や画面が異なる場合があります。


Google Chrome™ ブラウザーと Chrome OS™ からの印刷

- 1 ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。
- 2 印刷したいウェブページで Chrome™ のメニューアイコンをクリックし、[印刷 ...] をクリックします。
- 3 プリンターの一覧からブラザー製品を選択します。
- 4 必要に応じて、設定を変更します。

変更することができる設定のみが表示されます。
- 5 [印刷] をクリックします。

モバイル向けの Google ドライブからの印刷

- 1 ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。
- 2 Android™ または iOS 端末から Google ドライブにアクセスします。
- 3 印刷する文書を開きます。
- 4 メニューアイコンをタップします。
- 5 [印刷] をタップします。
- 6 プリンターの一覧からブラザー製品を選択します。
- 7 必要に応じて、設定を変更します。

 **メモ** 変更することができる設定のみが表示されます。
- 8 [印刷] をタップします。

モバイル向けの Gmail™ からの印刷

1 ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。

2 Android™ または iOS 端末から Gmail™ にアクセスします。

3 印刷する E メールを開きます。

4 メニューアイコンをタップします。



添付ファイル名の横に [印刷] と表示されている場合は、添付ファイルを印刷することができます。[印刷] をタップして、**6** に進みます。

5 [印刷] をタップします。

6 プリンターの一覧からブラザー製品を選択します。

7 必要に応じて、設定を変更します。



変更することができる設定のみが表示されます。

8 [印刷] をタップします。

困ったときは

ここでは、ブラザー製品で Google クラウド プリントを使用するときに、発生する可能性があるトラブルの解決方法を説明します。これを読んだ後でも問題を解決することができない場合は、弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://support.brother.co.jp/>）をご覧ください。

● トラブル対処方法

こんなときは	対処のしかた
お使いのブラザー製品がプリンターの一覧に表示されない。	<p>ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。</p> <p>Google クラウド プリントが有効になっていることを確認します。</p> <p>ブラザー製品が Google クラウド プリントに登録されていることを確認します。登録されていない場合は次のいずれかの方法で登録してください。 「Google Chrome™ ブラウザーを使用して Google クラウド プリントにブラザー製品を登録する」P.6 または「ウェブブラウザを使用して Google クラウド プリントにブラザー製品を登録する」P.7</p>
印刷できない。	<p>ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。</p> <p>ネットワーク設定を確認します。（「ネットワーク設定」P.4）</p> <p>ファイルによっては印刷できない場合または表示された通りに印刷できない場合があります。</p>
ブラザー製品を Google クラウド プリントに登録できない。	<p>ご利用のブラザー製品が、インターネットにアクセスできるネットワークに接続されているか確認してください。</p> <p>ブラザー製品の日付と時刻を正しく設定してください。</p>
登録設定をやり直しても、Google クラウド プリント登録時に、ブラザー製品の画面に確認メッセージが表示されない。	Google クラウド プリントに登録設定をしている間は、ブラザー製品が待ち受け画面になっていることを確認してください。

brother