

# Guía de AirPrint

**DCP-J562DW**

**DCP-J785DW**

**MFC-J460DW**

**MFC-J480DW**

**MFC-J485DW**

**MFC-J680DW**

**MFC-J880DW**

**MFC-J885DW**

**MFC-J985DW**



## Antes de utilizar su equipo Brother

- [Definiciones de notas](#)
- [Marcas comerciales](#)
- [Nota importante](#)

## Definiciones de notas

Utilizamos el siguiente símbolo y convención en toda la guía de usuario:



Los iconos de consejo ofrecen sugerencias útiles e información complementaria.



### Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo Brother](#)

## Marcas comerciales

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países.

AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.

Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un Acuerdo de Licencia de Software específico para sus programas patentados.

**Cualquier nombre comercial o nombre de producto de una empresa que aparezca en los productos Brother, documentos relacionados u otro material es una marca comercial o marca comercial registrada de la empresa pertinente.**



### Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo Brother](#)

## Nota importante

A no ser que se especifique lo contrario, los mensajes de la pantalla de OS X de este manual corresponden a OS X v10.9.x.

Los mensajes que aparecen en la pantalla de su ordenador pueden variar dependiendo de su sistema operativo.

©2015-2016 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.



### Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo Brother](#)

## Tabla de contenido


<b>Antes de usar AirPrint</b> .....	<b>1</b>
¿Qué es AirPrint?.....	2
Sistemas operativos compatibles.....	3
Configuración de red.....	4
Desactivación y activación de AirPrint mediante Administración basada en Web (navegador web).....	6
<b>Imprimir</b> .....	<b>7</b>
Impresión desde iPad, iPhone o iPod Touch .....	8
Antes de imprimir con OS X v10.8.5 o posterior .....	9
Impresión mediante OS X v10.8.5 o posterior .....	10
<b>Escanear</b> .....	<b>11</b>
Antes de escanear con OS X v10.9 o posterior .....	12
Escanear con OS X v10.9 o posterior.....	13
<b>Enviar un fax (para modelos MFC)</b> .....	<b>14</b>
Antes de enviar un fax con OS X v10.8.5 o posterior .....	15
Enviar un fax con OS X v10.8.5 o posterior .....	16
<b>Solución de problemas</b> .....	<b>17</b>
Si está teniendo problemas con su equipo .....	18

## Antes de usar AirPrint

- [¿Qué es AirPrint?](#)
- [Sistemas operativos compatibles](#)
- [Configuración de red](#)
- [Desactivación y activación de AirPrint mediante Administración basada en Web \(navegador web\)](#)


## ¿Qué es AirPrint?

AirPrint es una solución de impresión móvil que permite imprimir fotos, mensajes de correo electrónico, páginas web y documentos de forma inalámbrica desde un iPad, iPhone e iPod touch sin necesidad de instalar un controlador.




1. Solicitud de impresión
2. Impresión

AirPrint también permite enviar faxes directamente desde un ordenador Macintosh sin imprimirlos.



1. Red inalámbrica o cableada
2. Línea telefónica
3. Su equipo Brother

Asimismo, AirPrint permite escanear documentos desde un ordenador Macintosh sin necesidad de instalar un controlador (disponible para OS X v10.9 o posterior).



1. Solicitud de escaneo
2. Documentos escaneados

### ✓ Información relacionada

- [Antes de usar AirPrint](#)

## Sistemas operativos compatibles

AirPrint es compatible con los dispositivos iPad (todos los modelos), iPhone (3GS o posterior) e iPod touch (3.<sup>a</sup> generación o posterior) que ejecuten la versión más reciente de iOS. Para obtener más información, visite el sitio web de Apple:

(<http://support.apple.com/kb/HT4356>).



### Información relacionada

- [Antes de usar AirPrint](#)
-

## Configuración de red

Para utilizar AirPrint, el dispositivo móvil tiene que estar conectado a la red inalámbrica a la que el equipo Brother esté conectado. AirPrint es compatible con conexiones inalámbricas que utilicen el modo ad-hoc, modo infraestructura o Wi-Fi Direct®.

Para configurar el dispositivo móvil en una red inalámbrica, consulte la guía del usuario del dispositivo móvil.


Puede encontrar un enlace a la guía del usuario del dispositivo móvil en el sitio web de Apple tocando  desde Safari.

Para configurar el equipo Brother en una red inalámbrica, consulte la Guía de configuración rápida o la Guía del usuario en línea del equipo Brother en la página Manuales de su modelo desde Brother Solutions Center ([support.brother.com](http://support.brother.com)). Si el equipo Brother es compatible con una red cableada, puede usar un cable de red para conectarse al punto de acceso/enrutador inalámbrico.

Si el equipo Brother es compatible con Wi-Fi Direct® y desea configurarlo en una red Wi-Fi Direct®, consulte la Guía del usuario online en la página Manuales de su modelo desde Brother Solutions Center ([support.brother.com](http://support.brother.com)).

### Modo ad-hoc

Conecta el dispositivo móvil al equipo Brother sin un enrutador/punto de acceso inalámbrico.



1. Dispositivo móvil
2. Equipo de red inalámbrica (su equipo Brother)




Si el dispositivo móvil está ejecutando iOS7.0.x, debe activar IPv6 en el equipo Brother cuando utilice AirPrint en el modo ad-hoc.

### Modo Infraestructura


Conecta el dispositivo móvil al equipo Brother a través de un enrutador/punto de acceso inalámbrico.

- Cuando el equipo Brother esté conectado a un punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante la función inalámbrica del equipo:



1. Dispositivo móvil


- 
2. Punto de acceso/enrutador inalámbrico
  3. Equipo de red inalámbrica (su equipo Brother)
- Cuando el equipo Brother está conectado a un punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante un cable de red (solo modelos compatibles):



1. Dispositivo móvil
2. Punto de acceso/enrutador inalámbrico
3. Cable de red
4. Equipo de red cableada o inalámbrica (su equipo Brother)

### Red Wi-Fi Direct®

Conecte el dispositivo móvil al equipo Brother mediante Wi-Fi Direct®. Wi-Fi Direct® permite configurar una red inalámbrica segura entre su equipo Brother y un dispositivo móvil sin utilizar un punto de acceso.



1. Dispositivo móvil
2. Su equipo Brother



---

Cuando se utiliza Wi-Fi Direct®, el equipo Brother solo permite usar una comunicación inalámbrica de punto a punto.

---



### Información relacionada

- [Antes de usar AirPrint](#)
  - [Si está teniendo problemas con su equipo](#)
-

## Desactivación y activación de AirPrint mediante Administración basada en Web (navegador web)

Asegúrese de que el equipo Brother está conectado a la misma red que el ordenador.

1. Abra un navegador web en el ordenador.
2. Introduzca "http://dirección IP del equipo/" en la barra del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo: http://192.168.1.2



Para consultar la dirección IP del equipo, imprima el Informe de configuración de la red. Más información >> [Guía del usuario online: solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

3. Haga clic en **AirPrint**.



4. Seleccione **Desactivada** si desea desactivar AirPrint; o bien, seleccione **Activada** si desea activar AirPrint.



Por defecto, AirPrint está activado.

5. Haga clic en **Enviar**.
6. Reinicie el equipo Brother.



### Información relacionada

- [Antes de usar AirPrint](#)

## Imprimir

- Impresión desde iPad, iPhone o iPod Touch
- Antes de imprimir con OS X v10.8.5 o posterior
- Impresión mediante OS X v10.8.5 o posterior

## Impresión desde iPad, iPhone o iPod Touch

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari.

1. Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
2. Utilice Safari para abrir la página que desea imprimir.
3. Toque  o .
4. Toque **Imprimir**.
5. Asegúrese de que se ha seleccionado el equipo Brother.
6. Si se ha seleccionado un equipo distinto (o ninguna impresora), toque **Impresora**.  
Aparecerá una lista con los equipos disponibles.
7. Toque el nombre de su equipo en la lista.
8. Seleccione las opciones deseadas, como por ejemplo número de páginas para imprimir o impresión a 2 caras (si son compatibles con el equipo).
9. Toque **Imprimir**.



### Información relacionada

- [Imprimir](#)

## Antes de imprimir con OS X v10.8.5 o posterior

Antes de imprimir con OS X v10.8.5 o posterior, añada el equipo Brother a la lista de impresoras del ordenador Macintosh.

1. Seleccione **Preferencias del Sistema** en el menú Apple.
2. Haga clic en **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**.
3. Haga clic en el icono + situado debajo del panel Impresoras de la izquierda.
4. Haga clic en **Añadir impresora o escáner....** Aparece la pantalla **Añadir**.
5. Seleccione su equipo Brother y, a continuación, seleccione **AirPrint** en el menú emergente **Usar**.
6. Haga clic en **Añadir**.



### Información relacionada

- [Imprimir](#)
-

## Impresión mediante OS X v10.8.5 o posterior

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari. Antes de imprimir, asegúrese de añadir el equipo Brother a la lista de impresoras del ordenador Macintosh.

1. Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
2. En su Macintosh utilice Safari para abrir la página que desea imprimir.
3. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
4. Asegúrese de que se ha seleccionado el equipo Brother. Si se selecciona un equipo diferente (o ninguna impresora), haga clic en el menú emergente **Impresora** y, a continuación, seleccione su equipo Brother.
5. Seleccione las opciones deseadas, como por ejemplo número de páginas para imprimir o impresión a 2 caras (si son compatibles con el equipo).
6. Haga clic en **Imprimir....**



### Información relacionada

- [Imprimir](#)
-

## **Escanear**

- [Antes de escanear con OS X v10.9 o posterior](#)
- [Escanear con OS X v10.9 o posterior](#)

## Antes de escanear con OS X v10.9 o posterior

Antes de escanear con OS X v10.9 o posterior, añada el equipo Brother a la lista de escáneres del ordenador Macintosh.

1. Seleccione **Preferencias del Sistema** en el menú Apple.
2. Haga clic en **Impresoras y escáneres**.
3. Haga clic en el icono + situado debajo del panel Escáneres de la izquierda.
4. Haga clic en **Añadir impresora o escáner....**  
Aparece la pantalla **Añadir**.
5. Seleccione su equipo Brother y, a continuación, seleccione **AirPrint** en el menú emergente **Usar**.
6. Haga clic en **Añadir**.



### Información relacionada

- [Escanear](#)
-

## Escanear con OS X v10.9 o posterior

Antes de escanear, asegúrese de añadir el equipo Brother a la lista de escáneres del ordenador Macintosh.

1. Cargue el documento.
2. Seleccione **Preferencias del Sistema** en el menú Apple.
3. Haga clic en **Impresoras y escáneres**.
4. Seleccione el equipo Brother en la lista desde escáneres.
5. Haga clic en la pestaña **Escanear** y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir escáner...**  
Aparecerá la pantalla Escáner.
6. Si coloca el documento en la unidad ADF, seleccione la casilla de verificación **Usar alimentador de papel** y, a continuación, seleccione el tamaño del documento en el menú emergente de configuración del tamaño de escaneado.
7. Seleccione la carpeta de destino o a la aplicación de destino en el menú emergente de configuración de destino.
8. Haga clic en **Mostrar detalles** para cambiar los ajustes de escaneado si es necesario.  
Puede recortar la imagen manualmente arrastrando el puntero del ratón por la parte que desee escanear cuando escanee desde el cristal de escaneado.
9. Haga clic en **Escanear**.



### Información relacionada

- [Escanear](#)

## Enviar un fax (para modelos MFC)

- Antes de enviar un fax con OS X v10.8.5 o posterior
- Enviar un fax con OS X v10.8.5 o posterior

## Antes de enviar un fax con OS X v10.8.5 o posterior

**Modelos relacionados:** MFC-J460DW/MFC-J480DW/MFC-J485DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/  
MFC-J885DW/MFC-J985DW

Antes de enviar un fax, añada el equipo Brother a la lista de impresoras del ordenador Macintosh. Asegúrese de que el equipo Brother esté conectado a la línea telefónica y que funciona correctamente.

1. Seleccione **Preferencias del Sistema** en el menú Apple.
2. Haga clic en **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**.
3. Haga clic en el icono + situado debajo del panel Impresoras de la izquierda.
4. Haga clic en **Añadir impresora o escáner...**. Aparece la pantalla **Añadir**.
5. Seleccione su equipo Brother y, a continuación, seleccione **AirPrint** en el menú emergente **Usar**.
6. Haga clic en **Añadir**.



### Información relacionada

- [Enviar un fax \(para modelos MFC\)](#)

## Enviar un fax con OS X v10.8.5 o posterior

**Modelos relacionados:** MFC-J460DW/MFC-J480DW/MFC-J485DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW/  
MFC-J885DW/MFC-J985DW

Asegúrese de que el equipo Brother esté en la lista de impresoras del ordenador Macintosh.

- AirPrint solo es compatible con documentos de fax en blanco y negro.
  - OS X v10.8 no es compatible con las portadas.
1. Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
  2. En su ordenador Macintosh, utilice Apple TextEdit para abrir el archivo que desea enviar como fax.
  3. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione **Imprimir...**
  4. Haga clic en el menú emergente **Impresora** y, a continuación, seleccione **Brother MFC-XXXX - Fax** (donde XXXX es el nombre de su modelo).
  5. Escriba la información del destinatario del fax.
  6. Haga clic en **Fax**.



### Información relacionada

- [Enviar un fax \(para modelos MFC\)](#)

## Solución de problemas

- [Si está teniendo problemas con su equipo](#)

## Si está teniendo problemas con su equipo

Este capítulo explica cómo resolver los problemas comunes que pueden presentarse al utilizar AirPrint con el equipo Brother. Si no puede resolver el problema después de haber consultado esta información, visite Brother Solutions Center en [support.brother.com](http://support.brother.com), haga clic en **Preguntas frecuentes y solución de problemas** y, a continuación, seleccione el equipo Brother.

Problema	Sugerencias
No se muestra el equipo Brother en la lista de impresoras.	Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
	Confirme la configuración de red. >> <i>Información relacionada</i>
	Coloque el dispositivo móvil más cerca del punto de acceso/enrutador inalámbrico o del equipo Brother.
No se puede imprimir.	Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
	Confirme la configuración de red. >> <i>Información relacionada</i>
Estoy intentando imprimir un documento de varias páginas desde un dispositivo iOS, pero SOLO se imprime la primera página.	Asegúrese de que está utilizando la última versión de iOS. Consulte este artículo de asistencia de Apple para obtener más información acerca de AirPrint: <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a>



### Información relacionada

- [Solución de problemas](#)
- [Configuración de red](#)

# brother

Visite nuestra página web  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



SPA  
Versión A