

brother

AirPrint 使用説明書

DCP-J562DW
MFC-J480DW
MFC-J680DW
MFC-J880DW



使用 Brother 機器前

- [註釋說明](#)
- [商標](#)
- [重要註釋](#)

註釋說明

本使用說明書使用以下符號和慣用標記：



提示圖示用於提供有用的提示和補充資訊。



相關資訊

- [使用 Brother 機器前](#)

商標

Apple、Macintosh、Mac OS、Safari、iPad、iPhone、iPod touch 和 OS X 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

AirPrint 和 AirPrint 標識是蘋果公司的商標。

Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可證協定，該協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。



相關資訊

- [使用 Brother 機器前](#)

重要註釋

除非另有說明，否則本說明書中使用的 OS X 螢幕訊息均取自 OS X v10.9.x。

視乎您的作業系統，電腦上的螢幕訊息可能會有所不同。

©2015 兄弟工業株式會社。版權所有。



相關資訊

- [使用 Brother 機器前](#)

目錄


使用 AirPrint 前	1
什麼是 AirPrint ?	2
支援的作業系統	3
網路設定	4
使用網路管理 (網頁瀏覽器) 啟用和停用 AirPrint.....	6
列印	7
從 iPad、iPhone 或 iPod Touch 列印	8
使用 OS X v10.8.5 或更高版本列印前.....	9
使用 OS X v10.8.5 或更高版本列印	10
掃描	11
使用 OS X v10.9 或更高版本掃描前	12
使用 OS X v10.9 或更高版本掃描.....	13
發送傳真 (適用於 MFC 型號)	14
使用 OS X v10.8.5 或更高版本發送傳真前	15
使用 OS X v10.8.5 或更高版本發送傳真	16
故障排除	17
機器問題	18

使用 AirPrint 前

- [什麼是 AirPrint ?](#)
- [支援的作業系統](#)
- [網路設定](#)
- [使用網路管理 \(網頁瀏覽器\) 啟用和停用 AirPrint](#)


什麼是 AirPrint ?

AirPrint 行動列印解決方案讓您可從 iPad、iPhone 和 iPod touch 無線列印照片、電子郵件、網頁和文件，而無需安裝驅動程式。




1. 列印請求
2. 列印

AirPrint 還讓您無需列印傳真即可直接從 Macintosh 電腦發送傳真。



1. 有線或無線網路
2. 電話線路
3. Brother 機器

AirPrint 還讓您無需安裝驅動程式即可從您的 Macintosh 電腦掃描文件 (適用於 OS X v10.9 或更高版本)。



1. 掃描請求
2. 掃描文件

✓ 相關資訊

- [使用 AirPrint 前](#)

支援的作業系統

AirPrint 與執行最新版 iOS 的 iPad (所有機型)、iPhone (3GS 或後續機型) 和 iPod touch (第 3 代或後續機型) 裝置相容。更多資訊，請造訪 Apple 網站


(<http://support.apple.com/kb/HT4356>)。

✓ 相關資訊

- [使用 AirPrint 前](#)
-

網路設定

若要使用 AirPrint，您的行動裝置必須連接到本 Brother 機器所在的無線網路。AirPrint 支援使用 Ad-Hoc 模式、基礎架構模式或 Wi-Fi Direct® 的無線連接。


若要設置行動裝置的無線網路設定，請參閱行動裝置的使用說明書。點選 Safari 中的  可找到 Apple 網站上的行動裝置使用說明書連結。

若要設置本 Brother 機器的無線網路設定，請轉到 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com>) 上您的機器型號的 Manuals 頁面，參閱本 Brother 機器的快速安裝指南或線上使用說明書。如果您的 Brother 機器支援有線網路，可透過網路連接線連接到無線存取點/路由器。

如果您的 Brother 機器支援 Wi-Fi Direct®，而且您想設置 Brother 機器的 Wi-Fi Direct® 網路設定，請轉到 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com>) 上您的機器型號的 Manuals 頁面，參閱本 Brother 機器的線上使用說明書。

Ad-Hoc 模式

在不使用無線存取點/路由器的情況下，將您的行動裝置連接到本 Brother 機器。



1. 行動裝置
2. 無線網路設備 (本 Brother 機器)




如果您的行動裝置執行的是 iOS7.0.x，在 Ad-Hoc 模式下使用 AirPrint 時必須啟用本 Brother 機器的 IPv6。


基礎架構模式

透過無線存取點/路由器，將您的行動裝置連接到本 Brother 機器。

- 透過本 Brother 機器內建的無線功能連接到無線存取點/路由器時：




1. 行動裝置
 2. 無線存取點/路由器
 3. 無線網路設備 (本 Brother 機器)
- 透過網路連接線將本 Brother 機器連接到無線存取點/路由器時 (僅限受支援的型號)：



1. 行動裝置
2. 無線存取點/路由器
3. 網路連接線
4. 有線或無線網路設備 (本 Brother 機器)

Wi-Fi Direct® 網路

透過 Wi-Fi Direct® 將您的行動裝置連接到本 Brother 機器。Wi-Fi Direct® 可讓您在 Brother 機器和行動裝置之間配置一個加密的無線網路，不需要使用存取點。



1. 行動裝置
2. 無線網路設備 (本 Brother 機器)

✓ 相關資訊

- [使用 AirPrint 前](#)
- [機器問題](#)

使用網路管理 (網頁瀏覽器) 啟用和停用 AirPrint


確認本 Brother 機器已連接到電腦所接入的網路。

1. 打開您電腦上的網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器位址列中輸入「[http://machine' s IP address](http://machine's IP address)」(「[machine' s IP address](http://machine's IP address)」為機器的 IP 位址)。
例如：<http://192.168.1.2>



若要找到機器的 IP 位址，請列印網路設置報告。更多資訊 >> [線上使用說明書: solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)。

3. 按一下 **AirPrint**。



4. 如果您想停用 AirPrint，選擇 **Disabled (停用)**；如果您想啟用 AirPrint，選擇 **Enabled (啟用)**。



預設狀態下 AirPrint 為啟用。

5. 按一下 **Submit (送出)**。
6. 重新啟動本 Brother 機器。



相關資訊



- [使用 AirPrint 前](#)

列印

- 從 iPad、iPhone 或 iPod Touch 列印
- 使用 OS X v10.8.5 或更高版本列印前
- 使用 OS X v10.8.5 或更高版本列印

從 iPad、iPhone 或 iPod Touch 列印

視乎應用程式，列印步驟可能會有所不同。下文以 Safari 為例進行說明。

1. 確保您的 Brother 機器已開啟。
2. 使用 Safari 打開您想列印的頁面。
3. 點擊  或 。
4. 點擊 **列印**。
5. 確保已選擇本 Brother 機器。
6. 如果選擇其他機器 (或者尚未選擇印表機)，點選**印表機**。
將顯示可用機器的清單。
7. 在該清單中點選您機器的名稱。
8. 選擇所需選項，例如列印頁數、雙面列印 (若本機器支援)。
9. 點擊 **列印**。

相關資訊

- [列印](#)

使用 OS X v10.8.5 或更高版本列印前

使用 OS X v10.8.5 或更高版本列印前，將您的 Brother 機器添加到 Macintosh 電腦上的印表機清單中。

1. 從 Apple 選單中選擇**系統偏好設定**。
2. 按一下**列印與掃描**或**印表機與掃描器**。
3. 按一下左側印表機窗格下方的 + 圖示。
4. 按一下**加入印表機或掃描器...**。加入螢幕將會顯示。
5. 選擇您的 Brother 機器，然後從**使用**彈出式選單中選擇 **AirPrint**。
6. 按一下 **加入**。



相關資訊

- [列印](#)

使用 OS X v10.8.5 或更高版本列印

視乎應用程式，列印步驟可能會有所不同。下文以 Safari 為例進行說明。列印前，確保您的 Brother 機器在 Macintosh 電腦上的印表機清單中。

1. 確保您的 Brother 機器已開啟。
2. 在您的 Macintosh 電腦上，使用 Safari 打開您想列印的頁面。
3. 按一下**檔案**選單，然後選擇**列印**。
4. 確保已選擇本 Brother 機器。如果選擇其他機器 (或者尚未選擇印表機)，按一下**印表機**彈出式選單並選擇您的 Brother 機器。
5. 選擇所需選項，例如列印頁數、雙面列印 (若本機器支援)。
6. 按一下 **列印**。



相關資訊

- [列印](#)

掃描

- 使用 OS X v10.9 或更高版本掃描前
- 使用 OS X v10.9 或更高版本掃描

使用 OS X v10.9 或更高版本掃描前

使用 OS X v10.9 或更高版本掃描前，將您的 Brother 機器添加到 Macintosh 電腦上的掃描器清單中。

1. 從 Apple 選單中選擇**系統偏好設定**。
2. 按一下 **印表機與掃描器**。
3. 按一下左側掃描器窗格下方的 + 圖示。
4. 按一下 **加入印表機或掃描器...**。
加入螢幕將會顯示。
5. 選擇您的 Brother 機器，然後從**使用**彈出式選單中選擇 **AirPrint**。
6. 按一下 **加入**。

✓ 相關資訊

- [掃描](#)

使用 OS X v10.9 或更高版本掃描

掃描前，確保您的 Brother 機器在 Macintosh 電腦上的掃描器清單中。

1. 放入您的文件。
2. 從 Apple 選單中選擇**系統偏好設定**。
3. 按一下 **印表機與掃描器**。
4. 從掃描器清單中選擇您的 Brother 機器。
5. 按一下**掃描**標籤，然後按一下**打開掃描器...**按鍵。
掃描器螢幕將會顯示。
6. 如果將文件放到了自動進稿器中，請勾選**使用文件送紙匣**核取方塊，再從掃描大小設定彈出式選單中選擇文件尺寸。
7. 從目標設定彈出式選單中選擇目標資料夾或目標應用程式。
8. 如有需要，請按一下**顯示詳細資訊**變更掃描設定。
使用掃描器玻璃進行掃描時，您可在您想掃描的部分上方按住並拖動滑鼠左鍵以手動裁剪影像。
9. 按一下 **掃描**。

✓ 相關資訊

- [掃描](#)

發送傳真 (適用於 MFC 型號)

- [使用 OS X v10.8.5 或更高版本發送傳真前](#)
- [使用 OS X v10.8.5 或更高版本發送傳真](#)

使用 OS X v10.8.5 或更高版本發送傳真前

相關機型: MFC-J480DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW

發送傳真前，將您的 Brother 機器添加到 Macintosh 電腦上的印表機清單中。確保您的 Brother 機器已連接至電話線路且正常運作。

1. 從 Apple 選單中選擇**系統偏好設定**。
2. 按一下**列印與掃描**或**印表機與掃描器**。
3. 按一下左側印表機窗格下方的 + 圖示。
4. 按一下**加入印表機或掃描器...**。加入螢幕將會顯示。
5. 選擇您的 Brother 機器，然後從**使用**彈出式選單中選擇 **AirPrint**。
6. 按一下 **加入**。



相關資訊

- [發送傳真 \(適用於 MFC 型號\)](#)

使用 OS X v10.8.5 或更高版本發送傳真

相關機型: MFC-J480DW/MFC-J680DW/MFC-J880DW

確保您的 Brother 機器在 Macintosh 電腦上的印表機清單中。

- AirPrint 僅支援黑白傳真文件。
- 目前 OS X v10.8 不支援封頁。
- 1. 確保您的 Brother 機器已開啟。
- 2. 在您的 Macintosh 電腦上，使用 Apple TextEdit 開啟您想以傳真形式發送的檔案。
- 3. 按一下 **檔案** 選單，然後選擇 **列印**。
- 4. 按一下 **印表機** 彈出式選單，然後選擇 **Brother MFC-XXXX - Fax** (XXXX 為您的型號名稱)。
- 5. 輸入傳真接收方資訊。
- 6. 按一下 **傳真**。

✓ 相關資訊

- [發送傳真 \(適用於 MFC 型號\)](#)

故障排除

- 機器問題

本表闡述如何解決您在透過本 Brother 機器使用 AirPrint 功能的過程中可能會遇到的常見問題。如果您閱讀本資訊後仍無法排除故障，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com>)，按一下 **FAQ's & Troubleshooting (常見問題解答與故障排除)**，然後選擇您的 Brother 機器。

機器問題

本表闡述如何解決您在透過本 Brother 機器使用 AirPrint 功能的過程中可能會遇到的常見問題。如果您閱讀本資訊後仍無法排除故障，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (<http://support.brother.com>)，按一下 **FAQ's & Troubleshooting (常見問題解答與故障排除)**，然後選擇您的 Brother 機器。

問題	建議
我的 Brother 機器未顯示在印表機清單中。	確保您的 Brother 機器已開啟。
	確認網路設定。▶▶ 相關資訊
	將行動裝置移至更加靠近無線存取點/路由器或本 Brother 機器的地方。
我無法列印。	確保您的 Brother 機器已開啟。
	確認網路設定。▶▶ 相關資訊
我正在嘗試從 iOS 裝置列印一份多頁文件，但是只列印出了第一頁。	確定您正在執行最新版本的 iOS。 請參閱以下 Apple 支援文章獲取有關 AirPrint 的更多資訊： http://support.apple.com/kb/HT4356

✓ 相關資訊

- [故障排除](#)
- [網路設定](#)

brother

請瀏覽我們的全球網站：
<http://www.brother.com>



TCHN
版本 0