



Uusimmat käyttöoppaat ovat saatavilla Brother Solutions Centeristä: [support.brother.com](http://support.brother.com)

Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

Lue **Tuotteen turvaohjeet** ennen laitteen käyttöönottoa.

**VAROITUS** VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.

**HUOMAUTUS** Ellei toisin ole kerrottu, tämän oppaan kuvissa on ADS-3600W.

### 1 Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö



### VAROITUS

- Tämä tuote on pakattu muovipussiin. Pidä muovipussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran estämiseksi. Muovipussi ei ole lelu.
- Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua verkkolaitetta.

**HUOMAUTUS**

- Suosittelemme, että säilytät alkuperäisen pakkauksen laitteen mahdollista kuljetusta varten.
- Kytke laite tietokoneeseen käyttämällä mukana toimitettua USB-kaapelia.

**Suojattu verkon käyttäminen**  
Laitteesi oletusasetuksena on skannerin takaosassa olevassa tarrassa (sen edessä lukee "Pwd"). Suosittelemme vahvasti, että muutat sen laitteen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä.

### 2 Valmistele laitteesi



### 3 Valitse kieliesi tarvittaessa (vain kosketusnäyttömallit)

- Paina laitteen kosketusnäytössä
- Paina ▲ tai ▼ ja valitse Perusasetukset.
- Paina Kielivalinta.
- Paina ▲ tai ▼ ja valitse kieliesi.
- Paina -painiketta.

### 4 Yhdistä laitteesi ja asenna ohjelmisto

Valitse haluamasi skannausmenetelmä.  
Jos käytössäsi on ADS-2400N tai ADS-3000N, et pysty yhdistämään verkkoon Wi-Fi-yhteyden välityksellä.

#### Skannerin käyttäminen tietokoneen kanssa

**Wi-Fi-yhteys verkkoon**

**Lähiverkkokaapeli verkkoon**

**USB-kaapeli tietokoneeseen**

#### Skannerin käyttäminen mobiililaitteen kanssa

**Wi-Fi-yhteys verkkoon**

- Tietokone, jossa on verkkoyhteys ▶ **A**
- Tietokone, jossa ei ole verkkoyhteyttä ▶ **B**

**Lähiverkkokaapeli verkkoon**

#### Skannerin käyttäminen erillisenä laitteena

**Wi-Fi-yhteys verkkoon**

- Tietokone, jossa on verkkoyhteys ▶ **A**
- Tietokone, jossa ei ole verkkoyhteyttä ▶ **B**

**Lähiverkkokaapeli verkkoon**

#### A Skannerin käyttäminen tietokoneen kanssa

**Windows®-tietokone, jossa on CD-asema**

**HUOMAUTUS:**  
Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin automaattisesti, napsauta (Käynnistä) > Tietokone (Oma tietokone). (Windows® 8/8.1/10: napsauta tehtävänpalkin kuvaketta (Resurssienhallinta) ja siirry sitten Tämä tietokone-osaan.) Kaksoisnapsauta CD-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten start.exe-tiedostoa.

**Macintosh- ja Windows®-tietokone, jossa ei ole CD-asemaa**  
Lataa täydellinen apuohjain- ja ohjelmistopaketti Brother Solutions Centeristä [support.brother.com](http://support.brother.com)

Jatka asennusta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

**Valmis**

**HUOMAUTUS:** Kun asennus on valmis, käynnistä tietokone uudelleen.

#### B Skannerin käyttäminen mobiililaitteen kanssa tai erillisenä laitteena (Wi-Fi-yhteys verkkoon)

- > Ohjat. asennus > Kyllä.
- Valitse SSID-tunnus. Anna verkkoavain.
- Nestekidenäytössä näkyy Kytetty.

Jos käytät skanneria mobiililaitteen kanssa ▶ Lataa "Brother iPrint&Scan", jotta voit aloittaa laitteesi käyttämisen mobiililaitteiden kanssa. Siirry osoitteeseen [solutions.brother.com/ips](http://solutions.brother.com/ips) ja valitse tuotteesi sekä mobiililaitteesi, jotta voit ladata "Brother iPrint&Scan" -sovelluksen.

Jos käytät skanneria erillisenä laitteena ▶

**Valmis**

**HUOMAUTUS**  
Jos et löydä SSID-tunnusta, kysy sitä verkkovalvojaltasi tai langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta.

#### C Skannerin käyttäminen mobiililaitteen kanssa (lähiverkkokaapeli verkkoon)

Kytke laite verkkoon lähiverkkokaapelilla. ▶

Lataa "Brother iPrint&Scan", jotta voit aloittaa laitteesi käyttämisen mobiililaitteiden kanssa. Siirry osoitteeseen [solutions.brother.com/ips](http://solutions.brother.com/ips) ja valitse tuotteesi sekä mobiililaitteesi, jotta voit ladata "Brother iPrint&Scan" -sovelluksen.

**Valmis**

#### D Skannerin käyttäminen erillisenä laitteena (lähiverkkokaapeli verkkoon)

Kytke lähiverkkokaapeli laitteeseen. ▶ **Valmis**

**HUOMAUTUS**  
Jos et pysty muodostamaan yhteyttä verkkoon, vahvista lähiverkon asetukset ja ota lähiverkko käyttöön.  
ADS-2400N/3000N: Avaa etukansi. Paina 3 ja 1 ja pidä niitä painettuna noin viiden sekunnin ajan, kunnes laite antaa äänimerkin.  
ADS-2800W/3600W: Paina i, Vekko, Kiinteä verkko, Kiinteä käyttöön ja sitten Kyllä.