



Los manuales más recientes están disponibles en Brother Solutions Center: support.brother.com

No todos los modelos están disponibles en todos los países.

Lea la **Guía de seguridad del producto** antes de configurar el equipo.

ADVERTENCIA ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede producir la muerte o lesiones graves.

NOTA A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones en esta guía se refieren a ADS-3600W.

1 Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes



ADVERTENCIA

- El producto está envuelto en una bolsa de plástico. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga las bolsas de plástico alejadas de bebés y niños. La bolsa no es un juguete.
- Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado con este producto.

NOTA

- Se recomienda guardar el embalaje original en caso de que necesite enviar el equipo.
- Utilice el cable USB suministrado para conectar el equipo a un ordenador.

Acceso seguro a la red
La contraseña predeterminada de su equipo se encuentra en la etiqueta situada en la parte posterior del escáner (precedida por "Pwd"). Se recomienda encarecidamente cambiarla para proteger su equipo frente al acceso no autorizado.

2 Preparación del equipo



3 Selección del idioma, si fuera necesario (solo en modelos con pantalla táctil)

- En la pantalla táctil del equipo, pulse
- Pulse o y seleccione Conf.inicial.
- Pulse Sel. Idioma.
- Pulse o y seleccione su idioma.
- Pulse .

4 Conexión del equipo e instalación del software

Seleccione el método de escaneo que prefiera.
Si está utilizando el modelo ADS-2400N o ADS-3000N, no podrá conectarse a la red a través de Wi-Fi.

Uso del escáner con ordenador	Uso del escáner con dispositivo móvil	Uso del escáner como dispositivo independiente
<p>Conexión Wi-Fi a la red</p>	<p>Conexión Wi-Fi a la red</p> <ul style="list-style-type: none"> Un ordenador con conexión a la red A Un ordenador sin conexión a la red B 	<p>Conexión Wi-Fi a la red</p> <ul style="list-style-type: none"> Un ordenador con conexión a la red A Un ordenador sin conexión a la red B
<p>Cable LAN a la red</p> A	<p>Cable LAN a la red</p> C	<p>Cable LAN a la red</p> D
<p>Cable USB al ordenador</p>		

A Uso del escáner con ordenador

Ordenador Windows® con unidad de CD

NOTA: Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, haga clic en (Inicio) > Equipo (Mi PC). (En Windows® 8/8.1/10: haga clic en el icono (Explorador de archivos) de la barra de tareas y, a continuación, vaya a Este equipo). Haga doble clic en el icono de CD y, a continuación, haga doble clic en start.exe.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para continuar con la instalación.

Finalización

NOTA: cuando haya terminado, reinicie el ordenador.

Ordenador Macintosh o Windows® sin unidad de CD

Descargue el paquete completo del software y los controladores desde Brother Solutions Center support.brother.com

B Uso del escáner con dispositivo móvil o como dispositivo independiente (conexión Wi-Fi a la red)

- > Conf.Asistente > Sí.
- Seleccione el SSID. Introduzca la clave de red.
- En la pantalla LCD aparece Conectada.

Si utiliza el escáner con dispositivo móvil

Si utiliza el escáner como dispositivo independiente

Descargue "Brother iPrint&Scan" para empezar a usar el equipo con dispositivos móviles. Vaya a solutions.brother.com/ips y seleccione su producto y dispositivo móvil para descargar "Brother iPrint&Scan".

Finalización

NOTA Si no encuentra el SSID, consulte con su administrador de red o el fabricante del punto de acceso o enrutador inalámbrico.

C Uso del escáner con dispositivo móvil (cable LAN a la red)

Conecte el equipo a la red mediante un cable LAN.

Descargue "Brother iPrint&Scan" para empezar a usar el equipo con dispositivos móviles. Vaya a solutions.brother.com/ips y seleccione su producto y dispositivo móvil para descargar "Brother iPrint&Scan".

Finalización

D Uso del escáner como dispositivo independiente (cable LAN a la red)

Conecte un cable LAN al equipo.

Finalización

NOTA

Si no puede conectarse a la red, confirme la configuración de LAN y active la LAN.

ADS-2400N/3000N: Abra la cubierta delantera. Pulse y durante cinco segundos aproximadamente hasta que el equipo emita un pitido.

ADS-2800W/3600W: Pulse , Red, LAN cableada, Cableada activada, y después Sí.