



並非所有機型在所有國家/地區都有銷售。


最新的手冊可以透過 Brother Solutions Center 取得：support.brother.com

在安裝機器之前，請閱讀「產品安全指引」。

警告 警告表示潛在的危險狀況，若不加以避免，可能導致人員死亡或受重傷。

註釋 除非另外指明，否則本指南中的插圖顯示的是 ADS-3600W。

1 打開機器包裝並且檢查零組件



警告


- 本產品包裝在塑膠袋中。請不要讓嬰兒和兒童靠近塑膠袋以免窒息。包裝袋並非玩具。
- 僅可使用本產品所提供的 AC 電源轉接器。

提醒

- 我們建議保存原始包裝，以備需要搬運掃描器時使用。
- 提供的 USB 纜線可將機器與電腦連接。

安全的網路存取
機器的預設密碼位於掃描器背面的標籤上（前面有「Pwd」字樣）。強烈建議您變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。

2 準備您的機器




3 如果需要，請選擇您的語言 (限觸控螢幕機型)

- 在機器的觸控螢幕上，按 。
- 按 ▲ 或 ▼ 並且選擇[初始設定]。
- 按[本地語言]。
- 按 ▲ 或 ▼ 並且選擇您的語言。
- 按 。

4 連接機器並安裝軟體

選擇偏好的掃描方式。
如果您使用的是 ADS-2400N，將無法透過 Wi-Fi 連接網路。


將掃描器與電腦搭配使用



將掃描器與行動裝置搭配使用



將掃描器作為獨立裝置使用



A 將掃描器與電腦搭配使用

帶有 DVD 光碟機的 Windows® 電腦

註釋：
如果 Brother 畫面沒有自動顯示，請按一下 (開始) > 電腦 (我的電腦)。
(如果是 Windows® 8/8.1/10：請按一下工作列上的 (檔案總管) 圖示，然後移至「此個人電腦」/「本機」。)
連按兩下 DVD 圖示，然後按兩下 **start.exe**。

沒有 DVD 光碟機的 Macintosh 和 Windows® 電腦

造訪 Brother Solutions Center 下載完整的驅動程式和軟體套件
support.brother.com

依照螢幕上的說明繼續安裝。
完成
註釋：完成後，重新啟動您的電腦。

B 將掃描器與行動裝置搭配使用或將掃描器作為獨立裝置使用 (透過 Wi-Fi 連接至網路)

- WiFi > [設置精靈] > [是]。
- 選擇 SSID。
輸入網路密碼。
- 液晶螢幕會顯示[已連接]。

如果您要將掃描器與行動裝置搭配使用

下載「Brother iPrint&Scan」以便開始透過行動裝置使用機器。移至 solutions.brother.com/ips 然後選擇您的產品與行動裝置以下載「Brother iPrint&Scan」。

如果您將掃描器作為獨立裝置使用

完成

提醒
如果您找不到 SSID，請詢問您的網路管理員或無線存取點/路由器製造商。

C 將掃描器與您的行動裝置搭配使用 (透過 LAN 纜線連接至網路)

使用 LAN 纜線將機器連接至網路。

下載「Brother iPrint&Scan」以便開始透過行動裝置使用機器。移至 solutions.brother.com/ips 然後選擇您的產品與行動裝置以下載「Brother iPrint&Scan」。

完成

D 將掃描器作為獨立裝置使用 (透過 LAN 纜線連接至網路)

將 LAN 纜線與機器連接。
完成