

brother

Guide för AirPrint



Innan du använder din Brother-maskin

- [Gällande modeller](#)
- [Definitioner av anmärkningar](#)
- [Varumärken](#)
- [Viktigt meddelande](#)

Gällande modeller

Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

1-raders LCD-modeller: HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN

Modeller med en LCD-pekskärm på 1,8 tum: HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

DCP- och MFC-modeller: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

✓ Närliggande information

- [Innan du använder din Brother-maskin](#)

Definitioner av anmärkningar

Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:



Tipsikoner ger dig hjälpfulla tips och ytterligare information.

✓ Närliggande information

- [Innan du använder din Brother-maskin](#)

Varumärken

BROTHER är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Apple, AirPrint, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns ett licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla varumärken och produktnamn från de företag som visas på Brothers produkter, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare.

✓ Närliggande information

- [Innan du använder din Brother-maskin](#)

Viktigt meddelande

När en artikel är märkt med märkningen "Works with Apple" betyder att den har utformats för att fungera specifikt med den teknik som anges i märkningen, och att det är certifierat av utvecklaren enligt Apples kvalitetsstandarder.

Skärmbilderna för OS X i denna bruksanvisning är från OS X v10.9.x om inte annat anges.

De meddelanden som visas på skärmen på din dator kan variera beroende på ditt operativsystem.
©2015 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.



Närliggande information

- [Innan du använder din Brother-maskin](#)
-

Innehållsförteckning


Innan du använder AirPrint	1
Vad är AirPrint?	2
Kompatibla operativsystem	3
Nätverksinställningar	4
Inaktivera/aktivera AirPrint med Webbaserad hantering (webbläsare)	6
Skriv ut nätverkskonfigurationsrapporten	7
Utskrift.....	8
Från iPad, iPhone eller iPod Touch.....	9
Innan du skriver ut med OS X v10.8.5 eller senare	10
Skriva ut med OS X v10.8.5 eller senare	11
Skanna (ej tillgängligt för skrivarmodeller)	12
Innan du skannar med OS X v10.9 eller senare	13
Skanna med OS X v10.9 eller senare	14
Sända ett fax (för MFC-modeller).....	15
Innan du sänder ett faxmeddelande med OS X v10.8.5 eller senare	16
Sända ett faxmeddelande med OS X v10.8.5 eller senare	17
Felsökning	18
Om du har problem med maskinen	19

Innan du använder AirPrint

- [Vad är AirPrint?](#)
- [Kompatibla operativsystem](#)
- [Nätverksinställningar](#)
- [Inaktivera/aktivera AirPrint med Webbaserad hantering \(webbläsare\)](#)


Vad är AirPrint?

AirPrint är en mobil utskriftslösning där du trådlöst kan skriva ut foton, e-post, webbsidor och dokument från din Mac-dator, en iPad, iPhone eller iPod touch utan att du behöver installera någon drivrutin.




1. Utskriftsbegäran
2. Utskrift

Med AirPrint kan du även skicka fax direkt från din Mac-dator utan att behöva skriva ut dem först.



1. Trådburet eller trådlöst nätverk
2. Brother-maskinen
3. Telefonlinje
4. Mottagarens maskin

Med AirPrint kan du även skanna dokument från din Mac utan att du behöver installera någon drivrutin (tillgänglig för OS X v10.9 eller senare).



1. Begär skanning
2. Skannade dokument

✓ Närliggande information

- [Innan du använder AirPrint](#)

Kompatibla operativsystem

AirPrint är kompatibelt med iPad (alla modeller), iPhone (3GS eller senare) och iPod touch (3:e generationen eller senare) med den senaste versionen av iOS. Mer information hittar du på Apples webbplats:

(<http://support.apple.com/kb/HT4356>).




Närliggande information

- [Innan du använder AirPrint](#)
-

Nätverksinställningar

För att kunna använda AirPrint måste din mobila enhet vara ansluten till det trådlösa nätverk som din Brother-maskin är ansluten till. AirPrint har stöd för trådlösa anslutningar som använder ad hoc-läge, infrastrukturläge eller Wi-Fi Direct®.


Mer information om hur du konfigurerar din mobila enhet för ett trådlöst nätverk finns i bruksanvisningen till din mobila enhet. Det finns en länk till den mobila enhetens bruksanvisning på Apples webbplats, vilken du hittar genom att trycka på  i Safari.

För att konfigurera Brother-maskinen till ett trådlöst nätverk kan du läsa i Brother-maskinens Snabbguide eller Online bruksanvisning under sidan för din modells Bruksanvisningar på Brother Solutions Center (support.brother.com). Om Brother-maskinen har stöd för trådbundet nätverk kan du använda en nätverkskabel för att ansluta till den trådlösa åtkomstpunkten/routern.

Om din Brother-maskin har stöd för Wi-Fi Direct® och du vill konfigurera den för ett Wi-Fi Direct® nätverk kan du läsa i Brother-maskinens Online bruksanvisning under sidan för din modells Bruksanvisningar på Brother Solutions Center (support.brother.com).

Ad hoc-läge

Anslut din mobila enhet till din Brother-maskin utan en trådlös åtkomstpunkt/router.



1. Mobil enhet
2. Trådlös nätverksmaskin (din Brother-maskin)




Om din mobilenhet kör iOS7.0.x, måste du aktivera IPv6 för din Brother-maskin när du använder AirPrint i ad hoc-läge mode.

Infrastrukturläge


Anslut din mobila enhet till din Brother-maskin med hjälp av en trådlös åtkomstpunkt/router.

- När Brother-maskinen är ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten/routern med maskinens trådlösa funktion:



1. Mobil enhet


2. Trådlös åtkomstpunkt/router
 3. Trådlös nätverksmaskin (din Brother-maskin)
- När Brother-maskinen är ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten/routern med en nätverkskabel (endast kompatibla modeller):



1. Mobil enhet
2. Trådlös åtkomstpunkt/router
3. Nätverkskabel
4. Trådbunden eller trådlös nätverksmaskin (din Brother-maskin)

Wi-Fi Direct® nätverk

Anslut din mobila enhet till Brother-maskinen med Wi-Fi Direct®. Med Wi-Fi Direct® kan du konfigurera ett säkert trådlöst nätverk mellan Brother-maskinen och en mobil enhet utan att använda en åtkomstpunkt.



1. Mobil enhet
2. Trådlös nätverksmaskin (din Brother-maskin)

✓ Närliggande information

- [Innan du använder AirPrint](#)

Liknande ämnen:

- [Om du har problem med maskinen](#)

Inaktivera/aktivera AirPrint med Webbaserad hantering (webbläsare)

Kontrollera att Brother-maskinen är ansluten till samma nätverk som datorn.


1. Starta webbläsaren.
2. Ange "http://maskinens IP-adress/" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress).

Till exempel:

http://192.168.1.2



För att hitta din maskins IP-adress, skriver du ut nätverkskonfigurationslistan. >> *Närliggande information*

3. Inget lösenord krävs som standard. Ange ett lösenord om du har ställt in ett sådant, och klicka sedan på .
4. Klicka på fliken **Network (Nätverk)**.
5. Klicka på **Protocol (Protokoll)** i vänster navigationsfält.
6. För att inaktivera AirPrint, avmarkera kryssrutan **AirPrint**. För att aktivera AirPrint, markera kryssrutan **AirPrint**.



Som standard är AirPrint aktiverad.

7. Klicka på **Submit (Skicka)**.
8. Starta om maskinen för att aktivera konfigurationen.



Närliggande information

- [Innan du använder AirPrint](#)
 - [Skriv ut nätverkskonfigurationsrapporten](#)

Skriv ut nätverkskonfigurationsrapporten

Nätverkskonfigurationsrapporten visar den aktuella nätverkskonfigurationen, inklusive skrivarserversnätverksinställningar.



- Nodnamn: Nodnamnet visas i den aktuella nätverkskonfigurationsrapporten. Standardnodnamnet är "BRNxxxxxxxxxxx" för ett trådbundet nätverk eller "BRWxxxxxxxxxxx" för ett trådlöst nätverk (där "xxxxxxxxxxx" står för maskinens MAC-adress/Ethernet-adress).
- Om [IP Address] visar 0.0.0.0 i nätverkskonfigurationsrapporten ska du vänta i en minut innan du försöker att skriva ut på nytt.
- Du hittar maskininställningar som IP-adress, nätmask, nodnamn och MAC-adress i rapporten. Exempel:
 - IP-adress: 192.168.0.5
 - Nätmask: 255.255.255.0
 - Nodnamn: BRN000ca0000499
 - MAC-adress: 00-0c-a0-00-04-99

>> HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN



>> HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

>> DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW


HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN

1. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja alternativet [Maskininform.] och tryck sedan på **OK**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja [Utskr. nätinst.].
3. Tryck på **OK**.

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Tryck på  [Inställn.] > [Maskininformation] > [Utskr. nätinst.].
2. Tryck på [OK].
3. Tryck på .

DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställningar] > [Skriv rapport] > [Nätverkskonfiguration].
2. Tryck på [Ja].

Närliggande information



- [Inaktivera/aktivera AirPrint med Webbaserad hantering \(webbläsare\)](#)

Utskrift

- Från iPad, iPhone eller iPod Touch
- Innan du skriver ut med OS X v10.8.5 eller senare
- Skriva ut med OS X v10.8.5 eller senare

Från iPad, iPhone eller iPod Touch

Utskriftsproceduren skiljer sig eventuellt åt för olika program. I exemplet nedan används Safari.

1. Kontrollera att din Brother-maskin är på.
2. Använd Safari för att öppna den sida som du vill skriva ut.
3. Tryck på  eller .
4. Tryck på **Skriv ut**.
5. Kontrollera att din Brother-maskin är vald.
6. Om du väljer en annan maskin (eller ingen skrivare) trycker du på **Skrivare**.
En lista på tillgängliga maskiner visas.
7. Tryck på maskinens namn i listan.
8. Välj önskade alternativ, till exempel antal sidor och dubbelsidig utskrift (om det stöds av din maskin).
9. Tryck på **Skriv ut**.



Närliggande information

- [Utskrift](#)

Innan du skriver ut med OS X v10.8.5 eller senare

Innan du skriver ut med OS X v10.8.5 eller senare, lägg till din Brother-maskin till skrivarlistan i din Macintosh.

1. Välj **Systeminställningar** i Apple-menyn.
2. Klicka på **Skrivare och skanner** eller **Skrivare och skannrar**.
3. Klicka på ikonen + till vänster nedanför rutan med skrivare.
4. Klicka på **Lägg till skrivare eller skanner....** Skärmbilden **Lägg till** visas.
5. Välj din Brother-maskin och välj därefter **AirPrint** i popup-menyn **Använd**.
6. Klicka på **Lägg till**.



Närliggande information

- [Utskrift](#)

Skriva ut med OS X v10.8.5 eller senare

Utskriftsproceduren skiljer sig eventuellt åt för olika program. I exemplet nedan används Safari. Innan du skriver ut, kontrollera att din Brother-maskin finns med i listan på din Macintosh-dator.

1. Kontrollera att din Brother-maskin är på.
2. Använd Safari på din Macintosh-dator för att öppna den sida som du vill skriva ut.
3. Klicka på menyn **Arkiv** och välj sedan **Skriv ut**.
4. Kontrollera att Brother-maskinen är markerad. Om en annan maskin är markerad (eller om ingen skrivare är markerad), klickar du på **Skrivare** i popup-menyn och väljer din Brother-maskin.
5. Välj önskade alternativ, till exempel antal sidor och dubbelsidig utskrift (om det stöds av din maskin).
6. Klicka på **Skriv ut**.



Närliggande information

- [Utskrift](#)

Skanna (ej tillgängligt för skrivarmodeller)

- [Innan du skannar med OS X v10.9 eller senare](#)
- [Skanna med OS X v10.9 eller senare](#)

Innan du skannar med OS X v10.9 eller senare

Relaterade modeller: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Innan du skannar med OS X v10.9 eller senare, lägg till din Brother-maskin till skannerlistan i din Macintosh.

1. Välj **Systeminställningar** i Apple-menyn.
2. Klicka på **Skrivare och skannrar**.
3. Klicka på ikonen + till vänster nedanför rutan med skanners.
4. Klicka på **Lägg till skrivare eller skanner...**
Skärmbilden **Lägg till** visas.
5. Välj din Brother-maskin och välj därefter **AirPrint** i popup-menyn **Använd**.
6. Klicka på **Lägg till**.

✓ Närliggande information

- [Skanna \(ej tillgängligt för skrivarmodeller\)](#)

Skanna med OS X v10.9 eller senare

Relaterade modeller: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Innan du skannar, kontrollera att din Brother-maskin finns med i listan på din Macintosh-dator.

1. Ladda dokumentet.
2. Välj **Systeminställningar** i Apple-menyn.
3. Klicka på **Skrivare och skannrar**.
4. Välj din Brother-maskin från skannerlistan.
5. Klicka på fliken **Skanna** och klicka sedan på knappen **Öppna skanner...**
Skärmen för skanning visas.
6. Om du placerar dokumentet i dokumentmataren ska du markera kryssrutan **Använd dokumentmatare** och sedan välja storleken på ditt dokument från popup-menyn Inställning av skanningstorleken.
7. Välj destinationsmappen eller destinationsprogrammet från popup-menyn.
8. Klicka på **Visa detaljer** för att vid behov ändra skanninginställningarna.
Du kan beskära bilden manuellt genom att dra muspekaren över den del du vill skanna, när du skannar från kopieringsglaset.
9. Klicka på **Skanna**.



Närliggande information

- [Skanna \(ej tillgängligt för skrivarmodeller\)](#)

Sända ett fax (för MFC-modeller)

- Innan du sänder ett faxmeddelande med OS X v10.8.5 eller senare
- Sända ett faxmeddelande med OS X v10.8.5 eller senare

Innan du sänder ett faxmeddelande med OS X v10.8.5 eller senare

Relaterade modeller: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Innan du sänder ett faxmeddelande ut ska du lägga till Brother-maskinen på Macintosh-datorns lista med skrivare. Kontrollera att Brother-maskinen är ansluten till en telefonlinje och fungerar.

1. Välj **Systeminställningar** i Apple-menyn.
2. Klicka på **Skrivare och skanner** eller **Skrivare och skannrar**.
3. Klicka på ikonen + till vänster nedanför rutan med skrivare.
4. Klicka på **Lägg till skrivare eller skanner...** Skärmbilden **Lägg till** visas.
5. Välj din Brother-maskin och välj därefter **AirPrint** i popup-menyn **Använd**.
6. Klicka på **Lägg till**.



Närliggande information

- [Sända ett fax \(för MFC-modeller\)](#)

Sända ett faxmeddelande med OS X v10.8.5 eller senare

Relaterade modeller: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Kontrollera att din Brother-maskin finns med i listan på din Macintosh-dator.



- AirPrint har bara stöd för svartvita faxdokument.
- Försättsblad stöds för närvarande inte av OS X v10.8.

1. Kontrollera att din Brother-maskin är på.
2. Använd Apple TextEdit på din Macintosh-dator för att öppna filen du vill sända som ett fax.
3. Klicka på menyn **Arkiv** och välj sedan **Skriv ut**.
4. Klicka på **Skrivare** i popup-menyn och välj sedan **Brother MFC-XXXX - Fax** (där XXXX är ditt modellnamn).
5. Ange information om faxmottagare.
6. Klicka på **Skicka fax**.



Närliggande information

- [Sända ett fax \(för MFC-modeller\)](#)

Felsökning

- [Om du har problem med maskinen](#)

Om du har problem med maskinen

I den här tabellen får du information om hur du löser typiska problem som du kan stöta på när du använder AirPrint med Brother-maskinen. Om du inte kan lösa problemet efter att ha läst denna information, besök Brother Solutions Center på support.brother.com, klicka på **Vanliga frågor & felsökning** och välj sedan din Brother-maskin.

Problem	Lösningar
Min Brother-maskin visas inte i listan med skrivare.	Kontrollera att din Brother-maskin är på.
	Kontrollera nätverksinställningarna. >> <i>Närliggande information</i>
	Flytta den mobila enheten närmare den trådlösa åtkomstpunkten/routern, eller Brother-maskinen.
Det går inte att skriva ut.	Kontrollera att din Brother-maskin är på.
	Kontrollera nätverksinställningarna. >> <i>Närliggande information</i>
Jag försöker att skriva ut ett flersidigt dokument från en iOS-enhet, men BARA den första sidan skrivs ut.	Se till så att du använder den senaste iOS-versionen. Mer information om AirPrint finns i följande supportartikel från Apple: http://support.apple.com/kb/HT4356 .

✓ Närliggande information

- [Felsökning](#)

Liknande ämnen:

- [Nätverksinställningar](#)

brother

Besök oss på Internet
www.brother.com



SWE
Version A