

brother

# AirPrint Kılavuzu



## Brother Makinenizi Kullanmadan Önce

- [Kullanılabilir Modeller](#)
- [Not Tanımları](#)
- [Ticari Markalar](#)
- [Önemli Not](#)

## Kullanılabilir Modeller

Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller içindir:

1 satırlı LCD Yazıcı modelleri: HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW

1,8 inç Dokunmatik Ekran LCD Yazıcı modelleri: HL-L6400DW

DCP ve MFC modelleri: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

## Not Tanımları

Bu Kullanıcı Kılavuzunda aşağıdaki semboller ve kurallar kullanılmaktadır:



İpuçları simgeleri faydalı ipuçları ve destekleyici bilgiler gösterir.

### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

## Ticari Markalar

BROTHER, Brother Industries, Ltd'in bir ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır.

Apple, AirPrint, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch ve OS X Apple Inc.'in, ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markasıdır.

Bu kılavuzda yazılımından bahsedilen her şirket kendi mülkiyet programlarına özgü Yazılım Lisans Anlaşması'na sahiptir.

**Brother ürünlerinde, ilgili belgelerde ve diğer materyallerde görünen, şirketlere ait tüm ticari adlar ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.**

### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

## Önemli Not

Works with Apple rozetinin kullanılması, aksesuarın özel olarak rozette tanımlanan teknolojiyle çalışacak şekilde tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşılayacağını geliştirici tarafından onaylandığı anlamına gelir.

Aksi belirtilmediği takdirde, bu kılavuzdaki OS X ekran mesajları, OS X v10.9.x'ten alınmıştır.

Bilgisayarınızdaki ekran mesajları işletim sisteminize bağlı olarak değişebilir.



## **İlgili bilgiler**

- Brother Makinenizi Kullanmadan Önce
-

## İçindekiler


<b>AirPrint Kullanmadan Önce .....</b>	<b>1</b>
AirPrint nedir? .....	2
Desteklenen İşletim Sistemleri .....	3
Ağ Ayarları .....	4
Web Tabanlı Yönetimi (Web Tarayıcı) Kullanarak AirPrint'i Devre Dışı Bırakma ve Etkinleştirme.....	6
Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdır .....	7
<b>Yazdırma .....</b>	<b>8</b>
iPad, iPhone ve iPod Touch'tan Yazdırma .....	9
OS X v10.8.5 veya Üstünü Kullanarak Yazdırmadan Önce .....	10
OS X v10.8.5 veya Üstünü Kullanarak Yazdırma.....	11
<b>Tarama (Yazıcı Modelleri İçin Kullanılamaz) .....</b>	<b>12</b>
OS X v10.9 veya Üstünü Kullanarak Taramadan Önce .....	13
OS X v10.9 veya Üstünü Kullanarak Tarama .....	14
<b>Faks Gönderme (MFC Modelleri İçin) .....</b>	<b>15</b>
OS X v10.8.5 veya Üstünü Kullanarak Faks Göndermeden Önce .....	16
OS X v10.8.5 veya Üstünü Kullanarak Faks Gönderme .....	17
<b>Sorun Giderme .....</b>	<b>18</b>
Makinenizde Sorunlar Yaşıyorsanız.....	19

## AirPrint Kullanmadan Önce

- [AirPrint nedir?](#)
- [Desteklenen İşletim Sistemleri](#)
- [Ağ Ayarları](#)
- [Web Tabanlı Yönetimi \(Web Tarayıcı\) Kullanarak AirPrint'i Devre Dışı Bırakma ve Etkinleştirme](#)


## AirPrint nedir?

AirPrint, sürücü yüklemek gerekmeden Mac bilgisayarınız, iPad, iPhone ve iPod touch'ınızdan kablosuz olarak fotoğrafları, e-postaları, web sayfalarını ve belgeleri yazdırmanızı sağlayan bir mobil yazdırma çözümdür.




1. Yazdırma talebi
2. Yazdırma

AirPrint, ayrıca faksları yazdırmadan Mac bilgisayarınızdan göndermenizi de sağlar.



1. Kablolu veya kablosuz ağ
2. Brother makineniz
3. Telefon hattı
4. Alıcının makinesi

AirPrint, bir sürücü yüklemeye gerek kalmadan Mac bilgisayarınızdan belgeleri taramanızı da sağlar (OS X v10.9 veya üstü için kullanılabilir).



1. Tarama isteği
2. Taranan belgeler

### ✓ İlgili bilgiler

- [AirPrint Kullanmadan Önce](#)

## Desteklenen İşletim Sistemleri

AirPrint, en son iOS sürümünü çalıştıran iPad (tüm modeller), iPhone (3GS veya üstü) ve iPod touch (3. nesil veya üstü) aygıtlarıyla uyumludur. Daha fazla bilgi için Apple'ın web sitesini ziyaret edin:

(<http://support.apple.com/kb/HT4356>).




### İlgili bilgiler

- AirPrint Kullanmadan Önce

## Ağ Ayarları

AirPrint'i kullanmak için, mobil aygıtınızın Brother makinenizin bağlı olduğu kablosuz ağa bağlanması gerekir. AirPrint, Geçici modu, altyapı modu veya Wi-Fi Direct® kullanan kablosuz bağlantıları destekler.


Mobil aygıtınızı kablosuz ağ için yapılandırmak için, mobil aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna bakın. Safari'de  ögesine dokunularak Apple web sitesinde mobil aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna bir bağlantı bulunabilir.

Brother makinenizi bir kablosuz ağ için yapılandırmak için, Brother makinenizin Hızlı Kurulum Kılavuzu'na veya Brother Solutions Center'da ([support.brother.com](http://support.brother.com)) modelinizin Kılavuzlar sayfasındaki Çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu'na bakın. Brother makineniz kablolu ağı destekliyorsa, kablosuz erişim noktasına/yönlendiriciye bağlanmak için bir ağ kablosu kullanabilirsiniz.

Brother makineniz Wi-Fi Direct®'i destekliyorsa ve Brother makinenizi bir Wi-Fi Direct® ağı için yapılandırmak istiyorsanız, Brother Solutions Center'da ([support.brother.com](http://support.brother.com)) modelinizin Kılavuzlar sayfasındaki Brother makinenizin Çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

### Geçici modu

Mobil aygıtınızı Brother makinenize kablosuz erişim noktası/yönlendirici olmadan bağlayın.



1. Mobil aygıt
2. Kablosuz ağ makinesi (Brother makineniz)




Mobil aygıtınız iOS7.0.x çalıştırıyorsa, Geçici modunda AirPrint kullanırken Brother makineniz için IPv6'yı etkinleştirmelisiniz.

### Altyapı modu

Mobil aygıtınızı Brother makinenize kablosuz erişim noktası/yönlendirici yoluyla bağlayın.


- Brother makinesi, makinenin kablosuz özelliğini kullanarak kablosuz erişim noktasına/yönlendiriciye bağlandığında:



1. Mobil aygıt
2. Kablosuz erişim noktası/yönlendirici
3. Kablosuz ağ makinesi (Brother makineniz)




- Brother makinesi, bir ağ kablosu kullanarak kablosuz erişim noktasına/yönlendiriciye bağlandığında (yalnızca desteklenen modeller):



1. Mobil aygıt
2. Kablosuz erişim noktası/yönleticisi
3. Ağ kablosu
4. Kablolu veya kablosuz ağ makinesi (Brother makineniz)

### Wi-Fi Direct® ağı

Mobil aygıtınızı Brother makinenize Wi-Fi Direct® kullanarak bağlayın. Wi-Fi Direct®, Brother makineniz ve bir mobil aygıt arasında bir erişim noktası kullanmadan güvenli bir kablosuz ağı yapılandırmanızı sağlar.



1. Mobil aygıt
2. Kablosuz ağ makinesi (Brother makineniz)

### ✓ İlgili bilgiler

- [AirPrint Kullanmadan Önce](#)

#### İlgili konular:

- [Makinenizde Sorunlar Yaşıyorsanız](#)

## Web Tabanlı Yönetimi (Web Tarayıcı) Kullanarak AirPrint'i Devre Dışı Bırakma ve Etkinleştirme

Brother makinenizin bilgisayarınızla aynı ağa bağlı olduğunu onaylayın.


1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Tarayıcınızın adres çubuğuna "http://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenin IP adresidir).

Örneğin:

http://192.168.1.2



Makinenizin IP adresini bulmak için, Ağ Yapılandırma Raporu'nuzu yazdırın. ►► [İlgili bilgiler](#)

3. Varsayılan olarak bir şifre gerekmez. Bir şifre belirlediyseniz onu yazın ve ardından  ögesini tıklayın.
4. **Network (Ağ)** sekmesini tıklayın.
5. Sol gezinme çubuğunda **Protocol (Protokol)** ögesini tıklayın.
6. AirPrint'i devre dışı bırakmak için, **AirPrint** onay kutusunu temizleyin. AirPrint'i etkinleştirmek için, **AirPrint** onay kutusunu seçin.



Varsayılan olarak AirPrint etkindir.

7. **Submit (Gönder)** ögesini tıklayın.
8. Yapılandırmayı etkinleştirmek için makinenizi yeniden başlatın.



### İlgili bilgiler

- [AirPrint Kullanmadan Önce](#)
  - [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdır](#)

## Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdır

Ağ Yapılandırma Raporunda, ağ baskı sunucusu ayarları dahil ağ yapılandırması listelenir.



- Düğüm Adı: Düğüm Adı, geçerli Ağ Yapılandırma Raporunda görünür. Varsayılan Düğüm Adı, kablolu bir ağ için "BRNxxxxxxxxxxx" veya kablosuz bir ağ için "BRWxxxxxxxxxxx" değeridir ("xxxxxxxxxxx", makinenizin MAC Adresi / Ethernet Adresidir).
- Ağ Yapılandırma Raporundaki [IP Address] 0.0.0.0 gösteriyorsa, bir dakika bekleyin ve yeniden yazdırmayı deneyin.
- Makinenizin IP adresi, alt ağ maskesi, düğüm adı ve MAC Adresi gibi ayarlarını raporda bulabilirsiniz, örneğin:
  - IP adresi: 192.168.0.5
  - Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
  - Düğüm adı: BRN000ca0000499
  - MAC Adresi: 00-0c-a0-00-04-99

>> HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW



>> HL-L6400DW

>> DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

### HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6200DW

1. [Makine Bilg.] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK (Tamam)** ögesine basın.
2. [Ağ Ay. Yazdır] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın.
3. **OK (Tamam)** ögesine basın.

### HL-L6400DW

1.  [Ayarlar] > [Makine Bilgisi] > [Ağ Ay. Yazdır] ögesine basın.
2. [OK] ögesine basın.
3.  ögesine basın.

### DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/ MFC-L6900DW

1.  [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [Baskı Raporları] > [Ağ Yapılandırılması] ögesine basın.
2. [Evet] ögesine basın.

### ✓ İlgili bilgiler



- Web Tabanlı Yönetimi (Web Tarayıcı) Kullanarak AirPrint'i Devre Dışı Bırakma ve Etkinleştirme

## Yazdırma

- iPad, iPhone ve iPod Touch'tan Yazdırma
- OS X v10.8.5 veya Üstünü Kullanarak Yazdırmadan Önce
- OS X v10.8.5 veya Üstünü Kullanarak Yazdırma

## iPad, iPhone ve iPod Touch'tan Yazdırma

Yazdırmak için kullanılan prosedür uygulamaya göre değişebilir. Aşağıdaki örnekte Safari kullanılmıştır.

1. Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
2. Yazdırmak istediğiniz sayfayı açmak için Safari kullanın.
3.  veya  ögesine dokununuz.
4. **Yazdır** ögesine dokununuz.
5. Brother makinenizin seçildiğinden emin olun.
6. Farklı bir makine seçilirse (veya yazıcı seçilmezse), **Yazıcı** ögesine dokununuz.  
Kullanılabilir makine listesi görünür.
7. Listede makinenizin adına dokununuz.
8. Yazdırılacak sayfa sayısı ve 2 taraflı yazdırma (makineniz destekliyorsa) gibi istediğiniz seçenekleri seçin.
9. **Yazdır** ögesine dokununuz.



### İlgili bilgiler

- [Yazdırma](#)

## OS X v10.8.5 veya Üstünü Kullanarak Yazdırmadan Önce

OS X v10.8.5 veya üstünü kullanarak yazdırmadan önce, Brother makinenizi Macintosh bilgisayarınızdaki yazıcı listesine ekleyin.

1. Apple Menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri)** ögesini seçin.
2. **Print & Scan (Yazdır & Tara)** veya **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** ögesini tıklayın.
3. Soldaki Yazıcılar bölümünün altından + simgesini tıklayın.
4. **Yazıcı veya Tarayıcı Ekle...** ögesine tıklayın. **Ekle** ekranı görünür.
5. Brother makinenizi seçin ve sonra **Kullan** açılır menüsünden **AirPrint** ögesini seçin.
6. **Ekle** ögesine tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [Yazdırma](#)

## OS X v10.8.5 veya Üstünü Kullanarak Yazdırma

Yazdırmak için kullanılan prosedür uygulamaya göre değişebilir. Aşağıdaki örnekte Safari kullanılmıştır. Yazdırmadan önce, Brother makinenizin Macintosh bilgisayarınızdaki yazıcı listesinde olduğundan emin olun.

1. Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
2. Macintosh bilgisayarınızda yazdırmak istediğiniz sayfayı açmak için Safari kullanın.
3. **File (Dosya)** menüsünü tıklatın ve sonra **Print (Yazdır)** ögesini seçin.
4. Brother makinenizin seçildiğinden emin olun. Farklı bir makine seçilirse (veya yazıcı seçilmezse), **Yazıcı** açılır menüsünü tıklatın ve sonra Brother makinenizi seçin.
5. Yazdırılacak sayfa sayısı ve 2 taraflı yazdırma (makineniz destekliyorsa) gibi istediğiniz seçenekleri seçin.
6. **Yazdır** ögesine tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [Yazdırma](#)

## **Tarama (Yazıcı Modelleri İin Kullanılmaz)**

- [OS X v10.9 veya Üstünü Kullanarak Taramadan Önce](#)
- [OS X v10.9 veya Üstünü Kullanarak Tarama](#)



## OS X v10.9 veya Üstünü Kullanarak Taramadan Önce

**İlgili Modeller:** DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

OS X v10.9 veya üstünü kullanarak taramadan önce, Brother makinenizi Macintosh bilgisayarınızdaki tarayıcı listesine ekleyin.

1. Apple Menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğesini seçin.
2. **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** öğesine tıklayın.
3. Soldaki Tarayıcılar bölümünün altından + simgesini tıklatın.
4. **Yazıcı veya Tarayıcı Ekle...** öğesine tıklayın.  
**Ekle** ekranı görünür.
5. Brother makinenizi seçin ve sonra **Kullan** açılır menüsünden **AirPrint** öğesini seçin.
6. **Ekle** öğesine tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [Tarama \(Yazıcı Modelleri İçin Kullanılamaz\)](#)

## OS X v10.9 veya Üstünü Kullanarak Tarama

**İlgili Modeller:** DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Taramadan önce, Brother makinenizin Macintosh bilgisayarınızdaki tarayıcı listesinde olduğundan emin olun.

1. Belgenizi yükleyin.
2. Apple Menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri)** ögesini seçin.
3. **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** ögesine tıklayın.
4. Tarayıcı listesinden Brother makinenizi seçin.
5. **Tarama** sekmesini tıklatın ve sonra **Tarayıcıyı Aç...** düğmesini tıklatın.  
Tarayıcı ekranı görünür.
6. Belgeyi ADF'ye yerleştirirseniz, **Doküman Besleyiciyi Kullan** onay kutusunu seçin ve sonra tarama boyutu ayarları açılır menüsünden belgenizin boyutunu seçin.
7. Hedef ayarı açılır menüsünden hedef klasörü veya hedef uygulamayı seçin.
8. Gerekirse tarama ayarlarını değiştirmek için **Ayrıntıları Göster** ögesini tıklatın.  
Tarayıcı camından tararken fare işaretçisini taramak istediğiniz bölüm üzerine sürükleyerek görüntüyü manüel olarak kırabilirsiniz.
9. **Tarama** ögesine tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [Tarama \(Yazıcı Modelleri İçin Kullanılamaz\)](#)

## **Faks Gnderme (MFC Modelleri İin)**

- OS X v10.8.5 veya stn Kulllanarak Faks Gndermeden nce
- OS X v10.8.5 veya stn Kulllanarak Faks Gnderme

## OS X v10.8.5 veya Üstünü Kullanarak Faks Göndermeden Önce

**İlgili Modeller:** MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Faks göndermeden önce, Brother makinenizi Macintosh bilgisayarınızdaki yazıcı listesine ekleyin. Brother makinenizin telefon hattına bağlı olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.

1. Apple Menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğesini seçin.
2. **Print & Scan (Yazdır & Tara)** veya **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** öğesini tıklatın.
3. Soldaki Yazıcılar bölümünün altından + simgesini tıklatın.
4. **Yazıcı veya Tarayıcı Ekle...** öğesine tıklayın. **Ekle** ekranı görünür.
5. Brother makinenizi seçin ve sonra **Kullan** açılır menüsünden **AirPrint** öğesini seçin.
6. **Ekle** öğesine tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [Faks Gönderme \(MFC Modelleri İçin\)](#)

## OS X v10.8.5 veya Üstünü Kullanarak Faks Gönderme

**İlgili Modeller:** MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Brother makinenizin Macintosh bilgisayarınızdaki yazıcı listesinde olduğundan emin olun.



- AirPrint, yalnızca siyah ve beyaz faks dokümanlarını destekler.
- Kapak sayfaları halihazırda OS X v10.8 tarafından desteklenmez.

1. Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
2. Macintosh bilgisayarınızda, bir faks olarak göndermek istediğiniz dosyayı açmak için Apple TextEdit'i kullanın.
3. **File (Dosya)** menüsünü tıklatın ve sonra **Yazdır** öğesini seçin.
4. **Yazıcı** açılır menüsünü tıklatın ve sonra **Brother MFC-XXXX - Fax** (burada XXXX modelinizin adıdır) öğesini seçin.
5. Faks alıcısı bilgilerini yazın.
6. **Faks** öğesine tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [Faks Gönderme \(MFC Modelleri İçin\)](#)

## Sorun Giderme

- [Makinenizde Sorunlar Yaşıyorsanız](#)

## Makinenizde Sorunlar Yaşıyorsunuz

Bu tabloda, Brother makinesiyle AirPrint'i kullanırken karşılaşılabileceğiniz normal sorunları nasıl çözeceğiniz anlatılmaktadır. Bu bilgileri okuduktan sonra sorunlarını çözemezseniz, [support.brother.com](http://support.brother.com) adresindeki Brother Solutions Center'ı ziyaret edin, **SSS ve Sorun Giderme** ögesini tıklatın ve sonra Brother makinenizi seçin.

Sorun	Öneriler
Brother makinem yazıcı listesinde görüntülenmiyor.	Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
	Ağ ayarlarını doğrulayın. >> <a href="#">İlgili bilgiler</a>
	Mobil aygıtı kablosuz erişim noktasının/yönlendiricinin veya Brother makinenizin yakınına taşıyın.
Yazdıramıyorum.	Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
	Ağ ayarlarını doğrulayın. >> <a href="#">İlgili bilgiler</a>
iOS aygıtından çok sayfalı bir belge yazdırmaya çalışıyorum, ancak YALNIZCA ilk sayfa yazdırılıyor.	En son iOS sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun. AirPrint hakkında daha fazla bilgi için şu Apple destek makalesine başvurun: <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a>



### İlgili bilgiler

- [Sorun Giderme](#)

#### İlgili konular:

- [Ağ Ayarları](#)

# brother

**Bizi İnternet'te Ziyaret Edin**  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



TUR  
Sürüm A