

brother

Guia do AirPrint



Antes de usar o equipamento Brother

- [Modelos aplicáveis](#)
- [Definições das observações](#)
- [Marcas comerciais](#)
- [Observação importante](#)

Modelos aplicáveis

Este Guia do Usuário aplica-se aos seguintes modelos:

Modelos de impressoras com LCD de 1 linha: HL-L5102DW/HL-L5202DW/HL-L6202DW

Modelos de impressoras com tela de toque LCD de 1,8 polegada: HL-L6402DW

Modelos DCP e MFC: DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Informações relacionadas

- [Antes de usar o equipamento Brother](#)

Definições das observações

Usamos o seguinte símbolo e convenção ao longo deste Guia do Usuário:



Os ícones de dicas indicam dicas úteis e informações complementares.

Informações relacionadas

- [Antes de usar o equipamento Brother](#)

Marcas comerciais

BROTHER é uma marca comercial ou marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Apple, AirPrint, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Wi-Fi Direct é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

Toda empresa cujo título de software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico para os programas de sua propriedade.

Todos os nomes de marcas e produtos de empresas presentes em produtos Brother, documentações e quaisquer outros materiais relacionados a produtos Brother são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

Informações relacionadas

- [Antes de usar o equipamento Brother](#)

Observação importante

O uso do símbolo Funciona com Apple significa que um acessório foi desenvolvido para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no símbolo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple.

Exceto se especificado diferente, as mensagens de tela para o OS X descritas neste manual referem-se ao OS X v10.9.x.

As mensagens na tela do computador podem variar dependendo do sistema operacional.

©2015 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.



Informações relacionadas

- [Antes de usar o equipamento Brother](#)

Índice


Antes de usar o AirPrint	1
O que é o AirPrint?	2
Sistemas operacionais compatíveis	3
Configurações de rede	4
Desabilitar e habilitar o AirPrint usando o Gerenciamento via Web (navegador da Web)	6
Imprimir o Relatório de Configuração de Rede	7
Imprimir	8
Imprimir a partir de um iPad, iPhone ou iPod Touch	9
Antes de imprimir usando o OS X v10.8.5 ou posterior	10
Imprimir usando o OS X v10.8.5 ou posterior	11
Escanear (não disponível para modelos de impressoras)	12
Antes de escanear usando o OS X v10.9 ou posterior	13
Escanear usando o OS X v10.9 ou posterior	14
Enviar um fax (para modelos MFC)	15
Antes de enviar um fax usando o OS X v10.8.5 ou posterior	16
Enviar um fax usando o OS X v10.8.5 ou posterior	17
Solução de problemas	18
Se estiver tendo dificuldades com seu equipamento	19

Antes de usar o AirPrint

- [O que é o AirPrint?](#)
- [Sistemas operacionais compatíveis](#)
- [Configurações de rede](#)
- [Desabilitar e habilitar o AirPrint usando o Gerenciamento via Web \(navegador da Web\)](#)


O que é o AirPrint?

O AirPrint é uma solução de impressão móvel que permite que você imprima fotos, e-mails, páginas da Web e documentos a partir de seu computador Mac, iPad, iPhone e iPod touch, através de uma rede sem fio, sem precisar instalar um driver.




1. Solicitação de impressão
2. Impressão

O AirPrint permite que você envie faxes a partir de seu computador Mac sem imprimi-los.



1. Rede com fio ou sem fio
2. Seu equipamento Brother
3. Linha telefônica
4. Equipamento do destinatário

O AirPrint permite que você escaneie documentos a partir de seu computador Mac sem precisar instalar um driver (disponível para OS X v10.9 ou posterior).



1. Solicitação de digitalização
2. Documentos digitalizados



Informações relacionadas

- [Antes de usar o AirPrint](#)

Sistemas operacionais compatíveis

O AirPrint é compatível com dispositivos iPad (todos os modelos), iPhone (3GS ou posterior) e iPod touch (terceira geração ou posterior) que executam a versão mais recente do iOS. Para obter mais informações, acesse o site da Apple:

(<http://support.apple.com/kb/HT4356>).




Informações relacionadas

- [Antes de usar o AirPrint](#)
-

Configurações de rede

Para usar o AirPrint, seu dispositivo móvel deve ser conectado à mesma rede sem fio do equipamento Brother. O AirPrint suporta conexões sem fio que usam os modos Ad-hoc, infraestrutura ou Wi-Fi Direct®.


Para configurar seu dispositivo móvel para uma rede sem fio, consulte o manual do usuário do dispositivo móvel. Um link para o manual do usuário do dispositivo móvel pode ser encontrado no site da Apple ao tocar em  no Safari.

Para configurar o equipamento Brother para uma rede sem fio, consulte o Guia de Configuração Rápida ou o Manual On-line do Usuário, na página Manuals correspondente ao seu modelo no Brother Solutions Center (support.brother.com). Se o equipamento Brother suportar rede cabeada, você pode usar um cabo de rede para se conectar ao ponto de acesso/roteador.

Se o equipamento Brother suportar Wi-Fi Direct® e você quiser configurá-lo para uma rede Wi-Fi Direct®, consulte o Manual On-line do Usuário do equipamento Brother na página Manuals correspondente ao seu modelo no Brother Solutions Center (support.brother.com).

Modo Ad-hoc

Conecte seu dispositivo móvel ao seu equipamento Brother sem um ponto de acesso/roteador sem fios.



1. Dispositivo móvel
2. Equipamento de rede sem fio (seu equipamento Brother)




Se o seu dispositivo móvel estiver executando o iOS7.0.x, você deverá habilitar o IPv6 para o equipamento Brother quando usar o AirPrint no modo Ad-hoc.

Modo de infraestrutura


Conecte seu dispositivo móvel ao seu equipamento Brother através de um ponto de acesso/roteador sem fios.

- Quando o equipamento Brother estiver conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio utilizando o recurso sem fio do equipamento:



1. Dispositivo móvel


2. Ponto de acesso/roteador sem fios
 3. Equipamento de rede sem fio (seu equipamento Brother)
- Quando o equipamento Brother estiver conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio usando um cabo de rede (somente os modelos suportados):



1. Dispositivo móvel
2. Ponto de acesso/roteador sem fios
3. Cabo de rede
4. Equipamento de rede com fio ou sem fio (seu equipamento Brother)

Rede Wi-Fi Direct®

Conecte seu dispositivo móvel ao equipamento Brother usando o Wi-Fi Direct®. Com o Wi-Fi Direct®, você pode configurar uma rede sem fio segura entre seu equipamento Brother e um dispositivo móvel sem usar um ponto de acesso.



1. Dispositivo móvel
2. Equipamento de rede sem fio (seu equipamento Brother)



Informações relacionadas

- [Antes de usar o AirPrint](#)

Tópicos relacionados:

- [Se estiver tendo dificuldades com seu equipamento](#)

Desabilitar e habilitar o AirPrint usando o Gerenciamento via Web (navegador da Web)

Confirme se o equipamento Brother está conectado à mesma rede que o computador.


1. Inicie o navegador da Web.
2. Digite "http://endereço IP do equipamento" na barra de endereço do navegador (onde "endereço IP do equipamento" é o endereço IP do equipamento).

Por exemplo:

http://192.168.1.2



Para localizar o endereço IP do seu equipamento, imprima o Relatório de configuração de rede. >>
Informações relacionadas

3. Por padrão, não há necessidade de senha. Digite a senha, se tiver definido uma, e depois clique em .
4. Clique na guia **Network (Rede)**.
5. Clique em **Protocol (Protocolo)** na barra de navegação à esquerda.
6. Para desabilitar o AirPrint, desmarque a caixa de seleção **AirPrint**. Para habilitar o AirPrint, marque a caixa de seleção **AirPrint**.



O AirPrint está habilitado por padrão.

7. Clique em **Submit (Enviar)**.
8. Reinicie o equipamento para ativar a configuração.



Informações relacionadas

- [Antes de usar o AirPrint](#)
 - [Imprimir o Relatório de Configuração de Rede](#)

Imprimir o Relatório de Configuração de Rede

O Relatório de configuração de rede mostra a configuração da rede, incluindo as opções do servidor de impressão em rede.



- Nome do nó: o nome do nó aparece no Relatório de configuração de rede atual. O nome padrão do nó é "BRNxxxxxxxxxxxx" para uma rede cabeada ou "BRWxxxxxxxxxxxx" para uma rede sem fio (onde "xxxxxxxxxxxx" é o endereço MAC/Ethernet do seu equipamento).
- Se o [IP Address] no Relatório de configuração de rede mostrar 0.0.0.0, aguarde um minuto e tente imprimi-lo novamente.
- Você pode encontrar no relatório as configurações do equipamento, como endereço IP, máscara de sub-rede, nome do nó e endereço MAC. Exemplo:
 - Endereço IP: 192.168.0.5
 - Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
 - Nome do nó: BRN000ca0000499
 - Endereço MAC: 00-0c-a0-00-04-99

>> [HL-L5102DW/HL-L5202DW/HL-L6202DW](#)



>> [HL-L6402DW](#)

>> [DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW](#)


HL-L5102DW/HL-L5202DW/HL-L6202DW

1. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a opção [Info. aparelho] e, em seguida, pressione **OK**.
2. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar [Impr. Conf. Rede].
3. Pressione **OK**.

HL-L6402DW

1. Pressione  [Configs] > [Info do Aparelho] > [Impr. Conf. Rede].
2. Pressione [OK].
3. Pressione .

DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

1. Pressione  [Configs] > [Todas as configurações] > [Impr. relat] > [Configuração de rede].
2. Pressione [Sim].

✓ Informações relacionadas



- [Desabilitar e habilitar o AirPrint usando o Gerenciamento via Web \(navegador da Web\)](#)

Imprimir

- [Imprimir a partir de um iPad, iPhone ou iPod Touch](#)
- [Antes de imprimir usando o OS X v10.8.5 ou posterior](#)
- [Imprimir usando o OS X v10.8.5 ou posterior](#)

Imprimir a partir de um iPad, iPhone ou iPod Touch

O procedimento usado para impressão pode variar dependendo do aplicativo. O exemplo abaixo utiliza o Safari.

1. Certifique-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
2. Utilize o Safari para abrir a página que você deseja imprimir.
3. Toque em  ou em .
4. Toque em **Imprimir**.
5. Certifique-se de que seu equipamento Brother esteja selecionado.
6. Se outro equipamento (ou nenhuma impressora) estiver selecionado, toque em **Impressora**.
Uma lista dos equipamentos disponíveis é exibida.
7. Toque no nome de seu equipamento na lista.
8. Selecione as opções desejadas, como o número de páginas a imprimir e impressão frente e verso (se aceita pelo seu equipamento).
9. Toque em **Imprimir**.



Informações relacionadas

- [Imprimir](#)

Antes de imprimir usando o OS X v10.8.5 ou posterior

Antes de imprimir usando o OS X v10.8.5 ou posterior, adicione o equipamento Brother à lista de impressoras em seu computador Macintosh.

1. Selecione **Preferências do Sistema** no menu Apple.
2. Clique em **Impressão e Escaneamento** ou em **Impressoras e Scanners**.
3. Clique no ícone + abaixo do painel Impressoras, à esquerda.
4. Clique em **Adicionar Impressora ou Scanner...** A tela **Adicionar** é exibida.
5. Selecione seu equipamento Brother e selecione **AirPrint** no menu pop-up **Usar**.
6. Clique em **Adicionar**.



Informações relacionadas

- [Imprimir](#)
-

Imprimir usando o OS X v10.8.5 ou posterior

O procedimento usado para impressão pode variar dependendo do aplicativo. O exemplo abaixo utiliza o Safari. Antes de imprimir, confirme se seu equipamento Brother aparece na lista de impressoras em seu computador Macintosh.

1. Certifique-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
2. No seu computador Macintosh, use o Safari para abrir a página que você deseja imprimir.
3. Clique no menu **Arquivo** e então selecione **Imprimir**.
4. Confirme se seu equipamento Brother está selecionado. Se outro equipamento (ou nenhuma impressora) estiver selecionado, clique no menu pop-up **Impressora** e selecione seu equipamento Brother.
5. Selecione as opções desejadas, como o número de páginas a imprimir e impressão frente e verso (se aceita pelo seu equipamento).
6. Clique em **Imprimir**.



Informações relacionadas

- [Imprimir](#)

Escanear (não disponível para modelos de impressoras)

- Antes de escanear usando o OS X v10.9 ou posterior
- Escanear usando o OS X v10.9 ou posterior

Antes de escanear usando o OS X v10.9 ou posterior

Modelos relacionados: DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Antes de escanear usando o OS X v10.9 ou posterior, adicione o equipamento Brother à lista de scanners em seu computador Macintosh.

1. Selecione **Preferências do Sistema** no menu Apple.
2. Clique em **Impressoras e Scanners**.
3. Clique no ícone + abaixo do painel Scanners, à esquerda.
4. Clique em **Adicionar Impressora ou Scanner...**
A tela **Adicionar** é exibida.
5. Selecione seu equipamento Brother e selecione **AirPrint** no menu pop-up **Usar**.
6. Clique em **Adicionar**.



Informações relacionadas

- [Escanear \(não disponível para modelos de impressoras\)](#)

Escanear usando o OS X v10.9 ou posterior

Modelos relacionados: DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Antes de escanear, confirme se seu equipamento Brother aparece na lista de scanners em seu computador Macintosh.

1. Coloque seu documento no equipamento.
2. Selecione **Preferências do Sistema** no menu Apple.
3. Clique em **Impressoras e Scanners**.
4. Selecione seu equipamento Brother na lista de scanners.
5. Clique na guia **Arquivo Escaneado** e, em seguida, clique no botão **Abrir Scanner....**
A tela do Scanner é exibida.
6. Se você colocar o documento no ADF (alimentador automático de documentos), selecione a caixa de seleção **Usar Alimentador de Documentos** e depois selecione o tamanho do documento no menu pop-up de configuração da área de escaneamento.
7. Selecione a pasta ou o aplicativo de destino no menu pop-up de configuração do local de destino.
8. Clique em **Mostrar Detalhes** para alterar as configurações de escaneamento, se necessário.
Você pode recortar a imagem manualmente arrastando o cursor do mouse sobre a porção que você deseja escanear a partir do vidro do scanner.
9. Clique em **Arquivo Escaneado**.



Informações relacionadas

- [Escanear \(não disponível para modelos de impressoras\)](#)

Enviar um fax (para modelos MFC)

- Antes de enviar um fax usando o OS X v10.8.5 ou posterior
- Enviar um fax usando o OS X v10.8.5 ou posterior

Antes de enviar um fax usando o OS X v10.8.5 ou posterior

Modelos relacionados: MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Antes de enviar um fax, adicione o equipamento Brother à lista de impressoras em seu computador Macintosh. Confirme se o equipamento Brother está conectado à linha telefônica e funcionando corretamente.

1. Selecione **Preferências do Sistema** no menu Apple.
2. Clique em **Impressão e Escaneamento** ou em **Impressoras e Scanners**.
3. Clique no ícone + abaixo do painel Impressoras, à esquerda.
4. Clique em **Adicionar Impressora ou Scanner...** A tela **Adicionar** é exibida.
5. Selecione seu equipamento Brother e selecione **AirPrint** no menu pop-up **Usar**.
6. Clique em **Adicionar**.



Informações relacionadas

- [Enviar um fax \(para modelos MFC\)](#)

Enviar um fax usando o OS X v10.8.5 ou posterior

Modelos relacionados: MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Confirme se seu equipamento Brother aparece na lista de impressoras em seu computador Macintosh.



- O AirPrint suporta apenas documentos de fax em preto e branco.
- As folhas de rosto atualmente não são suportadas pelo OS X v10.8.

1. Certifique-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
2. No seu computador Macintosh, use o Apple TextEdit para abrir o arquivo que você deseja enviar como fax.
3. Clique no menu **Arquivo** e então selecione **Imprimir**.
4. Clique no menu pop-up **Impressora** e selecione **Brother MFC-XXXX - Fax** (onde XXXX é o nome do seu modelo).
5. Digite as informações do destinatário do fax.
6. Clique em **Fax**.



Informações relacionadas

- [Enviar um fax \(para modelos MFC\)](#)

Solução de problemas

- Se estiver tendo dificuldades com seu equipamento

Se estiver tendo dificuldades com seu equipamento

Esta tabela explica como resolver problemas comuns que você pode encontrar ao utilizar o AirPrint com seu equipamento Brother. Se não conseguir resolver o problema após ler estas informações, visite o Brother Solutions Center em support.brother.com, clique em **Perguntas frequentes e Solução de problemas** e selecione seu equipamento Brother.

Dificuldade	Sugestões
Meu equipamento Brother não é exibido na lista de impressoras.	Certifique-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
	Confirme as configurações de rede. >> <i>Informações relacionadas</i>
	Mova o dispositivo móvel para mais perto do ponto de acesso/roteador sem fio ou do equipamento Brother.
Não é possível imprimir.	Certifique-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
	Confirme as configurações de rede. >> <i>Informações relacionadas</i>
Estou tentando imprimir um documento de várias páginas usando um dispositivo iOS, mas APENAS a primeira página é impressa.	Certifique-se de estar executando a versão mais recente do iOS. Consulte este artigo de suporte da Apple para obter mais informações sobre o AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356



Informações relacionadas

- [Solução de problemas](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurações de rede](#)

brother

Visite-nos na Internet
www.brother.com



BRA
Versão A