

Ürün Güvenlik Kılavuzu

MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/J3930DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonya

Ürünü çalıştırmadan veya herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Bu talimatlara uyulmaması; yangın, elektrik çarpması, yanık veya boğulma riskini artırabilir. Brother, ürün sahibinin bu kılavuzda anlatılan talimatları izlememesinden dolayı oluşan zarardan sorumlu değildir.

Bu kılavuzun kullanılması:

- 1 Ürününüzü kullanmadan önce tüm kılavuzu okuyun ve daha sonra başvurmak için saklayın.
- 2 Bu kılavuzda anlatılan talimatları dikkatle izleyin ve üründe işaretlenen tüm uyarılara ve talimatlara uyduğunuzdan daima emin olun.
- 3 Bu kılavuzu okuduktan sonra ürününüzün kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Brother Müşteri Hizmetleri veya yerel Brother bayiniz ile iletişime geçin.
- 4 Tüm talimatları anladığınızdan emin olmak için dokümantasyonda kullanılan Sembolleri ve Kuralları öğrenin.

Dokümantasyonda kullanılan semboller ve kurallar

Aşağıdaki semboller ve kurallar dokümantasyonun tamamında kullanılmıştır.

Ürün üzerinde işaretlenmiş tüm uyarıları ve talimatları izleyin.



UYARI

UYARI, kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.



DİKKAT

DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta çaplı yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.

ÖNEMLİ

ÖNEMLİ, yalnız mala zarar veren ya da üründe işlev kaybına neden olan potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.

NOT

NOT, çalışma ortamını, yükleme koşullarını veya özel kullanım koşullarını belirtir.



Yasaklama simgeleri yapılmaması gerekenleri gösterir.



Bu simge alev alabilen spreylelerin kullanılmaması gerektiğini belirtir.



Bu simge alkol gibi organik çözücülerin ve sıvıların kullanılmaması gerektiğini belirtir.



Elektrik Tehlikesi simgeleri, olası elektrik çarpmasına karşı sizi uyarır.



Yangın Tehlikesi simgeleri, yangın olasılığına karşı sizi uyarır.

Kalın

Kalın yazı tipi, ürünün kontrol panelindeki veya bilgisayar ekranındaki belirli düğmeleri tanımlar.

İtalik

İtalik yazı tipi, önemli bir noktayı vurgular veya ilgili bir konuya referans verir.

Courier New

Courier New yazı tipindeki metin, ürünün LCD'sindeki mesajları tanımlar.

NOT

Bu kılavuzdaki çizimler, MFC-J3930DW'yi gösterir.

Derleme ve Yayınlama Bildirimi

Bu ürünün kılavuzları, basım zamanındaki en yeni ürün güvenlik bilgisini sağlamak üzere derlenip yayınlanmıştır. Bu kılavuzlarda bulunan bilgiler değişikliğe tabi olabilir.

En güncel kılavuz için, lütfen support.brother.com adresinden bizi ziyaret edin.

Ürününüz için güvenli bir yer seçin



⚠ UYARI



Sıcaklığın 10°C ila 35°C ve nemin %20 ila %80 (yoğuşmasız) olduğu bir konum seçin.



Ürünü doğrudan güneş ışığına, yüksek ısıya, açık alev, aşındırıcı gazlara, neme ya da toza maruz BIRAKMAYIN.

Bunların yapılması elektrik çarpması, kısa devre veya yangın riski oluşturabilir. Ayrıca ürüne zarar verebilir ve/veya ürünü çalışamaz hale getirebilir.



Ürünü kimyasalların yakınındaki bir yere veya kimyasalların dökülebileceği bir yere **YERLEŞTİRMEYİN**.

Kimyasalların ürün ile temas etmesi halinde, yangın veya elektrik çarpması riski olabilir. Özellikle benzin, tiner, aseton veya deodorant gibi sıvılar veya organik çözücüler, plastik kapağın ve/veya kabloların yangın veya elektrik çarpması riskine yol açacak şekilde erimesine veya çözünmesine neden olabilir. Bunlar veya diğer kimyasallar ürünün bozulmasına veya renginin atmasına da neden olabilir.

! DİKKAT

Ürününüzü darbelere ve titreşime maruz kalmayacağı, masa gibi düz, sabit bir yüzeye yerleştirin. Ürünü bir telefon prizinin ve standart topraklı bir elektrik prizinin yanına yerleştirin.

Ürünün üzerine ağır nesneler **YERLEŞTİRMEYİN**. Ürünün etrafında özellikle çocukların bulunma ihtimali varsa, bu ürünü dengesiz bir el arabası, stand veya masa üzerine **YERLEŞTİRMEYİN**. Ürün ağırdır ve düşebilir, bu da size veya başkalarına zarar verebilir ve üründe ciddi hasar oluşabilir. Tarama işlevi bulunan ürünler için, tarayıcı camının kırılması halinde yaralanma riski de mevcuttur.

Ürününüzü çok kalabalık olan bir yere yerleştirmeyin. Ürünü kalabalık bir yere yerleştirmek zorundaysanız, yaralanmanıza ve üründe ciddi hasara yol açabileceğinden, ürünün yanlışlıkla devrilemeyeceği güvenli bir konumda bulunduğundan emin olun.

ÖNEMLİ

- Ürünün üzerine herhangi bir şey **KOYMAYIN**. Bunu yapmak aşırı ısınma riskine ve ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Ürünün önüne, alınan faksları veya basılan sayfaları engelleyecek şekilde herhangi bir şey **YERLEŞTİRMEYİN**. Alınan faksların veya basılı sayfaların yolu üzerine herhangi bir şey **YERLEŞTİRMEYİN**.
- Ürününüzü hoparlörler veya Brother olmayan kablosuz telefonların taban üniteleri gibi girişim yapan kaynakların yanına **YERLEŞTİRMEYİN**. Aksi halde, ürünün elektronik bileşenlerinin çalışmasında kesinti olabilir.
- Ürünü eğimli yüzeylere **YERLEŞTİRMEYİN**. Mürekkep kartuşları takıldıktan sonra ürünü yana **YATIRMAYIN**. Aksi halde mürekkep akabilir ve üründe dahili bir hasar meydana gelebilir.

Genel önlemler

⚠ UYARI

Ürününüzün ambalajında plastik torbalar kullanılmıştır. Plastik torbalar oyuncak değildir. Boğulma riskinden kaçınmak için, torbaları bebek ve çocuklardan uzak tutun ve kurallara uygun bir şekilde atın.

Ürünü elektrikli medikal ekipmanların yanında kullanmayın. Üründen çıkan radyo emisyonları, elektrikli medikal ekipmanları etkileyip bozabilir; bu da medikal bir kazaya neden olabilir.

Kalp pili kullanıcıları için:

Bu ürün hafif bir manyetik alan oluşturur. Ürünün yanındayken kalp piliniz ile ilgili sıra dışı bir semptom yaşıyorsanız, üründen uzaklaşın ve derhal bir doktora danışın.





Ürünün içini veya dışını temizlemek için yanıcı maddeler, herhangi bir sprey veya alkol ya da amonyak içeren organik bir çözücü/sıvı KULLANMAYIN. Bunu yapmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Bunun yerine, yalnızca kuru, havsız bir bez kullanın. Ürünün nasıl temizleneceği konusundaki talimatlar için bkz. İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.

⚠ DİKKAT





Basılı sayfaları almadan önce sayfalar üründen çıkana kadar bekleyin. Aksi takdirde parmaklarınız makaraya sıkışabilir ve yaralanabilirsiniz.

Elinizi ya da yabancı bir nesneyi mürekkep takma yuvasına KOYMAYIN. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.



Tepsi; A3, Legal, Ledger veya Folyo boyutlarda kağıt gibi geniş kağıtları almak için genişletilmişse, ürünü tepsinin ucu masadan taşmayacak şekilde konumlandırın. Birinin tepsiye çarpması halinde, ürün düşüp yaralanmaya neden olabilir.



Yaralanmaları önlemek için, parmaklarınızı çizimlerde gösterilen alanlara koymamaya dikkat edin.




A3, Legal, Ledger veya Folyo olan tepsi boyutunu orijinal boyuta ayarlarken, tepsinin alt kısmındaki boşluk ve yuvalara parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.



(MFC-J3530DW/J3930DW)


Parmaklarınızı çizimlerde gösterilen alanlara koymamaya dikkat edin. Yaralanmanıza neden olabilir.






(MFC-J2730DW/J3530DW/J3930DW)

Olası yaralanmaları önlemek için ürünü en az iki kişi kaldırmalıdır. Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, bir kişi ürünü önden diğeri de arkadan tutmalıdır. Ürünü, elinizi ürünün her iki yanındaki taşıma boşluklarına yerleştirerek taşıyın. Ürünü yere koyarken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.

Ürünü, takılı olduğunda alt tepsideen tutarak TAŞIMAYIN. Alt tepsi düşebilir ve yaralanmanıza neden olabilir.




Ürünü çizimlerde gösterilen alanlardan tutarak TAŞIMAYIN. Aksi halde ürün elinizden kayıp düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.





(MFC-J2330DW)

Ürünü, elinizi ürünün her iki yanındaki taşıma boşluklarına yerleştirerek taşıyın.



Tepsi; Ledger, A3, Legal veya Folyo gibi büyük boyutlu kağıt almak için genişletilmişse, ürünü taşıırken tepsileri çıkarın. Kağıdın ağırlığı, tepsilerin düşüp sizi yaralamasına neden olabilir.



Mürekkep cildiniz ile temas ederse veya ağzınıza veya gözünüze girerse lütfen hemen şu adımları izleyin:


- Cildinizde mürekkep varsa, hemen su ve sabun ile yıkayın.
- Gözünüze mürekkep girerse, hemen su ile yıkayın. Olduğu gibi bırakılırsa, göz kızarıklığı veya hafif iltihaplanmaya neden olabilir. Herhangi bir anormallik görmeniz durumunda doktorunuza başvurun.
- Ağızınıza mürekkep girerse, hemen tükürün ve doktorunuza danışın.

- Mürekkep kartuşunu değiştirirken gözlerinize mürekkep kaçmaması için dikkatli olun.
- Mürekkep kartuşunu çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Mürekkep yutmayın.
- Mürekkep kartuşunu SALLAMAYIN. Kartuş sallanırsa mürekkep sızıntısı olabilir.
- Mürekkep kartuşunu parçalara AYIRMAYIN. Gözlerinize veya cildinize mürekkep bulaşabilir.

Elinizi yazıcı kağıdının kenarına SÜRMEYİN.
Kağıdın keskin kenarları yaralanmaya neden olabilir.

(MFC-J3530DW/J3930DW)

Ürünün içindeki dikkat veya uyarı etiketlerini ÇIKARMAYIN veya ZEDELEMİYİN.



ÖNEMLİ


- Güç kesintisi ürün belleğindeki bilgileri silebilir.
- Ürününüzü, çalışmak için büyük miktarda elektriğe ihtiyaç duyan büyük cihazlar ve diğer ekipmanlar ile aynı devre üzerindeki elektrik prizine BAĞLAMAYIN. Bu ürünü diğer ürünlerle birlikte çalıştırmak, aşırı gerilime ve sigortanın atmasına neden olabilir.
- Yalnızca orijinal mürekkep kartuşları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Orijinal olmayan mürekkep kullanımı, baskı kafasına zarar verebilir ve renkler ile baskı kalitesinde değişikliğe de neden olabilir.

Ürünü güvenli bir şekilde bağlama

⚠ UYARI



Ürünün içinde yüksek gerilim elektrotları bulunmaktadır. Temizlik gibi rutin bakım dahil olmak üzere, ürünün içine erişmeden önce, ürünün güç kablosunu elektrik prizinden ve telefon (RJ-11) veya Ethernet kablolarını da üründen çıkardığınızdan emin olun.



Fişi ıslak elle TUTMAYIN.



Fişin tam olarak takıldığını her zaman kontrol edin.



Fişin, güç çıkışının ve ürünün tozlanmasına izin VERMEYİN.



Bu ürüne kendiniz bakım YAPMAYIN. Kapakları açmak veya çıkarmak, tehlikeli gerilimlere ve diğer risklere maruz kalmanıza ve garantinizin geçersiz hale gelmesine neden olabilir. Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız Brother Müşteri Hizmetleri veya Brother bayiniz ile iletişime geçin.



Herhangi bir sıvı türünün fişle veya güç çıkışıyla temas etmesine izin VERMEYİN.



Ürünün içine su, diğer sıvılar veya metal nesneler girerse, ürünün fişini hemen elektrik prizinden çekin ve Brother Müşteri Hizmetleri veya yerel Brother bayinizle temasa geçin.



Bu ürün, özellik etiketinde belirtilen aralık içinde kalan bir AC güç kaynağına bağlı olmalıdır. Ürünü, bir DC güç kaynağına veya dönüştürücüye BAĞLAMAYIN. Ne tür bir güç kaynağı bulunduğunu bilmiyorsanız, kalifiye bir elektrikçi çağırın.




Güç Kablosu Güvenliği:

- Güç kablosunun üzerinde herhangi bir şey BIRAKMAYIN.
- Bu ürünü, insanların kablonun üzerine basacağı bir yere YERLEŞTİRMEYİN.
- Bu ürünü, kablonun gerileceği veya kablonun üzerine yük bineceği bir konuma YERLEŞTİRMEYİN.
- Aksi takdirde kablo aşınabilir veya yıpranabilir.



Bu üründe 3-telli topraklı bir fiş vardır. Bu fiş yalnızca topraklı bir güç çıkışına uyacaktır. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi prize takmadıysanız, eski prizinizi değiştirmesi için bir elektrikçi çağırın. Verilen topraklı fişi, belirtilenler dışında başka bir prizde KULLANMAYIN. Aksi halde elektrik çarpması meydana gelebilir.



Telefon hatlarını kurarken veya değiştirirken dikkatli olun.

Telefon hattı duvar prizinden çıkarılmadıkça, yalıtılmamış telefon tellerine veya terminallere kesinlikle dokunmayın. Gök gürültülü havalarda asla telefon hattı kurmayın. Islak bir yerdeyse bir telefonu duvar prizine hiçbir zaman takmayın.



Kablo aşınmış veya yıpranmışsa kabloyu elle tutmayın veya ürünü KULLANMAYIN. Ürününüzün fişini prizden çıkarırken, hasarlı/yıpranmış kısma DOKUNMAYIN.



AC güç kablosunun ortasından ÇEKMEYİN. Güç kablosunun üzerinde herhangi bir şey BIRAKMAYIN. Bu ürünü, kablosunun üzerine basılabilecek bir yere YERLEŞTİRMEYİN. Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.



Brother herhangi bir tür uzatma kablosu KULLANMAMANIZI önemle önerir.

! DİKKAT

Bu ürün dahil olmak üzere birden fazla sayıda aygıtın USB kablolar üzerinden bir bilgisayara bağlı olması durumunda, ürünün metal aksamına dokunduğunuzda elektrik yükü hissedebilirsiniz.

Ürünün servise götürülmesi

⚠ UYARI



Ürün düşürüldüyse veya kasası zarar görmüşse, elektrik çarpması riski olabilir. Ürünün fişini elektrik prizinden çıkarın ve Brother Müşteri Hizmetlerini veya bölgenizdeki Brother bayisini arayın.



Ürün anormal şekilde ısınır, üründen duman veya keskin koku çıkarsa ya da yanlılıkla üzerine sıvı dökerseniz, ürünü elektrik prizinden hemen çıkarın. Brother Müşteri Hizmetleri veya yerel Brother satıcınız ile iletişime geçin.

ÖNEMLİ

Çalıştırma talimatları uygulandığında ürün normal çalışmazsa, yalnızca çalıştırma talimatlarında bulunan kontrolleri ayarlayın. Kontrollerin hatalı ayarlanması ürüne zarar verebilir ve yetkili teknisyenin ürünü normal çalışmasına geri döndürmesi uzun sürebilir.

Ürün Garantis ve Sorumluluk

Bu kılavuzda bulunan hiçbir hüküm var olan ürün garantilerini etkilemez ve herhangi bir ek ürün garantisi olarak kabul edilemez. Bu kılavuzdaki güvenlik talimatlarına uyulmaması ürünün garantisini geçersiz kılabilir.

UYARI

Bu ürünün su ile temas etmesine İZİN VERMEYİN. Bu ürün küvet, lavabo, yüzme havuzu dahil durgun su civarında ya da buzdolabı gibi su içeren cihazların yanında ve nemli bodrum katlarında kullanılmamalıdır.

Gök gürültülü havalarda bu ürünü kullanmaktan kaçının. Yıldırımdan kaynaklanan dolaylı bir elektrik çarpması riski olabilir.

Bu ürünü yakınlardaki bir gaz kaçağını bildirmek için KULLANMAYIN.

Sadece bu ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

DİKKAT

Bu ürün, kolaylıkla erişilebilen bir elektrik prizinin yakınına kurulmalıdır. Acil bir durumda gücü tamamen kesmek için güç kablosunun elektrik priziyle olan bağlantısını kesmeniz gerekir.

Onay Bilgisi

BU EKİPMAN, UYGUN KONEKTÖRE YERLEŞTİRİLMİŞ İKİ TELLİ ANALOG PSTN HATTI İLE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.

Brother, bu ürünün başlangıçta satın alındığı ülke dışında düzgün olarak çalışamayabileceğini belirtir ve başka bir ülkenin kamu telekomünikasyon hatlarında kullanılması durumunda bu ürünün düzgün çalışacağını garanti etmez.

Uygunluk Beyanı

Biz, Brother Industries Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonya

olarak, bu ürünün Avrupa Birliği dahilinde uygulanan tüm ilgili direktif ve yönetmeliklerin temel gereksinimlerini karşıladığını beyan ederiz.

Uygunluk Beyanı web sitemizden indirilebilir. support.brother.com adresini ziyaret edin ve:

-> seçin: "Kılavuzlar"

-> modelinizi seçin

R&TTE Direktifi 1999/5/EC Uygunluk Beyanı (Radyo arayüzleri bulunan modeller için geçerlidir)

Biz, Brother Industries Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonya

olarak, bu ürünlerin, R&TTE Direktifi 1999/5/EC hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Beyanının bir kopyası, Uygunluk Beyanı bölümündeki talimatlar izlenerek indirilebilir.

Kablosuz LAN

Bu Çok İşlevli Yazıcı, kablosuz yerel ağ bağlantısını desteklemektedir.

Frekans bandı (bantları): 2400 - 2483,5 MHz

Frekans bandında (bantlarında) aktarılan maksimum radyo frekansı gücü: 20 dBm'den (e.i.r.p) az

NFC (Yalnızca NFC işlevi olan modeller)

Bu Çok İşlevli Yazıcı NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliğini destekler.

Frekans bandı (bantları): 13,553 - 13,567 MHz


Frekans bandında (bantlarında) aktarılan maksimum radyo frekansı gücü: 10 m'de 111,5 dBμ V/m'den az

LAN bağlantısı (Sadece Kablolu LAN işlevine sahip modeller için)

⚠ DİKKAT

Bu ürünü aşırı gerilime maruz kalan bir LAN bağlantısına BAĞLAMAYIN.

WEEE ve Pil Direktifleriyle uyumlu geri dönüşüm bilgileri



Ürün markası



Pil markası

Yalnızca Avrupa Birliği

Ürün/pil yukarıdaki geri dönüşüm simgelerinden bir tanesinin işaretini taşımaktadır. Bu, ürün/pil ömrünün sonunda ürünün uygun bir topla noktasına ayrıca atmalısınız ve normal ev atıklarıyla birlikte atmamanız gerekliliğini, belirtmektedir. Kullanıcı tarafından değiştirilebilen pilleri kullanan ürünlerle ilgili kullanım kılavuzundaki değiştirme bilgilerine bakınız.

Türkiye RoHS Uygunluk Bildirisi

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ticari Markalar

Windows, Windows Vista ve Windows Phone, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Apple, Macintosh ve Mac, Apple Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

App Store, Apple Inc. kuruluşunun hizmet markasıdır.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.

Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Alliance®'ın ticari markasıdır.

Android ve Google Play, Google, Inc'nin ticari markalarıdır. Bu ticari markaların kullanımı, Google İzinleri'ne tabidir.

magicJack®, magicJack VocalTec Ltd'nin tescilli ticari markasıdır.

Yazılımının adı bu kılavuzda geçen her şirket kendi mülkiyet programlarına özgü Yazılım Lisans Anlaşmasına sahiptir.

Brother ürünlerinde, ilgili belgelerde ve diğer materyallerde görünen, şirketlere ait tüm ticari adlar ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Açık Kaynak Lisansı Açıklamaları

Bu ürün açık kaynak yazılımı içerir.

Açık kaynak lisans açıklamalarını görmek için, lütfen modelinizin support.brother.com adresindeki Brother Solutions Center'da bulunan ana sayfasında indirme bölümüne gidin.

Telif Hakkı ve Lisans

©2016 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün aşağıdaki satıcıların geliştirdiği yazılımı içerir:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

©2008 Devicescape Software, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün, ZUKEN ELMIC, Inc. tarafından geliştirilen "KASAGO TCP/IP" yazılımını içerir.

Diğer Bilgiler

FlashFX[®], Datalight, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

FlashFX[®] Telif Hakkı 1998-2014 Datalight, Inc.

ABD Patent Ofisi 5.860.082/6.260.156

FlashFX[®] Pro[™], Datalight, Inc.'in ticari markasıdır.

FlashFX[®] Tera[™], Datalight, Inc.'in ticari markasıdır.

Reliance[™], Datalight, Inc.'in ticari markasıdır.

Reliance Nitro[™], Datalight, Inc.'in ticari markasıdır.

Datalight[®], Datalight, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

Telif Hakkı 1989-2014 Datalight, Inc., Her Hakkı Saklıdır

Brother Müşteri Hizmetleri

Müşteri Hizmetleri

Bölgenizdeki Brother ofisinin iletişim bilgileri için www.brother.com adresini ziyaret edin.

Servis merkezi bölgeleri

Ülkenizdeki servis merkezleri için bölgenizdeki Brother ofisi ile iletişime geçin. Bölge ofislerinin adres ve telefon bilgilerini www.brother.com adresinde ülkenizi seçerek bulabilirsiniz.

Kopyalama ekipmanının yasadışı kullanımı

Bazı öğelerin veya dokümanların dolandırıcılık amacıyla yeniden üretilmesi bir suçtur. Kopyalarının üretilmesi yasadışı olabilecek dokümanların ayrıntılı olmayan bir listesi aşağıda verilmektedir. Belirli bir öğe veya belge hakkında şüpheleniz varsa yasal danışmanınız ve/veya ilgili yasal yetkililerle birlikte kontrol etmenizi öneririz:

- Para
- Bonolar veya diğer borç senetleri
- Mevduat bonosu
- Silahlı kuvvetler görev veya sevk kağıtları
- Pasaportlar
- Posta pulları (iptal edilmiş veya iptal edilmemiş)
- Göçmenlik belgeleri
- Sosyal yardım belgeleri
- Kamu kurumlarının düzenlediği çek veya belgeler
- Kimlik kartları veya rütbe işaretleri

Ayrıca sürücü belgeleri ve/veya motorlu araçların ruhsatları bazı ulusal yasalara göre kopyalanmamalıdır.

Telifli eserlerin kopyalanması yasal değildir; telifli eserin bölümleriyle ilgili “adil kullanım” istisnası hariç. Birden fazla kopya uygunsuz kullanım olduğunu gösterir. Sanat eserleri telifli eserlerle eşdeğer olarak kabul edilmelidir.

Bazı Önemli Bilgiler:

- 1) A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri
İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi
Kucukbakkalkoy Mahallesi Dudullu Caddesi No23-25B, D:253
34750 Ataşehir / İstanbul
Tel : 0-216-577 68 17 pbx
Fax : 0-216-577 68 19
info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya
467-8561, Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax : 00-81-528 11 6826
- B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar;
Bakınız, Hızlı Kurulum Kılavuzu & İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;
Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde, nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.
- Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- F. Bu modelde Periyodik bakım gerektiren bir parça bulunmamaktadır.
- G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü
Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.
- H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi

- I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya
467-8561, Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax : 00-81-528 11 6826
- İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir
- J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.
- 2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler,
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- 5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar,
Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.

Müşteri Hizmetleri

Destek Hattı: Türkiye
Telefon: 0 (216) 577 68 18
Faks: 0 (216) 577 68 19
E-posta: destek@brother.com.tr

Komisyon Düzenlemesi 801/2013 ile uyum için bilgi

Güç tüketimi Ağa Bağlı Bekleme ¹	MFC-J2330DW MFC-J2730DW MFC-J3530DW	MFC-J3930DW
	Yaklaşık 2,2 W	Yaklaşık 2,3 W

¹ Tüm ağ bağlantı noktaları etkin ve bağlı

Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma

Kablosuz ağ bağlantısını açmak veya kapatmak için  [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [Ağ] > [Ağ I/F] > [Kablosuz Ağ] veya [Kablolu Ağ] ögesine basın.

brother



www.brotherearth.com

D01DK2001-00
TUR
Sürüm B