

## Ważna informacja na temat bezpieczeństwa Twojej sieci: zmiana domyślnego hasła logowania

Nowym domyślnym hasłem logowania służącym do zarządzania ustawieniami urządzenia jest **initpass**.

Zalecamy zmianę domyślnego hasła logowania w celu ochrony posiadanego urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem oraz w celu lepszego zabezpieczenia następujących funkcji i oprogramowania\*:

- Zarządzanie przez Internet
- Oprogramowanie BRAdmin Light / oprogramowanie BRAdmin Professional
- Oprogramowanie do zdalnej konfiguracji (tylko poprzez sieć)
- Narzędzie aktualizacji oprogramowania

Aby zmienić hasło:

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wpisz „http://adres IP urządzenia” w pasku adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” to adres IP urządzenia lub nazwa serwera druku).  
*Na przykład: http://192.168.1.2*
3. W polu **Login** (Zaloguj) wpisz domyślne hasło logowania **initpass**.
4. Kliknij kartę **Administrator**.
5. W polu **Enter New Password** (Wprowadź nowe hasło) wpisz hasło, którego chcesz używać.  
Jeśli to konieczne, zapisz hasło i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
6. W polu **Confirm New Password** (Potwierdź nowe hasło) wpisz ponownie nowe hasło.
7. Kliknij **Submit** (Prześlij).

\* Funkcje i oprogramowanie mogą różnić się w zależności od posiadanego modelu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji sieciowych posiadanego urządzenia oraz oprogramowania, przejdź na stronę [support.brother.com](http://support.brother.com), przejdź na stronę **Podręczniki** dla posiadanego modelu, a następnie wyświetl sekcję Zabezpieczenia sieci w dokumencie *Podręcznik Użytkownika Online* lub *Instrukcja obsługi dla sieci*.