

## Aviso importante para a segurança da rede: Alteração da palavra-passe de início de sessão predefinida

A palavra-passe predefinida para gerir as definições do equipamento é:

- a palavra-passe situada na parte posterior ou inferior do equipamento com a menção “**Pwd**”
- **initpass**

Recomendamos vivamente que altere a palavra-passe de início de sessão predefinida para proteger o seu equipamento contra acesso não autorizado e tornar as seguintes funcionalidades e o seguinte software\* mais seguros:

- Gestão baseada na Web
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Software de configuração remota (apenas através de rede)
- Ferramenta de Actualização de Firmware

Para alterar a palavra-passe:

1. Abra o seu browser da web.
2. Introduza “http://endereço IP do equipamento” na barra de endereço do seu browser (“endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento ou o nome do servidor de impressão).  
*Por exemplo:* http://192.168.1.2
3. No campo **Login** (Início de sessão), introduza a palavra-passe de início de sessão predefinida: a mesma é a “**Pwd**” situada na parte posterior ou inferior do equipamento ou a palavra **initpass**.
4. Clique no separador **Administrator** (Administrador).
5. No campo **Enter New Password** (Introduza a nova palavra-passe), introduza a palavra-passe que pretender utilizar.  
Se achar necessário, anote a palavra-passe e guarde-a num local seguro.
6. No campo **Confirm New Password** (Confirmar nova palavra-passe), introduza outra vez a nova palavra-passe.
7. Clique em **Submit** (Submeter).

\* As funcionalidades e o software dependem do seu modelo.

Para obter mais informações sobre as funcionalidades e o software do seu equipamento, visite [support.brother.com](http://support.brother.com), aceda à página **Manuais** do seu modelo e consulte a secção “Segurança de rede” no *Guia On-line do Utilizador* ou no *Manual do Utilizador de Rede*.