

## Notificare importantă privind securitatea rețelei: Modificarea parolei de conectare implicite

Parola implicită pentru gestionarea setărilor aparatului este:

- parola localizată pe partea din spate sau în partea inferioară a aparatului și marcată „PwD”
- **initpass**

Vă recomandăm cu tărie să modificați parola de conectare implicită pentru a vă proteja aparatul împotriva accesului neautorizat și pentru a crește siguranța următoarelor caracteristici și a software-ului\*:

- Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Aplicație de configurare de la distanță (exclusiv prin rețea)
- Utilitar pentru actualizarea software-ului

Pentru a schimba parola:

1. Deschideți browserul web.
2. Tastați „http://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului sau numele serverului de imprimare).  
*De exemplu:* http://192.168.1.2
3. În câmpul **Login** (Conectare), tastați parola de conectare implicită: fie parola marcată „PwD” localizată pe partea din spate sau în partea inferioară a aparatului, fie cuvântul **initpass**.
4. Faceți clic pe fila **Administrator**.
5. În câmpul **Enter New Password** (Introduceți parola nouă), tastați parola pe care doriți să o utilizați.  
Dacă este necesar, notați parola și păstrați-o într-un loc sigur.
6. În câmpul **Confirm New Password** (Confirmare parolă nouă), reintroduceți noua parolă.
7. Faceți clic pe **Submit** (Trimitere).

\* Caracteristicile și software-ul pot diferi în funcție de modelul aparatului.

Pentru mai multe informații despre caracteristicile de rețea ale aparatului și despre software, vizitați [support.brother.com](http://support.brother.com), mergeți la pagina **Manuale** corespunzătoare modelului dvs. și vizualizați secțiunea Securitatea rețelei din *Ghidul utilizatorului Online* sau *Ghidul utilizatorului de rețea*.