

Pemberitahuan Penting untuk Keamanan Jaringan Anda: Pengubahan Kata Sandi Login Default

Kata sandi login default baru untuk mengelola pengaturan mesin adalah **initpass**.

Kami sarankan agar Anda mengubah kata sandi login default untuk melindungi mesin Anda dari akses yang tidak sah, dan agar fitur dan perangkat lunak* berikut ini jadi lebih aman:

- Manajemen Berbasis Web
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Remote Setup Software (melalui jaringan saja)
- Firmware Update Tool

Untuk mengubah kata sandi:

1. Jalankan browser web Anda.
2. Ketikkan “<http://alamat IP mesin>” di bilah alamat browser Anda (di mana “alamat IP mesin” adalah alamat IP mesin atau nama server pencetakan)
Misalnya: <http://192.168.1.2>
3. Di bidang **Login**, ketikkan kata sandi login default **initpass**.
4. Klik tab **Administrator**.
5. Di bidang **Enter New Password** (Masukkan Sandi Baru), ketikkan kata sandi yang Anda inginkan.
Bila perlu, tulis kata sandi dan simpan di tempat yang aman.
6. Di bidang **Confirm New Password** (Konfirmasi Sandi Baru), ketikkan kembali kata sandi baru.
7. Klik **Submit** (Kirim).

* Fitur dan perangkat lunak mungkin berbeda-beda tergantung modelnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang fitur jaringan dan perangkat lunak mesin Anda, kunjungi support.brother.com, buka halaman **Manuals** model Anda, lalu lihat bagian Keamanan Jaringan di *Panduan Pengguna Online* atau *Panduan Pengguna Jaringan*.