

## **Aviso importante sobre la seguridad de su equipo en red: Cambio de la contraseña predeterminada de inicio de sesión**

La nueva contraseña predeterminada de inicio de sesión para gestionar la configuración del equipo es **initpass**.

Recomendamos cambiar la contraseña predeterminada de inicio de sesión para proteger su equipo frente a un posible acceso no autorizado y para hacer que las siguientes funciones y software\* sean más seguros:

- Administración basada en Web
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Software de configuración remota (solo en red)
- Herramienta de actualización del firmware

Para cambiar la contraseña:

1. Inicie el navegador web.
2. Escriba “http://dirección IP del equipo/” en la barra de direcciones de su navegador (donde “dirección IP del equipo” es la dirección IP del equipo o el nombre del servidor de impresión).  
*Por ejemplo:* http://192.168.1.2
3. En el campo **Iniciar sesión**, introduzca la contraseña predeterminada de inicio de sesión **initpass**.
4. Haga clic en la pestaña **Administrador**.
5. En el campo **Introduzca la nueva contraseña**, escriba la contraseña que desee utilizar.  
Si es necesario, anote la contraseña y guárdela en un lugar seguro.
6. En el campo **Confirme la nueva contraseña**, vuelva a escribir la nueva contraseña.
7. Haga clic en **Enviar**.

\* Las funciones y el software pueden variar en función del modelo.

Para obtener más información sobre las funciones y el software de red de su equipo, visite [support.brother.com](http://support.brother.com), vaya a la página **Manuales** de su modelo y consulte el apartado de seguridad de la red en la *Guía del usuario online* o la *Guía del usuario en red* de su modelo.